

B.A. SLING POINT FOR RUGER® MINI-14® & RUGER® MINI THIRTY® - B.A. SLING POINT FOR RUGER MINI-14 & THIRTY 2007/EARLIER SS

Upgrade your factory gas block with their original B.A. Sling Point gas block cap designed for the Ruger® Mini-14® and Mini Thirty® 2008 or later in Black or Stainless are compatible with Mini-14® rifles with a factory flanged .625" diameter barrel manufactured in 2008 or later, with a serial number prefix of 508 or higher. Additionally, Mini Thirty® rifles with the older factory straight pencil .625" diameter barrel and the new factory flanged .625" diameter barrel will be compatible. 2007 or earlier in Black or Stainless are compatible with Mini-14® rifles with a factory straight pencil .562" diameter barrel manufactured in 2007 or earlier, with a serial number prefix of 181 through 199, but not including 580 or higher. B.A. Sling Point Features: Replaces the factory Ruger® Mini-14® or Mini Thirty® gas block cap Integrated sling attachment point It's BadAss
Specifications: Material: 303 Stainless Steel / 4140 Chromoly Steel Finish: Stainless or Black Oxide Length: 1.25" Width: 1.75" Height: .5" Weight: 1.3 oz.



Attributes

- Name: B.A. SLING POINT FOR RUGER MINI-14 & THIRTY 2007/EARLIER SS
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 430107472
- Mfr. No.: 04-06103-00
- Color: Stainless Steel
- Delivery weight: 0.037kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 44mm
- Shipping length: 32mm
- UPC: 850028390856

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den B.A. Sling Point für Ruger® Mini14® & Mini Thirty®](#)
- [English: B.A. Sling Point for Ruger® Mini14® & Mini Thirty® Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour B.A. Sling Point pour Ruger® Mini14® & Mini Thirty®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il B.A. Sling Point per Ruger® Mini14® e Mini Thirty®](#)
- [Suomi: B.A. SLING POINT FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för B.A. Sling Point för Ruger® Mini14® & Ruger® Mini Thirty®](#)

Sicherheitshinweise für den B.A. Sling Point für Ruger® Mini14® & Mini Thirty®

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des B.A. Sling Point für Ruger® Mini14® und Mini Thirty®. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts korrekt installiert und gesichert sind.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften, die den Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör betreffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Installation, ob Ihr Ruger® Mini14® oder Mini Thirty® mit dem B.A. Sling Point kompatibel ist.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblockdeckel ordnungsgemäß montiert ist, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, das Produkt bei extremen Temperaturen oder unter feuchten Bedingungen zu verwenden.
- Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung des Produkts, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Überprüfen Sie die Kompatibilität:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr ein Modell der Ruger® Mini14® oder Mini Thirty® ist, das mit dem B.A. Sling Point kompatibel ist.

2. Installation:

- Entfernen Sie den vorhandenen Gasblockdeckel vorsichtig.
- Setzen Sie den B.A. Sling Point Gasblockdeckel an die vorgesehene Stelle ein.
- Ziehen Sie alle Befestigungen fest, um sicherzustellen, dass der Deckel sicher sitzt.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie den SlingAnschlusspunkt nur zum Anbringen von Riemen oder anderen Zubehörteilen, die für Ihr Gewehr geeignet sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Sling Point sicher befestigt ist, insbesondere nach intensivem Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsstellen, bei denen Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie: Diese Sicherheitsanweisungen sind wichtig für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen befolgen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

B.A. Sling Point for Ruger® Mini14® & Mini Thirty® Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the B.A. Sling Point for Ruger® Mini14® and Mini Thirty®. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the B.A. Sling Point by following all instructions provided in this guide.
- **Potential Hazards:** Improper installation or use may result in injury or damage. Always ensure the product is securely attached before use.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by adults. Keep out of reach of children.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety regulations.
- **Recall Information:** Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform regularly.
- **Reporting Unsafe Products:** If you encounter an unsafe product, report it to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the B.A. Sling Point is installed according to the instructions in this manual. Improper installation can lead to malfunction or injury.
- **Compatibility:** Verify that the B.A. Sling Point is compatible with your specific model of Ruger® Mini14® or Mini Thirty® before installation.
- **Inspection:** Regularly inspect the Sling Point for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Sling Attachment:** Only use slings that are compatible with the B.A. Sling Point to avoid accidents.
- **Handling:** Always handle firearms safely and responsibly. Follow all firearm safety guidelines when using the B.A. Sling Point.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation (e.g., screwdriver, wrench).

2. Installation:

- Remove the existing gas block cap from your Ruger® Mini14® or Mini Thirty®.
- Align the B.A. Sling Point gas block cap with the gas block.
- Securely attach the Sling Point using the provided screws, ensuring it is tightly fitted.
- Doublecheck that the Sling Point is securely fastened before proceeding.

3. Usage:

- Once installed, attach your sling to the integrated attachment point.
- Always ensure that the sling is properly secured to avoid accidental detachment during use.
- Regularly check the attachment point for wear and ensure that it remains secure during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the B.A. Sling Point becomes damaged beyond repair, dispose of it in a manner that prevents injury to others.
- Consider recycling materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For further support or inquiries regarding safety, installation, or product compatibility, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service.

Thank you for choosing the B.A. Sling Point for Ruger® Mini14® and Mini Thirty®. Your safety is our priority. Please follow these instructions carefully to ensure safe and effective use of your product.

Guide de Sécurité pour B.A. Sling Point pour Ruger® Mini14® & Mini Thirty®

Introduction

Merci d'avoir choisi le B.A. Sling Point pour votre Ruger® Mini14® ou Mini Thirty®. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin de garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le B.A. Sling Point.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre B.A. Sling Point pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le B.A. Sling Point avec des fusils qui ne sont pas compatibles selon les spécifications fournies.
- Évitez de tirer ou de tirer sur le B.A. Sling Point lorsque le fusil est chargé.
- Assurez-vous que le fusil est en mode sécurisé avant d'installer ou de retirer le B.A. Sling Point.
- Utilisez toujours des équipements de protection personnelle appropriés lors de l'utilisation de votre fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Vérifiez la compatibilité** : Assurez-vous que votre fusil est un Ruger® Mini14® ou Mini Thirty® fabriqué en 2008 ou après, ou un modèle de 2007 ou antérieur compatible.
2. **Préparez votre espace de travail** : Travaillez dans un environnement propre et bien éclairé.
3. **Installation** :
 - Retirez le capuchon de bloc gaz d'origine de votre fusil.
 - Installez le B.A. Sling Point en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
 - Assurez-vous que le B.A. Sling Point est correctement fixé et sécurisé.
4. **Vérifiez l'installation** : Avant d'utiliser votre fusil, vérifiez que le B.A. Sling Point est solidement fixé et en bon état.
5. **Utilisation** : Utilisez le B.A. Sling Point pour attacher votre sangle de manière sécurisée. Assurez-vous que la sangle est correctement ajustée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en acier inoxydable et en acier chromoly.
- Si vous devez vous débarrasser du B.A. Sling Point, contactez un centre de recyclage local pour des instructions appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour faciliter toute demande de support.

Conclusion

La sécurité est notre priorité. En suivant ces instructions, vous contribuez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre B.A. Sling Point. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il B.A. Sling Point per Ruger® Mini14® e Mini Thirty®

Introduzione

Grazie per aver scelto il B.A. Sling Point progettato per il Ruger® Mini14® e Mini Thirty®. Questo prodotto è stato progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile ed è importante seguirne le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il B.A. Sling Point solo per i modelli di fucile specificati. L'uso su fucili non compatibili può causare malfunzionamenti o incidenti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto e le attrezzature correlate lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai il B.A. Sling Point durante l'installazione o l'uso.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il B.A. Sling Point.
- Utilizza solo attrezzi appropriati per l'installazione e la rimozione del prodotto.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico e privo di munizioni.
- Raccogli gli attrezzi necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il tappo del blocco gas di fabbrica dal fucile.
- Posiziona il B.A. Sling Point nel punto di attacco designato.
- Assicurati che il B.A. Sling Point sia ben fissato e in posizione corretta.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica la stabilità del B.A. Sling Point prima di utilizzare il fucile.
- Utilizza il B.A. Sling Point per attaccare una cinghia di trasporto in modo sicuro.

4. Controlli PostUso:

- Dopo ogni utilizzo, controlla il B.A. Sling Point per segni di usura o danni.
- Se noti qualsiasi anomalia, rimuovi il prodotto e contatta un professionista per assistenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Considera di riciclare il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni per ulteriore supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al B.A. Sling Point, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del prodotto per facilitare l'assistenza.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del B.A. Sling Point per il Ruger® Mini14® e Mini Thirty®.

B.A. SLING POINT FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa B.A. Sling Point tuotteiden käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä ja asennusta. B.A. Sling Point on suunniteltu erityisesti Ruger® Mini14® ja Mini Thirty® malleille, jotka on valmistettu vuonna 2008 tai myöhemmin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on merkkejä kulumisesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita B.A. Sling Pointin kanssa.
- Varmista, että slingkiinnityspiste on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.
- Ole erityisen varovainen, jos käytät tuotetta nuorten tai haavoittuvien ryhmien kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ettei siinä ole ammuksia.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.

2. Asennus

- Poista tehdasvalmisteinen kaasublokin kansi.
- Asenna B.A. Sling Point kaasublokin kannen paikalleen.
- Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.

3. Käyttö

- Kiinnitä hihna integroidun slingkiinnityspisteen kautta.
- Testaa hihnan kiinnitys ennen aktiivista käyttöä varmistaaksesi, että se on turvallinen.

Hävikkiohjeet

- Tuote on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet ja varmista, että hävität tuotteen ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Tärkeitä huomioita

- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset ja takaisinvetotiedot.

Yhteenveto

B.A. Sling Point on turvallinen ja käytännöllinen lisävaruste Ruger® Mini14® ja Mini Thirty® malleille. Noudata aina yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för B.A. Sling Point för Ruger® Mini14® & Ruger® Mini Thirty®

Introduktion

Tack för att du valt B.A. Sling Point för Ruger® Mini14® och Ruger® Mini Thirty®. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med ditt vapen. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast B.A. Sling Point med Ruger® Mini14® och Ruger® Mini Thirty® gevär som är kompatibla.
- Se till att vapnet är avstängt och att magasinet är borttaget innan installation av produkten.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd under installation och användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar som den ska.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installation.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från distraktioner.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga gasblocket från ditt Ruger® Mini14® eller Mini Thirty® gevär.
- Fäst B.A. Sling Point på den avsedda platsen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

3. Användning:

- När produkten är installerad, kontrollera att den är säker innan du använder vapnet.
- Använd slingfästet endast för avsett syfte och undvik överbelastning.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, avyttra den i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av B.A. Sling Point för Ruger® Mini14® och Ruger® Mini Thirty®. Tack för att du prioriterar säkerheten!