

POSI-SNAP Sicherungswähler - POSI-SNAP Feuerwahlhebel

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Ersatzteile für Magazine](#) > [Magazinsperren](#)

Posi-Snap Sicherheitsschalter Der Geissele Posi-Snap Sicherheitsschalter besteht aus Edelstahl der 400er Serie und verfügt über das Posi-Snap Design von Geissele, das ein sehr positives und taktiles Gefühl vermittelt, wenn der Schalter beim Betätigen durch den Benutzer in die Position einrastet.



Eigenschaften

- Name: [POSI-SNAP Feuerwahlhebel](#)
- Hersteller: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Artikel-Nr.: 430107555
- Herst.-Nr.: 05-1089
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 121mm
- UPC: 817953026939

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Geissele PosiSnap Sicherheitsschalter](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Geissele PosiSnap Sicherheitsschalter

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Geissele PosiSnap Sicherheitsschalters. Dieser Schalter wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Bedienung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsschalter in einem trockenen und sauberen Bereich aufbewahrt wird.
- Verwenden Sie den Schalter nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Schalter von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen fern.
- Überprüfen Sie den Schalter regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie den Schalter nicht, wenn er beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Schalter korrekt installiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Führen Sie keine Änderungen oder Modifikationen am Schalter durch.
- Achten Sie darauf, dass der Schalter nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommt.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Schalter arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie den Schalter installieren, sauber und trocken ist.
- Befolgen Sie die spezifischen Anweisungen in der Produktverpackung zur Installation des Sicherheitsschalters.
- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Schalter ordnungsgemäß funktioniert und einrastet.

2. Nutzung:

- Betätigen Sie den Schalter mit einer gleichmäßigen und kontrollierten Bewegung.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Schalter blockieren.
- Lassen Sie den Schalter nicht unbeaufsichtigt, wenn er in Betrieb ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Sicherheitsschalter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Recyceln Sie, wenn möglich, die Materialien des Schalters.
- Werfen Sie den Schalter nicht in den normalen Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Geissele PosiSnap Sicherheitsschalters wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei

Sicherheitsanfragen oder Problemen mit dem Produkt die entsprechenden Stellen kontaktieren.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit des Produkts von der ordnungsgemäßen Verwendung und Wartung abhängt. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Geissele PosiSnap Sicherheitsschalters zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de