

AR-15 HELICAL 1 PIECE GAS RING

Helical 1 Piece – Gas Ring This gas ring is designed specifically for use with .223 caliber and 5.56 caliber ARs and is made from durable, high-quality materials. It is used to seal the gas in the gas tube and prevent gas from leaking out, ensuring that your AR operates smoothly and reliably. Luth-AR's .223/5.56 helical gas ring is easy to install and is compatible with .223 caliber and 5.56 caliber ARs. Whether you are replacing worn or damaged gas rings or just looking to upgrade your AR, Luth-AR's .223/5.56 helical gas ring is a reliable and effective choice.



Attributes

- Name: AR-15 HELICAL 1 PIECE GAS RING
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 430107623
- Mfr. No.: BT-01H
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 812058030683

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 HELICAL 1 PIECE GAS RING](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Helical 1 Piece Gas Ring](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Anneau de Gaz Hélicoïdal LuthAR AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Anello Gas Elicoidale a 1 Pezzo LuthAR AR15](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 HELICAL 1 PIECE GAS RING](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 HELICAL 1 PIECE GAS RING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 HELICAL 1 PIECE GAS RING von LuthAR. Dieser Gasring wurde speziell für .223 und 5.56 Kaliber ARs entwickelt. Um die Sicherheit und die optimale Leistung Ihres Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gasrings auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das AR15 vor der Installation des Gasrings entladen ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während der Installation.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile des AR15 in gutem Zustand sind.
- Verwenden Sie nur compatible Teile und Zubehör, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und kontaktieren Sie den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge bereit haben.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem der Gasring installiert wird.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Gasring, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen AR15 HELICAL 1 PIECE GAS RING in das Gasrohr ein.
- Achten Sie darauf, dass der Gasring richtig sitzt und keine Lücken aufweist.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Gasring fest sitzt.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass das AR15 ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nutzung:

- Verwenden Sie das AR15 gemäß den Vorschriften und Anleitungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass der Gasring regelmäßig auf Abnutzung überprüft wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gasring und alle damit verbundenen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen zur Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des AR15 HELICAL 1 PIECE GAS RING haben oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for AR15 Helical 1 Piece Gas Ring

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Helical 1 Piece Gas Ring by LuthAR. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and usage guidelines to ensure your product operates safely and effectively. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas ring is compatible with .223 caliber and 5.56 caliber ARs.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Store the gas ring in a safe, dry place away from children and pets.
- Regularly inspect the gas ring for wear and damage before each use.
- If you notice any defects, discontinue use immediately and replace the gas ring.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling or working on your firearm.
- Do not attempt to install the gas ring while the firearm is loaded.
- Ensure that the firearm is in a safe condition before starting the installation process.
- Be cautious of sharp edges on the gas ring during installation to avoid injury.
- Follow all manufacturer instructions for your specific AR model to ensure proper installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools, including a cleaning cloth and a small punch if needed.

2. Remove the Old Gas Ring:

- If replacing an existing gas ring, carefully remove it from the gas tube.
- Use a small punch if necessary to assist in removal.

3. Install the New Gas Ring:

- Take the new AR15 Helical 1 Piece Gas Ring and align it with the gas tube.
- Gently press the gas ring into place until it is securely seated.
- Ensure that the gas ring is oriented correctly to seal the gas properly.

4. Reassemble the Firearm:

- Once the gas ring is installed, reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that all components are securely in place.

5. Testing:

- After installation, perform a function check to ensure the firearm operates correctly.
- Test the firearm in a safe environment to confirm that the gas ring is functioning properly.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged gas rings in accordance with local regulations.
- Do not throw gas rings in regular household waste; check for recycling options or hazardous waste disposal guidelines in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance with your AR15 Helical 1 Piece Gas Ring, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your AR15 Helical 1 Piece Gas Ring. Always prioritize safety and compliance with local regulations. Thank you for choosing LuthAR.

Guide de Sécurité pour l'Anneau de Gaz Hélicoïdal LuthAR AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi l'anneau de gaz hélicoïdal en une seule pièce LuthAR pour votre AR15. Ce produit est conçu pour améliorer le fonctionnement de votre arme à feu tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide afin de vous familiariser avec les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre AR15 est déchargé avant d'installer ou de manipuler l'anneau de gaz.
- Ne laissez jamais l'anneau de gaz à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'anneau de gaz pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas l'anneau de gaz ou tout autre composant de votre AR15.
- Suivez toujours les instructions du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien de votre arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez votre AR15.
- Ne tirez pas avec l'anneau de gaz endommagé; remplacez-le immédiatement.
- Ne laissez pas l'anneau de gaz exposé à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Ne tentez pas de démonter l'anneau de gaz pour des réparations; contactez un professionnel si nécessaire.
- Assurez-vous que l'anneau de gaz est correctement installé avant chaque utilisation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre AR15 est déchargé et sécurisé.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, tels qu'un tournevis et des gants de protection.

2. Installation :

- Retirez l'ancien anneau de gaz si nécessaire.
- Nettoyez la zone où l'anneau de gaz sera installé pour garantir un bon contact.
- Placez le nouvel anneau de gaz hélicoïdal LuthAR sur le tube de gaz.
- Assurez-vous qu'il est bien en place et qu'il ne présente pas de jeu.

3. Vérification :

- Après installation, vérifiez que l'anneau de gaz est correctement positionné.
- Testez le fonctionnement de votre AR15 sans munitions pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

4. Utilisation :

- Utilisez votre AR15 conformément aux instructions du fabricant.
- Faites attention à toute anomalie lors de l'utilisation, comme des bruits inhabituels ou des fuites de gaz.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'anneau de gaz dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si l'anneau de gaz est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de LuthAR ou contacter votre revendeur local. Assurez-vous d'avoir des informations sur votre produit à portée de main, y compris le numéro de modèle et la date d'achat.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de votre AR15 et de ses composants. En suivant ces instructions et en respectant les lignes directrices de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Anello Gas Elicoidale a 1 Pezzo LuthAR AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Anello Gas Elicoidale a 1 Pezzo LuthAR per il tuo AR15. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento fluido e affidabile del tuo fucile. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulle precauzioni di sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare l'anello gas solo con fucili AR15 di calibro .223 e 5.56.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- Conserva questo manuale in un luogo facilmente accessibile per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto se non si è certi della sua integrità o compatibilità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare l'anello gas. Qualsiasi modifica può compromettere la sicurezza e la funzionalità del prodotto.
- Utilizza sempre protezioni adeguate, come occhiali di sicurezza, durante l'installazione e l'uso del fucile.
- Tieni l'anello gas e tutti i componenti del fucile lontani dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di perdite di gas o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il vecchio anello gas, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione:

- Posiziona l'anello gas elicoidale LuthAR nel tubo del gas, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Controlla che l'anello sia allineato correttamente e che non ci siano spazi vuoti.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, esegui una verifica visiva per assicurarti che l'anello gas sia installato correttamente.
- Effettua un test di funzionamento per garantire che non ci siano perdite di gas.

4. Uso:

- Una volta installato, utilizza il fucile secondo le istruzioni del produttore.
- Monitora le prestazioni del fucile e controlla regolarmente l'anello gas per segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire l'anello gas e altri componenti in modo irresponsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di armi e accessori.
- Contatta il tuo servizio locale di gestione dei rifiuti per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore.

Ricorda, la sicurezza è fondamentale. Segui sempre queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Anello Gas Elicoidale a 1 Pezzo LuthAR.

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa LuthAR:n AR15 Helikaalinen 1 Kappale – Kaasurenkaat käyttöohjeisiin. Tämä kaasurengas on suunniteltu erityisesti .223 ja 5.56 kaliberin ARaseille. Oikea käyttö ja huolto ovat tärkeitä turvallisuuden ja laitteen tehokkuuden varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät kaasurenkaita vain yhteensopivissa aseissa (.223 ja 5.56 kaliberi).
- Tarkista kaasurenkaan kunto ennen jokaista käyttöä. Vaurioituneet tai kuluneet osat on vaihdettava.
- Älä käytä kaasurenkaita, jos ne ovat vaurioituneet tai niissä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä kaasurenkaita lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja huoltoa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kaasurenkaan asentamista tai vaihtamista.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet aseiden kanssa.
- Vältä kaasurenkaan käsittelyä, kun ase on kuuma tai juuri ammuttu.
- Tarkista, että kaasurenkaat on asennettu oikein ennen aseiden käyttämistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja pihdit.

2. Kaasurenkaan asentaminen

- Poista vanha kaasurengas varovasti. Varmista, että ase on edelleen tyhjennetty.
- Puhdista kaasujohdon alue huolellisesti ennen uuden kaasurenkaan asentamista.
- Asenna uusi LuthAR:n helikaalinen kaasurengas paikalleen. Varmista, että se on tiukasti paikoillaan.

3. Käyttö

- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ennen aseiden käyttämistä.
- Käynnistä ase ja testaa sen toimintaa varmistaaksesi, että kaasurengas toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Älä hävitä vanhoja kaasurenkaita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita vanhojen kaasurenkaiden turvalliseen hävittämiseen.
- Varmista, että kaikki käytetyt osat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietojen saaminen

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat apua turvallisuus ja käyttöohjeisiin liittyvissä asioissa.

Loppusanat

Oikea käyttö ja huolto ovat avainasemassa LuthAR:n AR15 Helikaalinen 1 Kappale – Kaasurenkaat tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Noudata näitä ohjeita ja varmista, että aseesi toimii luotettavasti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 HELICAL 1 PIECE GAS RING

Introduktion

Tack för att du valt LuthAR:s AR15 Helical 1 Piece Gas Ring. Denna gasring är designad för att förbättra prestanda och tillförlitlighet hos ditt ARsystem. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Inspektera gasringen regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast gasringen med .223 kaliber och 5.56 kaliber ARs.
- Undvik att använda gasringen om den är skadad eller sliten.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för hantering av vapen.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och underhåll av gasringen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt ARsystem är avstängt och säkert.
- Rengör området där gasringen ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den gamla gasringen om en sådan finns.
- Placera den nya LuthAR gasringen på rätt plats i gasröret.
- Kontrollera att gasringen sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Testa ditt ARsystem för att säkerställa att gasringen fungerar korrekt.
- Observera eventuella läckage av gas under användning.
- Om du upptäcker problem, avbryt användningen omedelbart och inspektera gasringen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller slitna gasringar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Undvik att slänga gasringen i vanliga hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om säkerhet och användning.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av LuthAR:s produkter.