

# FX7 BOLT ACTION RECEIVER - FAXON FIREARMS FX7 BOLT ACTION RECEIVER FOR REMINGTON 700 POLISHED

The Faxon FX7 Bolt Action Receiver: Elevate Your Precision Shooting Experience Experience the pinnacle of precision and innovation with the Faxon FX7 Bolt Action Receiver. Meticulously engineered to deliver exceptional performance, this receiver is the embodiment of Faxon Firearms' commitment to excellence. Whether you're a seasoned marksman or a passionate hunter, the FX7 will redefine your shooting capabilities. Specifications: 416-R Stainless Steel Action Body 4340 Carbon Steel Bolt - Features Faxon's Original Flame Fluting as a nod to our industry leading barrels Polished DLC coating - enhances durability & looks 70-degree bolt lift 6-Lug configuration arranged in 2 rings of 3 Integrated 20-MOA Picatinny rail Integrated recoil lug Straight interchangeable bolt handle Compatible with AICS and AW Magazines Compatible with Remington® 700 pattern triggers M16 Style Extractor Plunger Style Ejector Compatible with Faxon Firearms FX7 Prefit barrels & Similar Compatible with Remington® 700 short action stocks and chassis systems Dimensions: 8 1/8" (L) x 1 1/4" (w) x 2" (H) 2.26 LBS Note: Some stocks may require additional inletting to accommodate the trigger hanger.



## Attributes

- Name: FAXON FIREARMS FX7 BOLT ACTION RECEIVER FOR REMINGTON 700 POLISHED
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430107809
- Mfr. No.: FX700SA-308-02
- Action Type: Bolt Action
- Cartridge: Multi
- Color: Black
- Finish: Black
- Make: Remington
- Model: 700
- Delivery weight: 1.134kg
- UPC: 816341027688

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.e

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Faxon FX7 Bolt Action Receiver](#)
- [English: FX7 Bolt Action Receiver Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Receptor de Acción de Cerrojo FX7](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le récepteur à verrou FX7](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ricevitore a Otturatore Faxon FX7](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa odbiornika FX7 Bolt Action](#)
- [Suomi: FX7 Bolt Action Receiver Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: FX7 BOLT ACTION RECEIVER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro závěr FX7 Bolt Action](#)

# Sicherheitshinweise für den Faxon FX7 Bolt Action Receiver

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Faxon FX7 Bolt Action Receivers. Dieser Receiver wurde entwickelt, um Ihnen ein präzises Schießerlebnis zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Schäden oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, beim Schießen.
- Verwenden Sie nur compatible Magazine und Abzüge, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der Bolzen vollständig geschlossen ist, bevor Sie einen Schuss abgeben.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu verwenden, wenn Sie müde, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Überprüfen Sie die Umgebung auf potenzielle Gefahren, bevor Sie schießen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation des Receivers:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über das richtige Werkzeug verfügen, um den Receiver sicher zu installieren.
- Befestigen Sie den Receiver gemäß der Anleitung des Herstellers an Ihrem Schaft oder Chassis.
- Überprüfen Sie, dass alle Schrauben fest angezogen sind und der Receiver sicher montiert ist.

### 2. Nutzung des Receivers:

- Laden Sie das Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie das Magazin in den Receiver ein, bis es einrastet.
- Betätigen Sie den Bolzen, um eine Patrone in die Kammer zu laden.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird, während Sie den Bolzen bedienen.

### 3. Nach dem Gebrauch:

- Entladen Sie den Receiver immer, bevor Sie ihn reinigen oder lagern.
- Verwenden Sie ein geeignetes Reinigungsset, um den Receiver und die anderen Komponenten zu pflegen.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugtem Zugriff.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Überprüfen Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundenservice.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit beim Umgang mit dem Faxon FX7 Bolt Action Receiver hat oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und verantwortungsvolles Schießerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Faxon Firearms.

# FX7 Bolt Action Receiver Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the Faxon FX7 Bolt Action Receiver. This product is designed for precision shooting and is engineered to provide exceptional performance. It is essential to understand the safety guidelines and instructions for proper use and maintenance of this product. This guide complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) to ensure your safety and satisfaction.

## General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the FX7 Bolt Action Receiver by following these guidelines:
  - Always handle firearms with care and respect.
  - Use this product only for its intended purpose as a bolt action receiver.
  - Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
  - Regularly inspect the receiver for any signs of wear or damage.
  - Do not modify the receiver or use unauthorized parts.
  - Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
  - Store the receiver in a secure location when not in use.

## Specific Safety Precautions for Use

- When using the FX7 Bolt Action Receiver, please adhere to the following precautions:
  - Always ensure the firearm is unloaded before handling.
  - Use appropriate eye and ear protection when shooting.
  - Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
  - Do not point the firearm at anything you do not intend to shoot.
  - Use only compatible ammunition as specified by the manufacturer.
  - Ensure the bolt is fully engaged before firing.
  - If a malfunction occurs, follow the manufacturer's instructions for troubleshooting.

## Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the FX7 Bolt Action Receiver:

### 1. Installation

- Ensure you have all necessary tools and components before starting.
- Remove the old receiver from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Carefully install the FX7 Bolt Action Receiver in the firearm's chassis or stock.
- Securely fasten all screws and components to ensure stability.
- Attach compatible barrels and ensure proper alignment.
- Check that the integrated recoil lug is properly seated.

### 2. Usage

- Load the firearm according to the manufacturer's instructions and ensure it is properly seated in the stock.
- Engage the safety mechanism before loading ammunition.
- Adjust the bolt handle to your preferred position.
- Test the action to ensure smooth operation before shooting.
- Follow all safety precautions while shooting.

## Disposal Instructions

- When it comes time to dispose of the FX7 Bolt Action Receiver, please consider the following:
  - Do not dispose of the receiver in regular household waste.
  - Check local regulations for proper disposal of firearms and firearm components.
  - Consider contacting a licensed firearms dealer for safe disposal options.
  - Ensure all components are rendered inoperable before disposal.

## Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or concerns regarding the FX7 Bolt Action Receiver, please contact your local authorized dealer or Faxon Firearms directly. Ensure you have your product details ready for assistance.

We hope this guide helps you enjoy your Faxon FX7 Bolt Action Receiver safely and effectively. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Receptor de Acción de Cerrojo FX7

## Introducción

Gracias por elegir el Receptor de Acción de Cerrojo Faxon FX7. Este producto está diseñado para el tiro de precisión y está fabricado para ofrecer un rendimiento excepcional. Es esencial comprender las pautas de seguridad e instrucciones para el uso y mantenimiento adecuado de este producto. Esta guía cumple con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR) para garantizar tu seguridad y satisfacción.

## Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el Receptor de Acción de Cerrojo FX7 de manera segura siguiendo estas pautas:
  - Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto.
  - Usa este producto solo para su propósito previsto como receptor de acción de cerrojo.
  - Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
  - Inspecciona regularmente el receptor en busca de signos de desgaste o daño.
  - No modifiques el receptor ni uses piezas no autorizadas.
  - Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre la propiedad y uso de armas de fuego.
  - Almacena el receptor en un lugar seguro cuando no esté en uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Cuando uses el Receptor de Acción de Cerrojo FX7, por favor sigue las siguientes precauciones:
  - Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de manipularla.
  - Usa protección adecuada para los ojos y los oídos al disparar.
  - Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro.
  - No apuntes el arma de fuego a nada que no tengas la intención de disparar.
  - Usa solo munición compatible según lo especificado por el fabricante.
  - Asegúrate de que el cerrojo esté completamente comprometido antes de disparar.
  - Si ocurre un mal funcionamiento, sigue las instrucciones del fabricante para la solución de problemas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

- Sigue estos pasos para la instalación y el uso adecuado del Receptor de Acción de Cerrojo FX7:

### 1. Instalación

- Asegúrate de tener todas las herramientas y componentes necesarios antes de comenzar.
- Retira el receptor antiguo del arma de fuego según las instrucciones del fabricante.
- Instala cuidadosamente el Receptor de Acción de Cerrojo FX7 en el chasis o la culata del arma de fuego.
- Asegura todos los tornillos y componentes para garantizar la estabilidad.
- Adjunta cañones compatibles y asegúrate de que estén alineados correctamente.
- Verifica que el lóbulo de retroceso integrado esté correctamente asentado.

### 2. Uso

- Carga el arma de fuego según las instrucciones del fabricante y asegúrate de que esté bien asentada en la culata.
- Activa el mecanismo de seguridad antes de cargar munición.
- Ajusta el mango del cerrojo a tu posición preferida.
- Prueba la acción para asegurarte de que funcione sin problemas antes de disparar.
- Sigue todas las precauciones de seguridad mientras disparas.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando llegue el momento de desechar el Receptor de Acción de Cerrojo FX7, considera lo siguiente:
  - No deseches el receptor en la basura doméstica regular.
  - Consulta las regulaciones locales para la eliminación adecuada de armas de fuego y componentes de armas de fuego.
  - Considera contactar a un comerciante de armas autorizado para opciones de eliminación segura.
  - Asegúrate de que todos los componentes sean inoperables antes de la eliminación.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

- Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con el Receptor de Acción de Cerrojo FX7, contacta a tu distribuidor autorizado local o directamente a Faxon Firearms. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para recibir asistencia.

Esperamos que esta guía te ayude a disfrutar de tu Receptor de Acción de Cerrojo Faxon FX7 de manera segura y efectiva. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.



# Guide de sécurité pour le récepteur à verrou FX7

## Introduction

Merci d'avoir choisi le récepteur à verrou Faxon FX7. Ce produit est conçu pour le tir de précision et est conçu pour offrir des performances exceptionnelles. Il est essentiel de comprendre les directives de sécurité et les instructions pour une utilisation et un entretien appropriés de ce produit. Ce guide est conforme au Règlement général de l'UE sur la sécurité des produits (GPSR) afin d'assurer votre sécurité et votre satisfaction.

## Directives de sécurité générales

- Assurez-vous d'utiliser le récepteur à verrou FX7 en suivant ces directives :
  - Manipulez toujours les armes à feu avec soin et respect.
  - Utilisez ce produit uniquement pour son usage prévu en tant que récepteur à verrou.
  - Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
  - Inspectez régulièrement le récepteur pour tout signe d'usure ou de dommage.
  - Ne modifiez pas le récepteur et n'utilisez pas de pièces non autorisées.
  - Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
  - Rangez le récepteur dans un endroit sécurisé lorsque vous ne l'utilisez pas.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous utilisez le récepteur à verrou FX7, veuillez respecter les précautions suivantes :
  - Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de la manipuler.
  - Utilisez une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
  - Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement de tir sûr.
  - Ne pointez jamais l'arme à feu vers quelque chose que vous n'avez pas l'intention de tirer.
  - Utilisez uniquement des munitions compatibles telles que spécifiées par le fabricant.
  - Assurez-vous que le boulon est complètement engagé avant de tirer.
  - Si un dysfonctionnement se produit, suivez les instructions du fabricant pour le dépannage.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

- Suivez ces étapes pour une installation et une utilisation appropriées du récepteur à verrou FX7 :

### 1. Installation

- Assurez-vous d'avoir tous les outils et composants nécessaires avant de commencer.
- Retirez l'ancien récepteur de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Installez soigneusement le récepteur à verrou FX7 dans le châssis ou la crosse de l'arme à feu.
- Fixez solidement toutes les vis et composants pour assurer la stabilité.
- Fixez les canons compatibles et assurez-vous d'un bon alignement.
- Vérifiez que la luge de recul intégrée est correctement en place.

### 2. Utilisation

- Chargez l'arme à feu selon les instructions du fabricant et assurez-vous qu'elle est correctement installée dans la crosse.
- Engagez le mécanisme de sécurité avant de charger des munitions.
- Ajustez la poignée de boulon à votre position préférée.
- Testez l'action pour assurer un fonctionnement fluide avant de tirer.
- Suivez toutes les précautions de sécurité lors du tir.

## Instructions d'élimination

- Lorsque vient le temps de se débarrasser du récepteur à verrou FX7, veuillez prendre en compte les éléments suivants :
  - Ne jetez pas le récepteur dans les déchets ménagers ordinaires.
  - Vérifiez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des armes à feu et des composants d'armes à feu.
  - Envisagez de contacter un revendeur d'armes à feu agréé pour des options d'élimination sécurisées.
  - Assurez-vous que tous les composants sont rendus inopérables avant l'élimination.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du récepteur à verrou FX7, veuillez contacter votre revendeur autorisé local. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit prêts pour l'assistance.

Nous espérons que ce guide vous aide à profiter de votre récepteur à verrou Faxon FX7 de manière sûre et efficace. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ricevitore a Otturatore Faxon FX7

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Ricevitore a Otturatore Faxon FX7. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro di precisione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzare il ricevitore in modo responsabile per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il ricevitore solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Tieni il ricevitore lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Controlla sempre il ricevitore e le munizioni per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il ricevitore se è danneggiato o non funzionante.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il ricevitore verso persone o animali.
- Mantieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Assicurati che l'area circostante sia sicura prima di sparare.
- Non utilizzare il ricevitore con munizioni non appropriate o danneggiate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione del Ricevitore:**
  1. Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
  2. Segui le istruzioni di montaggio fornite nel manuale.
  3. Verifica che il ricevitore sia montato saldamente e in modo sicuro prima dell'uso.
- **Uso del Ricevitore:**
  1. Carica il ricevitore solo in un'area designata e sicura.
  2. Controlla che il bullone sia completamente inserito e bloccato.
  3. Esegui un controllo finale per assicurarti che non ci siano ostruzioni nel canne.
- **Manutenzione:**
  1. Pulisci regolarmente il ricevitore per garantire prestazioni ottimali.
  2. Ispeziona periodicamente il ricevitore per verificare la presenza di usura o danni.
  3. Conserva il ricevitore in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il ricevitore insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di armi e accessori.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per informazioni su come smaltire in modo sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza del Ricevitore a Otturatore Faxon FX7, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e qualsiasi altra informazione pertinente.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e manutenzione, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Ricevitore a Otturatore Faxon FX7. Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Buon tiro!

# Instrukcja bezpieczeństwa odbiornika FX7 Bolt Action

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór odbiornika Faxon FX7 Bolt Action. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym strzelaniu i stworzony, aby zapewnić wyjątkową wydajność. Ważne jest, aby zrozumieć wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i konserwacji tego produktu. Niniejszy przewodnik jest zgodny z unijnym Rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo i satysfakcję.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że korzystanie z odbiornika FX7 Bolt Action jest bezpieczne, przestrzegając poniższych wytycznych:
  - Zawsze obchodź się z bronią palną z ostrożnością i szacunkiem.
  - Używaj tego produktu tylko do jego zamierzonego celu jako odbiornika bolt action.
  - Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
  - Regularnie sprawdzaj odbiornik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
  - Nie modyfikuj odbiornika ani nie używaj nieautoryzowanych części.
  - Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
  - Przechowuj odbiornik w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.

## Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Podczas korzystania z odbiornika FX7 Bolt Action, przestrzegaj następujących środków ostrożności:
  - Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed jej obsługą.
  - Używaj odpowiednich okularów ochronnych i ochronników słuchu podczas strzelania.
  - Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że miejsce strzelania jest bezpieczne.
  - Nie kieruj broni w stronę obiektów, których nie zamierzasz zestrzelić.
  - Używaj tylko kompatybilnej amunicji, zgodnie z zaleceniami producenta.
  - Upewnij się, że zamek jest w pełni zablokowany przed oddaniem strzału.
  - W przypadku awarii postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi rozwiązywania problemów.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać odbiornika FX7 Bolt Action:

### 1. Instalacja

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty przed rozpoczęciem.
- Usuń stary odbiornik z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie zainstaluj odbiornik FX7 Bolt Action w szynie lub kolbie broni.
- Dokładnie dokręć wszystkie śruby i komponenty, aby zapewnić stabilność.
- Zamontuj kompatybilne lufy i upewnij się, że są prawidłowo ustawione.
- Sprawdź, czy zintegrowany zaczep odrzutu jest prawidłowo osadzony.

### 2. Użytkowanie

- Załaduj broń zgodnie z instrukcjami producenta i upewnij się, że jest prawidłowo osadzona w kolbie.
- Aktywuj mechanizm bezpieczeństwa przed załadowaniem amunicji.
- Dostosuj uchwyt zamka do preferowanej pozycji.
- Przetestuj działanie mechanizmu, aby upewnić się, że działa płynnie przed strzelaniem.
- Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności podczas strzelania.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Gdy nadejdzie czas na utylizację odbiornika FX7 Bolt Action, weź pod uwagę następujące kwestie:
  - Nie wyrzucaj odbiornika do zwykłych odpadów domowych.
  - Sprawdź lokalne przepisy dotyczące prawidłowej utylizacji broni palnej i jej komponentów.
  - Rozważ skontaktowanie się z licencjonowanym dealerem broni w celu uzyskania bezpiecznych opcji utylizacji.
  - Upewnij się, że wszystkie komponenty są unieruchomione przed utylizacją.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa odbiornika FX7 Bolt Action, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dealerem lub bezpośrednio z Faxon Firearms. Upewnij się, że masz przygotowane szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać pomoc.

Mamy nadzieję, że ten przewodnik pomoże Ci cieszyć się odbiornikiem Faxon FX7 Bolt Action w sposób bezpieczny i skuteczny. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną.

# FX7 Bolt Action Receiver Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Faxon FX7 Bolt Action Receiverin. Tämä tuote on suunniteltu tarkkuusammuntaan ja se on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellista suorituskkyä. On tärkeää ymmärtää turvallisuusohjeet ja ohjeet tuotteen asianmukaista käyttöä ja huoltoa varten. Tämä opas noudattaa EU:n yleistä tuotesuojelusäännöstä (GPSR) varmistaakseen turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista FX7 Bolt Action Receiverin turvallinen käyttö noudattamalla seuraavia ohjeita:
  - Käsittele tuliaseita aina huolellisesti ja kunnioituksella.
  - Käytä tätä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eli bolt action vastaanottimena.
  - Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
  - Tarkista vastaanotin säännöllisesti kulumisen tai vaurion varalta.
  - Älä muokkaa vastaanotinta tai käytä valtuuttamattomia osia.
  - Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseiden omistamista ja käyttöä.
  - Säilytä vastaanotin turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä FX7 Bolt Action Receiveria noudattamalla seuraavia varotoimia:
  - Varmista aina, että tuliase on tyhjennetty ennen käsittelyä.
  - Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia ammuttaessa.
  - Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaalue.
  - Älä osoita tuliaseella mitään sellaista, jota et aio ampua.
  - Käytä vain yhteensopivaa ammusta, kuten valmistaja on määrittänyt.
  - Varmista, että lukko on täysin lukittuna ennen ampumista.
  - Jos ilmenee toimintahäiriö, noudata valmistajan ohjeita vianetsintään.

## Asennus ja käyttöohjeet

- Seuraa näitä vaiheita FX7 Bolt Action Receiverin asianmukaista asennusta ja käyttöä varten:

### 1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen aloittamista.
- Poista vanha vastaanotin tuliaseesta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Asenna FX7 Bolt Action Receiver varovasti tuliaseen runkoon tai tukkiin.
- Kiinnitä kaikki ruuvit ja osat tiukasti vakauden varmistamiseksi.
- Kiinnitä yhteensopivat piiput ja varmista oikea kohdistus.
- Tarkista, että integroitu palautuslukkokappale on kunnolla paikallaan.

### 2. Käyttö

- Lataa tuliase valmistajan ohjeiden mukaan ja varmista, että se on kunnolla istutettu tukkiin.
- Aktivoi turvalaitteen ennen ammuksen lataamista.
- Säädä lukon kahva haluamaasi asentoon.
- Testaa toimintaa varmistaaksesi sujuvan toiminnan ennen ampumista.
- Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ammuttaessa.

## Hävitysohjeet

- Kun on aika hävittää FX7 Bolt Action Receiver, harkitse seuraavia asioita:
  - Älä hävitä vastaanotinta tavallisessa kotitalousjätteessä.
  - Tarkista paikalliset säädökset tuliaseiden ja tuliasekomponenttien asianmukaisesta hävittämisestä.
  - Harkitse yhteydenottoa lisensioituun tuliasedealeriin turvallisia hävitysmahdollisuuksia varten.
  - Varmista, että kaikki komponentit on tehty käyttökelvottomiksi ennen hävittämistä.

## Lisätietoja ja tuki

- Kaikissa FX7 Bolt Action Receiveriin liittyvissä turvallisuuskysymyksissä tai huolenaiheissa, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai Faxon Firearmsiin suoraan. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina avun saamiseksi.

Toivomme, että tämä opas auttaa sinua nauttimaan Faxon FX7 Bolt Action Receiverista turvallisesti ja tehokkaasti. Aina turvallisuus ja vastuullinen tuliaseiden käsittely etusijalle.



# FX7 BOLT ACTION RECEIVER

## Säkerhetsinstruktionsguide

### Introduktion

Tack för att du valt Faxon FX7 Bolt Action Receiver. Denna produkt är designad för precisionsskytte och är konstruerad för att leverera exceptionell prestanda. Det är viktigt att förstå säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna för korrekt användning och underhåll av denna produkt. Denna guide följer EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) för att säkerställa din säkerhet och tillfredsställelse.

### Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda FX7 Bolt Action Receiver på ett säkert sätt genom att följa dessa riktlinjer:
  - Hantera alltid skjutvapen med omsorg och respekt.
  - Använd denna produkt endast för sitt avsedda syfte som en bolt action receiver.
  - Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
  - Inspektera regelbundet mottagaren för tecken på slitage eller skador.
  - Modifiera inte mottagaren eller använd obehöriga delar.
  - Följ alla lokala lagar och förordningar angående ägande och användning av skjutvapen.
  - Förvara mottagaren på en säker plats när den inte används.

### Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder FX7 Bolt Action Receiver, vänligen följ dessa försiktighetsåtgärder:
  - Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du hanterar det.
  - Använd lämpligt öga och hörselskydd vid skytte.
  - Var medveten om din omgivning och se till att det är en säker skyttegrund.
  - Rikta aldrig skjutvapnet mot något du inte avser att skjuta.
  - Använd endast kompatibel ammunition som anges av tillverkaren.
  - Se till att bolten är helt engagerad innan du skjuter.
  - Om en funktionsstörning inträffar, följ tillverkarens instruktioner för felsökning.

### Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för korrekt installation och användning av FX7 Bolt Action Receiver:

#### Installation

1. Se till att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter innan du börjar.
2. Ta bort den gamla mottagaren från skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
3. Installera försiktigt FX7 Bolt Action Receiver i skjutvapnets chassi eller kolv.
4. Fäst alla skruvar och komponenter ordentligt för att säkerställa stabilitet.
5. Fäst kompatibla pipor och se till att de är korrekt justerade.
6. Kontrollera att den integrerade rekylklacken är korrekt placerad.

#### Användning

1. Ladda skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner och se till att det är ordentligt placerat i kolven.
2. Aktivera säkerhetsmekanismen innan du laddar ammunition.
3. Justera bolthandtaget till din föredragna position.
4. Testa åtgärden för att säkerställa smidig funktion innan du skjuter.
5. Följ alla säkerhetsåtgärder under skytte.

### Kassationsinstruktioner

- När det är dags att kassera FX7 Bolt Action Receiver, vänligen överväg följande:
  - Kassera inte mottagaren i vanlig hushållsavfall.
  - Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt kassering av skjutvapen och skjutvapenkomponenter.
  - Överväg att kontakta en licensierad vapenhandlare för säkra kassationsalternativ.
  - Se till att alla komponenter görs obrukbara innan kassering.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

- För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående FX7 Bolt Action Receiver, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller Faxon Firearms direkt. Se till att ha dina produktuppgifter redo för hjälp.

Vi hoppas att denna guide hjälper dig att njuta av din Faxon FX7 Bolt Action Receiver på ett säkert och effektivt sätt. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen.

# Pokyny k bezpečnosti pro závěr FX7 Bolt Action

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Faxon FX7 Závěr s Boltem. Tento produkt je navržen pro přesnou střelbu a je konstruován tak, aby poskytoval výjimečný výkon. Je nezbytné porozumět bezpečnostním pokynům a instrukcím pro správné použití a údržbu tohoto produktu. Tento průvodce vyhovuje nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), aby zaručil vaši bezpečnost a spokojenost.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání závěru FX7 Bolt Action dodržováním těchto pokynů:
  - Vždy zacházejte s palnými zbraněmi s opatrností a respektem.
  - Používejte tento produkt pouze pro jeho zamýšlený účel jako závěr s boltem.
  - Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
  - Pravidelně kontrolujte závěr na známky opotřebení nebo poškození.
  - Neměňte závěr ani nepoužívejte neoprávněné díly.
  - Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání palných zbraní.
  - Uložte závěr na bezpečném místě, když se nepoužívá.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání závěru FX7 Bolt Action dodržujte následující opatření:
  - Vždy se ujistěte, že je palná zbraň vybitá před manipulací.
  - Používejte vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
  - Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
  - Nezaměřujte palnou zbraň na nic, co nemáte v úmyslu vystřelit.
  - Používejte pouze kompatibilní munici, jak je uvedeno výrobcem.
  - Ujistěte se, že je bolt plně zajištěn před výstřelem.
  - Pokud dojde k poruše, postupujte podle pokynů výrobce pro odstraňování problémů.

## Pokyny pro instalaci a použití

- Následujte tyto kroky pro správnou instalaci a použití závěru FX7 Bolt Action:

### 1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty před zahájením.
- Odstraňte starý závěr z palné zbraně podle pokynů výrobce.
- Opětovně nainstalujte závěr FX7 Bolt Action do šasi nebo pažby palné zbraně.
- Pevně utáhněte všechny šrouby a komponenty, aby byla zajištěna stabilita.
- Připojte kompatibilní hlavňe a zajistěte správné zarovnání.
- Zkontrolujte, zda je integrovaný zpětný zámek správně usazen.

### 2. Použití

- Načtěte palnou zbraň podle pokynů výrobce a ujistěte se, že je správně usazena v pažbě.
- Aktivujte bezpečnostní mechanismus před načtením munice.
- Nastavte rukojeť bolt do preferované polohy.
- Otestujte akci, abyste zajistili hladký chod před střelbou.
- Dodržujte všechna bezpečnostní opatření při střelbě.

## Pokyny pro likvidaci

- Když nastane čas na likvidaci závěru FX7 Bolt Action, zvažte následující:
  - Nevyhazujte závěr do běžného domácího odpadu.
  - Zkontrolujte místní předpisy pro správnou likvidaci palných zbraní a jejich komponentů.
  - Zvažte kontaktování licencovaného prodejce palných zbraní pro bezpečné možnosti likvidace.
  - Ujistěte se, že všechny komponenty jsou před likvidací nefunkční.

## Kontakt pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně závěru FX7 Bolt Action se obraťte na svého místního autorizovaného prodejce nebo přímo na Faxon Firearms. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro asistenci.

Doufáme, že vám tento průvodce pomůže bezpečně a efektivně využívat váš závěr Faxon FX7 Bolt Action. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnému zacházení s palnými zbraněmi.