

UXR ELITE RIFLE SYSTEM 7.62X39MM SEMI-AUTO RIFLE - UXR ELITE RIFLE SYSTEM 7.62X39MM 16" BBL (1)30RD MAG BLACK

UXR THE NEW PROPRIETARY UXR, OR "USER XCHANGE RIFLE", IS THE PINNACLE OF FIREARM INNOVATION. THIS REVOLUTIONARY SYSTEM OFFERS UNMATCHED MODULARITY AND PERFORMANCE. FEATURES:

XCHANGE Buttstock Module: Picatinny/1913/STANAG Rail mount interface, foldable with 6 position adjustable length of pull for 2.5" travel, ambidextrous LOP button and QD sling cups, 1" webbing sling slot mount, comfort-shoot rubber buttpad, and completed with a 2 position, height-adjustable cheek rest.

Reversible Folding Stock Mount: Choose your preferred side for folding the XCHANGE Buttstock Module.

XCHANGE Fire Control Housing Module: ergonomically designed UXR pistol grip also compatible with other AR15 style grips, ambidextrous QD sling cups, and oversized trigger guard.

XCHANGE Fire Control Module: Housing compatible with most AR15 triggers.

XCHANGE Magazine Well Module: Easily exchange modules for 5.56 NATO or 7.62 NATO magazines, complete with ambidextrous magazine release button and bolt stop/release

7075 Aluminum Receiver: Serialized upper receiver; universally compatible with multiple caliber configurations.

XCHANGE Titanium Trunnion: Return-to-zero-barrel clamp for precision modularity.

STANAG Top Rail: 18" usable length for optics and accessory mounts.

XCHANGE Handguard: Toolless and replaceable MLOK handguard for length customization.

Ambidextrous Folding Charging Handle: Snag-free and configurable for left or right handed users.

XCHANGE Barrel Exchange System: Swap calibers and barrel lengths rapidly with standard tooling, while maintaining repeatability and accuracy.

Ambidextrous Rocker Valve/Modified Long-Stroke Gas System: Select 3 gas settings effortlessly.

XCHANGE Evacuation Chamber: Supports suppressed and high rate of fire by removing noxious gasses from the operator's face and keeping the operating system cleaner.

Taper Muzzle Shoulder Lock: Perfect alignment and accessory lock for muzzle devices.

Universal Recoil Spring: Adaptable to various calibers and configurations.

Universal Bolt Carrier Group: Quick exchange bolt head assemblies for easy caliber conversions



Attributes

- Name: UXR ELITE RIFLE SYSTEM 7.62X39MM 16" BBL (1)30RD MAG BLACK
- Manufacturer: PRIMARY WEAPONS
- Product no.: 430108092
- Mfr. No.: U2E16RF11-1F
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 16"
- Capacity: 30+1-Round
- Cartridge: 7.62 x 39 mm
- Finish: Black
- Front Sight: None
- Length: NA
- Magazine Included: 1 x 30-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: Primary Weapons System
- Model: UXR Elite
- Muzzle: Compensator
- Rear Sight: None
- Stock Material: Synthetic
- Weight: NA
- Delivery weight: 4.536kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 305mm
- Shipping length: 940mm
- UPC: 811154031822

Item details

Made in USA

US export classification: 0A506.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das UXR Elite Rifle System 7.62x39mm](#)
- [English: UXR Elite Rifle System Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Fucile UXR Elite 7.62x39mm](#)

Sicherheitshinweise für das UXR Elite Rifle System

7.62x39mm

Einführung

Herzlich willkommen beim UXR Elite Rifle System 7.62x39mm. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und verantwortungsbewusst verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das UXR Elite Rifle System nur gemäß den Anweisungen zu verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Munitionstypen (7.62x39mm) mit dem UXR Elite Rifle System.
- Stellen Sie sicher, dass der Lauf frei von Obstruktionen ist, bevor Sie schießen.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie das Gewehr laden oder entladen.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf Personen oder Tiere, auch nicht, wenn es als "sicher" betrachtet wird.
- Verwenden Sie das Gewehr nur in dafür vorgesehenen Bereichen, die für das Schießen zugelassen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gewehr immer in einem sicheren Zustand ist, wenn es nicht verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Schulterstützenmoduls:

- Wählen Sie die bevorzugte Seite für das Klappen des XCHANGE Schulterstützenmoduls.
- Stellen Sie die Länge des Moduls auf die gewünschte Einstellung ein (6stufig einstellbar).

2. Montage des Handguards:

- Verwenden Sie das mitgelieferte Werkzeug, um den MLOK Handschutz zu montieren.
- Stellen Sie sicher, dass der Handguard sicher befestigt ist.

3. Laufwechsel:

- Verwenden Sie Standardwerkzeuge, um den Lauf zu wechseln.
- Achten Sie darauf, die Kaliber und Lauflängen Anpassungen gemäß den Anweisungen vorzunehmen.

4. Magazinwechsel:

- Drücken Sie den Magazinfreigabeknopf, um das Magazin zu entfernen.
- Setzen Sie das neue Magazin ein, bis es einrastet.

5. Feuerkontrolle:

- Überprüfen Sie das Feuerkontrollmodul auf korrekte Funktionalität, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile und Zubehörteile sicher und verantwortungsbewusst entsorgt werden.
- Wenden Sie sich an lokale Behörden, um Informationen zur umweltgerechten Entsorgung von Schusswaffen und Munition zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zu Sicherheitsanliegen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Es ist wichtig, dass Sie sich bei Unsicherheiten oder Problemen an Fachleute wenden, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung des UXR Elite Rifle Systems von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und verantwortungsvolles Schießen zu gewährleisten.

UXR Elite Rifle System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the UXR Elite Rifle System 7.62x39mm SemiAuto Rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and responsible use of your firearm. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure that you are aware of your target and what lies beyond it.
- Store your firearm securely and out of reach of children and unauthorized persons.
- Use only the correct ammunition specified for this firearm.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety mechanism is engaged when not in use.
- Use hearing protection and eye protection when firing the rifle.
- Avoid using the rifle under the influence of alcohol or drugs.
- Be aware of environmental conditions that may affect shooting, such as wind and visibility.
- Do not attempt to modify or alter the firearm in any way without consulting a qualified gunsmith.
- Always use a proper shooting stance and grip to maintain control of the firearm.
- In case of a misfire, keep the rifle pointed downrange and wait at least 30 seconds before attempting to clear the malfunction.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- Read the user manual thoroughly before installation.
- Ensure that all components are present and undamaged before beginning the assembly.
- Follow the steps below to install the rifle components:
 1. Attach the XCHANGE Buttstock Module to the receiver using the provided screws.
 2. Install the XCHANGE Fire Control Housing Module by aligning it with the receiver and securing it.
 3. Insert the XCHANGE Magazine Well Module and ensure it is properly locked in place.
 4. Attach the XCHANGE Handguard by sliding it onto the barrel and securing it with the provided hardware.
 5. Ensure that all components are securely fastened and check for any loose parts before use.

Usage

- Load the magazine with the specified 7.62x39mm ammunition.
- Insert the loaded magazine into the magazine well until it clicks into place.
- To chamber a round, pull the charging handle fully to the rear and release it.
- To fire, disengage the safety and squeeze the trigger gently.
- To unload, remove the magazine and pull the charging handle to the rear to eject any chambered round.
- Always clean and maintain your rifle after use to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of your firearm in accordance with local laws and regulations.
- If you need to dispose of the rifle, do not throw it in regular trash.
- Contact your local law enforcement agency or a licensed firearms dealer for proper disposal options.
- Dispose of ammunition according to local hazardous waste regulations.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your UXR Elite Rifle System, please reach out to the designated EU contact point for assistance. Regularly check for updates and recalls on the EU's Safety Gate platform to ensure your product remains compliant with safety regulations.

Thank you for prioritizing safety and responsible firearm ownership. Enjoy your shooting experience with the UXR Elite Rifle System.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Fucile UXR Elite 7.62x39mm

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Sistema di Fucile UXR Elite 7.62x39mm. Questo documento è progettato per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU General Product Safety Regulation GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi associati all'uso del fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questa guida in un luogo sicuro per riferimento futuro.
- Verifica che il prodotto non presenti danni o difetti prima dell'uso.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il calibro 7.62x39mm.
- Mantieni il fucile sempre puntato in una direzione sicura.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non idonei.
- Tieni il fucile lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo del Fucile:** Prima di ogni utilizzo, controlla che il fucile sia scarico.
- **Manutenzione:** Esegui regolarmente la pulizia e la manutenzione del fucile per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.
- **Sicurezza del Grilletto:** Non toccare il grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- **Uso di Silenziatori:** Se utilizzi un silenziatore, assicurati che sia compatibile e installato correttamente.
- **Controllo delle Munizioni:** Utilizza solo caricatori e munizioni originali o approvati dal produttore.
- **Pratica di Sicurezza:** Partecipa a corsi di formazione per l'uso di armi da fuoco per migliorare le tue competenze e conoscenze.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Assemblaggio del Fucile:**
 1. Assicurati che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.
 2. Segui le istruzioni del manuale per assemblare correttamente il fucile.
 3. Verifica che il modulo Calciolo XCHANGE sia montato correttamente e regolato per la lunghezza desiderata.
- **Caricamento del Fucile:**
 1. Inserisci il caricatore nel ricevitore fino a quando non scatta in posizione.
 2. Assicurati che il caricatore sia completamente inserito.
- **Sparare:**
 1. Punta il fucile in una direzione sicura.
 2. Controlla che l'area circostante sia libera da ostacoli e persone.
 3. Tira il grilletto per sparare, mantenendo il controllo del fucile.
- **Scarico del Fucile:**
 1. Rimuovi il caricatore.
 2. Controlla visivamente la camera per assicurarti che sia vuota.
 3. Riponi il fucile in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Non abbandonare mai il fucile o le munizioni in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui programmi di smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Sistema di Fucile UXR Elite 7.62x39mm. La tua sicurezza e quella degli altri dipende dal rispetto di queste linee guida. Se hai domande o hai bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a contattare un professionista del settore.