

# SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22 - SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER10/22 SILVER EXTENDED

Experience the premium manufacturing of Kidd Innovative Design's Single Stage Trigger Unit. This quick upgrade will give you a superior break without any needed gunsmithing to install. This aftermarket 10/22 trigger is designed to adjust from 1 1/2 pounds to 5 pounds with the turn of a screw. It comes standard in a matte glare free finish silver or black anodized aluminum with our redesigned auto bolt release and interchangeable magazine lever system. The KIDD single stage trigger guard is CNC machined from billet to Tony's specifications. Always following the KIDD Quality of closely held tolerances enabling the cleanest breaking single stage in the industry. How is this different from our two stages? This single stage more closely matched the traditional function of the factory trigger except with a refined feel and adjustability. The KIDD two stage has a travel stage where the trigger blade moves rearward for about a 1/4 of an inch before it comes to the breaking stage. Because of this travel stage our two-stage trigger is able to be reduced in weight to only 6 ounces versus the lowest weight for our single stage is 1 1/2 pounds. FEATURES: Aftermarket Replacement Trigger Unit for the 10/22 Easy Upgrade Improve your Accuracy with a Great Breaking Trigger Great new look!



## Attributes

- Name: SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER10/22 SILVER EXTENDED
- Manufacturer: KIDD INNOVATIVE DESIGN
- Product no.: 430109357
- Mfr. No.: KIDD-TG1-S-X
- Make: Ruger,Brownells
- Model: 10/22,BRN-22
- Style: Drop-In,Single-Stage
- Delivery weight: 0.213kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 810132050282

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Single Stage Trigger Unit für Ruger 10/22](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Single Stage Trigger Unit for Ruger 10/22](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Unité de Déclenchement à Stage Unique KIDD pour Ruger 10/22](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Unità di Grilletto a Singolo Stadio per Ruger 10/22](#)
- [Suomi: SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FÖR RUGER 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)

# Sicherheitshinweise für die Single Stage Trigger Unit für Ruger 10/22

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Single Stage Trigger Unit von Kidd Innovative Design entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Installation und Verwendung des Produkts vollständig gelesen und verstanden hast.
- Verwende die Trigger Unit nur in Verbindung mit dem Ruger 10/22 Gewehr und befolge die spezifischen Anweisungen zur Installation.
- Halte das Produkt und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts und der Gewehrteile, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Schutzbrille tragen:** Beim Umgang mit Feuerwaffen sollte immer eine Schutzbrille getragen werden, um deine Augen zu schützen.
- **Sichere Handhabung:** Behandle jede Waffe, als ob sie geladen wäre. Halte den Abzug nicht gedrückt, während du das Gewehr lädst oder entlädst.
- **Einstellbarkeit:** Achte darauf, die Abzugseinstellungen nicht ohne vorherige Kenntnisse oder Anweisungen zu ändern, um ungewollte Schüsse zu vermeiden.
- **Wartung:** Reinige und warte die Trigger Unit regelmäßig gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe alle Teile auf Beschädigungen oder Abnutzung.

### 2. Installation:

- Entferne das Gewehrschloss und den alten Abzug gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Setze die Single Stage Trigger Unit vorsichtig in das Gewehr ein.
- Befestige alle Schrauben fest, aber überdrehe sie nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.

### 3. Einstellung:

- Stelle das Gewicht des Abzugs gemäß den Anweisungen ein. Dies kann durch Drehen einer Schraube erfolgen.
- Teste den Abzug mehrmals, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

### 4. Nutzung:

- Verwende das Gewehr nur, wenn du dich sicher fühlst und die Umgebung sicher ist.
- Achte darauf, dass du nur auf sichere Ziele zielst und niemals auf Menschen oder Tiere.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Trigger Unit und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallabfällen.
- Informiere dich über spezielle Sammelstellen oder Programme in deiner Nähe, die die umweltgerechte Entsorgung von Waffenbestandteilen unterstützen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen über die Single Stage Trigger Unit, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Wir hoffen, dass diese Anleitung dir hilft, die Single Stage Trigger Unit sicher und effektiv zu nutzen. Vielen Dank für dein Vertrauen in Kidd Innovative Design.

# Safety Instruction Guide for the Single Stage Trigger Unit for Ruger 10/22

## Introduction

Thank you for choosing the Single Stage Trigger Unit for Ruger 10/22 from KIDD Innovative Design. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a superior trigger break. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

## General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it to be empty.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Store the trigger unit and firearm in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger unit and firearm for any signs of wear or damage.
- Use only compatible firearms and accessories with the trigger unit.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
  - Improper installation may lead to malfunction or accidental discharge.
  - Adjusting the trigger weight incorrectly can affect the safety and performance of your firearm.
- **Avoiding Hazards:**
  - Ensure you are familiar with the operation of your Ruger 10/22 before installing the trigger unit.
  - Always perform modifications in a safe environment, free from distractions.
  - If you are unsure about the installation process, seek assistance from a qualified gunsmith.
- **Age Specific Warning:**
  - This product is intended for adult users only. Keep out of reach of children.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory trigger unit from your Ruger 10/22 following the manufacturer's instructions.
- Carefully install the KIDD Single Stage Trigger Unit by following these steps:
  - Align the trigger unit with the receiver of the firearm.
  - Secure the unit in place with the provided screws.
  - Adjust the trigger weight by turning the screw on the trigger unit to your desired setting (between 1.5 pounds and 5 pounds).
- Reassemble the firearm and perform a function check to ensure proper operation.

### 2. Usage:

- Familiarize yourself with the new trigger feel before using it in a shooting scenario.
- Practice safe shooting techniques and always adhere to the general safety guidelines mentioned above.

## Disposal Instructions

- Dispose of the trigger unit in accordance with local regulations for electronic waste and firearm accessories.
- If the product is damaged or no longer in use, ensure it is rendered inoperable before disposal to prevent unauthorized use.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding the safety and use of the Single Stage Trigger Unit for Ruger 10/22, please reach out to the manufacturer or consult a qualified gunsmith.

Thank you for prioritizing safety while using your Single Stage Trigger Unit. Enjoy your enhanced shooting experience responsibly.

# Guide de Sécurité pour l'Unité de Déclenchement à Stage Unique KIDD pour Ruger 10/22

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'Unité de Déclenchement à Stage Unique de Kidd Innovative Design pour votre Ruger 10/22. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le déclencheur.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser l'unité de déclenchement.
- Ne laissez jamais l'arme sans surveillance, surtout si des enfants sont présents.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de votre arme.
- Conservez l'unité de déclenchement hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'unité de déclenchement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas l'unité de déclenchement. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Ne dépassez pas le poids de déclenchement recommandé de 1,5 à 5 livres lors de l'ajustement.
- Ne forcez pas le mécanisme de déclenchement. Si vous rencontrez des problèmes, consultez un professionnel.
- Évitez d'utiliser l'unité de déclenchement dans des conditions météorologiques extrêmes, comme la pluie ou la neige, qui pourraient affecter son fonctionnement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

#### 2. Retrait de l'ancien déclencheur :

- Suivez les instructions du fabricant pour retirer l'ancien déclencheur de votre Ruger 10/22.

#### 3. Installation de l'unité de déclenchement KIDD :

- Insérez l'unité de déclenchement dans le boîtier selon les spécifications du fabricant.
- Serrez les vis de fixation à l'aide d'un tournevis approprié, sans forcer.

#### 4. Ajustement du poids de déclenchement :

- Utilisez un tournevis pour ajuster le poids de déclenchement entre 1,5 et 5 livres selon vos préférences.

#### 5. Vérification :

- Testez le déclencheur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser avec des munitions.

### Utilisation

- Tenez toujours l'arme de manière sécurisée et contrôlée.
- Assurez-vous que le canon est pointé dans une direction sûre lorsque vous utilisez le déclencheur.
- Soyez conscient de votre environnement et de la présence d'autres personnes lorsque vous tirez.

## **Instructions d'Élimination**

- Ne jetez pas l'unité de déclenchement à la poubelle. Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits d'armement.
- Si l'unité est endommagée, contactez un professionnel pour une évaluation appropriée de l'élimination.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE. Assurez-vous de conserver toutes les informations d'achat pour référence future.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Unité de Déclenchement à Stage Unique KIDD pour Ruger 10/22. Merci de votre attention et restez en sécurité !

# Guida alla Sicurezza per l'Unità di Grilletto a Singolo Stadio per Ruger 10/22

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'Unità di Grilletto a Singolo Stadio di Kidd Innovative Design per il tuo Ruger 10/22. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il grilletto con armi che non siano compatibili con il modello 10/22.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di malfunzionamento o problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggiamento Sicuro:** Tratta sempre l'arma come se fosse carica. Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- **Controllo della Sicurezza:** Assicurati che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi manutenzione o installazione.
- **Regolazione del Grilletto:** Segui le istruzioni per la regolazione del grilletto per evitare distacchi accidentali.
- **Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il prodotto in un ambiente sicuro e controllato, lontano da fonti di distrazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il grilletto esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci l'Unità di Grilletto a Singolo Stadio di Kidd nel vano designato.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Regola il peso del grilletto ruotando la vite di regolazione fino a raggiungere il peso desiderato (da 1 1/2 libbre a 5 libbre).

### 3. Test di Funzionamento:

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro.
- Verifica che il grilletto funzioni correttamente e regola ulteriormente se necessario.

### 4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il grilletto per mantenerlo in buone condizioni.
- Controlla periodicamente la regolazione del peso e apporta modifiche se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta i servizi di smaltimento locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi supporto.

## **Conclusione**

L'Unità di Grilletto a Singolo Stadio di Kidd Innovative Design è progettata per migliorare la tua esperienza di tiro. Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni di installazione, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto. Grazie per aver scelto Kidd Innovative Design e per il tuo impegno nella sicurezza.

# SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22

## KIDD INNOVATIVE DESIGN

### Johdanto

Tervetuloa KIDD Innovative Designin Single Stage Trigger Unitin käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ja että kaikki osat ovat paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä ainoastaan suositeltuja osia ja tarvikkeita tuotteen kanssa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi oikein.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niiden osien käyttöä.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että se ei ole ladattu ennen asennusta tai säätämistä.
- Käytä suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käsittelet asetta.
- Ole varovainen, kun säädät laukaisimen painetta; varmista, että se ei ole liian kevyt tai liian raskas.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Harjoittele laukaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen sen käyttöä kenttäolosuhteissa.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja että se ei ole ladattu.
2. **Poista vanha laukaisin:** Irrota vanha laukaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. **Asenna uusi laukaisin:**
  - Aseta KIDD:n Single Stage Trigger Unit paikoilleen.
  - Varmista, että kaikki ruuvit ja osat ovat tiukasti kiinni.
4. **Säätö:**
  - Säädä laukaisimen painetta kääntämällä säätöruuvia halutulle tasolle (1 1/2 paunasta 5 paunaan).
5. **Testaa:**
  - Testaa laukaisin turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

#### Käyttöohjeet

- Kun käytät asetta, varmista, että se on turvallisesti käsitelty.
- Harjoittele laukaisimen käyttöä ennen varsinaista ampumista.
- Pidä ase aina hallinnassa ja valvo sen suuntaa.

### Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen sekaan.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

### Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin. Varmista, että olet tutustunut kaikkiin turvallisuusohjeisiin ennen tuotteen käyttöä.

## Huomautus

Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FÖR RUGER 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN

## Introduktion

Tack för att du valt Kidd Innovative Designs Single Stage Trigger Unit för din Ruger 10/22. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och ge ett överlägset avtryck. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder vapen.
- Se till att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Undvik att använda avtryckaren i blöta eller fuktiga miljöer.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar kring vapen användning och modifiering.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Läs igenom hela installationsmanualen innan du påbörjar.

### 2. Installation:

- Ta bort det gamla avtrycket från din Ruger 10/22 enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera det nya Kidd Single Stage Trigger Unit genom att följa dessa steg:
  - Placera avtryckaren i avtryckarhuset.
  - Använd de medföljande skruvarna för att fästa avtryckaren ordentligt.
  - Justera avtrycksvikten med skruvjusteringen enligt dina preferenser.

### 3. Användning:

- Kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt innan du skjuter.
- Justera avtrycksvikten om det behövs för att passa din skyttestil.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta alltid bort gamla delar och förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala regler och förordningar för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till denna produkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av din Kidd Innovative Designs Single Stage Trigger Unit. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!