

SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22 - SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER10/22 SILVER/BLK EXTENDED

Experience the premium manufacturing of Kidd Innovative Design's Single Stage Trigger Unit. This quick upgrade will give you a superior break without any needed gunsmithing to install. This aftermarket 10/22 trigger is designed to adjust from 1 1/2 pounds to 5 pounds with the turn of a screw. It comes standard in a matte glare free finish silver or black anodized aluminum with our redesigned auto bolt release and interchangeable magazine lever system. The KIDD single stage trigger guard is CNC machined from billet to Tony's specifications. Always following the KIDD Quality of closely held tolerances enabling the cleanest breaking single stage in the industry. How is this different from our two stages? This single stage more closely matched the traditional function of the factory trigger except with a refined feel and adjustability. The KIDD two stage has a travel stage where the trigger blade moves rearward for about a 1/4 of an inch before it comes to the breaking stage. Because of this travel stage our two-stage trigger is able to be reduced in weight to only 6 ounces versus the lowest weight for our single stage is 1 1/2 pounds. FEATURES: Aftermarket Replacement Trigger Unit for the 10/22 Easy Upgrade Improve your Accuracy with a Great Breaking Trigger Great new look!



Attributes

- Name: SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER10/22 SILVER/BLK EXTENDED
- Manufacturer: KIDD INNOVATIVE DESIGN
- Product no.: 430109358
- Mfr. No.: KIDD-TG1-SB-X
- Make: Brownells,Ruger
- Model: BRN-22,10/22
- Style: Single-Stage,Drop-In
- Delivery weight: 0.213kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 810132050299

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Single Stage Trigger Unit für Ruger 10/22](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Unité de Déclenchement à Stage Unique pour Ruger 10/22](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Unità di Grilletto a Singolo Stadio KIDD per Ruger 10/22](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FÖR RUGER 10/22](#)

Sicherheitshinweise für die Single Stage Trigger Unit für Ruger 10/22

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Single Stage Trigger Unit von Kidd Innovative Design entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese sie sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz, während du mit dem Produkt arbeitest.
- Achte darauf, dass der Abzug nicht unter Druck steht, während du ihn installierst oder wartest.
- Halte den Abzug von feuchten oder nassen Bedingungen fern, um Korrosion zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Abzug vollständig installiert und korrekt eingestellt ist, bevor du ihn verwendest.
- Verwende keine beschädigten oder defekten Teile.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Demontage:** Entferne den bestehenden Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Einbau:**
 - Setze die Single Stage Trigger Unit in die Waffe ein.
 - Achte darauf, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind.
 - Ziehe die Schrauben gemäß den Spezifikationen des Herstellers fest.
4. **Einstellung:**
 - Stelle den Abzug auf das gewünschte Gewicht ein (zwischen 1 1/2 Pfund und 5 Pfund) durch Drehen der Einstellschraube.
5. **Überprüfung:** Überprüfe die Funktion des Abzugs, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Verwende die Waffe nur auf zugelassenen Schießständen oder in sicheren Umgebungen.
- Halte den Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich keine anderen Personen in der Schusslinie befinden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass es unbrauchbar gemacht wird, um eine unsachgemäße Verwendung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien entscheidend ist, um sicherzustellen, dass du und andere sicher bleiben. Vielen Dank, dass du die Sicherheit ernst nimmst!

Safety Instruction Guide for SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22

Introduction

Thank you for choosing the SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22 by KIDD Innovative Design. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your trigger unit. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the rifle is pointed in a safe direction at all times.
- Use appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and trigger unit for signs of wear or damage.
- Do not use the trigger unit if you notice any irregularities.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the trigger unit is installed correctly according to the instructions provided.
- Only use the trigger unit with the Ruger 10/22 model.
- Be aware that modifying your firearm may void any existing warranties.
- Do not use the trigger unit if you are unsure about its compatibility with your firearm.
- Avoid using the trigger unit in wet or damp conditions to prevent corrosion.
- Always engage the safety mechanism on your firearm when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver and any other required equipment.

2. Installation Steps:

- Remove the existing trigger unit from your Ruger 10/22 by following the manufacturer's instructions.
- Carefully install the SINGLE STAGE TRIGGER UNIT by aligning it with the trigger assembly.
- Use the screws provided to secure the trigger unit in place.
- Adjust the trigger weight by turning the adjustment screw according to your preference (between 1 1/2 pounds to 5 pounds).
- Reassemble any other components of the firearm that were removed during installation.

3. Testing:

- After installation, conduct a function test to ensure the trigger operates correctly.
- Dry fire the firearm in a safe environment to check the trigger's feel and break.
- Make adjustments as necessary to achieve the desired trigger weight.

4. Usage:

- Always follow safe firearm handling practices.
- Regularly check the trigger unit for any signs of wear or malfunction.
- If any issues arise, consult a qualified gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the trigger unit is no longer in use, contact your local waste management facility for proper disposal methods.
- Do not dispose of the trigger unit in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety concerns or product support, please consult the manufacturer's website or contact their customer service. It is essential to have a reliable point of contact for any questions or issues that may arise.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for choosing KIDD Innovative Design.

Guide de Sécurité pour l'Unité de Déclenchement à Stage Unique pour Ruger 10/22

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Unité de Déclenchement à Stage Unique de Kidd Innovative Design pour votre Ruger 10/22. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité avant de procéder à l'installation et à l'utilisation de l'unité de déclenchement.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'unité de déclenchement est installée correctement avant de l'utiliser.
- Ne manipulez pas l'arme à feu lorsqu'elle est chargée.
- Gardez l'unité de déclenchement hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'unité de déclenchement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Assurez-vous que la zone de tir est sécurisée et que personne ne se trouve à proximité.
- Ne modifiez pas l'unité de déclenchement sans l'avis d'un professionnel.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter votre précision.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Unité de Déclenchement :

- Retirez l'ancien déclencheur de votre Ruger 10/22.
- Suivez les instructions fournies avec l'unité de déclenchement pour l'installer correctement.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que l'unité est sécurisée.

2. Ajustement du Déclencheur :

- Utilisez un tournevis pour ajuster le poids de déclenchement entre 1,5 livres et 5 livres selon vos préférences.
- Testez le déclencheur après chaque ajustement pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

3. Utilisation de l'Arme :

- Chargez votre arme uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Gardez votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'unité de déclenchement avec les déchets ménagers.
- Contactez votre centre de recyclage local pour savoir comment éliminer les pièces d'armement de manière sécurisée et respectueuse de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'Unité de Déclenchement à Stage Unique, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Unité de Déclenchement à Stage Unique pour Ruger 10/22. Merci de votre attention et de votre responsabilité en matière de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Unità di Grilletto a Singolo Stadio KIDD per Ruger 10/22

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Unità di Grilletto a Singolo Stadio KIDD per Ruger 10/22. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni superiori e una sensazione raffinata. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- In caso di problemi, contatta un professionista qualificato per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare l'Unità di Grilletto a meno che non si sia esperti nel settore.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere l'Unità di Grilletto.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti non sicuri.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi l'Unità di Grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Posiziona l'Unità di Grilletto a Singolo Stadio KIDD nel vano designato.
- Fissa l'Unità di Grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Regola il peso del grilletto ruotando la vite di regolazione secondo le tue preferenze.

3. Controllo PostInstallazione:

- Controlla il funzionamento del grilletto per assicurarti che funzioni senza intoppi.
- Esegui un test di sicurezza per garantire che il grilletto si attivi e si disattivi correttamente.

4. Uso:

- Utilizza il grilletto in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui sempre le migliori pratiche di sicurezza per le armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a visitare il sito web del produttore per ulteriori dettagli.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell'Unità di Grilletto a Singolo Stadio KIDD per Ruger 10/22. La tua sicurezza e quella degli altri sono la nostra priorità.

Turvallisuusohjeet SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22

Johdanto

Kiitos, että valitsit SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan laukaisutuntumaa ja tarkkuutta. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat alla olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Varmista, että kaikki asennustyöt on suoritettu asiantuntevasti.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat aseiden ja niiden osien käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että siinä ei ole patruunoita ennen kuin aloitat asennuksen tai huollon.
- Vältä tuotteen käyttämistä kosteissa tai likaisissa olosuhteissa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Lue kaikki mukana olevat ohjeet ja varmista, että ymmärrät ne.

2. Asennus

- Poista vanha laukaisin aseesta huolellisesti.
- Asenna SINGLE STAGE TRIGGER UNIT seuraavasti:
 - Aseta laukaisin paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
 - Kiinnitä kaikki ruuvit tiukasti, mutta varo ylivoimasta.
 - Tarkista, että laukaisin liikkuu sujuvasti.
- Suorita lopputarkastus varmistaaksesi, että laukaisin on asennettu oikein.

3. Käyttö

- Käynnistä ase vasta kun olet varmistanut, että laukaisin on kunnolla asennettu.
- Säädä laukaisimen paino haluamallesi tasolle ruuvien avulla.
- Testaa laukaisin turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii odotetusti.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilökuntaan tai tarkista valmistajan verkkosivut. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytät tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FÖR RUGER 10/22

Introduktion

Tack för att du valt Kidd Innovative Designs Single Stage Trigger Unit för din Ruger 10/22. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda ett överlägset avtryck. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller installerar avtryckaren.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan installation eller justering av avtryckaren.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom regn eller snö.
- Använd inte avtryckaren om den verkar vara skadad eller defekt.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för justering av avtrycksvikten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga för installationen.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar.

2. Installation:

- Ta bort det gamla avtrycket från din Ruger 10/22 enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera Kidd Innovative Designs Single Stage Trigger Unit genom att följa dessa steg:
 - Placera avtryckaren på plats i avtryckarsystemet.
 - Använd skruvarna för att fästa avtryckaren ordentligt.
 - Justera avtrycksvikten genom att vrida på justeringsskruven enligt dina preferenser.

3. Användning:

- Efter installationen, testa avtryckaren för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Justera vid behov avtrycksvikten för att passa din skytte stil.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och installationsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du gör dig av med gamla delar eller produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Kidd Innovative Designs Single Stage Trigger Unit. Tack för att du bidrar till säkerheten och ansvarigheten vid användning av skjutvapen.