

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 - EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 2-4 ALUMINUM

Introducing the first-ever Glock Extended Slide Release to be CNC Machined! Made from 6061 Aluminum and hard coat anodized their drop-in replacement Glock slide stop is the perfect upgrade for your pistol. Their Glock extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Glock slide release! What is it? This drop-in replacement Glock extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. It arrives fully assembled with spring and is offered for multiple Glock models. Why use it? One of the main flaws of the Glock Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. Their Glock slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Glock slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! For Generation: Gen 2-4 For Gun Model: 17 (non-2-pin version) 19 22 23 24 25 27 31 32 33 34 35 Caliber: 9MM, .357 *DOES NOT WORK WITH 10-ROUND MAGAZINES FOR GLOCK 17/19*



Attributes

- Name: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 2-4 ALUMINUM
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109431
- Mfr. No.: TD-GSTOP-24
- Caliber: 357 SIG,9 mm Luger
- Finish: Aluminum
- Make: Glock
- Model: Gen 4,Gen 2,Gen 3
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Carrello Glock](#)
- [Suomi: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4](#)

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EXTENDED SLIDE RELEASE für Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit Ihrer GlockPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Personen gelangt, die nicht mit der sicheren Handhabung von Schusswaffen vertraut sind.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Slide Release entladen ist.
- Betätige den Slide Release nicht mit übermäßiger Kraft, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlenen GlockModelle (17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35) für die Installation.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Slide Release auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entferne den alten Slide Release Hebel gemäß der Bedienungsanleitung deiner Glock.
- Setze den neuen EXTENDED SLIDE RELEASE an die entsprechende Stelle ein.
- Achte darauf, dass der Hebel richtig sitzt und die Feder korrekt montiert ist.
- Überprüfe die Funktion des Slide Release, indem du die Waffe betätigst (stellen Sie sicher, dass sie entladen ist).

3. Nutzung:

- Betätige den Slide Release mit dem Daumen, um den Schlitten zu entriegeln.
- Achte darauf, dass dein Daumen sicher auf der erweiterten Oberfläche liegt, um ein Abrutschen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung deines EXTENDED SLIDE RELEASE entscheidend für deine persönliche Sicherheit und die anderer ist. Halte dich an diese Richtlinien und genieße die verbesserte Benutzerfreundlichkeit deiner GlockPistole.

Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4

Introduction

Thank you for choosing the Extended Slide Release for Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4. This guide provides essential safety information and instructions for the proper installation and use of this product. Please read this guide carefully to ensure safe handling and operation.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the Extended Slide Release.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms and accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Extended Slide Release for signs of wear or damage.
- Do not attempt to modify the product in any way, as this may compromise safety and functionality.
- If you experience any issues with the product, cease use immediately and consult a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the Extended Slide Release if it appears damaged or defective.
- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock firearm before using the Extended Slide Release.
- Always maintain a firm grip on the firearm when using the slide release to prevent accidental slips.
- Avoid using excessive force when operating the slide release, as this may lead to mechanical failure.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when operating your firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Ensure that your Glock firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the factory slide release lever by using a suitable tool to push out the retaining pin.
3. Carefully detach the factory slide release lever from the slide stop.
4. Align the Extended Slide Release with the slide stop and press it into place.
5. Reinsert the retaining pin to secure the Extended Slide Release.
6. Confirm that the slide release operates smoothly before using the firearm.

Usage Instructions

- To operate the Extended Slide Release, use your thumb to press the lever downwards.
- Ensure that your grip is secure on the firearm while manipulating the slide release.
- Practice using the Extended Slide Release in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- When disposing of the Extended Slide Release, follow local regulations for the disposal of metal products.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Extended Slide Release, please consult your retailer or a qualified firearms professional. Always ensure that you are following local laws and regulations regarding firearm accessories.

Please remember that safety is paramount when handling firearms and their accessories. By following these guidelines, you contribute to a safer experience for yourself and others. Thank you for prioritizing safety!

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock. Il est conçu pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les modèles de Glock spécifiés.
- Vérifiez régulièrement l'état du relâcheur de glissière pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le produit si vous constatez des défauts visibles.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le relâcheur de glissière lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez toujours le relâcheur de glissière dans un environnement sûr et contrôlé.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou basses, humidité excessive).
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Retirez le relâcheur de glissière d'origine de votre Glock.
- Alignez le relâcheur de glissière étendu sur le même emplacement.
- Assurez-vous que le relâcheur est bien en place et que le ressort est correctement installé.
- Testez le fonctionnement du relâcheur avant de l'utiliser.

2. Utilisation:

- Utilisez le relâcheur de glissière étendu pour libérer la glissière de votre Glock en appuyant fermement avec le pouce.
- Assurez-vous que votre arme est en sécurité et qu'il n'y a pas de munitions dans le chargeur avant de manipuler le relâcheur.
- Pratiquez la manipulation du relâcheur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en métal et en aluminium.
- Apportez le produit dans un centre de recyclage approprié pour garantir une élimination sécurisée et responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock, veuillez contacter le fabricant ou un distributeur agréé. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

Note Importante: En cas de problème de sécurité ou d'accident, il est recommandé de signaler tout produit défectueux aux autorités compétentes. Restez informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Carrello Glock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4 TYRANT CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità della tua pistola Glock, offrendo una migliore area di contatto e una texture rialzata. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il rilascio del carrello se presenta segni di danni o usura.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il rilascio del carrello, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Evita di maneggiare l'arma in situazioni di stress o distrazione.
- Non forzare mai il rilascio del carrello durante l'installazione o l'uso.
- Controlla regolarmente il funzionamento del rilascio del carrello per assicurarti che operi senza intoppi.
- Non utilizzare il rilascio del carrello in condizioni estreme (es. temperature molto alte o basse, umidità eccessiva).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il rilascio del carrello originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il rilascio esteso del carrello TYRANT CNC nel posto del rilascio originale.
- Assicurati che sia fissato saldamente e che funzioni correttamente.
- Verifica che il rilascio del carrello si muova liberamente.

2. Uso:

- Utilizza il rilascio del carrello esteso per rilasciare il carrello con il pollice.
- Assicurati di avere una presa salda sull'arma mentre utilizzi il rilascio del carrello.
- Non tentare di modificare o riparare il rilascio del carrello da solo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al tuo Rilascio Esteso del Carrello Glock, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la tua prova di acquisto per ricevere assistenza tempestiva.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del Rilascio Esteso del Carrello Glock. La tua sicurezza e quella degli altri sono la nostra priorità. In caso di dubbi o problemi, non esitare a cercare supporto.

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockipistoolisi käytettävyyttä ja turvallisuutta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Glockipistoolisi on tyhjennetty ennen liipaisun vapautuksen asennusta tai säätämistä.
- Älä käytä liipaisun vapautusta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Vältä liipaisun vapautuksen manipulointia liikaa, jotta vältät vahingot tai virheelliset laukaisut.
- Huolehdi siitä, että sormesi eivät ole liipaisun alueella asennuksen tai käytön aikana.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet aseita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että Glockipistoolisi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli.

2. Asennus

- Poista vanha liipaisun vapautus, mikäli se on tarpeen.
- Asenna uusi EXTENDED SLIDE RELEASE paikalleen. Varmista, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että liipaisun vapautus liikkuu sujuvasti ja että se on oikein asennettu.

3. Käyttö

- Testaa liipaisun vapautus varovasti varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Käytä liipaisun vapautusta normaalisti, mutta vältä liiallista voimaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet käytöstä poistettavien tuotteiden hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on malli ja sarjanumerot valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomioi, että tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisten tuotesuojelusääntöjen (GPSR) mukaisesti. Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijainen tavoitteemme. Pidä tämä ohje aina saatavilla ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4

Introduktion

Tack för att du valt EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4. Detta tillbehör är designat för att förbättra användbarheten av din Glockpistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att pistolen är oladdad innan du installerar eller hanterar slide release.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen vid installation.
- Hantera alltid din pistol med försiktighet och respekt.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar för vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att pistolen är oladdad.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av slide release

- Ta bort den gamla slide release enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera den nya EXTENDED SLIDE RELEASE i rätt position.
- Se till att den nya releasespaken är korrekt monterad och säkrad.

3. Användning

- För att använda slide release, tryck upp med tummen för att släppa sliden.
- Kontrollera att sliden rör sig smidigt och utan hinder.
- Öva på att använda slide release för att säkerställa att du är bekväm med den nya installationen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din Glockpistol och dess tillbehör.