

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 - EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42/43/43X/48 BLACK

Introducing the first-ever Glock Extended Slide Release to be CNC Machined! Made from 6061 Aluminum and hard coat anodized their drop-in replacement Glock slide stop is the perfect upgrade for your pistol. Their Glock extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Glock slide release! What is it? This drop-in replacement Glock extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. It arrives fully assembled with spring and is offered for multiple Glock models. Why use it? One of the main flaws of the Glock Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. Their Glock slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Glock slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! For Generation: All For Gun Model: 42 43 43x 48 Caliber: 9mm Disclaimer: When using a relatively new and fully loaded magazine ensure you are using adequate force when loading the magazine in order to maintain the proper function of this ESR. We always recommend taking the slide out of battery with your hand.



Attributes

- Name: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42/43/43X/48 BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109435
- Mfr. No.: TD-GSTOP-48-BLACK
- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43,43X,48,42
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 & GLOCK 42/43/43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Levier de Libération de Glissière Étendu pour Glock® 43/43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Rilascio del Fermoe di Scorrimento Esteso Glock® 43/43X/48](#)
- [Suomi: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC](#)

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den EXTENDED SLIDE RELEASE für Glock 43/43X/48 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit deiner GlockPistole zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner GlockPistole verstehst.
- Verwende das Produkt nur für die vorgesehenen GlockModelle (42, 43, 43X, 48).
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Slide Release auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass du beim Laden des Magazins ausreichend Kraft aufwendest, um die ordnungsgemäße Funktion des Slide Release aufrechtzuerhalten.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper zwischen dem Slide Release und der Pistole gelangen.
- Betätige den Slide Release mit dem Daumen, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Vermeide es, den Slide Release mit nassen oder schmutzigen Händen zu bedienen.

Anleitung zur Installation und Verwendung

Installation

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich keine Munition in der Nähe befindet.
2. Entferne den alten Slide Release Hebel gemäß der Bedienungsanleitung deiner Glock.
3. Setze den neuen Extended Slide Release in die vorgesehene Position ein.
4. Stelle sicher, dass der Release Hebel richtig sitzt und fest montiert ist.
5. Überprüfe die Funktion des Slide Release, bevor du die Waffe wieder verwendest.

Verwendung

- Betätige den Extended Slide Release mit deinem Daumen, um den Slide zu entriegeln.
- Achte darauf, dass du den Release Hebel vollständig betätigst, um ein sicheres und effektives Funktionieren zu gewährleisten.
- Halte die Waffe immer in einer sicheren Richtung, während du den Slide Release betätigst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 & GLOCK 42/43/43X/48

Introduction

Thank you for choosing the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 43/43X/48 & GLOCK 42/43/43X/48. This product is designed to enhance the usability of your Glock pistol. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and installation of the slide release.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the slide release by following all instructions and guidelines provided in this manual.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls associated with this product. You can check for updates on the EU's Safety Gate platform.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the designated EU contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Be aware of any safety alerts regarding this product through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Handling:** Always handle the firearm with care. Ensure it is unloaded before installation or maintenance.
- **Installation:** Follow the installation instructions closely to avoid any potential hazards.
- **Force Application:** When using a new and fully loaded magazine, apply adequate force to ensure proper function of the slide release.
- **Thumb Placement:** Be cautious with thumb placement to avoid slipping while manipulating the slide release.
- **Regular Checks:** Inspect the slide release regularly for any signs of wear or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and the slide is removed from the frame.
- Locate the OEM slide release lever on your Glock model.
- Remove the OEM lever by following the manufacturer's instructions.
- Insert the new extended slide release into the designated slot.
- Ensure it is properly seated and secure.
- Reassemble the slide onto the frame.

2. Usage:

- To release the slide, apply pressure to the extended slide release with your thumb.
- Ensure your grip is firm to prevent slipping.
- Practice using the slide release to become familiar with its functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If you need to dispose of the slide release itself, check with local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any further questions or support regarding the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 43/43X/48 & GLOCK 42/43/43X/48, please refer to the manufacturer's contact details provided on the product packaging or their official website.

By following the above guidelines and instructions, you can ensure safe and effective usage of your new slide release. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Levier de Libération de Glissière Étendu pour Glock® 43/43X/48 TYRANT CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi le levier de libération de glissière étendu TYRANT CNC pour votre Glock. Ce produit a été conçu pour améliorer la maniabilité de votre arme tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles, des conseils d'utilisation et des informations pour une installation correcte.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation de ce produit.
- Ne laissez jamais votre arme sans surveillance, surtout si des enfants ou des personnes non autorisées sont à proximité.
- Conservez toujours votre arme dans un endroit sécurisé et hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre levier de libération de glissière pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas d'accident ou de dysfonctionnement, contactez un professionnel qualifié pour une évaluation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours ce produit conformément aux instructions fournies.
- Ne forcez jamais le levier de libération de glissière lors de son utilisation. Appliquez une pression adéquate pour éviter toute glissade.
- Ne tentez pas d'utiliser le levier si vous remarquez des anomalies dans son fonctionnement.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous manipulez votre arme, surtout dans des situations de tir.
- Ne modifiez pas le produit ou n'effectuez pas d'installations non autorisées qui pourraient compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre Glock est déchargé et en sécurité.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis approprié.

2. Installation

- Retirez le levier de libération d'origine en dévissant les vis qui le maintiennent en place.
- Installez le levier de libération de glissière étendu en le positionnant correctement sur la glissière.
- Fixez-le en place en utilisant les vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le produit.
- Vérifiez que le levier est bien fixé et fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme.

3. Utilisation

- Pour libérer la glissière, appuyez sur le levier avec votre pouce. Assurez-vous d'appliquer une pression suffisante pour éviter toute glissade.
- Entraînez-vous à manipuler le levier dans un environnement sécurisé avant de l'utiliser dans des situations réelles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas ce produit dans les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si vous devez vous débarrasser de ce produit, assurez-vous qu'il est hors d'usage et ne peut pas être réutilisé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un représentant de l'entreprise.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le levier de libération de glissière étendu TYRANT CNC en toute sécurité et efficacité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Rilascio del Fermo di Scorrimento Esteso Glock® 43/43X/48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Fermo di Scorrimento Esteso per Glock® 43/43X/48. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità della tua pistola Glock, garantendo al contempo la massima sicurezza. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'arma specificata (Glock 42, 43, 43X, 48).
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre una forza adeguata durante il caricamento del caricatore per garantire il corretto funzionamento del rilascio del fermo di scorrimento.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato per qualsiasi intervento.
- Assicurati di avere una buona presa sul tuo Glock durante l'uso per evitare scivolamenti accidentali.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovi il fermo di scorrimento esistente seguendo le istruzioni del manuale della Glock.
- Posiziona il Rilascio del Fermo di Scorrimento Esteso nel suo alloggiamento.
- Assicurati che il prodotto sia ben fissato e in posizione corretta.
- Controlla che la molla sia correttamente posizionata e funzioni senza intoppi.

2. Uso

- Per utilizzare il rilascio del fermo di scorrimento, premi la leva con il pollice.
- Verifica che il carrello si muova senza ostacoli e che il rilascio funzioni correttamente.
- Se noti un malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e controlla il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti metallici.
- Se non sei sicuro su come smaltirlo, contatta il tuo comune per informazioni sulle procedure corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sul prodotto, richieste di supporto o segnalazioni di sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Grazie per aver scelto il Rilascio del Fermo di Scorrimento Esteso per Glock. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Onnittelut EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockipistoolisi käytettävyyttä ja turvallisuutta. Tässä oppaassa esittelemme tärkeimmät turvallisuusohjeet, asennusohjeet ja käytännön vinkit tuotteen turvalliseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että patruunaväline on tyhjennetty ja ase on turvallinen ennen tuotteen asennusta tai säätöä.
- Käytä riittävää voimaa ladatessasi patruunavälinettä, jotta ESRtoiminta pysyy asianmukaisena.
- Älä koskaan anna peukalon liukua, kun käsittelet Glockin liukurelettä.
- Varmista, että tuote on kunnolla asennettu ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten.
- Tarkista, että tuote on oikea malli Glockipistoolillesi.

2. Asennus

- Poista vanha liukurele varovasti.
- Kiinnitä uusi pidennetty liukurele paikalleen.
- Varmista, että se on kunnolla kiinni ja että kaikki osat ovat oikein asennettu.

3. Käyttö

- Ota tuote käyttöön varmistamalla, että se on asennettu oikein.
- Testaa liukurele varovasti varmistaaksesi, että se toimii odotetusti.
- Käytä tuotetta vain, kun olet varma sen toimivuudesta.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten ohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, vaan käytä kierrätysohjeita, jos sellaisia on saatavilla.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten ulottuville hävityksen aikana.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Huomautus

Kun käytät EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC tuotetta, muista aina noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja varotoimia. Tuote on suunniteltu parantamaan käyttökokemustasi, mutta turvallisuus on ensisijainen asia.

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC

Introduktion

Tack för att du valt EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® 43/43X/48 från TYRANT CNC. Denna produkt är designad för att förbättra användningen av din Glockpistol. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller hanterar produkten.
- Håll produkten och alla vapen utom räckhåll för barn och andra otillbörliga användare.
- Rapportera alltid osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid tillräcklig kraft när du laddar magasinet för att säkerställa korrekt funktion av den förlängda slide release.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar korrekt.
- Installera alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika potentiella skador.
- Använd skyddsglasögon och andra skyddsåtgärder vid installation och användning av produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den gamla slide releasespaken från din Glockpistol.
- Installera den nya EXTENDED SLIDE RELEASE genom att följa dessa steg:
 - Placera den nya spaken på plats.
 - Se till att den sitter ordentligt och är korrekt inriktad.
 - Fäst den med den medföljande fjädern.
- Kontrollera att installationen är säker innan du använder vapnet.

2. Användning:

- För att använda den förlängda slide release, tryck med tummen på den upphöjda ytan.
- Se till att du har ett fast grepp om pistolen för att förhindra att din tumme glider.
- Testa spaken flera gånger för att säkerställa att den fungerar som den ska innan du använder vapnet i en skarp situation.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumkomponenter, för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att du har produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av din Glockpistol.