

Verlängerter Verschlussfanghebel für GLOCK® 43/43X/48 - Verlängerter Verschlussfanghebel für Glock 42/43/43X/48, schwarz

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Schlittenverriegelungen](#) > [Schlittenfänge](#)

Wir präsentieren den ersten jemals CNC-gefrästen Glock Extended Slide Release! Hergestellt aus 6061 Aluminium und hart eloxiert, ist dieser Drop-in-Ersatz für den Glock Slide Stop das perfekte Upgrade für deine Pistole. Der Glock Extended Slide Release bietet eine größere Oberfläche und eine erhöhte Textur, die die Benutzerfreundlichkeit für alle erheblich verbessert! Es ist das ideale Upgrade für verdeckte Tragweise UND Wettkämpfe. Nie wieder wird dein Daumen rutschen, während du den Glock Slide Release bedienst! Was ist das? Dieser Drop-in-Ersatz für den Glock Extended Slide Stop Release Hebel hat eine größere Oberfläche als die OEM-Größe. Er wird vollständig montiert mit Feder geliefert und ist für mehrere Glock-Modelle erhältlich. Warum solltest du ihn verwenden? Einer der Hauptmängel des Glock Werkshebel ist, dass er sehr wenig Oberfläche und/oder Textur bietet. Dies führt dazu, dass der Benutzer gelegentlich rutscht, wenn er versucht, den Hebel zu bedienen. Der Glock Slide Release bietet eine erweiterte UND erhöhte Oberfläche, um eine einfache Bedienung des Glock Slides zu gewährleisten. Er ist einfach zu installieren, funktioniert großartig und sieht fantastisch aus! Für Generation: Alle Für Waffenmodell: 42 43 43x 48 Kaliber: 9mm Haftungsausschluss: Bei Verwendung eines relativ neuen und voll beladenen Magazins stelle sicher, dass du ausreichend Kraft aufwendest, wenn du das Magazin einlegst, um die ordnungsgemäße Funktion dieses ESR aufrechtzuerhalten. Wir empfehlen immer, den Slide mit der Hand aus dem Batteriebetrieb zu nehmen.



Eigenschaften

- Name: [Verlängerter Verschlussfanghebel für Glock 42/43/43X/48, schwarz](#)
- Hersteller: [TYRANT CNC](#)
- Artikel-Nr.: 430109435
- Herst.-Nr.: TD-GSTOP-48-BLACK
- Finish: Black
- Kaliber: 9 mm Luger
- Modell: 43,43X,48,42
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 121mm
- Versandlänge: 102mm

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC
- Über uns

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EXTENDED SLIDE RELEASE für GLOCK® 43/43X/48 von TYRANT CNC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit Ihrer GlockPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr spezifisches GlockModell geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Extended Slide Release und Ihrer Waffe.
- Halten Sie das Produkt und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Feuerwaffen beachtet werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Extended Slide Release nur mit voll funktionsfähigen GlockPistolen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Extended Slide Release installieren oder warten.
- Üben Sie den Umgang mit dem Extended Slide Release in einer sicheren Umgebung, bevor Sie ihn im Einsatz verwenden.
- Bei der Verwendung eines neuen und voll beladenen Magazins, wenden Sie ausreichend Kraft an, um die ordnungsgemäße Funktion des Extended Slide Release sicherzustellen.
- Verwenden Sie die Hand, um den Slide aus dem Batteriebetrieb zu nehmen, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Slide Release Hebel gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen Extended Slide Release in die vorgesehene Position ein.
- Überprüfen Sie, ob der Release Hebel sicher und fest sitzt.
- Installieren Sie die Feder, falls erforderlich, und testen Sie die Funktionalität.

2. Nutzung:

- Drücken Sie den Extended Slide Release mit dem Daumen, um den Slide zu lösen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hand in einer sicheren Position ist, während Sie den Release bedienen.
- Üben Sie den Release in einer kontrollierten Umgebung, um sich an die Bedienung zu gewöhnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen oberste Priorität hat. Achten Sie darauf, alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de