

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 BLACK

Introducing the PRO Series Ambidextrous Safety Selector. Forged with Premium Materials and Engineered for a Safe, Reliable, and Precise Shooting experience. This drop-in part is configurable with a reversible selector drum, allowing for either a 45 or 90-degree throw out of the box. Each lever is retained by captured detents, which eliminate the possibility of loosening lever fasteners even during the most demanding firing schedules. Two different lever lengths allow shooters to maintain the benefits of an ambidextrous selector without creating interference for their dominant firing hand during manipulation. This safety selector is compatible with most AR15 and AR10 platform rifles. INCLUDES: Safety Drum - Finish: Black Nitride Safety Lever - Finish: Anodized Black



Attributes

- Name: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 BLACK
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 430110445
- Mfr. No.: APRH100242C
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 840014622757

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÜR AR15 SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: PRO Ambidextrous Safety Selector for AR15 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15](#)
- [Suomi: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15 Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÖR AR15](#)

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÜR AR15

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des PRO Series Ambidextrous Safety Selector für AR15. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei unsicheren Bedingungen oder Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht und suchen Sie Unterstützung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Sicherheitsselektor nur mit AR15 und AR10 Plattformgewehren.
- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsselektor korrekt installiert ist, bevor Sie das Gewehr benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsselektor in der richtigen Position ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Vermeiden Sie es, den Selektor während des Schießens zu verstellen.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind, zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entfernen Sie alle Magazine und überprüfen Sie das Gewehr auf verbleibende Patronen.

2. Installation des Sicherheitsselektors

- Entfernen Sie den alten Sicherheitsselektor, falls vorhanden.
- Setzen Sie die neue Sicherheitsstrommel in die entsprechende Öffnung ein.
- Wählen Sie den gewünschten Wurf (45 oder 90 Grad) und befestigen Sie die Hebel mit den gefangenen Detents.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Hebelbefestigungen.

3. Nutzung des Sicherheitsselektors

- Testen Sie den Sicherheitsselektor, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Nutzen Sie die unterschiedlichen Hebellängen, um Ihre dominante Schießhand nicht zu beeinträchtigen.
- Führen Sie regelmäßig Funktionsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass der Selektor sicher und effizient arbeitet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingstellen oder Rücknahmeprogramme für Waffenzubehör.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Einzelhändler. Suchen Sie auch nach Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform, um über mögliche Sicherheitsrisiken informiert zu bleiben.

Diese Sicherheitsanleitung wurde erstellt, um sicherzustellen, dass Sie den PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR für AR15 sicher und effizient verwenden können. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt.

PRO Ambidextrous Safety Selector for AR15 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PRO Ambidextrous Safety Selector for your AR15. This product is designed to enhance the safety and reliability of your shooting experience. Please read this safety instruction guide carefully to ensure the safe and effective use of your new safety selector.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms as if they are loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store firearms and ammunition separately and securely.
- Ensure that the safety selector is in the "safe" position when not in use.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of fire.
- Follow all applicable laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety selector is properly installed before using your firearm.
- Do not modify the safety selector or any part of your firearm without consulting a qualified gunsmith.
- Use the safety selector only for its intended purpose.
- Regularly inspect the safety selector for wear or damage.
- If you experience any issues with the safety selector, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing safety selector from your AR15 according to the manufacturer's instructions.
3. Insert the PRO Ambidextrous Safety Selector into the safety selector hole.
4. Align the selector drum to your desired throw angle (45 or 90 degrees).
5. Secure the safety selector using the captured detents provided.
6. Test the selector to ensure it functions correctly before using the firearm.

Usage

- To engage the safety, rotate the lever to the "safe" position.
- To disengage the safety, rotate the lever to the "fire" position.
- Practice using the safety selector in a safe environment until you are comfortable with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the safety selector in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the safety selector in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PRO Ambidextrous Safety Selector, please consult the product's packaging or visit the manufacturer's website for additional support resources.

Thank you for prioritizing safety in your shooting activities. Enjoy your enhanced shooting experience with the PRO Ambidextrous Safety Selector for AR15.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR

Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur de sécurité ambidextre PRO Series pour votre fusil AR15. Ce produit est conçu pour offrir une expérience de tir sûre, fiable et précise. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation correcte et sécurisée de votre nouveau sélecteur de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Assurez-vous que le sélecteur de sécurité est installé correctement avant toute utilisation.
- Gardez le sélecteur de sécurité hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Ne manipulez jamais le sélecteur de sécurité lorsque le fusil est chargé.
- **Sélection de l'angle** : Assurez-vous que le tambour de sélection est configuré à l'angle de votre choix (45 ou 90 degrés) avant l'utilisation.
- **Vérification des fixations** : Vérifiez que les fixations du levier sont bien serrées avant chaque utilisation.
- **Éviter les distractions** : Ne laissez pas d'autres personnes vous distraire lorsque vous utilisez le sélecteur de sécurité.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement sûr et contrôlé, loin des personnes non impliquées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sélecteur de Sécurité :

- Retirez le sélecteur de sécurité de son emballage.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes : tambour de sécurité et leviers.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé et sécurisé.
- Installez le tambour de sélection sur le fusil en suivant les instructions du fabricant.
- Fixez les leviers en utilisant les détentes captives pour éviter qu'ils ne se desserrent.

2. Configuration de l'Angle :

- Choisissez l'angle désiré (45 ou 90 degrés).
- Ajustez le tambour de sélection en conséquence.

3. Utilisation du Sélecteur de Sécurité :

- Pour passer de "sécurisé" à "tir", déplacez le levier dans la position souhaitée.
- Assurez-vous que le levier est bien en place avant de procéder.

4. Vérification Finale :

- Avant d'utiliser le fusil, effectuez une dernière vérification pour vous assurer que le sélecteur fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour la mise au rebut des équipements de tir.
- Contactez un centre de recyclage approprié pour éliminer les matériaux en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant. Assurez-vous de consulter régulièrement les mises à jour sur la sécurité des produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité. Profitez de votre expérience de tir en toute sécurité avec le sélecteur de sécurité ambidextre PRO Series.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15 di AERO Precision. Questo prodotto è progettato per garantire un'esperienza di tiro sicura e affidabile. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da persone che hanno ricevuto una formazione adeguata sull'uso delle armi.
- Controllare regolarmente il Selettore di Sicurezza per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Conservare il Selettore di Sicurezza in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Seguire sempre le leggi e le normative locali riguardanti l'uso delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Selettore di Sicurezza solo con fucili AR15 e AR10 compatibili.
- Assicurarsi che il tamburo selettore sia configurato correttamente prima dell'uso.
- Verificare che le leve siano fissate correttamente e non si allentino durante l'uso.
- Evitare di manipolare il Selettore di Sicurezza mentre si maneggia l'arma carica.
- Non tentare di modificare il Selettore di Sicurezza in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
2. **Rimozione del vecchio selettore:** Se si sostituisce un selettore esistente, rimuovere con attenzione il selettore di sicurezza attuale seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione del nuovo selettore:**
 - Inserire il tamburo di sicurezza nel foro designato.
 - Fissare la leva di sicurezza nel punto di montaggio, assicurandosi che sia ben salda.
 - Verificare che il tamburo selettore sia configurato per l'escursione desiderata (45 o 90 gradi).
4. **Controllo finale:** Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente e che il selettore funzioni senza intoppi.

Uso

- Prima di utilizzare l'arma, verificare sempre che il Selettore di Sicurezza sia in posizione "Sicuro".
- Durante il tiro, utilizzare la leva di sicurezza per passare dalla modalità "Sicuro" a "Fuoco" solo quando si è pronti a sparare.
- Dopo l'uso, riportare sempre il Selettore di Sicurezza in posizione "Sicuro".

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Selettore di Sicurezza in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di prodotti di armamento.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per la raccolta differenziata e lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso del Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15, si prega di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace del Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15. La sicurezza è la priorità numero uno; si prega di prestare attenzione e di agire responsabilmente.

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15 käyttöohjeeseen. Tämä turvalitsin on suunniteltu tarjoamaan turvallinen, luotettava ja tarkka ampumakokemus. Ohjeet auttavat sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja turvallisuutta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä turvalitsinta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen turvalitsimen asentamista tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä muuta tuotteen osia ilman valmistajan hyväksyntää.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha turvalitsin, jos sellainen on asennettu.
- Asenna PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR seuraavasti:
 - Aseta turvalitsin paikalleen ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
 - Kiinnitä valitsintrommi haluamaasi asentoon (45 tai 90 astetta) ja varmista, että se on oikein paikallaan.
 - Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja että turvalitsin toimii sujuvasti.

2. Käyttö

- Käynnistä ase ja varmista, että turvalitsin on oikeassa asennossa ennen ampumista.
- Käytä turvalitsinta ampumisen aikana vain tarpeen mukaan.
- Tarkista säännöllisesti, että turvalitsin toimii oikein ja ettei siinä ole kulumia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Huomautus

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmistamme, että tuote täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset ja että kuluttajilla on käytössään tarvittavat tiedot turvalliseen käyttöön.

Säkerhetsinstruktioner för PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÖR AR15

Introduktion

Tack för att du valt PRO Series Ambidextrous Safety Selector för AR15. Denna produkt är tillverkad med premium material för att säkerställa en säker och pålitlig skjutupplevelse. För att maximera säkerheten och prestandan är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid säkerhetsutrustning som skyddsglasögon och hörselskydd under användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra oinvigda personer.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera alla skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller justerar säkerhetsväljaren.
- Använd endast kompatibla AR15 och AR10 plattformar.
- Se till att säkerhetsväljaren är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att manipulera säkerhetsväljaren under skjutning.
- Vid problem med säkerhetsväljaren, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av säkerhetsväljare:

- Ta bort det gamla säkerhetssystemet från din AR15.
- Montera PRO Ambidextrous Safety Selector genom att följa dessa steg:
 - Placera säkerhetsdrum i den avsedda positionen.
 - Fäst säkerhetsspaken med hjälp av fångade detents.
 - Kontrollera att spaken fungerar smidigt i både 45 och 90graders läge.

2. Användning av säkerhetsväljare:

- För att aktivera säkerheten, vrid spaken till "Safe" läge.
- För att avaktivera säkerheten, vrid spaken till "Fire" läge.
- Kontrollera alltid att säkerhetsväljaren är i "Safe" läge när vapnet inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plastmaterial.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR för AR15. Tack för att du bidrar till en säker skjutupplevelse.