

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 KODIAK BROWN

Introducing the PRO Series Ambidextrous Safety Selector. Forged with Premium Materials and Engineered for a Safe, Reliable, and Precise Shooting experience. This drop-in part is configurable with a reversible selector drum, allowing for either a 45 or 90-degree throw out of the box. Each lever is retained by captured detents, which eliminate the possibility of loosening lever fasteners even during the most demanding firing schedules. Two different lever lengths allow shooters to maintain the benefits of an ambidextrous selector without creating interference for their dominant firing hand during manipulation. This safety selector is compatible with most AR15 and AR10 platform rifles. INCLUDES: Safety Drum - Finish: Black Nitride Safety Lever - Finish: Anodized Black



Attributes

- Name: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 KODIAK BROWN
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 430110447
- Mfr. No.: APRH102053C
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 840014623112

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÜR AR15 SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO Series](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15](#)
- [Suomi: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÖR AR15](#)

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÜR AR15

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR für AR15. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen ein sicheres, zuverlässiges und präzises Schießerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die sichere Verwendung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Produkts.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsselektor richtig installiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Selektors vor jedem Schießen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Sicherheitsselektors:

- Entfernen Sie die vorhandenen Teile gemäß der Bedienungsanleitung Ihres AR15.
- Setzen Sie die Sicherheitsstrommel in die richtige Position ein.
- Befestigen Sie den Sicherheitshebel und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
- Überprüfen Sie die Funktion des Selektors, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.

2. Verwendung des Sicherheitsselektors:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie den Selektor bedienen.
- Wählen Sie den gewünschten Wurf (45 oder 90 Grad) entsprechend Ihrer Vorliebe.
- Betätigen Sie den Hebel sanft, um zwischen den Positionen zu wechseln.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die offizielle Website des Herstellers oder wenden Sie sich an die zuständigen Behörden, um Unterstützung zu erhalten.

Diese Sicherheitsanleitung wurde erstellt, um sicherzustellen, dass Sie das PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR für AR15 sicher und verantwortungsbewusst verwenden. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität.

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PRO Series Ambidextrous Safety Selector for your AR15. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and disposal information to help you use the safety selector effectively and responsibly.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms as if they are loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always be aware of your target and what is beyond it.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when operating firearms.
- Store firearms and ammunition in a secure manner, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and accessories for wear or damage.
- If you notice any malfunction or irregularity, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the safety selector.
- Be aware of the selector's position while handling the firearm to prevent accidental discharges.
- Do not force the selector lever; it should move smoothly without excessive resistance.
- When using the ambidextrous feature, ensure that the lever is adjusted correctly for your dominant hand to avoid interference during operation.
- Do not modify the safety selector in any way that could compromise its function or safety.
- Always follow the manufacturer's instructions when using or installing the safety selector.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a punch tool, hammer, and any other required tools as per your firearm's manual.

2. Remove the Existing Safety Selector

- Locate the safety selector on the firearm.
- Use the punch tool to remove the existing safety selector by pushing out the retaining pin.

3. Install the PRO Ambidextrous Safety Selector

- Insert the PRO Ambidextrous Safety Selector into the designated slot.
- Align the selector drum to your preferred throw angle (45 or 90 degrees).
- Secure the selector by reinserting the retaining pin.

4. Test the Installation

- Move the safety selector to ensure it operates smoothly and securely.
- Check that the lever does not interfere with your dominant hand when manipulating the firearm.

Usage Instructions

- To engage the safety, rotate the selector lever to the "Safe" position.
- To disengage the safety, rotate the selector lever to the "Fire" position.
- Always verify that the safety is engaged when not in use.

Disposal Instructions

- When disposing of the safety selector or any firearm components, follow local regulations regarding hazardous waste and firearm parts.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of in a safe manner that prevents accidental use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the PRO Ambidextrous Safety Selector, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging. Ensure you have the product model and any relevant information ready for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure safe and effective use of the PRO Ambidextrous Safety Selector for your AR15. Your safety and the safety of those around you is paramount. Always prioritize responsible handling and usage of firearms and their accessories.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO Series

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO Series pour votre fusil AR15. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le sélecteur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que votre arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le sélecteur de sécurité.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Gardez le sélecteur de sécurité hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre sélecteur de sécurité et remplacez-le s'il montre des signes d'usure ou de dommage.
- Utilisez uniquement des pièces et des accessoires compatibles avec votre modèle de fusil AR15.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de la manipulation du sélecteur, assurez-vous que votre main est éloignée de la gâchette.
- Ne modifiez pas le sélecteur de sécurité de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre son fonctionnement.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement du sélecteur avant de l'utiliser sur le terrain.
- Utilisez le sélecteur de sécurité dans un environnement sûr et contrôlé.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre fusil est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis approprié et éventuellement des gants de protection.

2. Retrait de l'ancien sélecteur (si applicable)

- Retirez le sélecteur de sécurité existant en dévissant les fixations.
- Vérifiez l'état des pièces retirées.

3. Installation du nouveau sélecteur

- Insérez le tambour de sélection réversible dans le boîtier du sélecteur.
- Choisissez l'angle de 45 ou 90 degrés selon votre préférence.
- Fixez le levier de sécurité en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Serrez les fixations à l'aide du tournevis, en vous assurant qu'elles sont bien serrées, mais sans forcer.

4. Vérification

- Testez le sélecteur de sécurité pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Vérifiez que le levier ne se desserre pas lors de l'utilisation.

Utilisation

- Pour activer le sélecteur de sécurité, déplacez le levier dans la position désirée.
- Assurez-vous que le sélecteur est en position "SÉCURITÉ" lorsque l'arme n'est pas en cours d'utilisation.
- Lors de l'utilisation, passez en position "FIRE" uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sélecteur de sécurité avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si le sélecteur est endommagé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO Series, veuillez vous référer à votre point de vente ou à un professionnel qualifié. Assurez-vous de consulter les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des produits potentiellement dangereux.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Utilisez votre Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO Series de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Selettore di Sicurezza Ambidestro della Serie PRO per AR15. Questo prodotto è progettato per garantire un'esperienza di tiro sicura e affidabile. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento ottimale e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il selettore di sicurezza solo su fucili AR15 e AR10 compatibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il selettore di sicurezza per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il selettore di sicurezza.
- Non forzare il selettore di sicurezza durante l'installazione o l'uso.
- Assicurati che il tamburo selettore sia correttamente configurato per l'escursione desiderata (45 o 90 gradi).
- Utilizza solo le leve di sicurezza fornite con il prodotto per garantire un funzionamento corretto.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e posizionata su una superficie stabile.
2. **Installazione del Tamburo di Sicurezza:**
 - Rimuovi il vecchio selettore di sicurezza, se presente.
 - Inserisci il tamburo di sicurezza nel foro designato, assicurandoti che sia allineato correttamente.
3. **Configurazione del Selettore:**
 - Scegli l'escursione desiderata (45 o 90 gradi) e regola il tamburo selettore di conseguenza.
 - Fissa il tamburo utilizzando i detent fissi forniti.
4. **Installazione della Leva di Sicurezza:**
 - Scegli la lunghezza della leva di sicurezza che meglio si adatta alla tua mano dominante.
 - Inserisci la leva nel tamburo di sicurezza e assicurati che sia saldamente fissata.
5. **Controllo Finale:**
 - Verifica il corretto funzionamento del selettore di sicurezza prima di utilizzare l'arma.
 - Esegui un controllo visivo per assicurarti che non ci siano parti allentate o danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti del selettore di sicurezza.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono programmi di riciclaggio disponibili.
- Smaltisci le parti danneggiate o usurate in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato per assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo del prodotto. Seguire queste istruzioni non solo aiuterà a prevenire incidenti, ma garantirà anche un'esperienza di tiro più sicura e soddisfacente.

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa PROsarjan ambidextrisen turvalitsimen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava ampumakokemus. Ennen tuotteen käyttöä, lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta tuotteen mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että turvalitsin on käännetty oikeaan asentoon ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain ampujille tarkoitetuissa ympäristöissä.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista turvalitsin pakkauksesta.
- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita.
- Asenna turvalitsin suoraan AR15 tai AR10 alustariville.
- Käytä käännettävää valitsintrommia valitaksesi haluamasi heittokulma (45 tai 90 astetta).
- Varmista, että vipu on kiinnitetty pidettävillä detenteillä.

2. Käyttö

- Tarkista, että turvalitsin on oikeassa asennossa ennen ampumista.
- Käytä vasenta tai oikeaa kättäsi tarpeen mukaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen jokaista käyttökertaa.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Pidä huolta turvallisuudestasi ja varmista, että käytät tuotetta oikein.

Säkerhetsinstruktioner för PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÖR AR15

Introduktion

Tack för att du valt PRO Series Ambidextrous Safety Selector. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig skjutupplevelse. För att säkerställa korrekt användning och maximal säkerhet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att säkerhetsväljaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid säkerhetsväljaren i enlighet med dess specifikationer för att undvika olyckor.
- Var medveten om att säkerhetsväljaren är konfigurerbar med en vändbar selectordrum, vilket möjliggör antingen en 45 eller 90graders rörelse.
- Se till att spakarna är ordentligt på plats och att detents är fångade för att förhindra att spakarna lossnar.
- Använd rätt spaklängd för din dominerande hand för att undvika störningar under manipulering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av säkerhetsväljaren:

- Ta bort den gamla säkerhetsväljaren om det behövs.
- Placera PRO Ambidextrous Safety Selector i den avsedda positionen.
- Se till att säkerhetsdrum är korrekt installerat och att det är i svart nitride finish.
- Kontrollera att selectordrum är vändbar och justera till önskad rörelse (45 eller 90 grader).
- Fäst spakarna och se till att de hålls på plats av fångade detents.

2. Användning av säkerhetsväljaren:

- För att aktivera eller avaktivera säkerhetsväljaren, vrid spaken försiktigt till önskad position.
- Kontrollera att säkerhetsväljaren fungerar korrekt innan du använder vapnet.
- Vid behov av att justera spaklängden, ta bort den aktuella spaken och installera den alternativa längden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är defekt eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt PRO Ambidextrous Safety Selector och önskar dig en säker och tillfredsställande användning.