

GOLDEN BOY DELUXE ENGRAVED 4TH EDITION 17 HMR LEVER ACTION RIFLE - GOLDEN BOY DLX ENGRAVED 4TH ED 17 HMR 20" BBL 11RD WALNUT

GOLDEN BOY DELUXE ENGRAVED 4TH EDITION 17 HMR LEVER ACTION RIFLE No firearm collection is complete without a Henry Golden Boy, and for the most discerning collectors, a Henry Golden Boy Deluxe Engraved Edition. Now in its fourth rendition, this limited-edition rifle elevates the legendary Golden Boy to what can only be described as a functional work of art. For centuries, firearms have been the canvas for Old World artisans to showcase their craft. The likes of Gustave Young, Louis Nimschke, the Ulrich brothers, and others have propelled this practice to new heights, with their work now adorning some of the world's most prestigious art and history museums. Today, Henry Repeating Arms proudly honors their craft and carries on this rich tradition with modern-day masters of hammer and chisel, connecting you to this rich heritage. The Golden Boy Deluxe Engraved 4th Edition rifle is a masterpiece in its own right. It features a Brasslite receiver cover and barrel band, both engraved with ornate scrollwork inspired by the 19th-century greats. Meticulous stippling throughout the intertwining scrolls adds depth and contrast, while a scalloped border frames the design on each panel. The brass barrel band is engraved on both sides with another flourishing scroll to match the receiver cover, creating a design that is sure to captivate any firearm enthusiast. While not the result of an artist's hand, we selected Fancy-grade American Walnut for these rifles, which are works of art in their own right. Every piece of wood is different, but only pieces that exhibit some marble-like figuration and rich coloration make the cut for this edition. To further distinguish this edition from the rest, each rifle in the series bears a unique serial number between 1 and 1,000. The rest of the rifle follows suit with the award-winning Golden Boy, including the 20" blued steel octagon barrel, fully adjustable sights, brass buttplate, and the smoothest action you will ever feel right out of the box. This is the finest example of a Golden Boy rifle that money can buy. Should you choose to spend your hard-earned money on this particular Golden Boy, we hope you will display it with pride as a cornerstone of your collection. SPECIFICATIONS: Barrel Length: 20" Barrel Type: Octagon Blued Steel Rate of Twist: 1:9 Overall Length: 38.5" Weight: 6.75 lbs. Receiver Finish: Brasslite Rear Sight: Fully Adj. Semi-Buckhorn w/ Diamond Insert Front Sight: Brass Bead Scopeability: Drilled and Tapped Scope Mount Type: GB-CSM Stock Material: Fancy American Walnut Buttplate/Pad: Brass Length of Pull: 14" Safety: 1/4 Cock Best Uses: Target/Hunting/Collector Embellishments/Extras: Receiver Engraving. Limited to 1000.



Attributes

- Name: GOLDEN BOY DLX ENGRAVED 4TH ED 17 HMR 20" BBL 11RD WALNUT
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430111486
- Mfr. No.: H004VD4
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 11-Round
- Cartridge: 17 HMR
- Finish: American Walnut
- Front Sight: Bead
- Length: 37.5"
- Magazine Included: 1 x 11-Round
- Magazine Type: Tubular
- Make: Henry
- Model: Golden Boy
- Muzzle: Non-Threaded
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Walnut
- Weight: 7.14 lbs
- Delivery weight: 3.561kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 171mm
- Shipping length: 1,016mm
- UPC: 619835044105

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die GOLDEN BOY DELUXE ENGRAVED 4TH EDITION 17 HMR LEVER ACTION RIFLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the GOLDEN BOY DELUXE ENGRAVED 4TH EDITION 17 HMR LEVER ACTION RIFLE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Fucile GOLDEN BOY DELUXE ENGRAVED 4TH EDITION 17 HMR LEVER ACTION RIFLE](#)

Sicherheitshinweise für die GOLDEN BOY DELUXE ENGRAVED 4TH EDITION 17 HMR LEVER ACTION RIFLE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das GOLDEN BOY DELUXE ENGRAVED 4TH EDITION 17 HMR LEVER ACTION RIFLE entschieden hast. Dieses Gewehr ist ein Meisterwerk der Handwerkskunst und wurde mit höchster Sorgfalt gefertigt. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem neuen Gewehr herausholst, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die örtlichen Gesetze und Vorschriften für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen kennst und einhältst.
- Verwende das Gewehr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Halte das Gewehr immer in einem sicheren Zustand und lade es nur, wenn du bereit bist zu schießen.
- Bewahre das Gewehr in einem sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch das Gewehr auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Halte den Lauf des Gewehrs immer in eine sichere Richtung, auch wenn es nicht geladen ist.
- Berühre den Abzug niemals, es sei denn, du bist bereit zu schießen.
- Verwende immer Gehörschutz und Augenschutz beim Schießen.
- Sei dir der Umgebung bewusst und achte auf mögliche Gefahren.
- Schieße niemals, wenn die Sicht schlecht ist oder das Wetter ungünstig ist.
- Wenn du ein Problem mit dem Gewehr hast, lass es von einem qualifizierten Fachmann überprüfen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass das Gewehr in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation oder Verwendung beginnst.
2. **Laden des Gewehrs:**
 - Öffne das Magazin und lade die empfohlene Munition.
 - Achte darauf, dass die Munition richtig eingelegt ist.
3. **Zielvorrichtung einstellen:**
 - Stelle die hintere Visierung auf deine individuellen Bedürfnisse ein.
 - Überprüfe die vordere Visierung und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
4. **Schießen:**
 - Halte das Gewehr mit beiden Händen fest.
 - Ziele sorgfältig und drücke den Abzug sanft.
5. **Nach dem Schießen:**
 - Entlade das Gewehr sofort nach dem Schießen.
 - Reinige das Gewehr regelmäßig, um die Leistung zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Munition und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Gewehr nicht mehr verwendet werden kann, gib es an einen autorisierten Fachhändler oder eine entsprechende Entsorgungsstelle weiter.
- Stelle sicher, dass das Gewehr nicht in die Hände von Unbefugten gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem GOLDEN BOY DELUXE ENGRAVED 4TH EDITION 17 HMR LEVER ACTION RIFLE, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the GOLDEN BOY DELUXE ENGRAVED 4TH EDITION 17 HMR LEVER ACTION RIFLE

Introduction

Thank you for choosing the GOLDEN BOY DELUXE ENGRAVED 4TH EDITION 17 HMR LEVER ACTION RIFLE. This guide provides essential safety instructions and best practices for the safe use, installation, and disposal of your firearm. Please read this guide carefully to ensure safe handling and operation.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store the firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the firearm for any signs of wear or damage.
- Always use the correct ammunition specified for this firearm.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are in a safe environment when handling or shooting the rifle.
- Use protective eyewear and hearing protection while shooting.
- Do not consume alcohol or drugs before or during the use of the firearm.
- Be cautious of the surroundings, especially when hunting or shooting in populated areas.
- If the firearm fails to fire, keep the muzzle pointed in a safe direction and wait at least 30 seconds before attempting to clear the malfunction.
- Do not modify the firearm in any way that could affect its safety or performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded before any installation or maintenance.
- Check that the barrel is clear of obstructions before use.
- Install any accessories as per the manufacturer's instructions, ensuring they are securely attached.

2. Usage:

- Load the magazine with the appropriate 17 HMR cartridges.
- Insert the magazine into the rifle until it clicks into place.
- To chamber a round, pull the lever fully down and then push it back up.
- Aim at the target, ensuring the safety is in the "off" position before pulling the trigger.
- After shooting, always engage the safety before handling the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any used cartridges and packaging in accordance with local regulations.
- If the firearm is no longer in use, consider turning it in to a licensed dealer or law enforcement agency for safe disposal.
- Do not discard firearms in regular waste; they must be disposed of in a manner that complies with local laws and regulations.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or operation of your GOLDEN BOY DELUXE ENGRAVED 4TH EDITION 17 HMR LEVER ACTION RIFLE, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your new rifle. Thank you for your attention to safety and responsible firearm ownership.

Istruzioni di Sicurezza per il Fucile GOLDEN BOY DELUXE ENGRAVED 4TH EDITION 17 HMR LEVER ACTION RIFLE

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile GOLDEN BOY DELUXE ENGRAVED 4TH EDITION 17 HMR. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È fondamentale seguire queste linee guida per prevenire incidenti e garantire una lunga durata del fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il fucile.
- Assicurati di essere in possesso di tutte le licenze e i permessi necessari per possedere e utilizzare un fucile nella tua giurisdizione.
- Tieni il fucile sempre puntato in una direzione sicura.
- Non mai puntare il fucile verso persone o animali.
- Mantieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Verifica sempre che il fucile sia scarico prima di maneggiarlo o di conservarlo.
- Utilizza solo munizioni appropriate, come indicato nel manuale del prodotto.
- Non modificare mai il fucile o utilizzare accessori non autorizzati.
- Conserva il fucile in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala immediatamente qualsiasi malfunzionamento o problema al rivenditore o al produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Assicurati di essere in un'area di tiro sicura e autorizzata.
- Non utilizzare il fucile sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Non sparare mai in condizioni meteorologiche avverse, come neve, pioggia o forte vento.
- Controlla l'area circostante per assicurarti che sia priva di persone o animali prima di sparare.
- Segui sempre le istruzioni per l'uso e la manutenzione fornite nel manuale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Fucile:

- Prima di utilizzare il fucile, controlla che sia completamente scarico.
- Rimuovi il caricatore e verifica che non ci siano proiettili nella camera.

2. Caricamento:

- Utilizza solo munizioni 17 HMR per caricare il fucile.
- Inserisci il caricatore nel fucile seguendo le istruzioni fornite nel manuale.

3. Presa e Posizione di Tiro:

- Assumi una posizione di tiro stabile e sicura.
- Tieni il fucile con entrambe le mani e posiziona il dito sul grilletto solo quando sei pronto a sparare.

4. Sparare:

- Fai attenzione a puntare il fucile in modo sicuro e a controllare l'area circostante.
- Premi delicatamente il grilletto per sparare.

5. Dopo l'Uso:

- Dopo aver terminato di sparare, scarica il fucile e rimuovi il caricatore.
- Pulisci e conserva il fucile in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi da fuoco e delle munizioni.
- Non smaltire mai un fucile o munizioni nella spazzatura domestica.
- Contatta un rivenditore autorizzato o un'agenzia locale per informazioni su come smaltire correttamente il fucile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del tuo fucile a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con il tuo fucile GOLDEN BOY DELUXE ENGRAVED 4TH EDITION 17 HMR. La sicurezza è fondamentale; sii sempre responsabile e consapevole mentre utilizzi il tuo fucile.