

CLUB SERIES DIVIDED SHELL POUCH WITH BELT GREEN

BOB ALLEN CLUB SERIES DIVIDED SHELL POUCH WITH BELT FEATURES:
Durable, Light-Weight Ripstop Nylon Construction Dual Shotgun Shell Box
Compartments Heavy-duty 2" Adjustable Web Belt Web Belt Adjustable from
26"-50"



Attributes

- Name: CLUB SERIES DIVIDED SHELL POUCH WITH BELT GREEN
- Manufacturer: BOB ALLEN
- Product no.: 430113155
- Mfr. No.: 22171
- Color: Green
- Material: Nylon
- UPC: 617867122334

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CLUB SERIES DIVIDED SHELL POUCH WITH BELT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CLUB SERIES DIVIDED SHELL POUCH WITH BELT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bob Allen Club Series Divided Shell Pouch avec Ceinture](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Borsa per Cartucce Divisa della Serie Club Bob Allen](#)

Sicherheitshinweise für die CLUB SERIES DIVIDED SHELL POUCH WITH BELT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der BOB ALLEN CLUB SERIES DIVIDED SHELL POUCH WITH BELT. Diese Tasche ist darauf ausgelegt, dir beim Transport von Schrotflintenpatronen zu helfen und gleichzeitig eine robuste und leichte Lösung zu bieten. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Tasche und ihren Inhalt von Kindern fern.
- Bewahre die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort auf, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Tasche nur mit geeigneten Schrotflintenpatronen.
- Achte darauf, dass die Taschen nicht überladen werden, um das Risiko von Beschädigungen zu minimieren.
- Stelle sicher, dass der verstellbare Gürtel sicher und fest sitzt, um ein Verrutschen während der Benutzung zu verhindern.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.
- Halte die Tasche immer in einem aufrechten Zustand, um ein Auslaufen oder Beschädigung des Inhalts zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Gürtelanpassung:

- Stelle den Gürtel auf die gewünschte Länge ein (von 26" bis 50").
- Ziehe den Gürtel fest, sodass er sicher sitzt, ohne unangenehm zu drücken.

2. Befüllen der Tasche:

- Öffne die Taschen und lege die Schrotflintenpatronen in die vorgesehenen Fächer.
- Achte darauf, dass die Patronen richtig und sicher verstaut sind.
- Schließe die Taschen sorgfältig, um ein Herausfallen der Patronen zu verhindern.

3. Tragen der Tasche:

- Trage die Tasche über der Schulter oder um die Taille, je nach Vorliebe.
- Überprüfe regelmäßig, ob die Tasche sicher sitzt und keine Gefahr darstellt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Bei Beschädigung oder wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Falls du Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts hast, wende dich an den zuständigen EUKontaktpunkt für Produktsicherheit, um weitere Informationen zu erhalten.

Bitte beachte die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung deiner BOB ALLEN CLUB SERIES DIVIDED SHELL POUCH WITH BELT zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for CLUB SERIES DIVIDED SHELL POUCH WITH BELT

Introduction

Thank you for choosing the BOB ALLEN CLUB SERIES DIVIDED SHELL POUCH WITH BELT. This product is designed to provide a convenient and safe way to carry shotgun shells while ensuring comfort during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain the pouch safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the pouch is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the pouch for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the pouch out of reach of children when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding the carrying of ammunition.
- If you notice any defects or safety concerns, discontinue use immediately and report them to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the shotgun shells are stored securely in the designated compartments to prevent accidental discharge.
- Do not overload the pouch beyond its intended capacity.
- When wearing the pouch, ensure that the belt is adjusted properly to avoid slippage or discomfort.
- Avoid exposing the pouch to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may compromise the material integrity.
- If using the pouch while engaging in outdoor activities, be aware of your surroundings to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Adjusting the Belt:

- Unbuckle the belt and lay it flat.
- Slide the belt through the designated loops on the pouch.
- Adjust the belt length by pulling on the webbing until it fits comfortably around your waist.
- Secure the belt by buckling it and ensure it is tight enough to prevent movement but not so tight as to cause discomfort.

Usage

1. Loading the Pouch:

- Open the compartments of the pouch.
- Place the shotgun shells in their respective compartments, ensuring they are seated properly.
- Close the compartments securely to prevent shells from falling out during use.

2. Wearing the Pouch:

- Once the pouch is loaded, place it around your waist.
- Adjust the belt as necessary to ensure a snug fit.
- Ensure that the pouch is positioned comfortably and does not obstruct movement.

3. Removing the Pouch:

- To remove the pouch, unbuckle the belt and carefully lift the pouch off your waist.
- Store the pouch in a dry, cool place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch responsibly at a designated waste disposal facility.
- If the pouch is no longer usable, consider recycling the materials if possible.
- Do not dispose of the pouch in regular household waste if it contains any remnants of ammunition.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the use and safety of the CLUB SERIES DIVIDED SHELL POUCH WITH BELT, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the BOB ALLEN CLUB SERIES DIVIDED SHELL POUCH WITH BELT. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guide de Sécurité pour le Bob Allen Club Series Divided Shell Pouch avec Ceinture

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bob Allen Club Series Divided Shell Pouch avec Ceinture. Ce produit est conçu pour offrir une solution pratique et sécurisée pour le transport de munitions. Il est important de suivre les directives de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évite de laisser le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Informe toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas les compartiments du pouch pour éviter des déchirures.
- Utilise la ceinture réglable pour un ajustement sûr. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Ne transporte pas de munitions dans des conditions humides ou humides.
- Évite de porter le pouch dans des zones où il pourrait s'accrocher à des objets.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Mise en Place de la Ceinture :

- Déplie la ceinture et passela autour de ta taille.
- Ajuste la longueur de la ceinture de 26" à 50" selon tes besoins.
- Assuretoi que la ceinture est bien serrée mais confortable.

2. Utilisation des Compartiments :

- Ouvre les compartiments pour insérer les boîtes de cartouches.
- Vérifie que les cartouches sont correctement placées et sécurisées.
- Ne mélange pas différents types de munitions dans le même compartiment.

3. Entretien :

- Nettoie le pouch avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le nylon.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le pouch est usé ou endommagé au-delà de la réparation, assuretoi de le jeter de manière responsable.
- Ne jette pas le produit dans la nature. Suis les directives locales pour le recyclage des matériaux en nylon.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Bob Allen Club Series Divided Shell Pouch avec Ceinture. Merci de respecter ces instructions pour un usage sécurisé et responsable.

Istruzioni di Sicurezza per la Borsa per Cartucce Divisa della Serie Club Bob Allen

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa per Cartucce Divisa della Serie Club Bob Allen. Questo prodotto è progettato per garantire la sicurezza e la comodità durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire una corretta e sicura esperienza d'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente lo stato della borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la borsa oltre la capacità raccomandata.
- Evitare di utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Utilizzare solo cartucce compatibili con la borsa e seguire le istruzioni del produttore per il caricamento.
- Non utilizzare la borsa se presenta segni di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione della Cintura:

- Regolare la cintura web pesante da 2" in base alla propria taglia.
- Assicurarsi che la cintura sia ben fissata e non scivoli durante l'uso.

• Utilizzo della Borsa:

- Aprire i compartimenti duali per inserire le scatole di cartucce da fucile a pompa.
- Assicurarsi che le cartucce siano posizionate correttamente e non possano muoversi durante il trasporto.
- Chiudere saldamente i compartimenti dopo il caricamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali in nylon.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contattare il punto di contatto designato nell'UE.

Grazie per aver scelto la Borsa per Cartucce Divisa della Serie Club Bob Allen. La vostra sicurezza è la nostra priorità.