

TOP GUN STRUCTURED MESH SHELL POUCH GREEN

BOB ALLEN TOP GUN STRUCTURED MESH SHELL POUCH FEATURES: EVA Molded Foam Shell Box Holder Spring Opening / Zippered Bottom Mesh Pocket Mesh Compartment Holds 100 Empty Hulls Top Compartment Holds 1 Box of Shotgun Shells Towel Rings Reinforced Metal Belt Clips Handicap Shell Holders



Attributes

- Name: TOP GUN STRUCTURED MESH SHELL POUCH GREEN
- Manufacturer: BOB ALLEN
- Product no.: 430113159
- Mfr. No.: 22175
- Color: Green
- Material: Nylon
- UPC: 617867132968

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TOP GUN STRUCTURED MESH SHELL POUCH](#)
- [English: TOP GUN STRUCTURED MESH SHELL POUCH Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bob Allen Top Gun Structured Mesh Shell Pouch](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il TOP GUN STRUCTURED MESH SHELL POUCH](#)

Sicherheitshinweise für den TOP GUN STRUCTURED MESH SHELL POUCH

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den BOB ALLEN TOP GUN STRUCTURED MESH SHELL POUCH entschieden hast. Dieser Pouch wurde entwickelt, um dir eine praktische und sichere Möglichkeit zu bieten, deine Schrotpatronen und leeren Hülsen zu transportieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass der Pouch nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe den Pouch regelmäßig auf Beschädigungen, bevor du ihn verwendest.
- Halte den Pouch außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein unbeabsichtigtes Öffnen oder Missbrauch zu vermeiden.
- Achte darauf, dass du den Pouch nur mit den empfohlenen Materialien und Produkten verwendest.
- Bei der Nutzung des Pouches in der Nähe von Wasser oder feuchten Bedingungen, achte darauf, dass die Materialien nicht durch Nässe beeinträchtigt werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Pouch nur, wenn du sicher bist, dass er richtig geschlossen ist, um ein Auslaufen von Hülsen zu vermeiden.
- Vermeide es, schwere Gegenstände in den Pouch zu packen, die ihn beschädigen könnten.
- Benutze den Pouch nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung bemerkst.
- Halte den Pouch von scharfen oder spitzen Gegenständen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

- Überprüfe zunächst alle Teile des Pouches auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Stelle sicher, dass alle Reißverschlüsse und Öffnungen ordnungsgemäß funktionieren.

• Nutzung:

- Öffne den Pouch vorsichtig durch den Reißverschluss.
- Fülle das obere Fach mit einer Box Schrotpatronen und das Netzfach mit bis zu 100 leeren Hülsen.
- Schließe den Pouch sicher, bevor du ihn transportierst.
- Verwende die Handtuchringe, um den Pouch sicher an deinem Gürtel zu befestigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Pouch gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe und Textilien.
- Wenn der Pouch beschädigt ist, achte darauf, ihn sicher zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle Informationen über den Pouch zur Hand hast, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Verbraucher hat für uns höchste Priorität. Bitte befolge diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des BOB ALLEN TOP GUN STRUCTURED MESH SHELL POUCH zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

TOP GUN STRUCTURED MESH SHELL POUCH

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOB ALLEN TOP GUN STRUCTURED MESH SHELL POUCH. This product is designed to hold and organize your shotgun shells safely and efficiently. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the pouch is used only for its intended purpose: to hold shotgun shells and empty hulls.
- Regularly inspect the pouch for any signs of wear or damage.
- Keep the pouch out of reach of children to prevent accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding the transportation and storage of firearms and ammunition.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overload the pouch beyond its capacity, as this may compromise its integrity.
- Ensure the zipper and spring opening are functioning properly before use.
- Always secure the pouch to your belt using the reinforced metal clips to prevent accidental drops.
- When accessing the mesh pocket or compartments, do so carefully to avoid injury from sharp edges or moving parts.
- Avoid exposing the pouch to extreme temperatures or moisture, which may affect the materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Attach the reinforced metal belt clips to your belt securely.
- Ensure that the pouch is positioned comfortably and does not obstruct movement.

2. Usage:

- Open the zipper at the bottom of the pouch to access the mesh pocket.
- Place up to 100 empty hulls in the mesh compartment.
- Store 1 box of shotgun shells in the top compartment.
- Use towel rings for additional convenience, such as hanging accessories.
- Ensure that all compartments are properly closed after use to prevent spillage.

3. Maintenance:

- Clean the pouch regularly with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Inspect the pouch for any damage before each use, especially the zippers and clips.
- If any part of the pouch is damaged, discontinue use and replace the item.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch responsibly when it reaches the end of its life cycle.
- Check local regulations for guidance on disposing of nylon and other materials.
- If the pouch is damaged, ensure that it is disposed of in a way that prevents any potential hazards to the

environment.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product concerns, please reach out to the designated EU contact point provided with your product packaging or documentation.

Thank you for your attention to these safety guidelines, and enjoy using your BOB ALLEN TOP GUN STRUCTURED MESH SHELL POUCH responsibly!

Guide de Sécurité pour le Bob Allen Top Gun Structured Mesh Shell Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bob Allen Top Gun Structured Mesh Shell Pouch. Ce produit est conçu pour stocker et transporter des munitions en toute sécurité. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité énoncées dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Informetoi sur les lois locales concernant le transport et le stockage des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le compartiment en mesh. Respecte les limites de capacité pour éviter d'endommager le produit.
- Utilise le pouch uniquement avec des douilles vides. Ne mets pas de munitions actives dans le pouch.
- Évite de placer le pouch dans des endroits humides ou exposés à des températures extrêmes.
- Assuretoi que le fond zippé est correctement fermé avant de transporter le pouch.
- Ne tire pas sur les anneaux pour serviettes ou les clips de ceinture de manière excessive. Cela pourrait les endommager.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture du Pouch:

- Ouvre le pouch en utilisant la fermeture éclair située au bas.
- Assuretoi que le mécanisme à ressort fonctionne correctement pour une ouverture facile.

2. Chargement des Douilles:

- Place jusqu'à 100 douilles vides dans le compartiment en mesh.
- Pour le compartiment supérieur, insère une boîte de cartouches de fusil à pompe. Vérifie que la boîte est bien ajustée.

3. Utilisation des Accessoires:

- Utilise les anneaux pour serviettes pour attacher des serviettes ou autres accessoires légers.
- Fixe le pouch à ta ceinture à l'aide des clips de ceinture en métal renforcés.

4. Vérification de la Sécurité:

- Avant chaque utilisation, vérifie que toutes les fermetures et les clips sont en bon état.
- Assuretoi que le pouch est propre et exempt de débris.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le pouch est endommagé au point de ne plus être utilisable, metsle au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets.

- Ne jette pas le pouch dans des lieux publics ou dans la nature. Utilise des points de collecte appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Bob Allen Top Gun Structured Mesh Shell Pouch, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacte ton revendeur local.

Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser ton Bob Allen Top Gun Structured Mesh Shell Pouch en toute sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il TOP GUN STRUCTURED MESH SHELL POUCH

Introduzione

Grazie per aver scelto il TOP GUN STRUCTURED MESH SHELL POUCH di BOB ALLEN. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto sicuro e pratico per il trasporto delle munizioni. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il pouch oltre la sua capacità raccomandata.
- Evitare di esporre il prodotto a temperature estreme o a condizioni atmosferiche avverse.
- Utilizzare solo munizioni compatibili con il pouch.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli in caso di danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

- Assicurarsi che il pouch sia posizionato in modo sicuro e stabile prima dell'uso.
- Fissare la clip per cintura in metallo rinforzato a un indumento o a un accessorio compatibile.

• Uso:

- Aprire il pouch utilizzando l'apertura a molla.
- Inserire la scatola di cartucce nel comparto superiore.
- Utilizzare la tasca in rete per riporre oggetti aggiuntivi come asciugamani o accessori.
- Utilizzare il comparto in rete per contenere fino a 100 bossoli vuoti.

• Attenzione:

- Non utilizzare il pouch mentre si è in movimento se non è correttamente fissato.
- Assicurarsi che il fondo con zip sia chiuso correttamente prima di trasportare il pouch.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici e tessili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, si prega di contattare il proprio rivenditore o l'importatore del prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto BOB ALLEN. Utilizzando il TOP GUN STRUCTURED MESH SHELL POUCH in modo sicuro e responsabile, potrete godere appieno delle sue funzionalità.