

TEAM SERIES RANGE BAG BLACK

BOB ALLEN TEAM SERIES RANGE BAG FEATURES: Ripstop nylon exterior Main compartment holds up t 12 boxes of shells Adjustable shoulder strap Center front pocket has internal accessory pockets and dividers Water bottle holder Hard structured bottom Embroidery ready Size: 10" x 9" x 19" (L x W x H)



Attributes

- Name: TEAM SERIES RANGE BAG BLACK
- Manufacturer: BOB ALLEN
- Product no.: 430113162
- Mfr. No.: 22006
- Color: Black
- Material: Nylon
- Style: Range Bag
- Shipping height: 483mm
- Shipping width: 229mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 789816110478

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TEAM SERIES RANGE BAG BOB ALLEN](#)
- [English: TEAM SERIES RANGE BAG Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Bob Allen Team Series](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro TEAM SERIES di BOB ALLEN](#)

Sicherheitshinweise für die TEAM SERIES RANGE BAG BOB ALLEN

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TEAM SERIES RANGE BAG BOB ALLEN entschieden hast. Diese Tasche wurde entwickelt, um deine SchießstandAusrüstung sicher und organisiert zu transportieren. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass die Tasche für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Tasche von Kindern und Haustieren fern, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Bewahre die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort auf, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Tasche nur für den Transport von SchießstandAusrüstung und Munition, die in der Tasche sicher verstaut werden kann.
- Stelle sicher, dass alle Fächer und Taschen sicher verschlossen sind, bevor du die Tasche transportierst.
- Halte die Tasche fern von scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.
- Achte darauf, dass der Schultergurt korrekt eingestellt ist, um ein Abrutschen oder Verrutschen während des Tragens zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfe die Tasche auf sichtbare Schäden, bevor du sie verwendest.
- Stelle sicher, dass alle Reißverschlüsse und Schnallen einwandfrei funktionieren.

2. Befüllen der Tasche:

- Öffne das Hauptfach und lege bis zu 12 Kartons Munition sicher hinein.
- Verwende die internen Zubehörfächer für zusätzliche Ausrüstung, wie z.B. Gehörschutz oder Schießhandschuhe.
- Platziere die Wasserflasche im entsprechenden Halter, um ein Auslaufen zu vermeiden.

3. Tragen der Tasche:

- Stelle den Schultergurt auf die für dich bequemste Länge ein.
- Trage die Tasche über die Schulter oder in der Hand, je nachdem, was für dich am besten funktioniert.

4. Nach der Nutzung:

- Leere die Tasche nach jedem Gebrauch und überprüfe sie auf Beschädigungen.
- Reinige die Tasche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den lokalen Vorschriften für Textilabfälle.
- Achte darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir bei allen Anliegen rund um die Sicherheit und Nutzung der TEAM SERIES RANGE BAG BOB ALLEN helfen.

Schlussfolgerung

Die TEAM SERIES RANGE BAG BOB ALLEN ist ein sicheres und praktisches Produkt, das dir helfen kann, deine SchießstandAusrüstung organisiert zu halten. Indem du die oben genannten Sicherheitshinweise befolgst, kannst du sicherstellen, dass du und andere sicher mit dieser Tasche umgehen.

TEAM SERIES RANGE BAG Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOB ALLEN TEAM SERIES RANGE BAG. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your range bag. Please read and follow these guidelines carefully to protect yourself and others.

General Safety Guidelines

- Ensure that the range bag is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the bag for signs of wear and tear. Do not use if damaged.
- Keep the bag away from fire and extreme heat sources.
- Store the bag in a cool, dry place when not in use.
- Avoid overloading the bag beyond its capacity to prevent damage and ensure safe handling.
- Be mindful of sharp or heavy objects inside the bag that could cause injury when accessing or carrying it.

Specific Safety Precautions for Use

- When carrying the bag, use the adjustable shoulder strap to distribute weight evenly and reduce strain.
- Ensure that all compartments and pockets are securely closed when in transit to prevent items from falling out.
- Keep the bag out of reach of children and pets to avoid accidental access to its contents.
- If using the bag for transporting ammunition or firearms, comply with all local laws and regulations regarding storage and transport.
- Regularly check that the water bottle holder is clean and free from debris to avoid contamination.

Instructions for Installation and Usage

- **Main Compartment Usage:** The main compartment holds up to 12 boxes of shells. Arrange items evenly to maintain balance.
- **Adjustable Shoulder Strap:** Adjust the shoulder strap for a comfortable fit. The strap should not be too loose or too tight.
- **Center Front Pocket:** Use the internal accessory pockets and dividers to organize smaller items. Ensure that nothing is protruding or unsecured.
- **Water Bottle Holder:** Place a standardsized water bottle in the holder. Ensure it is securely placed to avoid spills.
- **Hard Structured Bottom:** The hard structured bottom provides stability. Avoid placing heavy items on top of the bag when not in use.
- **Embroidery Ready:** If personalizing the bag, ensure that the embroidery does not interfere with the bag's functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the range bag in accordance with local waste management regulations.
- If the bag is no longer usable, consider recycling materials where applicable.
- Do not burn the bag, as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the TEAM SERIES RANGE BAG, please refer to the contact information provided with your purchase.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOB ALLEN TEAM SERIES RANGE BAG. Always prioritize safety and adhere to local regulations while using this product. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Bob Allen Team Series

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac de Tir Bob Allen Team Series. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ton produit. En suivant ces instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton sac.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire le transport de matériel de tir.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter tout dommage. Un sac endommagé peut ne pas offrir la protection nécessaire.
- Évite de surcharger le sac au-delà de sa capacité maximale, qui est de 12 boîtes de cartouches.
- Garde le sac hors de portée des enfants pour éviter tout accident.
- Si tu constates des défauts ou des problèmes de sécurité, cesse immédiatement l'utilisation et informe le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours les sangles d'épaule réglables pour un transport sécurisé.
- Ne place pas d'objets pointus ou lourds dans les poches frontales, car cela pourrait endommager le sac ou causer des blessures.
- Évite de laisser le sac dans des endroits exposés à des températures extrêmes ou à l'humidité, car cela peut altérer les matériaux.
- Lorsque tu transportes des cartouches, assure-toi qu'elles sont correctement rangées et sécurisées dans le compartiment principal.
- Utilise le porte-bouteille d'eau pour éviter les fuites qui pourraient endommager le contenu du sac.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Déballage:** Retire le sac de son emballage et vérifie qu'il est complet et en bon état.
2. **Rangement:**
 - Ouvre le compartiment principal et dispose les boîtes de cartouches de manière à ce qu'elles soient bien sécurisées.
 - Utilise les poches internes pour organiser les petits accessoires comme les outils ou les cibles.
3. **Transport:**
 - Ajuste la sangle d'épaule à une longueur confortable pour un port facile.
 - Assure-toi que le sac est bien équilibré pour éviter de le faire tomber.
4. **Utilisation sur le terrain:**
 - Place le sac sur une surface stable lorsque tu l'ouvres pour éviter qu'il ne bascule.
 - Évite de laisser le sac ouvert sans surveillance.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac est en fin de vie, assure-toi de le recycler de manière appropriée. Vérifie les règles locales concernant le recyclage des matériaux en nylon.
- Ne jette pas le sac dans les déchets ménagers si cela peut être évité. Renseigne-toi sur les points de collecte spécialisés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou les informations fournies lors de l'achat.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton Sac de Tir Bob Allen Team Series en toute tranquillité. N'oublie pas que la sécurité est une responsabilité partagée. Informe-toi régulièrement sur les mises à jour et les rappels de produits pour garantir une utilisation continue et sûre.

Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro TEAM SERIES di BOB ALLEN

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa da Tiro TEAM SERIES di BOB ALLEN. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e pratico durante le vostre attività di tiro. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la borsa sia utilizzata solo per il trasporto di attrezzature da tiro e munizioni.
- Controllare regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare la borsa oltre la sua capacità massima.
- Tenere la borsa fuori dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Seguire sempre le normative locali relative al trasporto di armi e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la borsa solo in condizioni asciutte e pulite per evitare danni al materiale.
- Non utilizzare la borsa se presenta danni visibili, come strappi o cuciture allentate.
- Assicurarsi che tutte le tasche siano chiuse correttamente durante il trasporto.
- Non riporre mai munizioni o armi cariche all'interno della borsa.
- Utilizzare la cinghia per spalla regolabile per un trasporto sicuro e confortevole.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo della Borsa

- Prima dell'uso, controllare che la borsa sia in buone condizioni e che tutte le cerniere e le cuciture siano integre.

2. Caricamento della Borsa

- Aprire il comparto principale e caricare fino a 12 scatole di cartucce.
- Utilizzare le tasche interne per riporre accessori e divisori.
- Assicurarsi che il carico sia distribuito uniformemente per evitare squilibri.

3. Regolazione della Cinghia

- Regolare la cinghia per spalla in base alla propria altezza e comfort.
- Assicurarsi che la cinghia sia ben fissata prima di trasportare la borsa.

4. Utilizzo della Tasca Frontale

- Utilizzare la tasca frontale centrale per accedere facilmente agli accessori.
- Controllare che gli oggetti all'interno della tasca siano ben fissati.

5. Pulizia e Manutenzione

- Pulire la borsa regolarmente con un panno umido.
- Evitare l'uso di detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la borsa nell'ambiente.
- Riciclare il nylon seguendo le normative locali sul riciclaggio dei materiali.
- Se la borsa è danneggiata e non più utilizzabile, smaltirla in modo responsabile secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore autorizzato o a visitare il sito web ufficiale di BOB ALLEN.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potete garantire un utilizzo sicuro e responsabile della Borsa da Tiro TEAM SERIES di BOB ALLEN. La vostra sicurezza è la nostra priorità.