

INSERT-A-PAD BLACK

BOB ALLEN INSERT-A-PAD FEATURES: Color: Black High-density neoprene shooting pad Easily attaches to shooting garments with a safety pin Can also be used with clothing that features and Insert-A-Pad^a pocket 4" L x .25" W x 7.25" H



Attributes

- Name: INSERT-A-PAD BLACK
- Manufacturer: BOB ALLEN
- Product no.: 430113165
- Mfr. No.: 1001
- Color: Black
- Material: Neoprene
- Shipping height: 184mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 617867106051

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BOB ALLEN INSERTAPAD](#)
- [English: INSERTAPAD Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'INSERTAPAD BOB ALLEN](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: INSERTAPAD BOB ALLEN](#)

Sicherheitshinweise für das BOB ALLEN INSERTAPAD

Einleitung

Willkommen zum Sicherheitshinweis für das BOB ALLEN INSERTAPAD. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Schießen zusätzlichen Komfort und Unterstützung zu bieten. Es ist wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien zu beachten, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei unsachgemäßer Nutzung kann das Produkt gefährlich sein. Befolge alle Anweisungen sorgfältig.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das INSERTAPAD korrekt an deiner Schießbekleidung befestigt ist, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwende das INSERTAPAD nicht, wenn es beschädigt ist. Tausche es aus, wenn du Risse oder andere Schäden bemerkst.
- Vermeide den Kontakt des Produkts mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Neoprenmaterial keine Allergien oder Hautreaktionen auslöst. Bei Hautirritationen sofort abnehmen und einen Arzt konsultieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Befestigung des INSERTAPAD:

- Wähle eine geeignete Stelle an deiner Schießbekleidung.
- Verwende eine Sicherheitsnadel, um das INSERTAPAD sicher zu befestigen.
- Überprüfe, ob es fest sitzt und nicht verrutschen kann.

2. Verwendung mit InsertAPad Tasche:

- Wenn deine Kleidung eine InsertAPad Tasche hat, stecke das INSERTAPAD einfach in die Tasche.
- Achte darauf, dass es richtig sitzt und nicht herausfallen kann.

3. Reinigung und Pflege:

- Reinige das Produkt mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Lass das INSERTAPAD an der Luft trocknen. Verwende keine direkten Wärmequellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe und Neopren.
- Werfe das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir die benötigte Unterstützung bieten und alle Sicherheitsanfragen beantworten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit ist von größter Bedeutung, wenn du das BOB ALLEN INSERTAPAD verwendest. Befolge diese Richtlinien sorgfältig, um sicherzustellen, dass du das Produkt effektiv und sicher nutzen kannst. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

INSERTAPAD Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the INSERTAPAD by BOB ALLEN. This shooting pad is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and comfort. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the shooting area is safe and free of obstructions before use.
- Inspect the INSERTAPAD for any signs of damage before each use. Do not use if damaged.
- Keep the product away from children and vulnerable individuals unless supervised by an adult.
- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the INSERTAPAD is securely attached to your shooting garment before use.
- Use a safety pin to attach the pad, ensuring it is fastened properly to avoid accidental detachment.
- Do not use the pad with clothing that does not feature an InsertAPad pocket unless secured properly.
- Be mindful of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when using the shooting pad.

Instructions for Installation and Usage

1. Attaching the INSERTAPAD:

- Locate the InsertAPad pocket on your shooting garment.
- If your garment does not have a pocket, use a safety pin to securely attach the pad to the garment.
- Ensure the pad is positioned comfortably against your body.

2. Using the INSERTAPAD:

- Position yourself in a safe shooting stance.
- Rest your firearm against the pad for added comfort and support.
- Maintain awareness of your surroundings and ensure a clear shooting area.

3. PostUse Care:

- After use, remove the pad and inspect it for any signs of wear or damage.
- Clean the pad as necessary and store it in a cool, dry place.

Disposal Instructions

- Dispose of the INSERTAPAD in accordance with local regulations.
- If the pad is damaged beyond use, consider recycling materials where applicable.
- Do not burn the pad as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the INSERTAPAD by BOB ALLEN.

Guide de Sécurité pour l'INSERTAPAD BOB ALLEN

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité de l'INSERTAPAD BOB ALLEN. Ce document fournit des instructions et des recommandations pour assurer une utilisation sécuritaire de ce produit. Il est important de lire attentivement ces informations avant d'utiliser l'INSERTAPAD.

Directives Générales de Sécurité

Pour garantir la sécurité lors de l'utilisation de l'INSERTAPAD, il est essentiel de suivre ces directives :

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'INSERTAPAD pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas l'INSERTAPAD à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et contacte le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lors de l'utilisation de l'INSERTAPAD, prends les précautions suivantes :

- Utilise l'INSERTAPAD uniquement pour le tir et les activités pour lesquelles il est conçu.
- Assure-toi que l'INSERTAPAD est correctement attaché à tes vêtements avant de commencer à tirer.
- Ne pas utiliser l'INSERTAPAD si tu as des allergies au néoprène.
- Évite tout contact avec des surfaces coupantes ou abrasives pour prévenir les dommages au produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour installer et utiliser l'INSERTAPAD, suis ces étapes :

1. Installation :

- Prends l'INSERTAPAD et localise l'épingle de sécurité.
- Fixe l'INSERTAPAD à tes vêtements de tir en utilisant l'épingle de sécurité fournie.
- Assure-toi que l'INSERTAPAD est bien en place et ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Lorsque tu es prêt à tirer, vérifie que l'INSERTAPAD est toujours solidement attaché.
- Adopte une position stable et confortable pour tirer.
- Utilise l'INSERTAPAD pour soutenir ton tir, en te concentrant sur la cible.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque tu n'as plus besoin de l'INSERTAPAD, suis ces instructions pour le jeter de manière appropriée :

- Ne jette pas l'INSERTAPAD dans la nature ou dans des endroits non désignés pour les déchets.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des produits en néoprène.
- Si possible, recycle le produit en suivant les directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'INSERTAPAD, consulte le site Web de BOB ALLEN ou contacte leur service client. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations

pertinentes à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux profiter de l'INSERTAPAD BOB ALLEN en toute sécurité.
Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité des produits.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: INSERTAPAD BOB ALLEN

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto INSERTAPAD BOB ALLEN. Questo manuale fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di deterioramento.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il pad solo su capi da tiro compatibili.
- Assicurarsi che il pad sia fissato saldamente con la spilla di sicurezza prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non sovraccaricare il pad con pesi eccessivi.
- Non utilizzare il prodotto se si notano segni di danneggiamento del neoprene.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il capo da tiro sia pulito e asciutto.
- Rimuovere eventuali oggetti dalla tasca del capo se si utilizza il pad con indumenti dotati di tasche.

2. Installazione:

- Posizionare il pad in neoprene sul capo da tiro.
- Fissare il pad utilizzando una spilla di sicurezza. Assicurarsi che sia saldamente attaccato.

3. Utilizzo:

- Indossare il capo con il pad fissato durante le attività di tiro.
- Controllare periodicamente che il pad sia ancora in posizione e ben fissato.

4. Rimozione:

- Dopo l'uso, rimuovere delicatamente la spilla di sicurezza.
- Togliere il pad dal capo da tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, smaltirlo in modo responsabile.

- Contattare le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta per materiali in neoprene.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'uso del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per ricevere assistenza più rapida.

Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro. La sicurezza e la soddisfazione del cliente sono la nostra priorità.