

RECOIL PAD - LARGE 1-1/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Soft, Genuine Sorbothane~

These pads don't just slow recoil down, they actually cut the kick dramatically by absorbing it! Made from soft, springy, Sorbothane, they end next-day-hurt, tame large caliber flinch and allow recoil-sensitive shooters to shoot in comfort. Won't ever bottom out. Grind and shape like regular pads, just don't allow heat to build up. 200 Series Dual Action Sporting Clays pad has two layers of Sorbothane for extra protection. The first layer reacts quickly to absorb initial recoil, while the second layer dissipates the remaining energy to maximize absorption. Heel is canted approximately 45° for easy shouldering from the "low gun" position. 300 Series All Purpose has a slightly concave face designed for all shooting applications. 300 Series Dual Action All Purpose pad combines the two-layer absorption properties of the 200 Series Dual Action pads with a flat back and downward-canted ends for easy shouldering in a wide variety shooting applications. 400 Series Trap has a more pronounced concave face than 300 Series for fixed-position trapshooting. 500 Series Magnum is designed for heavy recoiling guns and has a flat face and downward canted ends for easy shouldering. All pads feature solid sides, a black base, and leather-grain textured face.



Attributes

- Name: LARGE 1-1/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440000051
- Mfr. No.: DA 201-10-L-B
- Color: Black
- Material: Polymer
- Size: Large
- Style: Sporting Clay
- Thickness: 1-1/8"
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 43mm
- Shipping width: 84mm
- Shipping length: 244mm
- UPC: 730412001516

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RECOIL PAD LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podkładki RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)
- [Suomi: RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání podložek RECOIL PAD KICKEEZ LARGE](#)

Sicherheitshinweise für den RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RECOIL PAD KICKEEZ. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Rückstoß beim Schießen zu reduzieren und Ihnen ein angenehmeres Schießerlebnis zu bieten. Um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Pads auf Risse oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Pad nicht überhitzt wird, insbesondere während des Schießens.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Pad nur mit Schusswaffen, die für den Einsatz mit einem Rückstoßpad geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Pad korrekt an der Waffe montiert ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- Vermeiden Sie es, während des Schießens in der Nähe von anderen Personen zu stehen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Unbehagen oder Schmerzen beim Schießen, brechen Sie die Sitzung sofort ab und überprüfen Sie das Pad sowie Ihre Schießtechnik.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Pads:

- Entfernen Sie das alte Pad von Ihrer Waffe, falls vorhanden.
- Reinigen Sie die Fläche, auf der das neue Pad montiert wird, um eine sichere Haftung zu gewährleisten.
- Positionieren Sie das KICKEEZ Pad auf der Schulterstütze Ihrer Waffe.
- Verwenden Sie die entsprechenden Schrauben oder Kleber, um das Pad sicher zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Pad fest sitzt und nicht wackelt.

2. Verwendung des Pads:

- Halten Sie die Waffe mit beiden Händen und positionieren Sie das Pad an Ihrer Schulter.
- Achten Sie darauf, dass das Pad gut anliegt, um den Rückstoß effektiv zu absorbieren.
- Üben Sie den Abzug sanft, um plötzliche Bewegungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt recycelbar ist, und trennen Sie es gegebenenfalls von anderen Abfällen.
- Werfen Sie das Pad nicht in den Hausmüll, wenn es beschädigt oder abgenutzt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können auch die offizielle Website des Herstellers besuchen, um weitere Sicherheitsinformationen und Updates zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Schießen ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für KICKEEZ entschieden haben!

Safety Instruction Guide for RECOIL PAD LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Introduction

Welcome to the safety instruction guide for the RECOIL PAD LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD. This guide is designed to provide you with essential safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the recoil pad.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the recoil pad by following all instructions. This product is designed to absorb recoil and enhance shooting comfort.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. Check regularly for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety standards applicable in the EU.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for updates on any unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Fit:** Ensure the recoil pad is properly fitted to your firearm to avoid accidents.
- **Inspect Before Use:** Always inspect the pad for any signs of wear or damage before each use. Do not use if the pad is compromised.
- **Avoid Heat BuildUp:** Do not expose the pad to excessive heat during use. This can compromise the material and its effectiveness.
- **Shooting Position:** Use the pad from a stable shooting position to ensure safety and comfort.
- **Adult Supervision:** Always have an adult supervise if inexperienced shooters are using the firearm equipped with this pad.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the existing pad from your firearm if applicable.
- Align the recoil pad with the stock of the firearm.
- Secure the pad using screws or adhesive as per the manufacturer's instructions.
- Ensure that the pad is firmly attached and does not move when pulled.

2. Usage:

- Position the firearm comfortably against your shoulder using the pad.
- Maintain a firm grip on the firearm while aiming and shooting.
- After shooting, check the pad for any signs of wear or damage and replace if necessary.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the recoil pad in accordance with local regulations regarding polymer materials.
- **Recycling:** Check if the material can be recycled in your area. If not, dispose of it in general waste.
- **Do Not Burn:** Do not incinerate the recoil pad as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any additional questions or concerns regarding the RECOIL PAD LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, please refer to the manufacturer's contact information included with the product packaging.

Thank you for choosing the RECOIL PAD. Please follow these safety guidelines to ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reducir el retroceso y proporcionar comodidad. Sin embargo, como con cualquier equipo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el pad antes de cada uso para asegurarte de que no presente daños visibles.
- Si el pad presenta algún signo de desgaste o daño, no lo uses y considera reemplazarlo.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este pad está diseñado específicamente para su uso en deportes de tiro, como el Sporting Clay. No lo uses para otros fines.
- **Ajuste:** Asegúrate de que el pad esté correctamente instalado y ajustado a tu arma. Un mal ajuste puede resultar en un uso ineficaz y potencialmente peligroso.
- **Control de retroceso:** Al usar el pad, presta atención al comportamiento de tu arma. Si sientes un retroceso excesivo, detente y revisa el ajuste del pad.
- **Calor:** Evita el contacto prolongado con fuentes de calor, ya que esto puede dañar el material del pad. No uses herramientas eléctricas que generen calor al dar forma al pad.
- **Condiciones climáticas:** No uses el pad en condiciones extremas de temperatura o humedad, ya que esto puede afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Retira cualquier pad anterior de tu arma.
- Limpia la superficie de contacto para asegurar una buena adhesión.
- Coloca el RECOIL PAD KICKEEZ en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Si es necesario, utiliza un adhesivo adecuado para asegurar el pad en su lugar.
- Verifica que el pad esté firmemente sujeto antes de usar el arma.

2. Uso:

- Al disparar, mantén una postura adecuada y asegúrate de que el pad esté en contacto con tu hombro.
- Dispara en un entorno seguro y controlado.
- Si sientes incomodidad o dolor, detente y revisa el ajuste del pad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el pad esté dañado o ya no sea útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de polímero.
- No arrojes el pad a la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten materiales de polímero.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda brindarte asistencia. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante al hacer tu consulta.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas para disfrutar de tu experiencia de tiro de manera segura y efectiva.

Guide de sécurité pour le RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le RECOIL PAD KICKEEZ. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du pad pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le pad exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le pad si vous remarquez des fissures, des déformations ou tout autre dommage.
- Évitez de laisser la chaleur s'accumuler sur le pad pendant le meulage ou le façonnage.
- Utilisez le pad uniquement avec des armes pour lesquelles il est conçu.
- Ne pas utiliser le pad pour des applications non recommandées par le fabricant.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation du pad :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer le pad.
- Positionnez le pad sur la crosse de l'arme.
- Fixez-le solidement avec les vis fournies ou selon les instructions spécifiques à votre arme.

2. Utilisation du pad :

- Tenez l'arme correctement en position « bas du canon » pour un épaulé facile.
- Utilisez le pad pour amortir le recul lors du tir.
- Évitez de tirer avec une force excessive qui pourrait endommager le pad.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le pad dans la nature.
- Disposez du pad conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le pad est endommagé ou usé, recyclez-le si possible ou jetez-le dans un centre de déchets approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du RECOIL PAD KICKEEZ. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée de nos produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il RECOIL PAD KICKEEZ. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro riducendo il rinculo e aumentando il comfort. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il pad per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di deterioramento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il pad solo su fucili compatibili e seguire le raccomandazioni del produttore del fucile.
- Assicurati che il pad sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Non modificare il pad in modo non conforme alle istruzioni del produttore.
- Non utilizzare il pad se si accumula calore durante l'uso. Questo potrebbe compromettere le sue proprietà di assorbimento.
- Evita di utilizzare il pad in condizioni estreme di temperatura o umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Pad:

- Rimuovi il pad esistente dal calcio del fucile, se presente.
- Pulisci la superficie del calcio per garantire una buona adesione.
- Posiziona il RECOIL PAD KICKEEZ sulla parte posteriore del calcio.
- Fissa il pad utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo e in posizione corretta.

2. Uso del Pad:

- Quando si spara, assicurati di mantenere una postura corretta.
- Dopo ogni sessione di tiro, controlla il pad per eventuali segni di usura o danni.
- Se il pad si schiaccia o perde la sua forma, consideralo per la sostituzione.

Istruzioni per il Conferimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Se possibile, ricicla il materiale del pad secondo le normative locali.
- Non gettare il pad nel normale spazzatura se è danneggiato o usurato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a disposizione.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del RECOIL PAD KICKEEZ. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podkładki RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podkładki RECOIL PAD KICKEEZ. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z podkładki.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan podkładki. W razie wykrycia uszkodzeń, nie używaj jej.
- Przechowuj podkładkę w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła.
- Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych i powinien być używany z rozwagą.
- Nie pozwól dzieciom bawić się podkładką ani używać jej bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Podkładka jest zaprojektowana do redukcji odrzutu, ale nie eliminuje go całkowicie. Zachowaj ostrożność podczas strzelania z broni o dużym kalibrze.
- Zawsze upewnij się, że broń jest w pełni sprawna przed użyciem podkładki.
- Nie używaj podkładki w połączeniu z bronią, która nie jest przystosowana do jej stosowania.
- Podczas strzelania z niskiej broni, upewnij się, że pozycja jest stabilna i bezpieczna.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i bez amunicji.
- Sprawdź, czy podkładka jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Montaż:

- Umieść podkładkę na kolbie broni, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Jeśli to konieczne, użyj odpowiednich narzędzi, aby zamocować podkładkę na miejscu.

3. Użytkowanie:

- Używaj podkładki zgodnie z jej przeznaczeniem, aby maksymalnie wykorzystać jej właściwości pochłaniające.
- Po użyciu, sprawdź stan podkładki i upewnij się, że nie ma widocznych uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podkładkę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj podkładki do ognia ani nie wystawiaj jej na wysokie temperatury, ponieważ może to spowodować wydzielanie szkodliwych substancji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podkładki, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom oraz sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego korzystania z produktu!

RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK tuotteen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että tuotteen turvallinen käyttö edellyttää ohjeiden noudattamista.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on oikean kokoinen ja yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu heidän käyttöönsä.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on luettu ja ymmärretty ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain ampumaaseiden kanssa, joita se on suunniteltu varten.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei istu kunnolla olkapäälle tai aiheuttaa epämukavuutta.
- Harkitse ampujan kokemustasoa ja mukauttaminen sen mukaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Poista vanha recoil pad, jos sellainen on.
2. Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen asennusta.
3. Aseta uusi RECOIL PAD KICKEEZ paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
4. Tarkista, että pad on oikein asennettu ennen käyttöä.

Käyttö

- Aseta ase olkapäälle ja varmista, että pad on mukavasti paikallaan.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Harjoittele turvallista ampumista ja noudata kaikkia ampumaohjeita.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.
- Tarkista paikalliset ohjeet Sorbothanemateriaalin hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Tärkeitä huomioita

- Tuote on valmistettu Sorbothanemateriaalista, joka on tunnettu iskua vaimentavista ominaisuuksistaan.
- Tuote ei kulu loppuun ja sen käyttöikä on pitkä, kun sitä käytetään oikein.
- Huomioi, että tuote on suunniteltu erityisesti urheiluammuntaan, joten käytä sitä vain siihen tarkoitukseen.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen RECOIL PAD KICKEEZ tuotteelle.

Säkerhetsanvisningar för RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL PAD KICKEEZ. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska rekyl och dämpa stötar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för avsett ändamål, dvs. för att dämpa rekyl vid skytte.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller sliten.
- Var medveten om att produkten kan påverkas av omgivande temperatur och fuktighet.
- Kontrollera att kuddens lutning är korrekt för att säkerställa en bekväm och säker axelplacering.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kuddar:

- Rengör ytan där kuddarna ska installeras.
- Ta bort eventuell gammal limrester eller skräp.
- Placera kuddarna på axeln och justera lutningen till cirka 45° för optimal passform.
- Tryck fast kuddarna ordentligt för att säkerställa att de sitter på plats.

2. Användning av kuddar:

- Kontrollera att kuddarna sitter ordentligt innan du börjar skjuta.
- Skjut som vanligt och låt kuddarna absorbera rekyl och dämpa stötar.
- Observera eventuella förändringar i kuddarnas prestanda och byt ut dem vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plastprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání podložek RECOIL PAD KICKEEZ LARGE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili podložky RECOIL PAD KICKEEZ LARGE. Tento produkt byl navržen s cílem poskytnout vám maximální pohodlí a ochranu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečné používání výrobku, připravili jsme pro vás následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte, zda je výrobek bez poškození.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
- Dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání podložky dbejte na to, abyste ji správně umístili na zbraň, aby nedošlo k nehodám.
- Vyvarujte se používání podložky na zbraních, které nejsou kompatibilní.
- Při střelbě se ujistěte, že máte pevné postavení a správnou techniku, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Pokud cítíte jakékoliv nepohodlí nebo bolest při používání podložky, okamžitě přestaňte používat výrobek a poraďte se s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte čistou a suchou zbraň.
- Zkontrolujte, zda je podložka správně vybrána pro vaši zbraň.

2. Instalace podložky:

- Umístěte podložku na zadní část zbraně.
- Ujistěte se, že je podložka pevně připevněna a že nedochází k jejímu pohybu během používání.

3. Použití podložky:

- Při střelbě držte zbraň v stabilní poloze.
- Ujistěte se, že podložka je v kontaktu s vaším ramenem pro optimální absorpci zpětného rázu.

Pokyny pro likvidaci

- Podložky RECOIL PAD KICKEEZ LARGE by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy pro likvidaci plastového odpadu.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud je poškozený nebo nefunkční.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Vaše bezpečnost je naší prioritou.