

# RECOIL PAD - KICK-EEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK

## Soft, Genuine Sorbothane~

These pads don't just slow recoil down, they actually cut the kick dramatically by absorbing it! Made from soft, springy, Sorbothane, they end next-day-hurt, tame large caliber flinch and allow recoil-sensitive shooters to shoot in comfort. Won't ever bottom out. Grind and shape like regular pads, just don't allow heat to build up. 200 Series Dual Action Sporting Clays pad has two layers of Sorbothane for extra protection. The first layer reacts quickly to absorb initial recoil, while the second layer dissipates the remaining energy to maximize absorption. Heel is canted approximately 45° for easy shouldering from the "low gun" position. 300 Series All Purpose has a slightly concave face designed for all shooting applications. 300 Series Dual Action All Purpose pad combines the two-layer absorption properties of the 200 Series Dual Action pads with a flat back and downward-canted ends for easy shouldering in a wide variety shooting applications. 400 Series Trap has a more pronounced concave face than 300 Series for fixed-position trapshooting. 500 Series Magnum is designed for heavy recoiling guns and has a flat face and downward canted ends for easy shouldering. All pads feature solid sides, a black base, and leather-grain textured face.



## Attributes

- Name: KICK-EEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440402108
- Mfr. No.: 402-8-M-B
- Color: Black
- Material: Polymer
- Size: Medium
- Style: Standard
- Thickness: 15/16"
- Delivery weight: 0.204kg
- UPC: 730412000069

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, SCHWARZ](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, NOIR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, NERO](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, CZARNA](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK](#)

# Sicherheitsanleitung für das RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, SCHWARZ

## Einleitung

Danke, dass du dich für das RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, SCHWARZ entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es den Rückstoß reduziert und den Komfort erhöht. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Recoil Pad vor der Benutzung ordnungsgemäß an deiner Feuerwaffe installiert ist.
- Überprüfe das Recoil Pad vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Recoil Pad außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Verwende das Recoil Pad nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Leitfaden beschrieben.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Recoil Pad installierst oder anpasst.
- Vermeide es, das Recoil Pad extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Modifiziere das Recoil Pad nicht auf eine Weise, die seine Sicherheitsmerkmale gefährden könnte.
- Wenn du während der Benutzung des Recoil Pads Beschwerden oder Schmerzen verspürst, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne gegebenenfalls das vorhandene Recoil Pad von der Feuerwaffe.
- Richte das KICKEEZ Recoil Pad mit dem Schaft deiner Feuerwaffe aus.
- Befestige das Recoil Pad mit den entsprechenden Schrauben oder Befestigungselementen und stelle sicher, dass es fest sitzt.
- Bestätige, dass das Pad stabil ist und sich nicht bewegt, wenn Druck ausgeübt wird.

### 2. Nutzung:

- Positioniere die Feuerwaffe bequem an deiner Schulter, wobei das Recoil Pad in Kontakt mit deiner Schulter steht.
- Halte eine korrekte Schießhaltung ein, um die Effektivität des Recoil Pads zu maximieren.
- Überprüfe nach dem Schießen das Recoil Pad auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Recoil Pad gemäß den lokalen Vorschriften für Polymermaterialien.
- Verbrenne das Recoil Pad nicht, da es beim Verbrennen schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn das Recoil Pad über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, es wenn möglich zu recyceln.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, SCHWARZ, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind oder besuche deren offizielle Website.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis mit dem KICKEEZ Recoil Pad!

# Safety Instruction Guide for RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK

## Introduction

Thank you for choosing the RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing recoil and improving comfort. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

## General Safety Guidelines

- Always ensure that the recoil pad is properly installed on your firearm before use.
- Inspect the recoil pad for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Keep the recoil pad out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Use the recoil pad only for its intended purpose as described in this guide.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the recoil pad.
- Avoid exposing the recoil pad to extreme temperatures or direct sunlight, as this may affect its performance.
- Do not modify the recoil pad in any way that could compromise its safety features.
- If you experience discomfort or pain while using the recoil pad, discontinue use immediately and consult a professional.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing recoil pad from the firearm, if applicable.
- Align the KICKEEZ recoil pad with the stock of your firearm.
- Secure the recoil pad using the appropriate screws or fasteners, ensuring it is tightly fitted.
- Confirm that the pad is stable and does not move when pressure is applied.

### 2. Usage:

- Position the firearm comfortably against your shoulder, ensuring that the recoil pad is in contact with your shoulder.
- Maintain a proper shooting stance to maximize the effectiveness of the recoil pad.
- After shooting, inspect the recoil pad for any signs of wear or damage.

## Disposal Instructions

- Dispose of the recoil pad in accordance with local regulations regarding polymer materials.
- Do not incinerate the recoil pad, as it may release harmful substances when burned.
- If the recoil pad is damaged beyond use, consider recycling it if possible.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit their official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the KICKEEZ recoil pad!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK

## Introducción

Gracias por elegir el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reducir el retroceso y aumentar la comodidad. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el recoil pad esté instalado correctamente en tu arma antes de usarlo.
- Inspecciona el recoil pad en busca de cualquier signo de daño o desgaste antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Mantén el recoil pad fuera del alcance de niños y personas vulnerables cuando no esté en uso.
- Usa el recoil pad solo para el propósito para el cual fue diseñado, tal como se describe en esta guía.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el recoil pad.
- Evita exponer el recoil pad a temperaturas extremas o luz solar directa, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- No modifiques el recoil pad de ninguna manera que pueda comprometer sus características de seguridad.
- Si experimentas incomodidad o dolor mientras usas el recoil pad, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira cualquier recoil pad existente del arma, si es aplicable.
- Alinea el recoil pad KICKEEZ con la culata de tu arma.
- Asegura el recoil pad usando los tornillos o sujetadores apropiados, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Confirma que el pad esté estable y no se mueva cuando se aplica presión.

### 2. Uso:

- Coloca el arma cómodamente contra tu hombro, asegurándote de que el recoil pad esté en contacto con tu hombro.
- Mantén una postura de tiro adecuada para maximizar la efectividad del recoil pad.
- Después de disparar, inspecciona el recoil pad en busca de signos de desgaste o daño.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el recoil pad de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales de polímero.
- No incineres el recoil pad, ya que puede liberar sustancias dañinas al quemarse.
- Si el recoil pad está dañado más allá de su uso, considera reciclarlo si es posible.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o visita su sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con el recoil pad  
KICKEEZ!

# Guide de sécurité pour le RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, NOIR

## Introduction

Merci d'avoir choisi le RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, NOIR. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul et en augmentant le confort. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives générales de sécurité

\* Assurez-vous toujours que le pad de recul est correctement installé sur votre arme avant utilisation. \* Inspectez le pad de recul pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé. \* Gardez le pad de recul hors de portée des enfants et des personnes vulnérables lorsqu'il n'est pas utilisé. \* Utilisez le pad de recul uniquement à des fins prévues comme décrit dans ce guide. \* Signalez toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes. \* Restez informé sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

\* Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le pad de recul. \* Évitez d'exposer le pad de recul à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil, car cela peut affecter ses performances. \* Ne modifiez pas le pad de recul de manière à compromettre ses caractéristiques de sécurité. \* Si vous ressentez de l'inconfort ou de la douleur en utilisant le pad de recul, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation:

\* Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre. \* Retirez tout pad de recul existant de l'arme, si applicable. \* Alignez le pad de recul KICKEEZ avec la crosse de votre arme. \* Fixez le pad de recul à l'aide des vis ou des attaches appropriées, en vous assurant qu'il est bien ajusté. \* Confirmez que le pad est stable et ne bouge pas lorsque vous appliquez une pression.

### 2. Utilisation:

\* Positionnez l'arme confortablement contre votre épaule, en vous assurant que le pad de recul est en contact avec votre épaule. \* Maintenez une posture de tir correcte pour maximiser l'efficacité du pad de recul. \* Après le tir, inspectez le pad de recul pour tout signe d'usure ou de dommage.

## Instructions de mise au rebut

\* Disposez du pad de recul conformément aux réglementations locales concernant les matériaux polymères. \* Ne pas incinérer le pad de recul, car cela peut libérer des substances nocives lorsqu'il est brûlé. \* Si le pad de recul est endommagé au-delà de l'utilisation, envisagez de le recycler si possible.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, NOIR, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visiter leur site officiel.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le pad de recul KICKEEZ !



# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, NERO

## Introduzione

Grazie per aver scelto il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, NERO. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo e aumentando il comfort. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il pad di rinculo sia installato correttamente sulla tua arma prima dell'uso.
- Controlla il pad di rinculo per eventuali segni di danno o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il pad di rinculo fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili quando non è in uso.
- Utilizza il pad di rinculo solo per il suo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Riporta eventuali condizioni insicure o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotto e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il pad di rinculo.
- Evita di esporre il pad di rinculo a temperature estreme o alla luce diretta del sole, poiché ciò potrebbe influire sulle sue prestazioni.
- Non modificare il pad di rinculo in alcun modo che possa compromettere le sue caratteristiche di sicurezza.
- Se avverti disagio o dolore mentre utilizzi il pad di rinculo, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi eventuali pad di rinculo esistenti dall'arma, se applicabile.
- Allinea il pad di rinculo KICKEEZ con il calcio della tua arma.
- Fissa il pad di rinculo utilizzando le viti o i dispositivi di fissaggio appropriati, assicurandoti che sia ben saldo.
- Conferma che il pad sia stabile e non si muova quando viene applicata pressione.

### 2. Uso:

- Posiziona l'arma comodamente contro la tua spalla, assicurandoti che il pad di rinculo sia in contatto con la tua spalla.
- Mantieni una postura di tiro corretta per massimizzare l'efficacia del pad di rinculo.
- Dopo aver sparato, ispeziona il pad di rinculo per eventuali segni di usura o danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il pad di rinculo in conformità con le normative locali riguardanti i materiali polimerici.
- Non incenerire il pad di rinculo, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive quando bruciato.
- Se il pad di rinculo è danneggiato oltre l'uso, considera la possibilità di riciclarlo se possibile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, NERO, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sul packaging del prodotto o a visitare il loro sito ufficiale.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con il pad di rinculo  
KICKEEZ!

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, CZARNA

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, CZARNA. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie poprzez redukcję odrzutu i zwiększenie komfortu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że podkładka jest prawidłowo zamontowana na Twojej broni przed użyciem.
- Sprawdź podkładkę pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Przechowuj podkładkę poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych, gdy nie jest używana.
- Używaj podkładki tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i informacji o bezpieczeństwie za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub regulacją podkładki.
- Unikaj narażania podkładki na ekstremalne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to wpłynąć na jej wydajność.
- Nie modyfikuj podkładki w żaden sposób, który mógłby zagrozić jej funkcjom bezpieczeństwa.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból podczas używania podkładki, natychmiast przestań z niej korzystać i skonsultuj się z profesjonalistą.

## Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

### 1. Montaż:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń wszelkie istniejące podkładki z broni, jeśli dotyczy.
- Wyreguluj podkładkę KICKEEZ w stosunku do kolby broni.
- Zabezpiecz podkładkę za pomocą odpowiednich śrub lub mocowań, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Potwierdź, że podkładka jest stabilna i nie porusza się pod naciskiem.

### 2. Użytkowanie:

- Ustaw broń wygodnie na swoim ramieniu, upewniając się, że podkładka ma kontakt z Twoim ramieniem.
- Utrzymuj właściwą postawę strzelecką, aby zmaksymalizować skuteczność podkładki.
- Po strzelaniu sprawdź podkładkę pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj podkładkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów polimerowych.
- Nie spalaj podkładki, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje podczas spalania.
- Jeśli podkładka jest uszkodzona i nie nadaje się do użytku, rozważ jej recykling, jeśli to możliwe.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, CZARNA, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z podkładką KICKEEZ!

# Turvaohjeet RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK

## Johdanto

Kiitos, että valitsit RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi vähentämällä takaisinlyöntiä ja lisäämällä mukavuutta. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että takaisinlyöntipad on kunnolla asennettu aseeseesi ennen käyttöä.
- Tarkista takaisinlyöntipad jokaisen käytön ennen merkkejä vaurioista tai kulumisesta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä takaisinlyöntipad lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa, kun se ei ole käytössä.
- Käytä takaisinlyöntipadia vain sille tarkoitetulla tavalla, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

## Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takaisinlyöntipadin asentamista tai säätämistä.
- Vältä altistamista takaisinlyöntipadia äärimmäisille lämpötiloille tai suoraan auringonvalolle, sillä tämä voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä muokkaa takaisinlyöntipadia millään tavalla, mikä voisi vaarantaa sen turvallisuusominaisuudet.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua käyttäessäsi takaisinlyöntipadia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä ammattilaiseen.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista mahdollinen olemassa oleva takaisinlyöntipad aseesta.
- Kohdista KICKEEZ takaisinlyöntipad aseeseen tukeen kanssa.
- Kiinnitä takaisinlyöntipad sopivilla ruuveilla tai kiinnittimillä varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Varmista, että pad on vakaa eikä liiku, kun siihen kohdistuu painetta.

### 2. Käyttö:

- Aseta ase mukavasti olkapäätäsi vasten varmistaen, että takaisinlyöntipad on kontaktissa olkapääsi kanssa.
- Pidä oikea ampumaasento maksimoidaksesi takaisinlyöntipadin tehokkuuden.
- Ampumisen jälkeen tarkista takaisinlyöntipad mahdollisten kulumis tai vaurionmerkkien varalta.

## Hävittämisohteet

- Hävitä takaisinlyöntipad paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat polymerimateriaaleja.
- Älä polta takaisinlyöntipadia, sillä se saattaa vapauttaa haitallisia aineita palamisen yhteydessä.
- Jos takaisinlyöntipad on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista.

## Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK tuotteen suhteen, ota yhteyttä valmistajaan, jonka yhteystiedot on annettu tuotepakkauksessa tai käy heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Nauti ampumiskokemuksestasi KICKEEZ takaisinlyöntipadin kanssa!



# Säkerhetsinstruktionsguide för RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK

## Introduktion

Tack för att du valt RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att minska rekyl och öka komforten. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att rekylkudden är korrekt installerad på ditt vapen innan användning.
- Inspektera rekylkudden för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll rekylkudden utom räckhåll för barn och sårbara personer när den inte används.
- Använd endast rekylkudden för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är avladdat innan du installerar eller justerar rekylkudden.
- Undvik att utsätta rekylkudden för extrema temperaturer eller direkt solljus, eftersom detta kan påverka dess prestanda.
- Modifiera inte rekylkudden på något sätt som kan kompromissa med dess säkerhetsfunktioner.
- Om du upplever obehag eller smärta vid användning av rekylkudden, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation:

- Se till att vapnet är avladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort eventuell befintlig rekylkudde från vapnet, om tillämpligt.
- Justera KICKEEZ rekylkudden med kolven på ditt vapen.
- Fäst rekylkudden med lämpliga skruvar eller fästen, och se till att den sitter ordentligt.
- Bekräfta att kudden är stabil och inte rör sig när tryck appliceras.

### 2. Användning:

- Placera vapnet bekvämt mot din axel, och se till att rekylkudden är i kontakt med din axel.
- Upprätthåll en korrekt skjutställning för att maximera effektiviteten av rekylkudden.
- Efter skjutning, inspektera rekylkudden för eventuella tecken på slitage eller skada.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera rekylkudden i enlighet med lokala föreskrifter gällande polymermaterial.
- Bränn inte rekylkudden, eftersom den kan frigöra skadliga ämnen vid förbränning.
- Om rekylkudden är skadad bortom användning, överväg att återvinna den om möjligt.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer gällande RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på produktförpackningen eller besök deras officiella webbplats.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din skjutupplevelse med KICKEEZ rekylkudden!

# Bezpečnostní pokyny pro RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že snižuje zpětný ráz a zvyšuje pohodlí. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si prosím přečtete tuto příručku bezpečnostních pokynů.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je podložka správně nainstalována na vašem střelném zařízení před použitím.
- Před každým použitím zkontrolujte podložku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Uchovávejte podložku mimo dosah dětí a zranitelných osob, když není používána.
- Používejte podložku pouze k jejímu zamýšlenému účelu, jak je popsáno v této příručce.
- Hlášte jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o výzvách k vracení produktů a bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je střelné zařízení vyloženo před instalací nebo úpravou podložky.
- Vyhněte se vystavení podložky extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření, protože to může ovlivnit její výkon.
- Nepřetvářejte podložku žádným způsobem, který by mohl ohrozit její bezpečnostní vlastnosti.
- Pokud při používání podložky zažijete nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s odborníkem.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelné zařízení vyloženo a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte jakoukoli existující podložku z vašeho střelného zařízení, pokud je to relevantní.
- Upravte podložku KICKEEZ na pažbu vašeho střelného zařízení.
- Zajistěte podložku pomocí vhodných šroubů nebo upevňovacích prvků, ujistěte se, že je pevně uchycena.
- Potvrďte, že podložka je stabilní a nepohybuje se při aplikaci tlaku.

### 2. Použití:

- Umístěte střelné zařízení pohodlně proti vašemu rameni, ujistěte se, že podložka je v kontaktu s vaším ramenem.
- Udržujte správnou střeleckou pozici pro maximalizaci účinnosti podložky.
- Po střelbě zkontrolujte podložku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

## Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte podložku v souladu s místními předpisy týkajícími se polymerních materiálů.
- Nepalte podložku, protože může při spalování uvolňovat škodlivé látky.
- Pokud je podložka poškozena nad rámec použití, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, BLACK, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte jejich oficiální webové stránky.



Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj střelecký zážitek s podložkou KICKEEZ!