

Griffstopfen für GLOCK® - Passt für GLOCK®

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Griffe](#) > [Griffverschlusskappen](#)

Hält Schmutz aus dem Griffrahmen fern

Schnappt in die Öffnung an der Rückseite des Glock®-Griffrahmens für ein saubereres Aussehen und hält Staub, Schmutz, Schnee und Wasser aus der Waffe fern. Schafft einen perfekten Platz, um zusätzliches Gewicht für Wettkampfwaffen hinzuzufügen oder um den Rückstoß bei leichten, tragbaren Waffen auszugleichen. Lässt sich leicht entfernen und verändert die Waffe nicht. Siehe Spezifikationen für die richtige Passform zu deinem Glock-Modell.



Eigenschaften

- Name: [Passt für GLOCK®](#)
- Hersteller: [JENTRA](#)
- Artikel-Nr.: 463100017
- Herst.-Nr.: JP-1
- Modell: 21,20,17,19,22,23,24,25,34,35,31,32
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 820103357203

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- GRIP PLUG für GLOCK® Sicherheitshinweise
- Über uns

GRIP PLUG für GLOCK® Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den GRIP PLUG für GLOCK® von JENTRA entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Erscheinungsbild deiner GLOCK® Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig zusätzliche Vorteile zu bieten, wie das Fernhalten von Staub, Schmutz, Schnee und Wasser. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du den GRIP PLUG installierst oder damit umgehst.
- Lagere deine Feuerwaffe immer an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deinen GRIP PLUG und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Modifikationen von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Dieses Produkt ist für die Verwendung mit bestimmten GLOCK® Modellen vorgesehen. Überprüfe die Kompatibilität mit deinem Waffentyp vor der Installation.
- Der GRIP PLUG ist so konzipiert, dass er leicht entfernt werden kann; versuche jedoch nicht, ihn gewaltsam zu entfernen, wenn er fest sitzt.
- Verwende den GRIP PLUG nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigung zeigt oder wenn er nicht richtig in deine Feuerwaffe passt.
- Vermeide die Verwendung des GRIP PLUG in Verbindung mit anderen Modifikationen, die die Leistung oder Sicherheit der Feuerwaffe beeinträchtigen könnten.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit deiner Feuerwaffe um und halte dich an die besten Praktiken für die Sicherheit von Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Bereite die Feuerwaffe vor:** Stelle sicher, dass deine GLOCK® entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Identifizierte die Grifföffnung:** Finde die Öffnung an der Rückseite des Griffrahmens, in die der GRIP PLUG eingesetzt werden soll.
3. **Setze den GRIP PLUG ein:** Richte den GRIP PLUG an der Öffnung aus und drücke ihn vorsichtig hinein, bis er sicher einrastet.
4. **Überprüfe die Passform:** Stelle sicher, dass der GRIP PLUG vollständig sitzt und nicht aus dem Griffrahmen herausragt.
5. **Teste die Entfernung:** Um den GRIP PLUG zu entfernen, ziehe ihn vorsichtig heraus. Wenn er Widerstand leistet, versuche nicht, ihn gewaltsam zu entfernen; überprüfe auf mögliche Hindernisse.

Nutzungsanweisungen

- Der GRIP PLUG kann verwendet werden, um zusätzliches Gewicht zu deiner Wettkampfwaffe hinzuzufügen oder um den Rückstoß bei leichteren Tragwaffen auszugleichen.
- Überprüfe regelmäßig den GRIP PLUG auf Anzeichen von Abnutzung oder Lockerheit während deiner

Waffeninspektionen.

- Reinige den GRIP PLUG nach Bedarf, um sein Aussehen und seine Funktionalität zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den GRIP PLUG gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Verbrenne den GRIP PLUG nicht, da beim Verbrennen schädliche Substanzen freigesetzt werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des GRIP PLUG für GLOCK® beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden. Darüber hinaus kannst du die EU Safety GatePlattform besuchen, um Updates zur Produktsicherheit und Rückrufen zu erhalten.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem GRIP PLUG für GLOCK® gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Waffenbesitz priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de