

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES - MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL

Outstanding Quality Reamers By Dave Manson Help You Produce Accurate Chambers

Engineered and ground by one of the most respected names in firearms reamers, Dave Manson. Superb quality reamers made to SAAMI specifications, ground from M7 steel to cut precise chambers capable of outstanding accuracy. Finish Chambering Reamers feature integral throater and solid, fixed pilots. Throating Reamers let you customize a chambering job for non-standard bullets or additional freebore length. Available as finish reamers unless listed otherwise.



Attributes

- Name: MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL
- Manufacturer: MANSON PRECISION
- Product no.: 513000084
- Mfr. No.: NONE
- Cartridge: 338 Federal
- Style: Rimless Rifle
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338
FEDERAL Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338
FEDERAL Safety Instructions Guide](#)
- [Español: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338
FEDERAL Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338
FEDERAL Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338
FEDERAL Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338
FEDERAL Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338
FEDERAL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338
FEDERAL Säkerhetsinstruktioner](#)

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Anweisungen sorgfältig, um Risiken zu minimieren und eine ordnungsgemäße Handhabung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen und Munition immer mit Respekt und Vorsicht.
- Stelle sicher, dass du mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Munition vertraut bist.
- Verwende nur die empfohlenen Patronen für deine spezifische Feuerwaffe.
- Halte Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Patronen auf Anzeichen von Beschädigung oder Mängeln vor der Benutzung.
- Lagere die Patronen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Produktrückrufe über die EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Verwende keine Patronen, die nass sind oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in gutem Zustand und ordnungsgemäß gewartet ist, bevor du sie verwendest.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für deine spezifische Feuerwaffe.
- Richte die Feuerwaffe niemals auf etwas, das du nicht treffen möchtest.
- Achte darauf, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Schießbereich klar und sicher ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- Stelle vor der Installation oder Verwendung der Patronen sicher, dass du die Funktionsweise der Feuerwaffe klar verstehst.
- Um die Patronen zu laden:
 - Öffne den Verschluss der Feuerwaffe.
 - Setze die Patronen gemäß dem Design der Feuerwaffe in das Magazin oder die Kammer ein.
 - Schließe den Verschluss sicher.
- Beim Schießen:
 - Stelle sicher, dass du eine angemessene Schießhaltung und einen festen Griff auf der Feuerwaffe hast.
 - Ziele sorgfältig und drücke den Abzug sanft.
 - Halte die Feuerwaffe nach dem Schießen in Richtung Schießbahn, bis du sicher bist, dass es sicher ist, das Magazin oder die Kammer zu entleeren.
- Zum Entladen:
 - Öffne den Verschluss der Feuerwaffe.
 - Entferne alle verbleibenden Patronen aus der Kammer und dem Magazin.
 - Lagere die Patronen sicher und geschützt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Patronen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wirf Patronen nicht in den normalen Müll. Kontaktiere stattdessen deine lokalen Behörden für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass alle Patronen sicher gelagert werden, bis sie ordnungsgemäß entsorgt werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL, wende dich bitte an den Kundensupport des Herstellers oder konsultiere die offizielle Website des Produkts für weitere Informationen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL zu gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL Safety

Instructions Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read and follow these instructions carefully to minimize risks and ensure proper handling.

General Safety Guidelines

- Always treat firearms and ammunition with respect and caution.
- Ensure you are familiar with local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.
- Use only the recommended cartridges for your specific firearm.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect cartridges for any signs of damage or defects before use.
- Store cartridges in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Do not use cartridges that are wet or have been exposed to moisture.
- Ensure the firearm is in good working condition and properly maintained before use.
- Always follow the manufacturer's instructions for your specific firearm.
- Never point a firearm at anything you do not intend to shoot.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear and safe shooting area.

Instructions for Installation and Usage

- Before installing or using the cartridges, ensure that you have a clear understanding of the firearm's operation.
- To load the cartridges:
 - Open the firearm's action.
 - Insert the cartridges into the magazine or chamber as per the firearm's design.
 - Close the action securely.
- When firing:
 - Ensure you have a proper shooting stance and grip on the firearm.
 - Aim carefully and squeeze the trigger gently.
 - After firing, keep the firearm pointed downrange until you are sure it is safe to remove the magazine or chamber.
- For unloading:
 - Open the firearm's action.
 - Remove any remaining cartridges from the chamber and magazine.
 - Store the cartridges safely and securely.

Disposal Instructions

- Dispose of unused or damaged cartridges in accordance with local regulations.
- Do not throw cartridges in regular trash. Instead, contact your local authorities for proper disposal methods.
- Ensure that all cartridges are stored safely until they can be disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL, please reach out to the manufacturer's customer support or consult the product's official website for more information.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL. Thank you for your attention to safety.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para asegurar el uso seguro de este producto. Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente para minimizar riesgos y asegurar un manejo adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata las armas de fuego y la munición con respeto y precaución.
- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y munición.
- Utiliza solo los cartuchos recomendados para tu arma de fuego específica.
- Mantén la munición fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona los cartuchos en busca de signos de daño o defectos antes de usarlos.
- Almacena los cartuchos en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección para los ojos y oídos, al manejar armas de fuego.
- No utilices cartuchos que estén mojados o que hayan estado expuestos a la humedad.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté en buen estado de funcionamiento y debidamente mantenida antes de usarla.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para tu arma de fuego específica.
- Nunca apuntes un arma de fuego a nada que no tengas la intención de disparar.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un área de tiro clara y segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Antes de instalar o usar los cartuchos, asegúrate de tener una comprensión clara del funcionamiento del arma de fuego.
- Para cargar los cartuchos:
 - Abre la acción del arma de fuego.
 - Inserta los cartuchos en el cargador o la recámara según el diseño del arma de fuego.
 - Cierra la acción de manera segura.
- Al disparar:
 - Asegúrate de tener una postura de tiro adecuada y un agarre firme en el arma de fuego.
 - Apunta con cuidado y aprieta el gatillo suavemente.
 - Después de disparar, mantén el arma de fuego apuntando hacia el área de tiro hasta que estés seguro de que es seguro retirar el cargador o la recámara.
- Para descargar:
 - Abre la acción del arma de fuego.
 - Retira cualquier cartucho restante de la recámara y el cargador.
 - Almacena los cartuchos de manera segura y protegida.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los cartuchos no utilizados o dañados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes los cartuchos en la basura normal. En su lugar, contacta a las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.
- Asegúrate de que todos los cartuchos estén almacenados de manera segura hasta que puedan ser eliminados correctamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL, por favor contacta al servicio al cliente del fabricante o consulta el sitio web oficial del producto para obtener más información.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tu RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL. Gracias por tu atención a la seguridad.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire et suivre ces instructions avec attention pour minimiser les risques et assurer une manipulation appropriée.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours les armes à feu et les munitions avec respect et prudence.
- Assurez-vous de connaître les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des munitions.
- Utilisez uniquement les cartouches recommandées pour votre arme à feu spécifique.
- Gardez les munitions hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez les cartouches pour tout signe de dommage ou de défaut avant utilisation.
- Conservez les cartouches dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire et auditive, lors de la manipulation des armes à feu.
- Ne pas utiliser de cartouches qui sont mouillées ou qui ont été exposées à l'humidité.
- Assurez-vous que l'arme à feu est en bon état de fonctionnement et correctement entretenue avant utilisation.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour votre arme à feu spécifique.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quoi que ce soit que vous n'avez pas l'intention de tirer.
- Assurez-vous que l'arme à feu est toujours pointée dans une direction sûre.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir une zone de tir claire et sécurisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Avant d'installer ou d'utiliser les cartouches, assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement de l'arme à feu.
- Pour charger les cartouches :
 - Ouvrez l'action de l'arme à feu.
 - Insérez les cartouches dans le chargeur ou la chambre selon la conception de l'arme à feu.
 - Fermez l'action en toute sécurité.
- Lors du tir :
 - Assurez-vous d'avoir une bonne posture de tir et une prise correcte sur l'arme à feu.
 - Visez soigneusement et appuyez doucement sur la détente.
 - Après avoir tiré, gardez l'arme à feu pointée vers la cible jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'il est sûr de retirer le chargeur ou d'ouvrir la chambre.
- Pour décharger :
 - Ouvrez l'action de l'arme à feu.
 - Retirez toutes les cartouches restantes de la chambre et du chargeur.
 - Conservez les cartouches en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des cartouches inutilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les cartouches dans les ordures ordinaires. Contactez plutôt vos autorités locales pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Assurez-vous que toutes les cartouches sont stockées en toute sécurité jusqu'à ce qu'elles puissent être éliminées correctement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL, veuillez contacter le service client du fabricant ou consulter le site Web officiel du produit pour plus d'informations.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL. Merci de votre attention à la sécurité.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e garantire una corretta manipolazione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Trattare sempre le armi da fuoco e le munizioni con rispetto e cautela.
- Assicurarsi di essere a conoscenza delle leggi e delle normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e delle munizioni.
- Utilizzare solo le cartucce raccomandate per la propria arma da fuoco specifica.
- Tenere le munizioni fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare le cartucce per eventuali segni di danni o difetti prima dell'uso.
- Conservare le cartucce in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati riguardo ai richiami di prodotto attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare un adeguato equipaggiamento di sicurezza, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, durante la manipolazione delle armi da fuoco.
- Non utilizzare cartucce che sono bagnate o che sono state esposte all'umidità.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia in buone condizioni di funzionamento e correttamente mantenuta prima dell'uso.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per la propria arma da fuoco specifica.
- Non puntare mai un'arma da fuoco verso qualcosa che non si intende colpire.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un'area di tiro chiara e sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Prima di installare o utilizzare le cartucce, assicurarsi di avere una chiara comprensione del funzionamento dell'arma da fuoco.
- Per caricare le cartucce:
 - Aprire l'azione dell'arma da fuoco.
 - Inserire le cartucce nel caricatore o nella camera secondo il design dell'arma da fuoco.
 - Chiudere l'azione in modo sicuro.
- Quando si spara:
 - Assicurarsi di avere una postura di tiro e una presa corretta sull'arma da fuoco.
 - Mirare con attenzione e premere delicatamente il grilletto.
 - Dopo aver sparato, mantenere l'arma da fuoco puntata verso il bersaglio finché non si è certi che sia sicuro rimuovere il caricatore o la camera.
- Per scaricare:
 - Aprire l'azione dell'arma da fuoco.
 - Rimuovere eventuali cartucce rimanenti dalla camera e dal caricatore.
 - Conservare le cartucce in modo sicuro e protetto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le cartucce inutilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le cartucce nei rifiuti normali. Invece, contattare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurarsi che tutte le cartucce siano conservate in modo sicuro fino a quando non possono essere smaltite correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o consultare il sito ufficiale del prodotto per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Proszę uważnie przeczytać i stosować się do tych instrukcji, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić prawidłowe obchodzenie się z amunicją.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną i amunicję z szacunkiem i ostrożnością.
- Upewnij się, że znasz lokalne przepisy i regulacje dotyczące używania broni palnej i amunicji.
- Używaj wyłącznie zalecanych nabojęw do swojej konkretnej broni.
- Przechowuj amunicję w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed użyciem sprawdź naboje pod kątem uszkodzeń lub wad.
- Przechowuj amunicję w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym ochrony oczu i uszu, podczas obsługi broni palnej.
- Nie używaj nabojęw, które są mokre lub były narażone na wilgoć.
- Upewnij się, że broń jest w dobrym stanie technicznym i odpowiednio konserwowana przed użyciem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących swojej konkretnej broni.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę, której nie zamierzasz strzelać.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czysty i bezpieczny obszar do strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed zainstalowaniem lub użyciem nabojęw upewnij się, że rozumiesz działanie broni.
- Aby załadować naboje:
 - Otwórz mechanizm broni.
 - Włóż naboje do magazynka lub komory zgodnie z konstrukcją broni.
 - Zabezpiecz mechanizm broni.
- Podczas strzelania:
 - Upewnij się, że masz odpowiednią postawę strzelecką i pewny chwyt broni.
 - Celuj ostrożnie i delikatnie naciśnij spust.
 - Po oddaniu strzału trzymaj broń skierowaną w stronę celu, dopóki nie upewnisz się, że jest bezpiecznie usunąć magazyn lub komorę.
- Aby rozładować:
 - Otwórz mechanizm broni.
 - Usuń wszelkie pozostałe naboje z komory i magazynka.
 - Przechowuj naboje w sposób bezpieczny i zabezpieczony.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj nieużywane lub uszkodzone naboje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucaj nabojęw do zwykłych śmieci. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie naboje są przechowywane w sposób bezpieczny, aż do ich prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta producenta lub zapoznanie się z oficjalną stroną produktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL. Dziękujemy za uwagę do kwestii bezpieczeństwa.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti riskien minimoimiseksi ja asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita ja ammuksia kunnioituksella ja varovaisuudella.
- Varmista, että tunnet paikalliset lait ja säädökset, jotka koskevat ampumaaseiden ja ammusten käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita tiettyä ampumaasetta varten.
- Säilytä ammuksat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista patruunat ennen käyttöä vaurioiden tai vikojen varalta.
- Säilytä patruunoita viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmien ja korvien suojaus, ampumaaseita käsitellessäsi.
- Älä käytä patruunoita, jotka ovat märkiä tai altistuneet kosteudelle.
- Varmista, että ampumaase on hyvässä toimintakunnossa ja asianmukaisesti huollettu ennen käyttöä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita oman ampumaaseesi osalta.
- Älä koskaan osoita ampumaaseella mitään sellaista, jota et aio ampua.
- Varmista, että ampumaase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumaalue on selkeä ja turvallinen.

Asennus ja käyttöohjeet

- Ennen patruunoiden asentamista tai käyttöä varmista, että ymmärrät ampumaaseen toiminnan.
- Patruunoiden lataaminen:
 - Avaa ampumaaseen mekanismi.
 - Aseta patruunat magneettiin tai patruunapesään ampumaaseen suunnitelman mukaan.
 - Sulje mekanismi tiiviisti.
- Ampumisen aikana:
 - Varmista, että sinulla on oikea ampumistyyli ja ote ampumaaseesta.
 - Tavoita huolellisesti ja purista liipaisinta hellästi.
 - Ampumisen jälkeen pidä ampumaase osoitettuna alaspäin, kunnes olet varma, että se on turvallista poistaa magneetti tai patruunapesä.
- Tyhjentäminen:
 - Avaa ampumaaseen mekanismi.
 - Poista kaikki jäljellä olevat patruunat patruunapesästä ja magneetti.
 - Säilytä patruunat turvallisesti ja huolellisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet patruunat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä patruunoita tavalliseen roskakoriin. Ota sen sijaan yhteyttä paikallisiin viranomaisiin oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.
- Varmista, että kaikki patruunat säilytetään turvallisesti, kunnes ne voidaan hävittää asianmukaisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan asiakastukeen tai tutustu tuotteen viralliselle verkkosivustolle saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant för att minimera risker och säkerställa korrekt hantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid skjutvapen och ammunition med respekt och försiktighet.
- Se till att du är bekant med lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och ammunition.
- Använd endast de rekommenderade patronerna för ditt specifika skjutvapen.
- Håll ammunition utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera patroner för eventuella tecken på skador eller defekter innan användning.
- Förvara patroner på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd och hörselskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Använd inte patroner som är blöta eller har utsatts för fukt.
- Se till att skjutvapnet är i gott skick och korrekt underhållet innan användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för ditt specifika skjutvapen.
- Rikta aldrig ett skjutvapen mot något du inte avser att skjuta på.
- Se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning hela tiden.
- Var medveten om din omgivning och se till att det finns ett klart och säkert skjutområde.

Instruktioner för installation och användning

- Innan du installerar eller använder patronerna, se till att du har en klar förståelse för skjutvapnets funktion.
- För att ladda patronerna:
 - Öppna skjutvapnets mekanism.
 - Sätt in patronerna i magasinet eller kammaren enligt skjutvapnets design.
 - Stäng mekanismen ordentligt.
- När du skjuter:
 - Se till att du har en korrekt skjutställning och grepp på skjutvapnet.
 - Sikta noggrant och tryck försiktigt på avtryckaren.
 - Efter att ha skjutit, håll skjutvapnet riktat nedåt tills du är säker på att det är säkert att ta bort magasinet eller kammaren.
- För att avladda:
 - Öppna skjutvapnets mekanism.
 - Ta bort eventuella kvarvarande patroner från kammaren och magasinet.
 - Förvara patronerna säkert och tryggt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera oanvända eller skadade patroner i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte patroner i vanlig soptunna. Kontakta istället dina lokala myndigheter för korrekta avfallsmetoder.
- Se till att alla patroner förvaras säkert tills de kan kasseras på rätt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL, vänligen kontakta tillverkarens kundsupport eller konsultera produktens officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 FEDERAL. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.