

Randlose Gewehrpatronen - Randlose Gewehrpatrone .223 WSSM Finisher

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Laufrohlinge und Werkzeuge](#) > [Reibahlen](#) > [Zentralfeuer-Reibahle](#)

Hervorragende Qualitäts-Reamer von Dave Manson helfen dir, präzise Kammern zu erzeugen

Entwickelt und geschliffen von einem der angesehensten Namen im Bereich der Waffen-Reamer, Dave Manson. Hervorragende Qualität Reamer, die nach SAAMI-Spezifikationen gefertigt sind, aus M7-Stahl geschliffen, um präzise Kammern zu schneiden, die außergewöhnliche Genauigkeit bieten. Finish Chambering Reamer verfügen über einen integrierten Throater und feste, solide Piloten. Throating Reamer ermöglichen es dir, einen Kammerungsauftrag für nicht-standardisierte Geschosse oder eine zusätzliche Freiflächenlänge anzupassen. Verfügbar als Finish Reamer, sofern nicht anders angegeben.



Eigenschaften

- Name: [Randlose Gewehrpatrone .223 WSSM Finisher](#)
- Hersteller: [MANSON PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 513050007
- Herst.-Nr.: NONE
- Art: Rimless Rifle
- Patrone: 223 WSSM (Winchester Super Short Mag)
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 18mm
- Versandbreite: 20mm
- Versandlänge: 127mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .223 WSSM FINISHER Sicherheitshinweise
- Über uns

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .223 WSSM FINISHER

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .223 WSSM FINISHER von Manson Precision entschieden hast. Dieser Sicherheitshinweis ist darauf ausgelegt, dir zu helfen, dieses Produkt sicher und effektiv zu verwenden, im Einklang mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass alle Benutzer dieses Produkts mit den grundlegenden Sicherheitsregeln für Feuerwaffen vertraut sind.
- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Lagere die Patronen an einem sicheren und trockenen Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Patronen auf Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln vor der Verwendung.
- Halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Feuerwaffen und Munition.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Patrone immer in einer kompatiblen Feuerwaffe, die für .223 WSSM Patronen ausgelegt ist.
- Trage geeigneten Augen und Gehörschutz beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Überschreite nicht die empfohlenen LadeSpezifikationen für deine Feuerwaffe.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass ein sicherer Rückhalt beim Schießen vorhanden ist.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder abgenutzter Feuerwaffen, da dies zu Fehlfunktionen oder Unfällen führen kann.
- Wenn du beim Gebrauch der Patrone auf Fehlfunktionen oder ungewöhnliches Verhalten stößt, stelle die Verwendung sofort ein und suche professionelle Hilfe.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und sicher ist, bevor du mit den Patronen hantierst.
- Reinige das Kammer deiner Feuerwaffe, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten.

2. Laden der Patrone:

- Setze die .223 WSSM Patrone in das Kammer deiner Feuerwaffe ein.
- Stelle sicher, dass die Patrone richtig und sicher sitzt.

3. Abfeuern der Patrone:

- Überprüfe, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Aktiviere den Sicherheitsmechanismus, falls deine Feuerwaffe einen hat.

- Bereite dich auf das Schießen vor, indem du eine stabile Schießposition einnimmst.
- Deaktiviere die Sicherheit und drücke den Abzug, um zu schießen.

4. Nach dem Schießen:

- Halte die Feuerwaffe nach dem Schießen in eine sichere Richtung.
- Warte einen Moment, bevor du den Verschluss öffnest, um eventuelle Hangfires abzuwarten.
- Entlade die ausgebrannte Patronenhülse und überprüfe die Feuerwaffe auf Anzeichen von Schäden oder Fehlfunktionen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder abgelaufene Patronen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf Patronen nicht in den normalen Müll; konsultiere die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.
- Stelle sicher, dass ausgebrannte Patronenhülsen sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen wende dich bitte an die zuständige Regulierungsbehörde in deiner Nähe. Stelle immer sicher, dass du die lokalen Gesetze und Richtlinien zur Produktsicherheit und Nutzung befolgst.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du ein sichereres und angenehmeres Erlebnis mit deiner RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .223 WSSM FINISHER gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de