

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW

KAHR P40/CW40/PM9 SLIDE SHOE

Slide Shoe - Unique clamping shoes are firearm specific. These work with the MGW Sight Pro. SP102 fits Glock except G42 SP103 fits Springfield XD-S/Hellcat SP104 fits S&W M&P Shield only SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12 SP106 fits Sprigfield XD, XDM only SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm SP108 fit FN 9mm/.40 cal(FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509 SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239) SP110 fits Sig Pro Series SP111 fits Beretta 92 SP112 fits Beretta Cougar/PX4 SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45 SP114 fits S&W M&P only SP115 fits Glock 42 and Glock 43 SP116 fits Ruger® SR Series® SP117 fits Bersa BP Series SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380 SP119 fits Ruger® LC Series® SP120 fits Ruger® P Series™ SP121 fits CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact SP122 fits Sig Sauer P238 SP123 fits Sig Sauer P938 SP124 fits Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9 SP126 fits S&W Sigma SP127 fits S&W 3rd Generation .45 SP128 fits Steyer M40/MPS/M9-A1 SP129 fits FN .45 Cal(FNP .45, FNS .45, FNX .45) SP130 fits Kimber Solo Carry SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9 SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250 SP134 fits Sig Sauer P224 SP135 fits Kahr P45 SP136 fits HK VP9 SP137 fits Sig P290 RS SP138 fits Grand Power P11 MK12 SP145 fits Ruger American SP146 fits Beretta APX



Attributes

- Name: MGW KAHR P40/CW40/PM9 SLIDE SHOE
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000035
- Mfr. No.: MGWSP132
- Make: Kahr Arms
- Model: PM9,P40,CW40
- Delivery weight: 0.181kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW KAHR P40/CW40/PM9](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW KAHR P40/CW40/PM9](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW KAHR P40/CW40/PM9](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW KAHR P40/CW40/PM9](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW KAHR P40/CW40/PM9](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW KAHR P40/CW40/PM9](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW KAHR P40/CW40/PM9](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW KAHR P40/CW40/PM9](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW KAHR P40/CW40/PM9](#)

Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW KAHR P40/CW40/PM9

Einleitung

Danke, dass du dich für die SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Zielvorgang mit Feuerwaffen sicher und effektiv zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in den Produktspezifikationen beschrieben.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Updates zu Rückrufen über die EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Slide Shoe anbringst oder entfernst.
- Verwende den Slide Shoe nur mit kompatiblen Feuerwaffenmodellen, die in den Produktspezifikationen aufgeführt sind.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während der Installation und Entfernung, um Schäden an der Feuerwaffe oder dem Slide Shoe zu verhindern.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, wenn du das Produkt verwendest.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Umgebung beim Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Identifiziere das richtige Modell des Slide Shoes für deine Feuerwaffe. Siehe die Kompatibilitätsliste:
 - SP132 passt für Kahr P40/CW40/PM9
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Richte den Slide Shoe mit dem Schlitten der Feuerwaffe aus.
- Klemme den Slide Shoe vorsichtig auf den Schlitten, um eine sichere Passform ohne übermäßige Kraftanwendung zu gewährleisten.
- Bestätige, dass der Slide Shoe richtig angebracht ist, bevor du mit der Nutzung fortfährst.

2. Nutzung:

- Nutze den Slide Shoe gemäß dem vorgesehenen Zweck zur Verbesserung der Zielausrichtung.
- Versuche nicht, den Slide Shoe zu modifizieren oder auf andere Weise zu verwenden, die nicht vom Hersteller angegeben sind.
- Entferne nach der Nutzung den Slide Shoe, indem du ihn vorsichtig vom Schlitten der Feuerwaffe abklemmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Slide Shoe gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische und mechanische Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn sie in deiner Gegend verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder um ein unsicheres Produkt zu melden, kontaktiere bitte die zuständige EUbasierte VerbraucherSicherheitsorganisation. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen bereithältst, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit den SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Compliance priorisierst.

Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW KAHR P40/CW40/PM9

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. This product is designed to enhance your firearm sighting process safely and effectively. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as outlined in the product specifications.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Inspect the product for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities immediately.
- Regularly check for updates on safety recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or removing the slide shoe.
- Use the slide shoe only with compatible firearm models as listed in the product specifications.
- Avoid using excessive force during installation and removal to prevent damage to the firearm or the slide shoe.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using the product.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the correct slide shoe model for your firearm. Refer to the compatibility list:
 - SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9
- Ensure the firearm is unloaded.
- Align the slide shoe with the firearm's slide.
- Gently clamp the slide shoe onto the slide, ensuring a secure fit without excessive force.
- Confirm that the slide shoe is properly attached before proceeding to use.

2. Usage:

- Utilize the slide shoe as per the intended purpose of enhancing sight alignment.
- Do not attempt to modify the slide shoe or use it in ways not specified by the manufacturer.
- After use, remove the slide shoe by gently unclamping it from the firearm slide.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide shoe in accordance with local regulations for electronic and mechanical waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or to report an unsafe product, please contact the appropriate EU-based consumer safety organization. Ensure you have the product details and any relevant information ready for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Thank you for prioritizing safety and compliance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW KAHR P40/CW40/PM9

Introducción

Gracias por elegir los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Este producto está diseñado para mejorar tu proceso de alineación de miras de manera segura y efectiva. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto, como se describe en las especificaciones del producto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona el producto en busca de signos de daño antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa de inmediato a las autoridades apropiadas sobre cualquier condición insegura o accidente.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiradas de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de colocar o quitar el slide shoe.
- Usa el slide shoe solo con los modelos de armas de fuego compatibles según lo indicado en las especificaciones del producto.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación y la extracción para prevenir daños al arma o al slide shoe.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad, al usar el producto.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que sea seguro al usar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Identifica el modelo correcto del slide shoe para tu arma de fuego. Consulta la lista de compatibilidad:
 - SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Alinea el slide shoe con la corredera del arma de fuego.
- Sujeta suavemente el slide shoe en la corredera, asegurando un ajuste seguro sin aplicar fuerza excesiva.
- Confirma que el slide shoe esté correctamente adjunto antes de proceder a usarlo.

2. Uso:

- Utiliza el slide shoe según el propósito previsto de mejorar la alineación de la mira.
- No intentes modificar el slide shoe ni usarlo de maneras no especificadas por el fabricante.
- Después de usarlo, quita el slide shoe desenclavándolo suavemente de la corredera del arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el slide shoe de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos y mecánicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o para informar sobre un producto inseguro, por favor contacta a la organización de seguridad del consumidor basada en la UE correspondiente. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para una asistencia eficiente.

Siguiendo estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento.

Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW KAHR P40/CW40/PM9

Introduction

Merci d'avoir choisi les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Ce produit est conçu pour améliorer votre processus de visée d'arme à feu de manière sécurisée et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme indiqué dans les spécifications du produit.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspectez le produit pour tout signe de dommage avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez immédiatement toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour sur les rappels de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer la chaussure de glissement.
- Utilisez la chaussure de glissement uniquement avec les modèles d'armes à feu compatibles comme listés dans les spécifications du produit.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation et du retrait pour éviter d'endommager l'arme à feu ou la chaussure de glissement.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du produit.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'évoluer dans un cadre sûr lors de l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Identifiez le modèle de chaussure de glissement correct pour votre arme à feu. Consultez la liste de compatibilité :
 - SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Alignez la chaussure de glissement avec la glissière de l'arme à feu.
- Fixez doucement la chaussure de glissement à la glissière, en veillant à un ajustement sécurisé sans force excessive.
- Confirmez que la chaussure de glissement est correctement attachée avant de procéder à son utilisation.

2. Utilisation :

- Utilisez la chaussure de glissement selon son but prévu d'amélioration de l'alignement de la visée.
- Ne tentez pas de modifier la chaussure de glissement ou de l'utiliser de manière non spécifiée par le fabricant.
- Après utilisation, retirez la chaussure de glissement en la dévissant doucement de la glissière de l'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la chaussure de glissement conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et mécaniques.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour signaler un produit dangereux, veuillez contacter l'organisation de sécurité des consommateurs basée dans l'UE appropriée. Assurez-vous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête pour une assistance efficace.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW KAHR P40/CW40/PM9

Introduzione

Grazie per aver scelto le SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Questo prodotto è progettato per migliorare il processo di mira della tua arma da fuoco in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come indicato nelle specifiche del prodotto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispeziona il prodotto per eventuali segni di danno prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Riporta immediatamente eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle richieste di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o rimuovere la slide shoe.
- Utilizza la slide shoe solo con modelli di armi da fuoco compatibili come elencato nelle specifiche del prodotto.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'installazione e la rimozione per prevenire danni all'arma da fuoco o alla slide shoe.
- Indossa sempre equipaggiamento di sicurezza appropriato, come occhiali protettivi, quando utilizzi il prodotto.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un ambiente sicuro quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Identifica il modello corretto della slide shoe per la tua arma da fuoco. Fai riferimento all'elenco di compatibilità:
 - SP132 si adatta a Kahr P40/CW40/PM9
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Allinea la slide shoe con la slitta dell'arma da fuoco.
- Fissa delicatamente la slide shoe sulla slitta, assicurandoti che sia ben fissata senza forzare eccessivamente.
- Conferma che la slide shoe sia attaccata correttamente prima di procedere all'uso.

2. Uso:

- Utilizza la slide shoe secondo lo scopo previsto di migliorare l'allineamento della mira.
- Non tentare di modificare la slide shoe o utilizzarla in modi non specificati dal produttore.
- Dopo l'uso, rimuovi la slide shoe staccandola delicatamente dalla slitta dell'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la slide shoe in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e meccanici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o per segnalare un prodotto non sicuro, ti preghiamo di contattare l'organizzazione di sicurezza dei consumatori dell'UE competente. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW KAHR P40/CW40/PM9

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić proces celowania w broni palnej w sposób bezpieczny i skuteczny. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Europejskim Rozporządzeniem w sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, zgodnie z opisem w specyfikacji produktu.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Sprawdź produkt pod kątem wszelkich oznak uszkodzenia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Natychmiast zgłoś wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań z rynku za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed założeniem lub zdjęciem butów ślizgowych.
- Używaj butów ślizgowych tylko z kompatybilnymi modelami broni, jak wymieniono w specyfikacji produktu.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji i demontażu, aby zapobiec uszkodzeniu broni lub butów ślizgowych.
- Zawsze zakładaj odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas korzystania z produktu.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i zapewnij bezpieczne warunki podczas używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zidentyfikuj odpowiedni model butów ślizgowych dla swojej broni. Odniesienie do listy kompatybilności:
 - SP132 pasuje do Kahr P40/CW40/PM9
- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Wyrównaj buty ślizgowe z zamkiem broni.
- Delikatnie zamocuj buty ślizgowe na zamku, zapewniając pewne dopasowanie bez nadmiernej siły.
- Potwierdź, że buty ślizgowe są prawidłowo zamocowane przed przystąpieniem do użytkowania.

2. Użytkowanie:

- Wykorzystuj buty ślizgowe zgodnie z zamierzonym celem poprawy wyrównania celów.
- Nie próbuj modyfikować butów ślizgowych ani używać ich w sposób nieokreślony przez producenta.
- Po użyciu, zdejmij buty ślizgowe, delikatnie odpinając je od zamka broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj buty ślizgowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i mechanicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub zgłoszenia niebezpiecznego produktu, skontaktuj się z odpowiednią organizacją ds. bezpieczeństwa konsumentów z siedzibą w UE. Upewnij się, że masz szczegóły dotyczące produktu oraz wszelkie istotne informacje, aby uzyskać efektywną pomoc.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z BUTAMI ŚLIZGOWYMI SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności.

Turvallisuusohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW KAHR P40/CW40/PM9

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaaseesi tähtäystä turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoituksen mukaisesti, kuten tuotespesifikaatioissa on määritelty.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista välittömästi asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti turvallisuuskutsujen päivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen liukukenkien kiinnittämistä tai poistamista.
- Käytä liukukenkiä vain yhteensopivien ampumaasemallien kanssa, jotka on lueteltu tuotespesifikaatioissa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen ja poistamisen aikana, jotta et vahingoita ampumaasetta tai liukukenkiä.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tuotteen käytön aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ympäristö ampumaaseita käytettäessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tunnista oikea liukukenkiä malli ampumaaseellesi. Viittaa yhteensopivuusluetteloon:
 - SP132 sopii Kahr P40/CW40/PM9:lle.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty.
- Aseta liukukenkiä ampumaaseen liukusäätimen kanssa.
- Kiinnitä liukukenkiä varovasti liukusäätimen päälle varmistaen, että se on tukevasti kiinni ilman liiallista voimaa.
- Varmista, että liukukenkiä on kiinnitetty oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä liukukenkiä sen tarkoituksen mukaisesti parantaaksesi tähtäyksen kohdistamista.
- Älä yritä muokata liukukenkiä tai käyttää sitä tavoilla, joita valmistaja ei ole määritellyt.
- Käytön jälkeen poista liukukenkiä varovasti irrottamalla se ampumaaseen liukusäätimestä.

Hävittämisohteet

- Hävitä liukukenkiä paikallisten sähkö ja mekaanisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Kaikkia turvallisuuskysymyksiä tai vaarallisten tuotteiden ilmoituksia varten ota yhteyttä asianmukaiseen EUpohjaiseen kuluttajaturvallisuusjärjestöön. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja kaikki asiaankuuluvat tiedot valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES tuotteella. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja noudatat sääntöjä.

Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW KAHR P40/CW40/PM9

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Denna produkt är utformad för att förbättra din siktningsprocess för vapen på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte enligt produktspecifikationerna.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Inspektera produkten för eventuella tecken på skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om säkerhetsåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du fäster eller tar bort slide shoe.
- Använd slide shoe endast med kompatibla vapentyper som anges i produktspecifikationerna.
- Undvik att använda överdriven kraft under installation och borttagning för att förhindra skador på vapnet eller slide shoe.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder produkten.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är en säker miljö när du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Identifiera rätt slide shoemodell för ditt vapen. Se kompatibilitetslistan:
 - SP132 passar Kahr P40/CW40/PM9
- Se till att vapnet är oladdat.
- Justera slide shoe med vapnets slide.
- Kläm försiktigt fast slide shoe på sliden och säkerställ att den sitter ordentligt utan överdriven kraft.
- Bekräfta att slide shoe är korrekt fäst innan du fortsätter att använda den.

2. Användning:

- Använd slide shoe enligt det avsedda syftet för att förbättra siktriktningen.
- Försök inte att modifiera slide shoe eller använda den på sätt som inte anges av tillverkaren.
- Efter användning, ta bort slide shoe genom att försiktigt lossa den från vapnets slide.

Avfallsinstruktioner

- Kassera slide shoe i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt och mekaniskt avfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller för att rapportera en osäker produkt, vänligen kontakta den berörda EUbaserade konsumentssäkerhetsorganisationen. Se till att du har produktinformation och eventuell relevant information redo för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad.

Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW KAHR P40/CW40/PM9

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Tento produkt je navržen tak, aby bezpečně a účinně zlepšil proces zaměřování vašich zbraní. Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku pro bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a soulad s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu, jak je uvedeno ve specifikacích produktu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a použití.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o bezpečnostních staženích prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před připevněním nebo odstraněním slide shoe.
- Používejte slide shoe pouze s kompatibilními modely zbraní, jak je uvedeno ve specifikacích produktu.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při instalaci a odstraňování, aby nedošlo k poškození zbraně nebo slide shoe.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při používání produktu.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí při používání zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Identifikujte správný model slide shoe pro vaši zbraň. Odkazujte na seznam kompatibility:
 - SP132 pasuje na Kahr P40/CW40/PM9
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Zarovnejte slide shoe se závěrem zbraně.
- Jemně připevněte slide shoe na závěr, aby bylo zajištěno bezpečné uchycení bez nadměrné síly.
- Potvrďte, že je slide shoe správně připevněno před pokračováním v používání.

2. Použití:

- Používejte slide shoe podle určeného účelu pro zlepšení zarovnání mířidla.
- Nepokoušejte se upravit slide shoe nebo jej používat způsoby, které nejsou specifikovány výrobcem.
- Po použití odstraňte slide shoe jemným uvolněním z závěru zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte slide shoe v souladu s místními předpisy pro elektronický a mechanický odpad.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo hlášení nebezpečného produktu kontaktujte příslušnou organizaci pro ochranu spotřebitele se sídlem v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu a jakékoli relevantní informace pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a souladu.