

SIG SAUER P320 32RD 9MM MAGAZINE - SIG SAUER P320 MAGAZINE 9MM 32-RD

SIG-A9 - Sig Sauer P320 9MM (32) RD Blue Steel Magazine



Attributes

- Name: SIG SAUER P320 MAGAZINE 9MM 32-RD
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 687000101
- Mfr. No.: SIGA9
- Capacity: 32-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Delivery weight: 0.145kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 708279013348

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SIG SAUER P320 32RD 9MM Magazin](#)
- [English: SIG SAUER P320 32RD 9MM MAGAZINE Safety Instructions](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore SIG SAUER P320 32RD 9MM](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití zásobníku SIG SAUER P320 32RD 9MM](#)

Sicherheitshinweise für das SIG SAUER P320 32RD 9MM Magazin

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres SIG SAUER P320 32RD 9MM Magazins! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und sichere Nutzung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Halten Sie das Magazin von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Magazin nur mit kompatiblen Feuerwaffen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Magazin nur mit 9 mm Luger Munition.
- Laden Sie das Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Magazin ordnungsgemäß in die Waffe eingesetzt ist.
- Halten Sie die Mündung der Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Entladen Sie das Magazin, wenn Sie es nicht verwenden oder transportieren.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Führen Sie das Magazin in das Magazinfach der Waffe ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt.

2. Laden des Magazins:

- Nehmen Sie das Magazin aus der Waffe.
- Fügen Sie die 9 mm Luger Munition in den vorgesehenen Fächern des Magazins hinzu.
- Achten Sie darauf, die Munition in der richtigen Richtung zu laden.

3. Benutzung des Magazins:

- Setzen Sie das geladene Magazin wieder in die Waffe ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin sicher eingerastet ist.
- Folgen Sie den Anweisungen zur sicheren Handhabung der Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Magazin nicht in die Nähe von Feuer oder extremen Temperaturen.
- Informieren Sie sich über die umweltgerechte Entsorgung von Waffenbestandteilen und Munition.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und die Informationen zu Ihrem Produkt sicher aufzubewahren.

SIG SAUER P320 32RD 9MM MAGAZINE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER P320 32RD 9MM Magazine. This document provides essential safety instructions to ensure your safe and effective use of the product. It is important to read and understand these guidelines before using the magazine.

General Safety Guidelines

- Always handle the magazine with care and respect, as it is a component of a firearm.
- Store the magazine in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear. Do not use a damaged magazine.
- Ensure that you are familiar with the laws and regulations regarding firearm accessories in your country or region.
- Follow all safety protocols associated with the use of firearms, including wearing appropriate protective gear.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with the SIG SAUER P320 firearm model.
- Ensure the firearm is unloaded before inserting or removing the magazine.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way, as this may compromise safety.
- Keep fingers and other body parts clear of the magazine opening when loading or unloading.
- Always point the firearm in a safe direction when loading or unloading the magazine.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Verify that the firearm is completely unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into the magazine well until it clicks into place.

2. Usage:

- Load the magazine by following the manufacturer's instructions.
- Insert the loaded magazine into the firearm, ensuring it is secured in place.
- To remove the magazine, press the magazine release button and pull the magazine out of the firearm.
- Always check that the magazine is seated correctly before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations for hazardous waste.
- If the magazine is damaged or no longer in use, do not throw it in regular trash. Contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SIG SAUER P320 32RD 9MM Magazine, please refer to the official SIG SAUER website or contact your local authorized dealer for assistance.

Conclusion

Your safety is paramount when using the SIG SAUER P320 32RD 9MM Magazine. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience. Always prioritize safety and responsibility in all firearm-related activities.

Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore SIG SAUER P320 32RD 9MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore SIG SAUER P320 32RD 9MM. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questo documento fornisce linee guida generali e specifiche per l'uso, l'installazione e lo smaltimento del caricatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi compatibili, in particolare il modello Sig Sauer P320.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi e le normative locali riguardanti l'uso e la detenzione di armi e munizioni.
- In caso di emergenze o incidenti, contatta immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di caricare il caricatore, assicurati che l'arma sia scarica.
- Non tentare di forzare il caricatore nell'arma; assicurati che sia compatibile e correttamente allineato.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 32 colpi.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Non utilizzare il caricatore per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Inserisci il caricatore nell'arma, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fai scorrere il caricatore fino a sentire un clic, che indica che è bloccato in posizione.

2. Uso del Caricatore:

- Carica le munizioni nel caricatore seguendo la capacità massima di 32 colpi.
- Controlla che le munizioni siano inserite correttamente e non ci siano ostruzioni.
- Quando sei pronto a utilizzare l'arma, segui sempre le procedure di sicurezza raccomandate.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e rimuovilo delicatamente dall'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il caricatore insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di articoli per armi.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del caricatore.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, consulta il sito web del produttore o contatta il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è essenziale per garantire un uso sicuro e responsabile del caricatore SIG SAUER P320 32RD 9MM. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Se hai domande o dubbi, non esitare a cercare assistenza.

Bezpečnostní pokyny pro použití zásobníku SIG SAUER P320 32RD 9MM

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zásobník SIG SAUER P320 32RD 9MM. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu. Prosíme, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zásobník je určen pouze pro použití s pistolí Sig Sauer P320. Nepoužívejte jej s jinými modely.
- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Ukládejte zásobník mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zásobníkem dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a munice.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky opotřebení nebo poškození.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Před vložením zásobníku do zbraně se ujistěte, že je zbraň v bezpečném režimu.
- Nikdy neukazujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při nabíjení a vybití zásobníku vždy používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Nenechávejte zásobník naplněný po delší dobu, aby nedošlo k poškození pružiny.

Pokyny pro instalaci a používání

- Při instalaci zásobníku do zbraně:
 1. Ujistěte se, že zbraň je vybitá.
 2. Vložte zásobník do otvoru pro zásobník, dokud neuslyšíte cvaknutí.
 3. Zkontrolujte, zda je zásobník správně zajištěn.
- Při používání:
 - Zásobník lze nabít maximálně 32 náboji 9 mm Luger.
 - Při vyjímání zásobníku stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte zásobník směrem dolů.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je zásobník poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte jej bezpečně, aby se předešlo nehodám.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro rychlé a efektivní řešení problémů.

Závěr

Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání zásobníku SIG SAUER P320 32RD 9MM. V případě jakýchkoli pochybností se neváhejte obrátit na odborníka. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.