

RUGER® HAMMER & TRIGGER SHIMS - POWER CUSTOM RUGER® SA TRIGGER SHIMS

Eliminates excessive side-to-side movement of hammer and trigger for wobble-free cycling. Available in 10-paks.



Attributes

- Name: POWER CUSTOM RUGER® SA TRIGGER SHIMS
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713000064
- Mfr. No.: NONE
- Make: Ruger
- Model: Blackhawk
- Delivery weight: 2.517kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® Hammer & Trigger Shims Sicherheitshinweise](#)
- [English: RUGER® Hammer & Trigger Shims Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Shims de Martillo y Gatillo RUGER®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les RUGER® Hammer & Trigger Shims](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla podkładek kurka i spustu RUGER®](#)
- [Suomi: RUGER® Vasaran & Liipaisimen Shimmit Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® Hammer & Trigger Shims Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUGER® Kladivo a Spoušť Shims Bezpečnostní Pokyny](#)

RUGER® Hammer & Trigger Shims

Sicherheitshinweise

Einleitung

Danke, dass du die RUGER® Hammer & Trigger Shims von POWER CUSTOM erworben hast. Diese Shims sind dazu gedacht, übermäßige seitliche Bewegung von Hammer und Abzug zu beseitigen, um ein wackelfreies Durchladen deiner Ruger SingleAction (SA) Revolver zu gewährleisten. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um dir zu helfen, dieses Produkt sicher und effektiv zu nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du Komponenten installierst oder anpasst.
- Halte die Shims außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Verwende die Shims nur wie vorgesehen, speziell für Ruger SingleAction Revolver, mit Ausnahme des Bearcat Modells.
- Überprüfe regelmäßig die Shims auf Abnutzung und ersetze sie, wenn Schäden festgestellt werden.
- Wenn du Probleme mit den Shims oder deiner Feuerwaffe hast, suche professionelle Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe während der Installation und Nutzung immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Komponenten geeigneten Augenschutz.
- Vermeide die Nutzung der Shims, wenn du mit der Wartung von Feuerwaffen nicht vertraut bist. Suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.
- Modifiziere die Shims nicht und verwende sie nicht auf eine Weise, die in den Produktanweisungen nicht angegeben ist.
- Sei dir über alle lokalen, nationalen und internationalen Gesetze bezüglich Feuerwaffen und deren Komponenten bewusst und halte dich an diese.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, wie einen Schraubendreher und andere erforderliche Instrumente.

2. Installation der Shims

- Entferne den Griff und alle anderen Komponenten, die den Zugang zur Hammer und Abzugsmechanik behindern.
- Setze die Shims vorsichtig zwischen Hammer und Abzug ein, um seitliche Bewegung zu eliminieren.
- Stelle sicher, dass die Shims fest sitzen, ohne sie gewaltsam einzusetzen.

3. Wiederausammenbau

- Befestige den Griff und alle anderen entfernten Komponenten sicher wieder.
- Überprüfe, ob alle Teile korrekt installiert und festgezogen sind.

4. Funktionsprüfung

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass Hammer und Abzug reibungslos funktionieren, ohne übermäßige Bewegung.
- Wenn Probleme festgestellt werden, zerlege die Waffe erneut und überprüfe die Installation der Shims.

5. Regelmäßige Wartung

- Überprüfe die Shims regelmäßig auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.
- Reinige den Bereich um Hammer und Abzug, um eine Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Shims gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge Shims nicht im regulären Haushaltsmüll. Ziehe stattdessen Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der RUGER® Hammer & Trigger Shims wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers oder konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher. Priorisiere immer Sicherheit und die Einhaltung lokaler Gesetze bei der Nutzung von Feuerwaffenkomponenten.

Danke, dass du dich für die RUGER® Hammer & Trigger Shims entschieden hast. Bleib sicher und genieße dein Schießerlebnis!

RUGER® Hammer & Trigger Shims Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER® Hammer & Trigger Shims by POWER CUSTOM. These shims are designed to eliminate excessive sidetoside movement of the hammer and trigger, ensuring wobblefree cycling for your Ruger singleaction (SA) revolvers. This guide provides important safety instructions and guidelines to help you use this product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or adjusting any components.
- Keep the shims out of reach of children and unauthorized users.
- Use the shims only as intended, specifically for Ruger singleaction revolvers, excluding the Bearcat model.
- Regularly inspect the shims for wear and tear, and replace them if any damage is detected.
- If you experience any issues with the shims or your firearm, seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times during installation and use.
- Wear appropriate eye protection when handling firearms and their components.
- Avoid using the shims if you are unfamiliar with firearm maintenance. Seek help from a qualified gunsmith.
- Do not modify the shims or use them in any way not specified in the product instructions.
- Be aware of and comply with all local, national, and international laws regarding firearms and their components.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, such as a screwdriver and any other required instruments.

2. Installation of Shims

- Remove the grip and any other components that obstruct access to the hammer and trigger assembly.
- Carefully insert the shims between the hammer and trigger to eliminate sidetoside movement.
- Ensure that the shims fit snugly without forcing them into place.

3. Reassembly

- Reattach the grip and any other removed components securely.
- Doublecheck that all parts are correctly installed and tightened.

4. Function Check

- After installation, conduct a function check to ensure the hammer and trigger operate smoothly without excessive movement.
- If any issues are detected, disassemble and recheck the shim installation.

5. Regular Maintenance

- Periodically check the shims for wear and replace them as necessary.
- Clean the area around the hammer and trigger to prevent debris buildup.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn shims in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of shims in regular household waste. Instead, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER® Hammer & Trigger Shims, please refer to the manufacturer's contact information or consult a qualified gunsmith. Always prioritize safety and compliance with local laws when using firearm components.

Thank you for choosing RUGER® Hammer & Trigger Shims. Stay safe and enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Shims de Martillo y Gatillo RUGER®

Introducción

Gracias por adquirir los Shims de Martillo y Gatillo RUGER® de POWER CUSTOM. Estos shims están diseñados para eliminar el movimiento lateral excesivo del martillo y el gatillo, asegurando un ciclo sin oscilaciones para tus revólveres de acción simple (SA) Ruger. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para ayudarte a utilizar este producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar cualquier componente.
- Mantén los shims fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Utiliza los shims solo para el propósito previsto, específicamente para revólveres de acción simple Ruger, excluyendo el modelo Bearcat.
- Inspecciona regularmente los shims en busca de desgaste y reemplázalos si se detecta algún daño.
- Si experimentas algún problema con los shims o tu arma de fuego, busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento durante la instalación y el uso.
- Usa protección ocular adecuada al manipular armas de fuego y sus componentes.
- Evita usar los shims si no estás familiarizado con el mantenimiento de armas de fuego. Busca ayuda de un armero calificado.
- No modifiques los shims ni los uses de ninguna manera no especificada en las instrucciones del producto.
- Sé consciente y cumple con todas las leyes locales, nacionales e internacionales relacionadas con armas de fuego y sus componentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, como un destornillador y cualquier otro instrumento requerido.

2. Instalación de los Shims

- Retira la empuñadura y cualquier otro componente que obstruya el acceso al ensamblaje del martillo y el gatillo.
- Inserta cuidadosamente los shims entre el martillo y el gatillo para eliminar el movimiento lateral.
- Asegúrate de que los shims encajen bien sin forzarlos en su lugar.

3. Reensamblaje

- Vuelve a colocar la empuñadura y cualquier otro componente retirado de forma segura.
- Verifica que todas las partes estén correctamente instaladas y ajustadas.

4. Verificación de Funcionamiento

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el martillo y el gatillo operen sin problemas ni movimiento excesivo.
- Si se detectan problemas, desarma y revisa la instalación de los shims.

5. Mantenimiento Regular

- Revisa periódicamente los shims en busca de desgaste y reemplázalos según sea necesario.
- Limpia el área alrededor del martillo y el gatillo para evitar la acumulación de residuos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier shim dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches los shims en la basura doméstica regular. En su lugar, considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los Shims de Martillo y Gatillo RUGER®, consulta la información de contacto del fabricante o consulta a un armero calificado. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales al utilizar componentes de armas de fuego.

Gracias por elegir los Shims de Martillo y Gatillo RUGER®. ¡Mantente seguro y disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de Sécurité pour les RUGER® Hammer & Trigger Shims

Introduction

Merci d'avoir acheté les RUGER® Hammer & Trigger Shims de POWER CUSTOM. Ces shims sont conçus pour éliminer le mouvement latéral excessif du marteau et de la détente, assurant un fonctionnement sans jeu pour vos revolvers Ruger à simple action (SA). Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité importantes pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster des composants.
- Gardez les shims hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez les shims uniquement comme prévu, spécifiquement pour les revolvers Ruger à simple action, à l'exception du modèle Bearcat.
- Inspectez régulièrement les shims pour détecter l'usure et remplacez-les si des dommages sont constatés.
- Si vous rencontrez des problèmes avec les shims ou votre arme à feu, demandez de l'aide à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est toujours pointée dans une direction sûre lors de l'installation et de l'utilisation.
- Portez une protection oculaire appropriée lors de la manipulation d'armes à feu et de leurs composants.
- Évitez d'utiliser les shims si vous n'êtes pas familiarisé avec l'entretien des armes à feu. Demandez de l'aide à un armurier qualifié.
- Ne modifiez pas les shims et n'utilisez pas ces derniers d'une manière non spécifiée dans les instructions du produit.
- Soyez conscient des lois locales, nationales et internationales concernant les armes à feu et leurs composants, et respectez-les.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, tels qu'un tournevis et tout autre instrument requis.

2. Installation des Shims

- Retirez la poignée et d'autres composants qui obstruent l'accès à l'assemblage du marteau et de la détente.
- Insérez soigneusement les shims entre le marteau et la détente pour éliminer le mouvement latéral.
- Assurez-vous que les shims s'adaptent bien sans forcer.

3. Réassemblage

- Refixez la poignée et tous les autres composants retirés en toute sécurité.
- Vérifiez que toutes les pièces sont correctement installées et resserrées.

4. Vérification de Fonctionnement

- Après l'installation, effectuez une vérification de fonctionnement pour vous assurer que le marteau et la détente fonctionnent en douceur sans mouvement excessif.
- Si des problèmes sont détectés, démontez et vérifiez à nouveau l'installation des shims.

5. Entretien Régulier

- Vérifiez périodiquement les shims pour détecter l'usure et remplacez-les si nécessaire.
- Nettoyez la zone autour du marteau et de la détente pour éviter l'accumulation de débris.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout shim endommagé ou usé conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jetez pas les shims dans les déchets ménagers ordinaires. Envisagez plutôt des options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les RUGER® Hammer & Trigger Shims, veuillez consulter les informations de contact du fabricant ou consulter un armurier qualifié. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de l'utilisation de composants d'armes à feu.

Merci d'avoir choisi les RUGER® Hammer & Trigger Shims. Restez en sécurité et profitez de votre expérience de tir !

Instrukcja bezpieczeństwa dla podkładek kurka i spustu RUGER®

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podkładek kurka i spustu RUGER® od firmy POWER CUSTOM. Te podkładki zostały zaprojektowane w celu eliminacji nadmiernego ruchu bocznego młotka i spustu, zapewniając płynne działanie w rewolwerach Ruger singleaction (SA). Niniejsza instrukcja zawiera ważne zasady bezpieczeństwa i wytyczne, które pomogą Ci bezpiecznie i skutecznie korzystać z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twój pistolet jest rozładowany przed instalacją lub regulacją jakichkolwiek komponentów.
- Trzymaj podkładki z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj podkładek wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, szczególnie w rewolwerach Ruger singleaction, z wyjątkiem modelu Bearcat.
- Regularnie sprawdzaj podkładki pod kątem zużycia i wymieniaj je, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z podkładkami lub swoim pistoletem, skorzystaj z pomocy profesjonalisty.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że pistolet jest skierowany w bezpiecznym kierunku przez cały czas podczas instalacji i użytkowania.
- Noś odpowiednie okulary ochronne podczas obsługi broni palnej i jej komponentów.
- Unikaj korzystania z podkładek, jeśli nie jesteś zaznajomiony z konserwacją broni palnej. Szukaj pomocy u wykwalifikowanego rusznikarza.
- Nie modyfikuj podkładek ani nie używaj ich w sposób, który nie jest określony w instrukcjach produktu.
- Bądź świadomy i przestrzegaj wszystkich lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących broni palnej i jej komponentów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, takie jak wkrętak i inne wymagane instrumenty.

2. Instalacja podkładek

- Zdejmij rękojeść i inne komponenty, które utrudniają dostęp do zespołu młotka i spustu.
- Ostrożnie włóż podkładki między młotek a spust, aby wyeliminować ruch boczny.
- Upewnij się, że podkładki pasują ciasno, nie wymuszaj ich na siłę.

3. Ponowne złożenie

- Ponownie zamocuj rękojeść i wszelkie inne usunięte komponenty w sposób pewny.
- Sprawdź podwójnie, czy wszystkie części są poprawnie zainstalowane i dokręcone.

4. Sprawdzenie działania

- Po instalacji przeprowadź kontrolę działania, aby upewnić się, że młotek i spust działają płynnie, bez nadmiernego ruchu.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, rozmontuj i sprawdź ponownie instalację podkładek.

5. Regularna konserwacja

- Okresowo sprawdzaj podkładki pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.
- Czyść obszar wokół młotka i spustu, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte podkłady zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj podkładek do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących podkładek kurka i spustu RUGER®, skonsultuj się z informacjami kontaktowymi producenta lub z wykwalifikowanym rusznikarzem. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj lokalnych przepisów podczas korzystania z komponentów broni palnej.

Dziękujemy za wybór podkładek kurka i spustu RUGER®. Zachowaj ostrożność i ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim!

RUGER® Vasaran & Liipaisimen Shimmit

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® Vasaran & Liipaisimen Shimmit POWER CUSTOMilta. Nämä shimmit on suunniteltu poistamaan liiallinen sivuttaisliikkuvuus vasarasta ja liipaisimesta, mikä takaa tärinättömän toiminnan Ruger singleaction (SA) revolvereissasi. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvaohjeita ja suosituksia, jotka auttavat sinua käyttämään tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen osien asentamista tai säätämistä.
- Pidä shimmit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä shimmejä vain tarkoitetulla tavalla, erityisesti Ruger singleaction revolvereissa, lukuun ottamatta Bearcatmallia.
- Tarkista säännöllisesti shimmien kunto ja vaihda ne, jos vaurioita havaitaan.
- Jos kohtaat ongelmia shimmien tai aseesi kanssa, hae ammattiapua.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko asennuksen ja käytön ajan.
- Käytä sopivia suojalaseja käsitellessäsi aseita ja niiden osia.
- Vältä shimmien käyttöä, jos et ole perehtynyt aseiden huoltoon. Hae apua pätevältä asehuoltajalta.
- Älä muokkaa shimmejä tai käytä niitä millään muulla tavalla kuin tuoteohjeissa on määritelty.
- Ole tietoinen ja noudata kaikkia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, jotka koskevat aseita ja niiden osia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja muut tarvittavat välineet.

2. Shimmien Asennus

- Poista kahva ja muut osat, jotka estävät pääsyn vasara ja liipaisinkokoonpanoon.
- Aseta shimmit varovasti vasaran ja liipaisimen väliin sivuttaisliikkeen poistamiseksi.
- Varmista, että shimmit istuvat tiukasti ilman, että niitä on pakotettava paikoilleen.

3. Kokoonpano

- Kiinnitä kahva ja muut poistamasi osat takaisin turvallisesti.
- Tarkista, että kaikki osat on asennettu ja kiinnitetty oikein.

4. Toimintatarkistus

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että vasara ja liipaisin toimivat sujuvasti ilman liiallista liikettä.
- Jos havaitset ongelmia, purka ja tarkista shimmin asennus.

5. Säännöllinen Huolto

- Tarkista säännöllisesti shimmejä kulumisen varalta ja vaihda ne tarvittaessa.
- Puhdista alue vasaran ja liipaisimen ympäriltä estääksesi lian kertymistä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet shimmit paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä shimmejä tavallisessa kotitalousjätteessä. Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER® Vasaran & Liipaisimen Shimmien suhteen, ota yhteyttä valmistajaan tai konsultoi pätevää asehuoltajaa. Aina priorisoi turvallisuus ja paikallisten lakien noudattaminen aseiden osia käytettäessä.

Kiitos, että valitsit RUGER® Vasaran & Liipaisimen Shimmit. Pysy turvallisena ja nauti ampumakokemuksestasi!

RUGER® Hammer & Trigger Shims

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt RUGER® Hammer & Trigger Shims från POWER CUSTOM. Dessa shims är utformade för att eliminera överdriven sidledsrörelse av hammaren och avtryckaren, vilket säkerställer wobblefri cykling för dina Ruger singleaction (SA) revolverar. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att hjälpa dig att använda denna produkt på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du installerar eller justerar några komponenter.
- Håll shims utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd shims endast som avsett, specifikt för Ruger singleaction revolverar, exklusive Bearcatmodellen.
- Inspektera regelbundet shims för slitage och byt ut dem om någon skada upptäcks.
- Om du upplever några problem med shims eller ditt vapen, sök professionell hjälp.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning under installation och användning.
- Bär lämplig ögonskydd när du hanterar vapen och deras komponenter.
- Undvik att använda shims om du är obekant med vapenunderhåll. Sök hjälp från en kvalificerad gunsmith.
- Modifiera inte shims eller använd dem på något sätt som inte specificeras i produktinstruktionerna.
- Var medveten om och efterlev alla lokala, nationella och internationella lagar angående vapen och deras komponenter.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, såsom en skruvmejsel och eventuella andra nödvändiga instrument.

2. Installation av Shims

- Ta bort greppet och eventuella andra komponenter som hindrar åtkomst till hammaren och avtryckarens mekanism.
- Sätt försiktigt in shims mellan hammaren och avtryckaren för att eliminera sidledsrörelse.
- Se till att shims passar snuggt utan att tvinga dem på plats.

3. Återmontering

- Återfäst greppet och eventuella andra avlägsnade komponenter på ett säkert sätt.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och åtdragna.

4. Funktionskontroll

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll för att säkerställa att hammaren och avtryckaren fungerar smidigt utan överdriven rörelse.
- Om några problem upptäcks, demontera och kontrollera shiminstallationen igen.

5. Regelbunden Underhåll

- Kontrollera periodiskt shims för slitage och byt ut dem vid behov.
- Rengör området runt hammaren och avtryckaren för att förhindra skräpbuildup.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna shims i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kassera inte shims i vanligt hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ om sådana finns tillgängliga.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER® Hammer & Trigger Shims, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation eller konsultera en kvalificerad gunsmith. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du använder vapenkomponenter.

Tack för att du valde RUGER® Hammer & Trigger Shims. Håll dig säker och njut av din skytteupplevelse!

RUGER® Kladivo a Spoušť Shims Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili RUGER® Kladivo a Spoušť Shims od POWER CUSTOM. Tyto podložky jsou navrženy tak, aby odstranily nadměrný boční pohyb kladiva a spouště, což zajišťuje bezvibrační cyklování pro vaše revolvery Ruger singleaction (SA). Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které vám pomohou bezpečně a efektivně používat tento produkt.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy se ujistěte, že váš střelný zbraň je vybitá před instalací nebo úpravou jakýchkoli komponentů.
- Držte podložky mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte podložky pouze tak, jak je určeno, konkrétně pro revolvery Ruger singleaction, kromě modelu Bearcat.
- Pravidelně kontrolujte podložky na opotřebení a vyměňte je, pokud zjistíte jakékoli poškození.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s podložkami nebo vaší zbraní, vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem po celou dobu instalace a použití.
- Při manipulaci se střelnými zbraněmi a jejich komponenty noste vhodné ochranné brýle.
- Vyhněte se používání podložek, pokud nejste obeznámeni s údržbou střelných zbraní. Vyhledejte pomoc od kvalifikovaného zbrojře.
- Nemažte podložky ani je nepoužívejte jakýmkoli způsobem, který není uveden v pokynech k produktu.
- Buďte si vědomi a dodržujte všechny místní, národní a mezinárodní zákony týkající se střelných zbraní a jejich komponentů.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Připravte si potřebné nástroje, jako je šroubovák a jakékoli další potřebné nástroje.

2. Instalace Podložek

- Odstraňte rukojeť a jakékoli další komponenty, které brání přístupu k montáži kladiva a spouště.
- Opatrně vložte podložky mezi kladivo a spoušť, abyste odstranili boční pohyb.
- Ujistěte se, že podložky těsně sedí, aniž byste je museli do místa násilím zasunout.

3. Znovu Sestavení

- Znovu připevněte rukojeť a jakékoli další odstraněné komponenty bezpečně.
- Důkladně zkontrolujte, že všechny části jsou správně nainstalovány a utaženy.

4. Kontrola Funkce

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že kladivo a spoušť fungují hladce bez nadměrného pohybu.
- Pokud zjistíte jakékoli problémy, rozebrat a znovu zkontrolovat instalaci podložek.

5. Pravidelná Údržba

- Pravidelně kontrolujte podložky na opotřebení a vyměňte je, pokud je to nutné.
- Čistěte oblast kolem kladiva a spouště, aby se předešlo hromadění nečistot.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované podložky v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nepoškozujte podložky v běžném domácím odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RUGER® Kladivo a Spoušť Shims se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce nebo se poraďte s kvalifikovaným zbrojířem. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů při používání komponentů střelných zbraní.

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® Kladivo a Spoušť Shims. Buďte v bezpečí a užívejte si vaše střelecké zážitky!