

NO. 2 & 2C Standard Eulenoehren-Vordersäcke - NO. 2C REGULAR OWL CORDURA Gehörschutzbeutel

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Glattes, hochwertiges Leder - Made in U.S.

Wunderschöne, handgefertigte, glatte Lederbanktaschen, die es dem Gewehr ermöglichen, während des Rückstoßes frei zu gleiten. Hergestellt aus 3-3½ oz. hochwertigem Rindsleder, in einer schönen Korkfarbe verarbeitet. Die Unterseiten der Taschen bestehen aus demselben Leder, sind jedoch mit Wildleder versehen, um einen guten Halt auf der Ablage oder Bank zu gewährleisten. DuPont Nylon-Nähte verrotten oder schimmeln nicht. Taschen mit einem C-Suffix haben eine glatt gleitende Cordura-Tasche mit einer Wildlederbasis und Befestigungsösen, um an Ort und Stelle zu bleiben. Messing-Ösen korrodieren oder scheuern die Befestigungen nicht. Hervorragend! HINWEIS: Taschen werden leer geliefert. Fülle sie mit Sand oder Bleischrot, das du bereitstellst. Die No. 2 & 2C Regular Owl Ear Front Bags mit breiter Ohrenabstand sind für Varmint-Vorderläufe geeignet.



Eigenschaften

- Name: [NO. 2C REGULAR OWL CORDURA Gehörschutzbeutel](#)
- Hersteller: [PROTEKTOR](#)
- Artikel-Nr.: 723000006
- Herst.-Nr.: 2C
- Art: Owl,Front Bag
- Farbe: Cork
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 142mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die NO. 2 & 2C Regular Owl Ear Front Bags
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die NO. 2 & 2C Regular Owl Ear Front Bags

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die NO. 2 & 2C Regular Owl Ear Front Bags von PROTEKTOR entschieden hast. Diese Taschen sind darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem sie Stabilität und Unterstützung während der Nutzung bieten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Verwendung deines Produkts im Einklang mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Tasche vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Stelle sicher, dass die Tasche mit geeigneten Materialien (Sand oder Bleischrot) gefüllt ist, bevor du sie verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Vorderauflage für Feuerwaffen.
- Halte die Taschen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Potenzielle Gefahren:

- Risiko von Verletzungen, wenn die Tasche nicht richtig gefüllt ist.
- Risiko von Instabilität der Feuerwaffe, wenn die Tasche nicht korrekt verwendet wird.

• Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:

- Fülle die Taschen nur mit Sand oder Bleischrot; verwende keine anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe sicher auf der Tasche platziert ist, bevor du schießt.
- Überschreite nicht das vom Hersteller angegebene Gewichtslimit der Tasche.
- Gehe stets sicher mit Feuerwaffen um und befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Füllen der Taschen:

- Öffne die Tasche über die vorgesehene Öffnung.
- Fülle die Tasche mit Sand oder Bleischrot, bis das gewünschte Gewicht erreicht ist.
- Schließe die Tasche sicher, um ein Auslaufen während der Nutzung zu verhindern.

2. Einrichten der Tasche:

- Platziere die Tasche auf einer stabilen Oberfläche wie einer Schießbank oder einem Ruheplatz.
- Positioniere die Tasche so, dass die Ohren mit dem Vorderschaft der Feuerwaffe ausgerichtet sind.
- Stelle sicher, dass die Tasche stabil ist und sich während der Nutzung nicht verschiebt.

3. Verwendung der Tasche:

- Lege den Vorderschaft der Feuerwaffe auf die Tasche.
- Passe die Position der Feuerwaffe nach Bedarf für optimale Stabilität an.
- Halte immer die Kontrolle über die Feuerwaffe und befolge die richtigen Sicherheitsprotokolle für Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den lokalen Abfallmanagementvorschriften.
- Wenn die Tasche irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des Produkts kannst du die Kontaktdaten des Herstellers verwenden, die in der Verpackung deines Produkts enthalten sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis mit den NO. 2 & 2C Regular Owl Ear Front Bags!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de