

Sinclair fluoreszierendes Einschießziel (25) - Fluoreszierende Einschieß-Zielscheiben, 25er Pack

[Schießsport Zubehör](#) > [Zielscheiben & Zubehör](#) > [Papierzielscheiben](#)

Unser Zielscheibe zum Einschießen besteht aus 4 kleinen Rauten, die eine große zentrale Raute umgeben, die über einem Raster aus 1 Zoll großen Quadraten liegt. Rauten und Raster sind in fluoreszierendem Orange auf schwerem, weißem Papier gedruckt, sodass deine Schüsse schön und sauber abgebildet werden. Hervorragend geeignet für Bedingungen mit schwachem Licht. Die Zielscheiben messen 8-1/2 x 11 Zoll und werden in Blöcken zu 25 Stück verkauft.



Eigenschaften

- Name: [Fluoreszierende Einschieß-Zielscheiben, 25er Pack](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749000815
- Herst.-Nr.: TGT-16
- Menge: 25
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 213mm
- Versandlänge: 277mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sinclair Fluorescent Sightin Target Sicherheitsanweisungen](#)
- [Über uns](#)

Sinclair Fluorescent Sightin Target

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Sinclair Fluorescent Sightin Target entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Zielscheibe in geeigneten Umgebungen, fern von Menschen und Tieren, verwendet wird.
- Verwende die Zielscheibe immer in einer kontrollierten Umgebung, wie z.B. auf einem Schießstand.
- Überprüfe die Zielscheibe vor der Benutzung auf Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn die Zielscheibe gerissen oder anderweitig beeinträchtigt ist.
- Halte die Zielscheibe von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern, um ihre Integrität zu bewahren.
- Lagere die Zielscheiben an einem kühlen, trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Zielscheibe nicht bei schlechten Lichtverhältnissen, es sei denn, du hast eine geeignete Beleuchtung.
- Stelle sicher, dass alle Teilnehmer geeigneten Augen und Gehörschutz tragen, während die Zielscheibe verwendet wird.
- Vermeide die Verwendung der Zielscheibe bei windigen Bedingungen, die die Genauigkeit beeinträchtigen könnten.
- Achte auf deine Schießposition und stelle sicher, dass der Bereich hinter der Zielscheibe sicher und frei von Hindernissen ist.
- Versuche nicht, die Zielscheibe in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Wähle einen geeigneten Standort für die Installation der Zielscheibe und stelle sicher, dass das Schießen dort sicher und zulässig ist.
- Besorge die notwendige Ausrüstung, einschließlich einer geeigneten Rückwand, falls erforderlich.

2. Installation

- Wenn du eine Rückwand verwendest, befestige die Zielscheibe sicher mit Klebeband oder Reißnägeln.
- Stelle sicher, dass die Zielscheibe flach und stabil ist.

3. Nutzung

- Stehe in einem sicheren Abstand zur Zielscheibe und achte darauf, dass du dich innerhalb des empfohlenen Schießbereichs befindest.
- Ziele sorgfältig auf das zentrale Diamantfeld für optimale Genauigkeit.
- Überprüfe nach dem Schießen die Zielscheibe auf Einschusslöcher, um deine Genauigkeit zu bewerten.

4. Nach der Nutzung

- Entsorge benutzte Zielscheiben verantwortungsbewusst. Lasse sie nicht in öffentlichen Bereichen zurück.
- Lagere verbleibende Zielscheiben an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte Zielscheiben gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn die Zielscheibe beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, recycle das Papier, wenn möglich.
- Verbrenne die Zielscheiben nicht, da sie Tinten oder Beschichtungen enthalten können, die beim Verbrennen schädlich sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der Sinclair Fluorescent Sightin Target, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner Sinclair Fluorescent Sightin Target gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung, um die Effektivität deines Schießtrainings zu maximieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de