

Deprimierstangen-Baugruppe für progressive Presse (Pistolenkaliber) - POW'R PUNCH Entzündhütchen-Ausstoßstange Baugruppe

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Der Pow'r Punch Decap Rod ist für den Einsatz mit Pistolenkalibern in progressiven Pressen konzipiert. Der Stift verfügt über einen federbelasteten Ausstoßer, der sicherstellt, dass der verbrauchte Zündhütchen immer vollständig aus der Zündhütchenaufnahme ausgeworfen wird. Er beseitigt Indexierungsprobleme mit progressiven Pressen, die durch das Verklemmen des verbrauchten Zündhütchens in der Hülsenplatte verursacht werden. Der Pow'r Punch Decap Rod funktioniert mit allen RCBS® Pistolengrößen; RCBS Pistolengrößensätze, die mit der Pow'r Punch Decap Rod Assembly ausgestattet sind, funktionieren in jeder Marke von progressiven Pressen, die standardisierte 7/8-Zoll-14-Gewindegewinden verwenden. Für den Einsatz mit Pistolenkalibern in progressiven Pressen Federbelasteter Ausstoßer sorgt dafür, dass das verbrauchte Zündhütchen vollständig ausgeworfen wird. Beseitigt Indexierungsprobleme mit progressiven Pressen. Funktioniert mit allen RCBS® Pistolengröße-Sätzen.



Eigenschaften

- Name: [POW'R PUNCH Entzündhütchen-Ausstoßstange Baugruppe](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 749001139
- Herst.-Nr.: 9627
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 076683096272

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für DECAP ROD ASSEMBLY FÜR PISTOLENKALIBER PROGRESSIVE PRESS RCBS POW'R PUNCH DECAP ROD ASSEMBLY
- Über uns

Sicherheitsanleitung für DECAP ROD ASSEMBLY FÜR PISTOLENKALIBER PROGRESSIVE PRESS RCBS POW'R PUNCH DECAP ROD ASSEMBLY

Einleitung

Danke, dass du dich für die Pow'r Punch Decap Rod Assembly für deine Wiederladebedürfnisse entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anleitungen zur sicheren Verwendung dieses Produkts. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du die Decap Rod Assembly verwendest, um einen sicheren und effektiven Betrieb zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Decap Rod Assembly nur mit RCBS® Pistolengrößensätzen und kompatiblen progressiven Pressen verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Bedienen von Wiederladegeräten.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- Lass Kinder oder unbefugte Personen die Decap Rod Assembly nicht handhaben oder bedienen.
- Überprüfe die Decap Rod Assembly regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge alle Herstelleranweisungen zur Verwendung der progressiven Presse und des zugehörigen Equipments.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der federbelastete Ausstoßer ist dafür ausgelegt, verbrauchte Zündhütchen sicher auszustoßen. Stelle sicher, dass der Stift vor der Verwendung ordnungsgemäß funktioniert.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit verbrauchten Zündhütchen, da sie gefährliche Materialien enthalten können. Entsorge sie gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vermeide es, deine Hände oder Körperteile während des Betriebs in die Nähe beweglicher Teile der progressiven Presse zu bringen.
- Versuche nicht, die Decap Rod Assembly in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Wenn du auf Probleme mit dem Stau oder den Betrieb stößt, stoppe die Verwendung des Geräts sofort und konsultiere den Abschnitt zur Fehlersuche im Produktmanual.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die progressive Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne die vorhandene Decap Rod von dem RCBS® Pistolengrößensatz.
- Setze die Pow'r Punch Decap Rod Assembly in den Satz ein und stelle sicher, dass sie sicher sitzt.
- Überprüfe, ob der federbelastete Ausstoßer korrekt positioniert und funktionsfähig ist.

2. Verwendung

- Lade die passende Pistolenkaliberpatrone in den Hülsenhalter der progressiven Presse.
- Betätig die Presse und lasse sie den Wiederladeprozess durchlaufen.
- Überwache den Betrieb genau, um sicherzustellen, dass die verbrauchten Zündhütchen

ordnungsgemäß ausgeworfen werden.

- Wenn ein verbrauchtes Zündhütchen blockiert, stoppe die Presse sofort und beseitige die Blockade, bevor du fortfährst.
- Reinige die Decap Rod Assembly nach der Verwendung, um Rückstände zu entfernen und die Lebensdauer zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Decap Rod Assembly gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische und Metallabfälle.
- Entsorge verbrauchte Zündhütchen nicht im regulären Müll. Befolge die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung gefährlicher Abfälle für verbrauchte Zündhütchen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der Pow'r Punch Decap Rod Assembly kontaktiere bitte den Hersteller oder autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails für die benötigte Unterstützung bereithältst.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du dazu beitragen, ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit der Pow'r Punch Decap Rod Assembly zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de