

BIPOD ADAPTERS - SINCLAIR INTERNATIONAL STANDARD BIPOD ACCESSORY RAIL ADAPTER

Our Sinclair bi-pod adapters allow you to mount your Sinclair or Harris bi-pod to your accessory rail or Picatinny rail equipped forend. All aluminum and steel construction insures a lifetime of use. Both accessory rail models will fit Freeland and Anschutz style accessory rails. The Deluxe Model is specially designed to nest in the cradle of the Sinclair Bi-Pod and locks securely in position using two small cap screws, while the Standard Model slips in the accessory rail and is held in position by the tension created by tightening the bi-pod to the stock forend. Picatinny rail bi-pod adapter clamps securely in place using a steel socket screw and lets you install your bi-pod exactly where you want it on Picatinny rail equipped tactical rifles such as the AR-15.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL STANDARD BIPOD ACCESSORY RAIL ADAPTER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749001388
- Mfr. No.: 048400
- Application: Swivel Stud Mount
- Attachment: Picatinny
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Sinclair International BipodAdapter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sinclair International Bipod Adapters](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Adaptadores de Bipod Sinclair International](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les adaptateurs de bipod Sinclair International](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Adattatori per Bipiede Sinclair International](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adapterów Bipod Sinclair International](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Sinclair International Bipod adaptereille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair International Bipodadapterar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro adaptéry bipod Sinclair International](#)

Sicherheitsanleitung für die Sinclair International BipodAdapter

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Sinclair International BipodAdapter entschieden hast. Diese Adapter sind dafür konzipiert, dein Sinclair oder HarrisBipod sicher an deiner Zubehörschiene oder PicatinnySchiene zu montieren. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der BipodAdapter mit der Zubehörschiene deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du ihn verwendest.
- Überprüfe den Adapter immer auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Installation.
- Verwende den BipodAdapter nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung angegeben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Sicherheit der Befestigung des Bipods und des Adapters während der Nutzung.
- Bei jeglicher Fehlfunktion oder ungewöhnlichem Verhalten die Nutzung sofort einstellen und professionelle Hilfe suchen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht das Gewichtslimit, das vom BipodHersteller angegeben wird.
- Stelle sicher, dass der Bipod sicher am Adapter befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Vermeide die Verwendung des BipodAdapters bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um Unfälle zu vermeiden.
- Gehe vorsichtig mit dem Bipod und Adapter um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für einen klaren Schießbereich, wenn du den Bipod verwendest.
- Trage beim Schießen immer eine Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des BipodAdapters

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Lokalisieren die Zubehörschiene an deiner Feuerwaffe.
- Für das DeluxeModell:
 - Richte den Adapter mit der Halterung des Sinclair Bipods aus.
 - Setze den Adapter in die Halterung ein und sichere ihn mit den beiden kleinen Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind.
- Für das StandardModell:
 - Setze den Adapter in die Zubehörschiene ein.
 - Ziehe den Bipod am Schaftvorderteil fest, um Spannung zu erzeugen und den Adapter in Position zu halten.
- Für die Installation an der PicatinnySchiene:
 - Richte den Adapter an der gewünschten Position auf der PicatinnySchiene aus.
 - Sichere den Adapter mit der StahlInnensechskantschraube.

2. Verwendung des BipodAdapters

- Nachdem der Adapter installiert ist, stelle den Bipod auf die gewünschte Höhe und den gewünschten Winkel ein.
- Stelle sicher, dass der Bipod stabil ist, bevor du Schüsse abgibst.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit des Adapters während der Nutzung, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den BipodAdapter gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Ziehe stattdessen Recyclingoptionen in Betracht, wo dies möglich ist.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der Sinclair International BipodAdapter, konsultiere bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für Kontaktdaten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen Sinclair International BipodAdaptern gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und für die Wahl unseres Produkts.

Safety Instruction Guide for Sinclair International Bipod Adapters

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair International Bipod Adapters. These adapters are designed to securely mount your Sinclair or Harris bipod to your accessory rail or Picatinny rail equipped forend. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the bipod adapter is compatible with your firearm's accessory rail before use.
- Always check the adapter for any signs of damage or wear before installation.
- Use the bipod adapter only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the bipod and adapter for secure attachment during use.
- In case of any malfunction or unusual behavior, discontinue use immediately and seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit specified by the bipod manufacturer.
- Ensure that the bipod is securely fastened to the adapter before use.
- Avoid using the bipod adapter in wet or slippery conditions to prevent accidents.
- Always handle the bipod and adapter with care to avoid personal injury.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area when using the bipod.
- Use protective eyewear when engaging in shooting activities.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Bipod Adapter

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the accessory rail on your firearm.
- For the Deluxe Model:
 - Align the adapter with the cradle of the Sinclair BiPod.
 - Insert the adapter into the cradle and secure it using the two small cap screws provided.
- For the Standard Model:
 - Insert the adapter into the accessory rail.
 - Tighten the bipod to the stock forend to create tension and hold the adapter in position.
- For Picatinny rail installation:
 - Align the adapter with the desired position on the Picatinny rail.
 - Securely clamp the adapter in place using the steel socket screw.

2. Using the Bipod Adapter

- Once installed, adjust the bipod to your desired height and angle.
- Ensure the bipod is stable before taking any shots.
- Regularly check the tightness of the adapter during use to ensure safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod adapter in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Sinclair International Bipod Adapters, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for contact details.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Sinclair International Bipod Adapters. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Adaptadores de Bipod Sinclair International

Introducción

Gracias por elegir los Adaptadores de Bipod Sinclair International. Estos adaptadores están diseñados para montar de forma segura tu bipod Sinclair o Harris en tu riel de accesorios o en la parte delantera equipada con riel Picatinny. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador de bipod sea compatible con el riel de accesorios de tu arma antes de usarlo.
- Siempre revisa el adaptador en busca de signos de daño o desgaste antes de la instalación.
- Utiliza el adaptador de bipod solo para el propósito previsto según se especifica en esta guía.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el bipod y el adaptador para asegurar una sujeción segura durante su uso.
- En caso de mal funcionamiento o comportamiento inusual, interrumpe el uso inmediatamente y busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el límite de peso especificado por el fabricante del bipod.
- Asegúrate de que el bipod esté fijado de forma segura al adaptador antes de usarlo.
- Evita usar el adaptador de bipod en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir accidentes.
- Siempre maneja el bipod y el adaptador con cuidado para evitar lesiones personales.
- Mantente alerta a tu entorno y asegúrate de que el área de tiro esté despejada al usar el bipod.
- Usa gafas de protección al participar en actividades de tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Adaptador de Bipod

- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Localiza el riel de accesorios en tu arma.
- Para el Modelo Deluxe:
 - Alinea el adaptador con el soporte del Bipod Sinclair.
 - Inserta el adaptador en el soporte y asegúralo usando los dos pequeños tornillos de tapa proporcionados.
- Para el Modelo Estándar:
 - Inserta el adaptador en el riel de accesorios.
 - Aprieta el bipod al forend del stock para crear tensión y mantener el adaptador en posición.
- Para la instalación en riel Picatinny:
 - Alinea el adaptador con la posición deseada en el riel Picatinny.
 - Sujeta firmemente el adaptador en su lugar utilizando el tornillo de socket de acero.

2. Uso del Adaptador de Bipod

- Una vez instalado, ajusta el bipod a la altura y ángulo deseados.
- Asegúrate de que el bipod esté estable antes de realizar cualquier disparo.
- Revisa regularmente la tensión del adaptador durante su uso para garantizar la seguridad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el adaptador de bipod de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con los Adaptadores de Bipod Sinclair International, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener detalles de contacto.

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes asegurarte de tener una experiencia segura y agradable con tus Adaptadores de Bipod Sinclair International. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

Guide de sécurité pour les adaptateurs de bipod Sinclair International

Introduction

Merci d'avoir choisi les adaptateurs de bipod Sinclair International. Ces adaptateurs sont conçus pour monter en toute sécurité votre bipod Sinclair ou Harris sur votre rail d'accessoire ou votre gardemain équipé d'un rail Picatinny. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que l'adaptateur de bipod est compatible avec le rail d'accessoire de votre arme avant de l'utiliser.
- Vérifiez toujours l'adaptateur pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation.
- Utilisez l'adaptateur de bipod uniquement pour l'usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bipod et l'adaptateur pour vous assurer qu'ils sont bien fixés pendant l'utilisation.
- En cas de dysfonctionnement ou de comportement inhabituel, cessez immédiatement l'utilisation et demandez une assistance professionnelle.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée par le fabricant du bipod.
- Assurez-vous que le bipod est solidement fixé à l'adaptateur avant de l'utiliser.
- Évitez d'utiliser l'adaptateur de bipod dans des conditions humides ou glissantes pour prévenir les accidents.
- Manipulez toujours le bipod et l'adaptateur avec soin pour éviter les blessures personnelles.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir une zone de tir dégagée lors de l'utilisation du bipod.
- Utilisez des lunettes de protection lorsque vous participez à des activités de tir.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation de l'adaptateur de bipod

- Assurez-vous que votre arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localisez le rail d'accessoire sur votre arme.
- Pour le modèle Deluxe :
 - Alignez l'adaptateur avec le berceau du bipod Sinclair.
 - Insérez l'adaptateur dans le berceau et fixez-le à l'aide des deux petites vis à tête cylindrique fournies.
- Pour le modèle Standard :
 - Insérez l'adaptateur dans le rail d'accessoire.
 - Serrez le bipod sur le gardemain de la crosse pour créer une tension et maintenir l'adaptateur en position.
- Pour l'installation sur un rail Picatinny :
 - Alignez l'adaptateur avec la position souhaitée sur le rail Picatinny.
 - Fixez solidement l'adaptateur en place à l'aide de la vis à tête hexagonale en acier.

2. Utilisation de l'adaptateur de bipod

- Une fois installé, ajustez le bipod à la hauteur et à l'angle souhaités.
- Assurez-vous que le bipod est stable avant de tirer.
- Vérifiez régulièrement le serrage de l'adaptateur pendant l'utilisation pour garantir la sécurité.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de l'adaptateur de bipod conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Envisagez plutôt des options de recyclage où cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les adaptateurs de bipod Sinclair International, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour les coordonnées.

En suivant ces instructions et lignes directrices de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos adaptateurs de bipod Sinclair International. Merci de prêter attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Adattatori per Bipiede Sinclair International

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Adattatori per Bipiede Sinclair International. Questi adattatori sono progettati per montare in modo sicuro il tuo bipiede Sinclair o Harris sulla tua rotaia accessoria o sul forend dotato di rotaia Picatinny. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'adattatore per bipiede sia compatibile con la rotaia accessoria del tuo arma prima dell'uso.
- Controlla sempre l'adattatore per eventuali segni di danni o usura prima dell'installazione.
- Utilizza l'adattatore per bipiede solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il bipiede e l'adattatore per un attacco sicuro durante l'uso.
- In caso di malfunzionamento o comportamento insolito, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza professionale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso specificato dal produttore del bipiede.
- Assicurati che il bipiede sia fissato saldamente all'adattatore prima dell'uso.
- Evita di utilizzare l'adattatore per bipiede in condizioni bagnate o scivolose per prevenire incidenti.
- Maneggia sempre il bipiede e l'adattatore con cura per evitare infortuni personali.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'area di tiro sia libera quando utilizzi il bipiede.
- Utilizza occhiali protettivi quando partecipi ad attività di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Adattatore per Bipiede

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Individua la rotaia accessoria sulla tua arma.
- Per il Modello Deluxe:
 - Allinea l'adattatore con il supporto del bipiede Sinclair.
 - Inserisci l'adattatore nel supporto e fissalo utilizzando le due piccole viti a testa cilindrica fornite.
- Per il Modello Standard:
 - Inserisci l'adattatore nella rotaia accessoria.
 - Serrare il bipiede al forend del calcio per creare tensione e mantenere l'adattatore in posizione.
- Per l'installazione su rotaia Picatinny:
 - Allinea l'adattatore con la posizione desiderata sulla rotaia Picatinny.
 - Fissa saldamente l'adattatore in posizione utilizzando la vite a brugola in acciaio.

2. Utilizzo dell'Adattatore per Bipiede

- Una volta installato, regola il bipiede all'altezza e all'angolo desiderati.
- Assicurati che il bipiede sia stabile prima di effettuare qualsiasi colpo.
- Controlla regolarmente la rigidità dell'adattatore durante l'uso per garantire la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'adattatore per bipiede in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, considera opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo agli Adattatori per Bipiede Sinclair International, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per i dettagli di contatto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con i tuoi Adattatori per Bipiede Sinclair International. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adapterów Bipod Sinclair International

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór adapterów bipod Sinclair International. Te adaptery są zaprojektowane do bezpiecznego montażu Twojego bipodu Sinclair lub Harris na szynie akcesoryjnej lub forendzie wyposażonym w szynę Picatinny. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zasady, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że adapter bipod jest kompatybilny z szyną akcesoryjną Twojej broni przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj adapter pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed instalacją.
- Używaj adaptera bipod tylko do zamierzonych celów, jak określono w tej instrukcji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj bipod i adapter pod kątem pewnego mocowania podczas użycia.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub nietypowego zachowania, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia określonego przez producenta bipodu.
- Upewnij się, że bipod jest pewnie przymocowany do adaptera przed użyciem.
- Unikaj używania adaptera bipod w mokrych lub śliskich warunkach, aby zapobiec wypadkom.
- Zawsze obchodź się z bipodem i adapterem ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz wolną przestrzeń do strzelania podczas używania bipodu.
- Używaj okularów ochronnych podczas angażowania się w działania strzeleckie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja adaptera bipod

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj szynę akcesoryjną na swojej broni.
- Dla modelu Deluxe:
 - Wyrównaj adapter z gniazdem bipodu Sinclair.
 - Włóż adapter do gniazda i zabezpiecz go za pomocą dwóch małych śrub kapeluszowych.
- Dla modelu Standard:
 - Włóż adapter do szyny akcesoryjnej.
 - Dokręć bipod do forendu, aby stworzyć napięcie i utrzymać adapter w pozycji.
- Dla instalacji na szynie Picatinny:
 - Wyrównaj adapter z pożądaną pozycją na szynie Picatinny.
 - Mocno zamknij adapter na miejscu za pomocą stalowej śruby gniazdowej.

2. Używanie adaptera bipod

- Po zainstalowaniu, dostosuj bipod do pożądanej wysokości i kąta.
- Upewnij się, że bipod jest stabilny przed oddaniem strzału.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie adaptera podczas użytkowania, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj adapter bipod zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z adapterami bipod Sinclair International, proszę odwołać się do opakowania produktu lub odwiedzić stronę internetową producenta w celu uzyskania danych kontaktowych.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z adapterami bipod Sinclair International. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i za wybór naszego produktu.

Turvaohjeet Sinclair International Bipod adaptereille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair International Bipod adapterit. Nämä adapterit on suunniteltu kiinnittämään Sinclair tai Harrisbipodisi lisävarustetankoon tai Picatinnyrautakynteen varustettuun etupäähän. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että bipodadapteri on yhteensopiva aseesi lisävarustetangon kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista adapteri ennen asennusta mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Käytä bipodadapteria vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti bipod ja adapteri varmistaaksesi, että ne ovat tukevasti kiinni käytön aikana.
- Jos havaitset minkäänlaista vikaa tai epätavallista käyttäytymistä, lopeta käyttö välittömästi ja hae ammattilaisen apua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä bipodin valmistajan määrittämää painorajaa.
- Varmista, että bipod on kiinnitetty adapteriin tukevasti ennen käyttöä.
- Vältä bipodadapterin käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Käsittele bipodia ja adapteria varovasti henkilökohtaisten vahinkojen välttämiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumaalue on selkeä bipodia käyttäessäsi.
- Käytä suojalaseja ampumatoiminnassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Bipodadapterin asennus

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Etsi lisävarustetanko aseestasi.
- Deluxemallille:
 - Kohdista adapteri Sinclair Bipodin pesän kanssa.
 - Aseta adapteri pesään ja kiinnitä se kahdella pienellä kuusiopään ruuvilla.
- Standardmallille:
 - Aseta adapteri lisävarustetankoon.
 - Kiristä bipod tukivarteen luodaksesi jännitteen ja pitääkseen adapterin paikallaan.
- Picatinnyrautakynteen asennus:
 - Kohdista adapteri haluttuun paikkaan Picatinnyrautakynnessä.
 - Kiinnitä adapteri tiukasti paikalleen teräksisellä sokkariruuvilla.

2. Bipodadapterin käyttö

- Kun adapteri on asennettu, säädä bipodia haluamaasi korkeuteen ja kulmaan.
- Varmista, että bipod on vakaa ennen ampumista.
- Tarkista säännöllisesti adapterin tiukkuus käytön aikana turvallisuuden varmistamiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä bipodadapteri paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Harkitse sen sijaan kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisäapua Sinclair International Bipod adaptereiden suhteen, tarkista tuotepakkaus tai vieraile valmistajan verkkosivustolla yhteystietojen löytämiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Sinclair International Bipod adaptereiden kanssa. Kiitos, että otit huomioon turvallisuuden ja valitsit tuotteemme.

Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair International Bipodadapterar

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair International Bipodadapterar. Dessa adapterar är utformade för att säkert montera din Sinclair eller Harrisbipod på din tillbehörsskena eller Picatinnyskena utrustad för förstock. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att bipodadaptern är kompatibel med din firearms tillbehörsskena innan användning.
- Inspektera alltid adaptern för eventuella tecken på skada eller slitage innan installation.
- Använd bipodadaptern endast för sitt avsedda syfte som specificerat i denna guide.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet bipoden och adaptern för säker fästning under användning.
- Vid eventuell funktionsstörning eller ovanligt beteende, avbryt användningen omedelbart och sök professionell hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte viktgränsen som anges av bipodtillverkaren.
- Se till att bipoden är ordentligt fastsatt på adaptern innan användning.
- Undvik att använda bipodadaptern i blöta eller hala förhållanden för att förhindra olyckor.
- Hantera alltid bipoden och adaptern med försiktighet för att undvika personskador.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ ett klart skjutområde när du använder bipoden.
- Använd skyddsglasögon när du deltar i skjutaktiviteter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bipodadaptern

- Se till att din firearm är oladdad och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera tillbehörsskenan på din firearm.
- För Deluxemodellen:
 - Justera adaptern med bädden av Sinclair bipoden.
 - Sätt in adaptern i bädden och säkra den med hjälp av de två små skruvarna som medföljer.
- För Standardmodellen:
 - Sätt in adaptern i tillbehörsskenan.
 - Dra åt bipoden mot förstocken för att skapa spänning och hålla adaptern på plats.
- För installation på Picatinnyskena:
 - Justera adaptern med önskad position på Picatinnyskenan.
 - Kläm fast adaptern på plats med den stålskruv som medföljer.

2. Användning av bipodadaptern

- När den är installerad, justera bipoden till önskad höjd och vinkel.
- Se till att bipoden är stabil innan du tar några skott.
- Kontrollera regelbundet tigheten på adaptern under användning för att säkerställa säkerhet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bipodadaptern i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående Sinclair International Bipodadapterar, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina Sinclair International Bipodadaptar. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valde vår produkt.

Bezpečnostní pokyny pro adaptéry bipod Sinclair International

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali adaptéry bipod Sinclair International. Tyto adaptéry jsou navrženy tak, aby bezpečně připevnilly váš bipod Sinclair nebo Harris k vašemu příslušnému nebo Picatinny railem vybavenému přední části. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je adaptér bipod kompatibilní s příslušenstvím vašeho střelného zařízení před použitím.
- Před instalací vždy zkontrolujte adaptér na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte adaptér bipod pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte bipod a adaptér, zda jsou pevně připevněny během používání.
- V případě jakéhokoli selhání nebo neobvyklého chování okamžitě přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte hmotnostní limit stanovený výrobcem bipodu.
- Ujistěte se, že je bipod pevně připevněn k adaptéru před použitím.
- Vyhněte se používání adaptéru bipod za mokra nebo kluzkých podmínek, abyste předešli nehodám.
- Vždy manipulujte s bipodem a adaptérem opatrně, abyste se vyhnuli osobnímu zranění.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte si jasnou střeleckou oblast při používání bipodu.
- Používejte ochranné brýle při zapojení do střeleckých aktivit.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace adaptéru bipod

- Ujistěte se, že je vaše střelné zařízení vyloženo a míří bezpečným směrem.
- Najděte příslušenství na vašem střelném zařízení.
- Pro Deluxe model:
 - Zarovnejte adaptér s držákem Sinclair BiPod.
 - Vložte adaptér do držáku a zajistěte ho pomocí dvou malých šroubů, které jsou součástí balení.
- Pro standardní model:
 - Vložte adaptér do příslušenství.
 - Upevněte bipod k pažbě, abyste vytvořili napětí a udrželi adaptér na místě.
- Pro instalaci na Picatinny rail:
 - Zarovnejte adaptér na požadovanou pozici na Picatinny rail.
 - Pevně upevněte adaptér pomocí ocelového šroubu.

2. Používání adaptéru bipod

- Jakmile je nainstalován, nastavte bipod na požadovanou výšku a úhel.
- Ujistěte se, že je bipod stabilní předtím, než začnete střílet.
- Pravidelně kontrolujte těsnost adaptéru během používání, abyste zajistili bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte adaptér bipod v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidujte produkt v domácím odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc týkající se adaptérů bipod Sinclair International se prosím odkažte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro kontaktní údaje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s adaptéry bipod Sinclair International. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr našeho produktu.