

MULTI-FLEX Klapp-Objektivschutzkappen - Objektivschutzkappe #25, #26, #27 1,8-1,84" (45,7-46,7 mm)

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Objektivdeckel für Zielfernrohre](#)

Diese klappbaren Objektivdeckel für Zielfernrohre von Butler Creek bieten dir den gleichen hervorragenden Linsenschutz wie die Standarddeckel, die wir seit Jahren führen. Die Multi-Flex-Deckel haben zusätzlich Flexibilität im Kragen, sodass eine breitere Palette von Zielfernrohren mit jeder Größe abgedeckt werden kann. Der enge, flexible Saum sorgt für eine maßgeschneiderte Passform für mehrere Zielfernrohre mit denselben Eigenschaften wie die Standardklapptasche. Verwende das Butler Creek Multi-Flex Größen-Diagramm zur Kreuzreferenz für die richtige Größe.



Eigenschaften

- Name: [Objektivschutzkappe #25, #26, #27 1,8-1,84" \(45,7-46,7 mm\)](#)
- Hersteller: [BUTLER CREEK](#)
- Artikel-Nr.: 749001512
- Herst.-Nr.: 32527
- End Fit: Objective
- Farbe: Black
- Größe: 25 to 27 Objective
- Model Number: 1.8-1.84" (45.7-46.7MM)
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 69mm
- Versandlänge: 122mm
- UPC: 051525325277

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für MULTIFLEX FLIOPEN OBJEKTIVDECKEL
- Über uns

Sicherheitsanleitung für MULTIFLEX FLIPOOPEN OBJEKTIVDECKEL

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die MULTIFLEX FLIPOOPEN OBJEKTIVDECKEL von Butler Creek entschieden hast. Diese Objektivdeckel sind so konzipiert, dass sie optimalen Schutz für deine Zielfernrohrlinsen bieten und gleichzeitig eine einfache Handhabung gewährleisten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Nutzungshinweise, die dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Objektivdeckel mit den Größen deines Zielfernrohrs (25 bis 27 Objektiv, 1.81.84 Zoll oder 45.746.7 mm) kompatibel sind.
- Überprüfe die Objektivdeckel auf sichtbare Schäden, bevor du sie verwendest. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte die Objektivdeckel außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verschlucken oder Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Verwende die Objektivdeckel immer wie vorgesehen; Missbrauch kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Bei Funktionsstörungen oder Sicherheitsbedenken die Verwendung sofort einstellen und die zuständigen Behörden konsultieren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Kompatibilität:** Überprüfe, ob die Objektivdeckel zu deinem spezifischen Zielfernrohrmodell passen. Nutze das Butler Creek MultiFlex GrößenDiagramm zur Orientierung.
- **Installation:** Stelle sicher, dass die Objektivdeckel sicher befestigt sind, um zu verhindern, dass sie während der Benutzung abfallen.
- **Handhabung:** Gehe vorsichtig mit den Objektivdeckeln um. Übermäßige Kraft kann den flexiblen Saum oder Kragen beschädigen.
- **Reinigung:** Reinige die Objektivdeckel mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien oder abrasiven Materialien, die die Oberfläche zerkratzen könnten.
- **Lagerung:** Bewahre die Objektivdeckel an einem kühlen, trockenen Ort und fern von direkter Sonneneinstrahlung auf, um ihre Integrität zu erhalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle die passende Größe des Objektivdeckels basierend auf deinem Zielfernrohrmodell.
- Richte den Objektivdeckel mit dem Objektiv deines Zielfernrohrs aus.
- Drücke den Deckel vorsichtig auf die Linse, bis er fest sitzt. Achte darauf, dass der flexible Saum sicher um die Linse passt.

2. Nutzung:

- Um den Objektivdeckel zu öffnen, klappe ihn einfach mit dem vorgesehenen Tab oder Rand auf.
- Wenn der Deckel nicht verwendet wird, schließe ihn, um die Linse vor Schmutz, Feuchtigkeit und Kratzern zu schützen.
- Überprüfe regelmäßig den Sitz der Objektivdeckel während der Verwendung, um sicherzustellen, dass sie sicher befestigt bleiben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivdeckel gemäß den lokalen Vorschriften für Plastikabfälle.
- Wenn die Objektivdeckel beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, ziehe in Betracht, sie zu recyceln, wenn in deiner Umgebung entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich der MULTIFLEX FLIOPEN OBJEKTIVDECKEL konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website von Butler Creek.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner MULTIFLEX FLIOPEN OBJEKTIVDECKEL gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir schätzen dein Engagement, unsere Produkte verantwortungsbewusst zu nutzen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de