

MULTI-FLEX Klapp-Objektivschutzkappen - Objektivschutzkappe Nr. 33, 34 2.043-2.1" (51.9-53.5 mm)

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Objektivdeckel für Zielfernrohre](#)

Diese klappbaren Objektivdeckel für Zielfernrohre von Butler Creek bieten dir den gleichen hervorragenden Linsenschutz wie die Standarddeckel, die wir seit Jahren führen. Die Multi-Flex-Deckel haben zusätzlich Flexibilität im Kragen, sodass eine breitere Palette von Zielfernrohren mit jeder Größe abgedeckt werden kann. Der enge, flexible Saum sorgt für eine maßgeschneiderte Passform für mehrere Zielfernrohre mit denselben Eigenschaften wie die Standardklappdeckel. Verwende das Butler Creek Multi-Flex Größen-Diagramm zur Kreuzreferenz für die richtige Größe.



Eigenschaften

- Name: [Objektivschutzkappe Nr. 33, 34 2.043-2.1" \(51.9-53.5 mm\)](#)
- Hersteller: [BUTLER CREEK](#)
- Artikel-Nr.: 749001578
- Herst.-Nr.: 33334
- End Fit: Objective
- Farbe: Black
- Größe: 33 to 34 Objective
- Model Number: 2.043-2.1" (51.9-53.5MM)
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 36mm
- Versandbreite: 71mm
- Versandlänge: 122mm
- UPC: 051525333340

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für MULTIFLEX FLIOPEN OBJEKTIVDECKEL BUTLER CREEK OBJEKTIVDECKEL #33,34 2.0432.1" (51.953.5MM)
- Über uns

Sicherheitsanleitung für MULTIFLEX FLIPOOPEN OBJEKTIVDECKEL BUTLER CREEK OBJEKTIVDECKEL #33,34 2.0432.1" (51.953.5MM)

Einleitung

Danke, dass du die MULTIFLEX FLIPOOPEN OBJEKTIVDECKEL von Butler Creek gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung der Objektivdeckel zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest, um die Sicherheitsmaßnahmen und die richtige Anwendung zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Objektivdeckel für Zielfernrohre verwendet wird.
- Halte die Objektivdeckel außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliches Verschlucken oder Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe die Objektivdeckel regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Beachte alle lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffprodukten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Setze die Objektivdeckel nicht extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit aus, da dies zu Schäden führen kann.
- Stelle sicher, dass die Objektivdeckel sicher am Zielfernrohr befestigt sind, um zu verhindern, dass sie während der Benutzung abfallen.
- Vermeide die Verwendung der Objektivdeckel in nassen oder feuchten Umgebungen, da Feuchtigkeit die Leistung des Objektivs beeinträchtigen kann.
- Wenn die Objektivdeckel mit Chemikalien oder Lösungsmitteln in Kontakt kommen, reinige sie sofort mit einem weichen, trockenen Tuch.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Bestimme die richtige Größe des Objektivdeckels für dein Zielfernrohr (33 bis 34 Objektiv).
- Richte den Objektivdeckel mit dem Objektiv des Zielfernrohrs aus.
- Drücke den Objektivdeckel vorsichtig auf das Objektiv, bis er fest sitzt.
- Stelle sicher, dass der Objektivdeckel sich leicht öffnen und schließen lässt, ohne dass er blockiert wird.

2. Verwendung:

- Halte die Objektivdeckel geschlossen, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um das Objektiv vor Staub und Kratzern zu schützen.
- Überprüfe vor der Verwendung des Zielfernrohrs, ob die Objektivdeckel vollständig geöffnet sind.
- Schließe die Objektivdeckel nach der Verwendung immer, um die Integrität des Objektivs zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivdeckel gemäß den lokalen Abfallmanagementvorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, es zu recyceln, wo dies möglich ist.
- Entsorge die Objektivdeckel nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn lokale Vorschriften dies verbieten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung wende dich bitte an den angegebenen EUKontaktpunkt, der mit deiner Produktdokumentation bereitgestellt wurde.

Fazit

Durch die Befolgerung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung der MULTIFLEX FLIPOOPEN OBJEKTIVDECKEL gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die richtige Handhabung, um dein Erlebnis mit diesem Produkt zu verbessern. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de