

Hülsenhalter - 223 ACKLEY IMPROVED Hülsenhalter

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsestrimmen](#) > [Hülsenhalter für Trimmer](#)

Der L.E. Wilson Rifle Case Holder hält die Hülse zum Trimmen, Primer-Pocket-Reaming, Neck-Reaming und Entgraten. Der L.E. Wilson Trimmer Case Holder bietet die ultimative Genauigkeit und Einheitlichkeit beim Trimmen deiner Hülsen. Das einzigartige Design des Case Holders unterstützt den Hülsenkörper, ähnlich wie ein Kammer eines Feuerwaffe. Die Case Holders sind präzise gefertigt für konsistente Ergebnisse und Wiederholbarkeit. Die FIRED Case Holders sind für Neck Sized Cases. Die NEUEN Case Holders funktionieren mit neuen, unbenutzten Messinghülsen oder Hülsen, die auf volle Länge dimensioniert wurden. Wenn kein Typ angegeben ist, passt der Holder sowohl für Fired, New, Neck oder Full Length sized Hülsen.



Eigenschaften

- Name: [223 ACKLEY IMPROVED Hülsenhalter](#)
- Hersteller: [L.E. WILSON](#)
- Artikel-Nr.: 749001619
- Herst.-Nr.: CH-223ACK
- Case Type: Fired
- Patrone: 223 Ackley
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 28mm
- Versandbreite: 28mm
- Versandlänge: 51mm
- UPC: 815145020475

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den L.E. Wilson 223 Ackley Improved Fired Case Holder](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den L.E. Wilson 223 Ackley Improved Fired Case Holder

Einleitung

Danke, dass du dich für den L.E. Wilson 223 Ackley Improved Fired Case Holder entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Präzision und Einheitlichkeit beim Trimmen und Reamen deiner Hülsen zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle den Case Holder immer mit Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und organisiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Case Holder nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Halte den Case Holder außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Case Holder auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du ihn benutzt.
- Wenn der Case Holder beschädigt oder defekt ist, stelle die Verwendung sofort ein und suche Unterstützung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, während du den Case Holder verwendest.
- Vermeide es, die Finger in die Nähe beweglicher Teile zu bringen, um Quetschungen oder Schnitte zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Hülsen sicher gehalten werden, bevor du mit dem Trimmen oder Reamen beginnst.
- Versuche nicht, den Case Holder in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Befolge immer die Richtlinien des Herstellers für kompatible Hülsentypen, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktionalität sicherzustellen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite den Arbeitsplatz vor:** Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber, trocken und gut beleuchtet ist.
2. **Überprüfe die Kompatibilität:** Bestätige, dass der Case Holder mit dem von dir verwendeten Hülsentyp kompatibel ist (Fired, New, Neck oder Full Length sized).
3. **Sichere den Case Holder:** Befestige den Case Holder sicher an deinem Trimmer, indem du die Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches Trimmermodell befolgst.

Nutzung

1. **Setze die Hülse ein:** Lege die Fired Case in den Holder und stelle sicher, dass sie richtig und sicher sitzt.
2. **Einstellungen anpassen:** Wenn zutreffend, passe die Trimmer-Einstellungen gemäß den Empfehlungen des Herstellers für die Trimm-Länge und den Betrieb an.
3. **Trimme die Hülse:** Betreibe den Trimmer gemäß den Anweisungen, die mit dem Trimmer geliefert wurden, und halte den Case Holder fest.
4. **Überprüfe die getrimmte Hülse:** Überprüfe nach dem Trimmen die Hülse auf Einheitlichkeit und Genauigkeit. Stelle sicher, dass alle Kanten glatt und frei von Graten sind.

5. **Reinige den Case Holder:** Reinige nach der Benutzung den Case Holder, um Schmutz oder MessingSpäne zu entfernen und die optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Case Holder gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle den Case Holder, wenn möglich, und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.
- Entsorge den Case Holder nicht im regulären Hausmüll, wenn er gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des L.E. Wilson 223 Ackley Improved Fired Case Holder beziehe dich bitte auf die Produktverpackung oder besuche die offizielle Website des Herstellers, um die entsprechenden Kontaktdaten zu finden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des L.E. Wilson 223 Ackley Improved Fired Case Holder gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit auf die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de