

SPORTS MASTER 38 CAL(.357) JACKETED HOLLOW POINT HANDGUN BULLETS - SPORTS MASTER 38 CALIBER (0.357") 158GR JHP 100/BOX

Sports Master® handgun bullets are engineered to provide consistent, reliable expansion over a wide range of velocities. Sierra has added a serrated "Power Jacket" on hollow cavity and hollow point bullets. On impact, the "Power Jacket" expands uniformly along the serration lines for consistent weight retention and maximum energy transfer.



Attributes

- Name: SPORTS MASTER 38 CALIBER (0.357") 158GR JHP 100/BOX
- Manufacturer: SIERRA BULLETS, INC.
- Product no.: 749002708
- Mfr. No.: 8360
- Bullet Style: Jacketed Hollow Point (JHP)
- Caliber: 38 Caliber
- Diameter (in): 0.357
- Grain: 158
- Quantity: 100
- Delivery weight: 1.043kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 092763083604

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sports Master 38 Caliber Jacketed Hollow Point Handgun Bullets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Sports Master 38 Cal \(.357\) Jacketed Hollow Point](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per le Palle da Pistola SPORTS MASTER 38 CAL\(.357\) JACKETED HOLLOW POINT HANDGUN BULLETS](#)

Safety Instruction Guide for Sports Master 38 Caliber Jacketed Hollow Point Handgun Bullets

Introduction

Thank you for choosing Sports Master® 38 Caliber Jacketed Hollow Point Handgun Bullets. This guide provides essential safety information to ensure the safe handling, usage, and disposal of these bullets. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and ammunition as if they are loaded.
- Store bullets in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized users.
- Use only in firearms that are specifically designed for .357 caliber ammunition.
- Follow all local laws and regulations regarding the use, storage, and transport of ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is in good working condition and has been properly maintained.
- Use appropriate eye and ear protection when firing.
- Do not exceed the recommended load specifications for your firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Never point a firearm at anything you do not intend to shoot.
- In case of a misfire, wait 30 seconds before attempting to clear the firearm.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure the firearm is unloaded before inserting bullets.
 - Load bullets into the magazine or cylinder according to the manufacturer's instructions for your specific firearm.
- **Usage:**
 - Always aim in a safe direction when loading or unloading the firearm.
 - When ready to fire, ensure that the firing area is clear of people and obstructions.
 - Follow the specific firing procedures outlined in your firearm's manual.
 - After firing, properly clean and maintain your firearm according to the manufacturer's guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local regulations.
- Do not throw bullets in the trash or leave them unattended.
- Contact local law enforcement or hazardous waste disposal facilities for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding this product, please contact the manufacturer or consult your local firearm safety authority.

By following these guidelines, you contribute to a safer environment for yourself and those around you. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Sports Master 38 Cal (.357) Jacketed Hollow Point

Introducción

Las balas Sports Master® están diseñadas para proporcionar una expansión consistente y fiable. Sin embargo, como con cualquier producto de munición, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información sobre cómo utilizar este producto de manera segura y cómo manejarlo adecuadamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata las balas como si estuvieran cargadas.
- Mantén las balas fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Utiliza las balas solo en armas de fuego adecuadas y aprobadas para el calibre .357.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la posesión y el uso de munición.
- No modifiques las balas ni intentes repararlas.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de humedad y calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Verifica que el arma esté en buenas condiciones de funcionamiento antes de usarla.
- Nunca apuntes con el arma hacia algo que no estés dispuesto a destruir.
- Asegúrate de que el área de disparo esté despejada de personas y animales.
- No disparar si estás bajo la influencia de alcohol o drogas.
- Si experimentas un problema con la munición, sigue los procedimientos de seguridad para manejar fallos de disparo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Carga de la Arma:

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Abre el cilindro o el mecanismo de carga de tu arma.
- Inserta las balas Sports Master® en los compartimentos apropiados, asegurándote de que estén bien colocadas.
- Cierra el cilindro o el mecanismo de carga.

2. Disparo:

- Coloca tus manos en la empuñadura y asegúrate de tener una postura firme.
- Apunta el arma hacia el objetivo.
- Presiona el gatillo suavemente para disparar.

3. Después del Disparo:

- Mantén el arma apuntando hacia el objetivo hasta que estés seguro de que es seguro dejar de disparar.
- Verifica que no haya obstrucciones en el cañón.
- Limpia y mantén el arma según las recomendaciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches las balas en la basura normal.
- Lleva las balas no utilizadas o defectuosas a un centro de recogida de residuos peligrosos o a un distribuidor de munición local.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de munición.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de lote y cualquier otra información pertinente sobre el producto.

Conclusión

El uso seguro de las balas Sports Master® requiere atención y responsabilidad. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia de disparo segura y agradable. Siempre mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante.

Guida alla Sicurezza per le Palle da Pistola SPORTS MASTER 38 CAL(.357) JACKETED HOLLOW POINT HANDGUN BULLETS

Introduzione

Le palle da pistola SPORTS MASTER 38 CAL(.357) sono progettate per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Questa guida fornisce istruzioni importanti e linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste informazioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Tenere le palle da pistola lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di danno o usura.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di maneggiare le palle da pistola.
- Non utilizzare le palle da pistola se sono danneggiate o deformate.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso dell'arma.
- Non superare le specifiche di caricamento raccomandate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Verificare che l'arma sia compatibile con le palle da pistola SPORTS MASTER 38 CAL(.357).
- Caricare le palle da pistola seguendo le istruzioni fornite con l'arma.
- Assicurarsi che la camera di cartuccia sia pulita e priva di detriti prima di inserire le palle.
- Dopo l'uso, pulire l'arma secondo le istruzioni del produttore per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le palle da pistola secondo le normative locali e nazionali.
- Non gettare le palle da pistola nei rifiuti domestici.
- Contattare un centro di smaltimento autorizzato per il corretto smaltimento delle palle da pistola.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante del produttore o consultare il sito web ufficiale di SIERRA BULLETS, INC.

Si prega di seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile delle palle da pistola SPORTS MASTER 38 CAL(.357). La sicurezza è una responsabilità condivisa e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a prevenire incidenti e garantire un'esperienza d'uso positiva.