

ACCUBOND 7MM (0.284") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS - ACCUBOND 7MM (0.284") SPITZER BT 140GR 50/BOX

NOSLER ACCUBOND® 7MM CALIBER (0.284") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS Through a proprietary bonding process that eliminates voids in the bullet core, the AccuBond® bullet couples Nosler's proven copper-alloy jacket with its lead-alloy core resulting in a lethally penetrating bullet that uniformly expands on impact. The bullet's unique white polymer tip assures accuracy and smooth chambering, while the boat-tail base at the rear of the bullet acts as a platform for large diameter mushrooms. Designed for accuracy near or far, Nosler's AccuBond® bullet provides undeniable reliability. FEATURES: White Polymer Tip Assures accuracy, smooth chambering and eliminates tip damage during recoil. Tapered Copper Alloy Jacket Lethal penetration and uniform expansion with maximum weight retention and minimal barrel fouling. Lead Alloy Core Engineered for balanced expansion. Proprietary Bonding Process Eliminates all possibility of component separation. Boat Tail Design Boat tail configuration combines with the streamlined polymer tip for long range performance and for easier loading.



Attributes

- Name: ACCUBOND 7MM (0.284") SPITZER BT 140GR 50/BOX
- Manufacturer: NOSLER
- Product no.: 749004014
- Mfr. No.: 59992
- Ballistic Coefficient (G1): 0.485
- Brand Style: AccuBond
- Bullet Style: Spitzer
- Caliber: 7mm,284 Caliber
- Diameter (Breech): 0.284
- Diameter (in): 0.284
- Grain: 140
- Sectional Density: 0.248
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.499kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 61mm
- Shipping length: 91mm
- UPC: 054041599924

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für NOSLER ACCUBOND 7MM \(0.284"\) SPITZER BOAT TAIL GEWEHRGESCHOSSE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ACCUBOND 7MM \(0.284"\) SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per i Proiettili Nosler AccuBond 7MM \(0.284"\) Spitzer Boat Tail](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Nosler AccuBond 7mm \(0.284"\) Spitzer Boat Tail](#)
- [Suomi: ACCUBOND 7MM SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NOSLER ACCUBOND 7MM \(0.284"\) SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů pro ACCUBOND 7MM \(0.284"\) SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)

Sicherheitshinweise für NOSLER ACCUBOND 7MM (0.284") SPITZER BOAT TAIL GEWEHRGESCHOSSE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der NOSLER ACCUBOND 7MM (0.284") SPITZER BOAT TAIL GEWEHRGESCHOSSE. Diese Geschosse sind für ihre Präzision und Zuverlässigkeit bekannt. Um sicherzustellen, dass Sie diese Produkte sicher nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Geschosse nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung das Produkt auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Lagern Sie die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halten Sie die Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land bezüglich der Verwendung von Geschossen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, beim Laden und Schießen.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe sicher und ordnungsgemäß entladen ist, bevor Sie die Geschosse handhaben.
- Verwenden Sie nur geeignete Ladegeräte und Werkzeuge, die für die spezifischen Geschosse ausgelegt sind.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität der Geschosse mit Ihrem Gewehr, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- Vermeiden Sie es, Geschosse in der Nähe von offenen Flammen oder Wärmequellen zu lagern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge und Ausrüstungen verfügen, bevor Sie mit dem Laden der Geschosse beginnen.
- Laden Sie die Geschosse gemäß den empfohlenen Ladeanleitungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie jede Patrone nach dem Laden auf Anzeichen von Beschädigungen oder unsachgemäßer Montage.
- Führen Sie beim Schießen immer eine sichere Handhabung der Waffe durch. Achten Sie auf Ihre Umgebung und schießen Sie nur in gesicherten Bereichen.
- Nach dem Schießen reinigen Sie Ihre Waffe gründlich, um Rückstände und Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Verpackungen und ungenutzte Geschosse gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Bringen Sie gefährliche Abfälle, einschließlich beschädigter Geschosse, zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle oder einem Entsorgungszentrum.
- Verwenden Sie keine Geschosse, die Anzeichen von Beschädigungen oder Korrosion aufweisen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsrichtlinien und praktiken wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder eine zuständige Behörde in Ihrem Land.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit ist von größter Bedeutung, wenn Sie mit Geschossen und Waffen umgehen. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Umgebung für sich selbst und andere zu gewährleisten. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Aktualisierungen oder Rückrufe zu achten, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten Informationen zur Produktsicherheit erhalten.

Safety Instruction Guide for ACCUBOND 7MM (0.284") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Introduction

Thank you for choosing the Nosler AccuBond® 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Rifle Bullets. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and handling of this product. Please read this document carefully before using the bullets.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe handling and use of the bullets. Follow all instructions to mitigate risks associated with ammunition.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about potential recalls. If a recall is issued, follow the instructions provided for returning or disposing of the product.
- **Online Shopping:** Purchase from authorized dealers to ensure compliance with safety standards.
- **Special Consumer Focus:** Keep ammunition out of reach of children and vulnerable individuals. Ensure that only qualified individuals handle and use these bullets.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the provided contact information from your retailer or the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:**
 - Always handle bullets with care. Avoid dropping or mishandling them.
 - Use protective eyewear when handling ammunition.
- **Storage:**
 - Store bullets in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
 - Keep ammunition in its original packaging until ready for use.
- **Transportation:**
 - Transport bullets in a secure and appropriate container designed for ammunition.
 - Ensure that the container is clearly labeled and stored in an upright position.
- **Usage:**
 - Only use these bullets in firearms that are specifically designed for 7MM (0.284") caliber ammunition.
 - Follow all manufacturer guidelines for your firearm when loading and firing.
- **Disposal:**
 - Dispose of any unused or damaged bullets according to local regulations.
 - Do not discard bullets in regular trash. Contact local authorities for proper disposal methods.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure your firearm is unloaded before attempting to load bullets.
 - Carefully insert the bullet into the chamber according to the firearm's loading instructions.
- **Usage:**
 - Always point the firearm in a safe direction when loading and firing.
 - Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
 - Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.
 - Use appropriate ear and eye protection during shooting activities.

Disposal Instructions

- **Unused Bullets:**
 - Return any unused or unwanted bullets to a licensed dealer for proper disposal.
- **Damaged Bullets:**
 - For damaged bullets, do not attempt to use them. Follow local regulations for hazardous materials disposal.
- **Environmental Considerations:**
 - Avoid disposing of bullets in water sources or public land. Follow environmentally responsible disposal practices.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Nosler AccuBond® 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Rifle Bullets, please contact your retailer or refer to the manufacturer's customer service resources.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir las Balas de Rifle Nosler AccuBond 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una penetración letal. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía está diseñada para ayudarte a entender cómo usar el producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que todas las balas sean utilizadas en un entorno controlado y seguro, como un campo de tiro autorizado.
- **Verificación del Producto:** Antes de usar, revisa que las balas no presenten daños visibles. Si encuentras alguna irregularidad, no las uses.
- **Almacenamiento:** Guarda las balas en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Uso Responsable:** Utiliza las balas solo en armas de fuego adecuadas y según las especificaciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Protección Personal:** Siempre usa gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- **Supervisión:** Si eres un principiante, asegúrate de disparar bajo la supervisión de un tirador experimentado.
- **Manejo Seguro:** Nunca apunte el arma hacia algo que no desees disparar. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Conocimiento del Entorno:** Asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas y animales no involucrados en la actividad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Arma:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de cargarla con balas.
- Limpia el cañón del arma si es necesario para asegurar un funcionamiento óptimo.

2. Carga de Balas:

- Carga las balas en el cargador siguiendo las instrucciones del fabricante del arma.
- Verifica que cada bala esté correctamente asentada en su lugar.

3. Disparo:

- Asegúrate de estar en una posición estable y segura.
- Apunta hacia el objetivo y verifica nuevamente que el área detrás del objetivo esté despejada.
- Dispara siguiendo las normas de seguridad y control del arma.

4. PostDisparo:

- Después de disparar, mantén el arma apuntando hacia el objetivo hasta que estés seguro de que es seguro bajarla.
- Inspecciona el arma y el área de tiro para asegurarte de que no haya problemas.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Balas No Utilizadas:** Si tienes balas no utilizadas, devuélvelas a un distribuidor autorizado o a un centro de reciclaje de armas.
- **Desecho de Balas Dañadas:** No intentes disparar balas dañadas. Llévalas a un profesional para su eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto o si tienes alguna pregunta sobre el uso de las Balas de Rifle Nosler AccuBond, consulta a un distribuidor autorizado o a un profesional del tiro.

Recuerda que seguir estas directrices no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Mantente informado sobre las mejores prácticas y disfruta de tu experiencia de tiro de manera segura.

Guida alla Sicurezza per i Proiettili Nosler AccuBond 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail

Introduzione

Questa guida è progettata per fornire informazioni essenziali sulla sicurezza nell'uso dei proiettili Nosler AccuBond 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail. È importante seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i proiettili solo in armi da fuoco compatibili e approvate.
- Leggi attentamente le istruzioni del produttore relative all'arma da fuoco utilizzata.
- Tieni i proiettili lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Non utilizzare proiettili danneggiati o deformati.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Non mirare mai a persone o animali.
- Assicurati che l'area di tiro sia sicura e priva di ostacoli.
- Non utilizzare i proiettili in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Segui le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e dei proiettili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Verifica che l'arma da fuoco sia scarica prima di caricare i proiettili.
- Carica i proiettili seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Assicurati che il caricamento sia eseguito in un'area sicura e controllata.
- Dopo l'uso, pulisci l'arma e rimuovi eventuali proiettili non utilizzati in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare i proiettili nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di munizioni e proiettili.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso dei proiettili Nosler AccuBond, consulta il sito web del produttore o contatta un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguire queste linee guida e precauzioni è fondamentale per garantire un'esperienza di tiro sicura e responsabile. La sicurezza deve essere sempre la priorità principale quando si utilizzano proiettili e armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Nosler AccuBond 7mm (0.284") Spitzer Boat Tail

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pocisków Nosler AccuBond 7mm (0.284") Spitzer Boat Tail. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj pocisków tylko w odpowiednich i zatwierdzonych broni palnej.
- Przechowuj pociski w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas ładowania i rozładowywania broni.
- Używaj sprzętu ochronnego, takiego jak okulary i nauszniki, podczas strzelania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przechowuj pociski w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie używaj pocisków, które wydają się uszkodzone lub mają widoczne wady.
- Nie modyfikuj pocisków ani nie próbuj ich rozkładać.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użycia i przechowywania.
- Upewnij się, że Twoja broń jest odpowiednio dostosowana do użycia pocisków o kalibrze 7mm (0.284").

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie broni:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana przed rozpoczęciem ładowania pocisków.
- Sprawdź, czy broń jest czysta i w dobrym stanie technicznym.

2. Ładowanie pocisków:

- Użyj odpowiednich narzędzi do ładowania, aby wprowadzić pociski do łuski.
- Przestrzegaj zaleceń dotyczących ciśnienia i objętości ładunku prochowego.

3. Użytkowanie:

- Strzelaj w bezpiecznym miejscu, z dala od ludzi i zwierząt.
- Zawsze kontroluj kierunek lufy i bądź świadomy otoczenia.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że broń jest rozładowana i przechowywana w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłych śmieci.
- Utylizuj pozostałości amunicji zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi niebezpiecznych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W celu uzyskania więcej informacji lub w przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz pod ręką wszelkie istotne informacje dotyczące produktu.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowania pocisków Nosler AccuBond 7mm (0.284") Spitzer Boat Tail jest priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

ACCUBOND 7MM SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa ACCUBOND 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail kiväärin kuulan käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että tämä tuote on suunniteltu vain aikuisten käyttöön, ja se vaatii erityistä huolellisuutta ja vastuullisuutta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain laillisesti ja turvallisesti.
- Säilytä kuulat lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Tarkista aina, että aseesi on turvallinen ja kunnossa ennen käyttöä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja säädöksiä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä koskaan suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ampumaalue on selkeä ja turvallinen ennen laukaisua.
- Älä käytä kuulia, jos ne näyttävät vaurioituneilta tai viallisilta.
- Vältä ampumista märissä tai kosteissa olosuhteissa.
- Käytä vain suositeltuja latausmenetelmiä ja komponentteja.

Asennus ja käyttöohjeet

- Tarkista, että aseesi on yhteensopiva ACCUBOND 7MM kuulien kanssa.
- Lataa kuulat huolellisesti ohjeiden mukaan. Varmista, että kuula on kunnolla paikallaan ennen laukaisua.
- Käytä aseiden valmistajan suosituksia latausmääristä ja menetelmistä.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen metsästystä tai kilpailua.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki käytetyt kuulat ja pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset kuulien ja muiden ampumatarvikkeiden hävittämiseksi.
- Älä hävitä kuulia kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He pystyvät tarjoamaan sinulle tarvittavat tiedot ja tuen.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia ampumaharrastuksessa. Noudata aina ohjeita ja käytä tervettä järkeä. Hyvää ja turvallista ampumista!

Säkerhetsinstruktioner för NOSLER ACCUBOND 7MM (0.284") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Introduktion

Tack för att du valt NOSLER ACCUBOND 7MM (0.284") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS. Denna produkt är utformad för att ge hög precision och tillförlitlighet vid användning. Det är viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och för att minimera riskerna i samband med ammunition.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar och avfyrar vapen.
- Håll ammunitionen utom räckhåll för barn och andra oönskade personer.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du laddar eller byter ammunition.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för ditt specifika vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till ansvariga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Användning av ammunition:**
 - Se till att ammunitionen är kompatibel med ditt vapen.
 - Ladda ammunitionen på en säker plats, borta från människor och brännbara material.
 - Undvik att använda ammunition som har synliga skador eller korrosion.
- **Avfyring av ammunition:**
 - Avfyr alltid i en säker riktning och på en godkänd skjutbana.
 - Kontrollera att ingen är i närheten av skottlinjen.
 - Använd inte ammunition i vapen som är skadade eller defekta.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - Ladda ammunitionen i enlighet med tillverkarens instruktioner.
 - Kontrollera att patronerna sitter korrekt i magasinet.
- **Användning:**
 - Rikta alltid vapnet bort från dig själv och andra när du laddar.
 - Avfyr alltid med ett fast grepp om vapnet.
 - Använd ammunitionen endast för det avsedda syftet och i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Avfallshantering

- Kassera oanvänd ammunition och tomma hylsor enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Släng inte ammunition i vanliga sopor eller brännbara avfallshanteringssystem.
- Kontakta lokala myndigheter för information om säker avfallshantering av ammunition.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av NOSLER ACCUBOND 7MM (0.284") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Se till att alltid ha tillgång till säkerhetsinformation och produktrecensioner.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av NOSLER ACCUBOND 7MM (0.284") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů pro ACCUBOND 7MM (0.284") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kulky Nosler AccuBond® 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání výrobku, které jsou v souladu s nařízením Evropské unie o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Je důležité si přečíst a dodržovat tyto pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby výrobek byl používán pouze pro zamýšlený účel, tj. jako střelivo pro pušky.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- V případě poškození výrobku nebo jeho obalu, neprodleně přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.
- Zabezpečte výrobek před extrémními teplotami a vlhkostí.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je puška čistá a správně nastavena.
- Používejte pouze doporučené náboje pro vaši pušku, abyste předešli nehodám.
- Při manipulaci s municí dodržujte zásady bezpečnosti: nikdy neukazujte na lidi nebo zvířata.
- Při střelbě noste ochranné brýle a sluchátka.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání hlavně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a vybavení.
- Přečtěte si uživatelskou příručku vaší pušky.

2. Nabíjení pušky:

- Otevřete zásobník a vložte kulky Nosler AccuBond® do zásobníku.
- Ujistěte se, že kulky jsou správně umístěny a že zásobník je bezpečně uzavřen.

3. Střelba:

- Ujistěte se, že střelíte na bezpečné místo, kde není nikdo v dosahu.
- Po výstřelu zkontrolujte okolí a ujistěte se, že je bezpečné pokračovat.

4. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte pušku podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte kulky na poškození před dalším použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Použité náboje a obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte použité kulky do běžného odpadu.
- Pokud máte nevyužité nebo poškozené kulky, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebných informací o výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce informace o výrobku, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali kulky Nosler AccuBond®. Dodržováním těchto pokynů pomůžete zajistit bezpečné a efektivní používání výrobku.