

ACCUBOND 7MM (0.284") Spitzer-Boat-Tail Gewehrgeschosse - ACCUBOND 7MM (0,284") Spitzer BT 160GR 50/BOX

[Wiederladen](#) > [Geschosse](#) > [Geschosse für Langwaffen](#)

NOSLER ACCUBOND® 7MM KALIBER (0.284") SPITZER BOAT TAIL
GEWEHRGESCHOSSE Durch ein proprietäres Bindungsverfahren, das Hohlräume im Geschosskern eliminiert, verbindet das AccuBond®-Geschoss Noslers bewährte Kupferlegierungshülle mit seinem Bleilegierungskern, was zu einem lethally durchdringenden Geschoss führt, das sich bei Aufprall gleichmäßig ausdehnt. Die einzigartige weiße Polymer-Spitze des Geschosses sorgt für Genauigkeit und reibungsloses Laden, während die Boat-Tail-Basis am Ende des Geschosses als Plattform für große Durchmesser-Pilze fungiert. Entwickelt für Genauigkeit in der Nähe oder in der Ferne, bietet Noslers AccuBond®-Geschoss unbestreitbare Zuverlässigkeit. MERKMALE: Weiße Polymer-Spitze Sorgt für Genauigkeit, reibungsloses Laden und verhindert Spitzenschäden während des Rückstoßes. Abgerundete Kupferlegierungshülle Lethale Durchdringung und gleichmäßige Expansion mit maximaler Gewichtserhaltung und minimaler Laufverschmutzung. Bleilegierungskern Konstruiert für ausgewogene Expansion. Proprietäres Bindungsverfahren Eliminiert jegliche Möglichkeit der Trennung von Komponenten. Boat Tail Design Die Boat-Tail-Konfiguration kombiniert sich mit der stromlinienförmigen Polymer-Spitze für eine langfristige Leistung und einfacheres Laden.



Eigenschaften

- Name: [ACCUBOND 7MM \(0,284"\) Spitzer BT 160GR 50/BOX](#)
- Hersteller: [NOSLER](#)
- Artikel-Nr.: 749004140
- Herst.-Nr.: 54932
- Ballistic Coefficient (G1): 0.531
- Brand Style: AccuBond
- Diameter (Breech): 0.284
- Durchmesser (Zoll): 0.284
- Geschossart: Spitzer
- Grain: 160
- Kaliber: 7mm,284 Caliber
- Sectional Density: 0.283
- Menge: 50
- Versandgewicht: 0.499kg
- Versandhöhe: 41mm
- Versandbreite: 61mm
- Versandlänge: 91mm
- UPC: 054041549325

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A505.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für NOSLER ACCUBOND 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Gewehrgeschosse
- Über uns

Sicherheitsanleitung für NOSLER ACCUBOND 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Gewehrgeschosse

Einführung

Danke, dass du dich für die NOSLER ACCUBOND 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Gewehrgeschosse entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere Handhabung und Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, um die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und Maßnahmen zu verstehen, die du ergreifen solltest, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften bezüglich des Kaufs, Besitzes und der Verwendung von Munition und Feuerwaffen vertraut bist.
- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Munition um; behandle jede Patrone so, als wäre sie geladen.
- Lagere Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig deine Munition auf Anzeichen von Beschädigungen oder Korrosion vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du mit Feuerwaffen umgehst oder schießt.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe mit 7MM (0.284") Munition kompatibel ist.
- Verwende nur in Feuerwaffen, die sich in gutem Zustand befinden und ordnungsgemäß gewartet wurden.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für deine Feuerwaffe beim Laden und Schießen der Munition.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladeangaben des Geschosserstellers.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder korrodiertener Geschosse; entsorge sie ordnungsgemäß.
- Versuche nicht, Geschosse zu modifizieren oder auseinanderzunehmen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Bevor du Geschosse in deine Feuerwaffe lädst, stelle sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne den Verschluss der Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass sie entladen ist.
- Lade die Geschosse gemäß den Herstelleranweisungen für dein spezifisches Waffenmodell.
- Schließe nach dem Laden den Verschluss vorsichtig und stelle sicher, dass er sicher ist.
- Wenn du bereit zum Schießen bist, stelle sicher, dass der Bereich frei von Personen und Hindernissen ist.
- Schieße die Patrone kontrolliert ab und befolge alle Sicherheitsprotokolle für das Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge Geschosse nicht im normalen Müll oder auf eine Weise, die eine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der NOSLER ACCUBOND 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Gewehrgeschosse, konsultiere bitte die entsprechenden Kontaktstellen, die vom Hersteller oder deinem lokalen

Händler bereitgestellt werden.

Danke, dass du Sicherheit bei der Handhabung und Verwendung dieses Produkts priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de