

BIPOD ADAPTERS - SINCLAIR INTERNATIONAL DELUXE BIPOD ACCESSORY RAIL ADAPTER

Our Sinclair bi-pod adapters allow you to mount your Sinclair or Harris bi-pod to your accessory rail or Picatinny rail equipped forend. All aluminum and steel construction insures a lifetime of use. Both accessory rail models will fit Freeland and Anschutz style accessory rails. The Deluxe Model is specially designed to nest in the cradle of the Sinclair Bi-Pod and locks securely in position using two small cap screws, while the Standard Model slips in the accessory rail and is held in position by the tension created by tightening the bi-pod to the stock forend. Picatinny rail bi-pod adapter clamps securely in place using a steel socket screw and lets you install your bi-pod exactly where you want it on Picatinny rail equipped tactical rifles such as the AR-15.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL DELUXE BIPOD ACCESSORY RAIL ADAPTER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749004371
- Mfr. No.:
- Application: Swivel Stud Mount
- Attachment: Picatinny
- Delivery weight: 0.091kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Sinclair International Deluxe Bipod Accessory Rail Adapter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sinclair International Deluxe Bipod Accessory Rail Adapter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Riel de Accesorios Deluxe de Sinclair International](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'adaptateur de rail d'accessoire Deluxe de Sinclair International](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Szyny Akcesoryjnej Sinclair International Deluxe Bipod](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Sinclair International Deluxe Bipod lisävarustetankoadapterille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Sinclair International Deluxe Bipod Accessory Rail Adapter](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Sinclair International Deluxe Bipod Accessory Rail Adapter](#)

Sicherheitsanleitung für den Sinclair International Deluxe Bipod Accessory Rail Adapter

Einleitung

Danke, dass du dich für den Sinclair International Deluxe Bipod Accessory Rail Adapter entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig vor Installation und Nutzung durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Adapter auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Wenn du Mängel oder Probleme feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.
- Befolge alle Installations und Nutzungsanweisungen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der BipodAdapter vor der Nutzung sicher an der Zubehörschiene befestigt ist.
- Vermeide es, die Schrauben zu fest anzuziehen, da dies den Adapter oder die Schiene beschädigen kann.
- Verwende nur kompatible Bipods mit diesem Adapter, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Montiere oder demontiere den Bipod in einer sicheren Umgebung, fern von Hindernissen und Gefahren.
- Überschreite nicht die vom BipodHersteller angegebene Gewichtsbeschränkung, um Unfälle zu vermeiden.
- Sei vorsichtig, wenn du den BipodAdapter bei widrigen Wetterbedingungen verwendest, da nasse oder eisige Oberflächen das Rutschrisiko erhöhen können.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Reinige die Zubehörschiene deiner Feuerwaffe, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.
- Richte den Sinclair BipodAdapter an der Zubehörschiene aus.
- Für das DeluxeModell:
 - Setze den Adapter in die Halterung des Sinclair BiPods ein.
 - Sichere ihn mit den beiden kleinen KappenSchrauben, die mitgeliefert werden.
- Für das StandardModell:
 - Schiebe den Adapter in die Zubehörschiene.
 - Ziehe den Bipod an den Schaftvorderteil, um Spannung zu erzeugen, die den Adapter an Ort und Stelle hält.
- Für PicatinnySchienenModelle:
 - Positioniere den Adapter auf der Schiene.
 - Verwende die StahlInnensechskantschraube, um den Adapter sicher zu befestigen.

2. Nutzung:

- Sobald der Adapter installiert ist, befestige deinen Bipod gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Passe den Bipod nach Bedarf für Stabilität und Komfort an.
- Überprüfe immer, ob der Bipod sicher befestigt ist, bevor du ihn benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, die Aluminium und Stahlkomponenten, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Produkts kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Händler für Unterstützung. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Genieße deinen Sinclair International Deluxe Bipod Accessory Rail Adapter sicher und verantwortungsvoll.

Safety Instruction Guide for Sinclair International Deluxe Bipod Accessory Rail Adapter

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair International Deluxe Bipod Accessory Rail Adapter. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the adapter for signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.
- Follow all installation and usage instructions to prevent accidents and injuries.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the bipod adapter is securely attached to the accessory rail before use.
- Avoid overtightening screws, as this may damage the adapter or the rail.
- Use only compatible bipods with this adapter to ensure safety and functionality.
- When mounting or dismounting the bipod, do so in a safe environment, away from obstacles and hazards.
- Do not exceed the weight limit specified by the bipod manufacturer to prevent accidents.
- Be cautious when using the bipod adapter in adverse weather conditions, as wet or icy surfaces can increase the risk of slipping.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Clean the accessory rail on your firearm to remove any debris or dirt.
- Align the Sinclair bipod adapter with the accessory rail.
- For the Deluxe Model:
 - Insert the adapter into the cradle of the Sinclair BiPod.
 - Secure it in position using the two small cap screws provided.
- For the Standard Model:
 - Slide the adapter into the accessory rail.
 - Tighten the bipod to the stock forend to create tension that holds the adapter in place.
- For Picatinny rail models:
 - Position the adapter on the rail.
 - Use the steel socket screw to clamp the adapter securely in place.

2. Usage:

- Once the adapter is installed, attach your bipod according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the bipod as needed for stability and comfort.
- Always check that the bipod is securely attached before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum and steel components where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please contact the manufacturer or your retailer for assistance. Ensure that you have the product details available for reference.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your Sinclair International Deluxe Bipod Accessory Rail Adapter safely and responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Riel de Accesorios Deluxe de Sinclair International

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Riel de Accesorios Deluxe de Sinclair International. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto, tal como se describe en esta guía.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el adaptador en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si notas algún defecto o problema, interrumpe el uso inmediatamente y busca ayuda.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso para prevenir accidentes y lesiones.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el adaptador de bipod esté correctamente fijado al riel de accesorios antes de usarlo.
- Evita apretar en exceso los tornillos, ya que esto puede dañar el adaptador o el riel.
- Usa únicamente bipods compatibles con este adaptador para garantizar la seguridad y funcionalidad.
- Al montar o desmontar el bipod, hazlo en un entorno seguro, alejado de obstáculos y peligros.
- No superes el límite de peso especificado por el fabricante del bipod para prevenir accidentes.
- Ten cuidado al usar el adaptador de bipod en condiciones climáticas adversas, ya que superficies mojadas o heladas pueden aumentar el riesgo de resbalones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Limpia el riel de accesorios de tu arma para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Alinea el adaptador de bipod de Sinclair con el riel de accesorios.
- Para el Modelo Deluxe:
 - Inserta el adaptador en la cuna del BiPod Sinclair.
 - Asegúralo en posición utilizando los dos pequeños tornillos de tapa proporcionados.
- Para el Modelo Estándar:
 - Desliza el adaptador en el riel de accesorios.
 - Aprieta el bipod al forend del stock para crear tensión que mantenga el adaptador en su lugar.
- Para modelos de riel Picatinny:
 - Coloca el adaptador en el riel.
 - Usa el tornillo de socket de acero para sujetar el adaptador de forma segura en su lugar.

2. Uso:

- Una vez instalado el adaptador, conecta tu bipod de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el bipod según sea necesario para estabilidad y comodidad.
- Siempre verifica que el bipod esté correctamente adjunto antes de usarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los componentes de aluminio y acero siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el producto, contacta al fabricante o a tu minorista para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Disfruta de tu Adaptador de Riel de Accesorios Deluxe de Sinclair International de manera segura y responsable.

Guide de sécurité pour l'adaptateur de rail d'accessoire Deluxe de Sinclair International

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur de rail d'accessoire Deluxe de Sinclair International. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour garantir l'utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme décrit dans ce guide.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement l'adaptateur pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation pour éviter les accidents et les blessures.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous toujours que l'adaptateur de bipod est solidement fixé au rail d'accessoire avant utilisation.
- Évitez de trop serrer les vis, car cela pourrait endommager l'adaptateur ou le rail.
- Utilisez uniquement des bipods compatibles avec cet adaptateur pour garantir la sécurité et la fonctionnalité.
- Lors du montage ou du démontage du bipod, faites-le dans un environnement sûr, loin des obstacles et des dangers.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée par le fabricant du bipod pour éviter les accidents.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez l'adaptateur de bipod dans des conditions météorologiques défavorables, car les surfaces mouillées ou glissantes peuvent augmenter le risque de glissade.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Nettoyez le rail d'accessoire de votre arme à feu pour enlever toute saleté ou débris.
- Alignez l'adaptateur de bipod Sinclair avec le rail d'accessoire.
- Pour le modèle Deluxe :
 - Insérez l'adaptateur dans le berceau du bipod Sinclair.
 - Fixez-le en position à l'aide des deux petites vis à tête cylindrique fournies.
- Pour le modèle Standard :
 - Glissez l'adaptateur dans le rail d'accessoire.
 - Serrez le bipod sur le gardemain pour créer une tension qui maintient l'adaptateur en place.
- Pour les modèles à rail Picatinny :
 - Positionnez l'adaptateur sur le rail.
 - Utilisez la vis à tête hexagonale en acier pour fixer solidement l'adaptateur en place.

2. Utilisation :

- Une fois l'adaptateur installé, attachez votre bipod selon les instructions du fabricant.
- Ajustez le bipod selon vos besoins pour la stabilité et le confort.
- Vérifiez toujours que le bipod est solidement attaché avant utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Pensez à recycler les composants en aluminium et en acier lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez contacter le fabricant ou votre détaillant pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre adaptateur de rail d'accessoire Deluxe de Sinclair International en toute sécurité et de manière responsable.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Szyny Akcesoryjnej Sinclair International Deluxe Bipod

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Adaptera Szyny Akcesoryjnej Sinclair International Deluxe Bipod. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko w celu, do którego został zaprojektowany, jak opisano w tej instrukcji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj adapter pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, natychmiast zaprzestań użytkowania i skorzystaj z pomocy.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami instalacji i użytkowania, aby zapobiec wypadkom i obrażeniom.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że adapter bipodu jest mocno przymocowany do szyny akcesoryjnej przed użyciem.
- Unikaj zbyt mocnego dokręcania śrub, ponieważ może to uszkodzić adapter lub szynę.
- Używaj tylko kompatybilnych bipodów z tym adapterem, aby zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Podczas montażu lub demontażu bipodu, rób to w bezpiecznym środowisku, z dala od przeszkód i zagrożeń.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego limitu wagi określonego przez producenta bipodu, aby zapobiec wypadkom.
- Zachowaj ostrożność, korzystając z adaptera bipodu w trudnych warunkach pogodowych, ponieważ mokre lub oblodzone powierzchnie mogą zwiększać ryzyko poślizgnięcia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Oczyszcz szynę akcesoryjną w twojej broni, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub brud.
- Wyrównaj adapter bipodu Sinclair z szyną akcesoryjną.
- Dla modelu Deluxe:
 - Włóż adapter do gniazda bipodu Sinclair.
 - Zabezpiecz go na miejscu za pomocą dwóch małych śrub kapeluszowych.
- Dla modelu Standard:
 - Wsuń adapter w szynę akcesoryjną.
 - Dokręć bipod do forendu, aby stworzyć napięcie, które utrzyma adapter na miejscu.
- Dla modeli z szyną Picatinny:
 - Umieść adapter na szynie.
 - Użyj stalowej śruby gniazdowej, aby mocno przymocować adapter na miejscu.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu adaptera, przymocuj swój bipod zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj bipod w razie potrzeby dla stabilności i komfortu.
- Zawsze sprawdzaj, czy bipod jest mocno przymocowany przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling komponentów aluminiowych i stalowych, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu do odniesienia.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne bezpieczeństwa. Ciesz się bezpiecznym i odpowiedzialnym użytkowaniem Adaptera Szyny Akcesoryjnej Sinclair International Deluxe Bipod.

Turvallisuusohjeet Sinclair International Deluxe Bipod lisävarustetankoadapterille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair International Deluxe Bipod lisävarustetankoadapterin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoituksen mukaisesti, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista adapteri säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö heti ja hae apua.
- Noudata kaikkia asennus ja käyttöohjeita onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että bipodadapteri on turvallisesti kiinnitetty lisävarustetankoon ennen käyttöä.
- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä, sillä se voi vahingoittaa adapteria tai tankoa.
- Käytä vain yhteensopivia bipodeja tämän adapterin kanssa turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi.
- Kun kiinnität tai irrotat bipodia, tee se turvallisessa ympäristössä, kaukana esteistä ja vaaroista.
- Älä ylitä bipodin valmistajan määrittämää painorajoitusta onnettomuuksien estämiseksi.
- Ole varovainen käyttäessäsi bipodadapteria huonoissa sääolosuhteissa, sillä märät tai liukkaat pinnat voivat lisätä liukastumisriskiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Puhdista aseesi lisävarustetanko roskista tai pölystä.
- Kohdista Sinclairbipodadapteri lisävarustetankoon.
- Deluxemallissa:
 - Aseta adapteri Sinclair Bipodin pesään.
 - Varmista se paikoilleen kahden pienen kuusiopään ruuvien avulla.
- Standardmallissa:
 - Liukuta adapteri lisävarustetankoon.
 - Kiristä bipodia tukivarteen luodaksesi jännitteen, joka pitää adapterin paikallaan.
- Picatinnyrautakynteen:
 - Aseta adapteri raudalle.
 - Käytä teräksistä sokkariruuvia puristaaksesi adapteri tiukasti paikoilleen.

2. Käyttö:

- Kun adapteri on asennettu, kiinnitä bipod valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä bipodia tarvittaessa vakauden ja mukavuuden takaamiseksi.
- Tarkista aina, että bipod on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse alumiini ja teräskomponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla viitteenä.

Kiitos huomiostasi näihin turvallisuusohjeisiin. Nautitaan Sinclair International Deluxe Bipod
lisävarustetankoadapterista turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Sinclair International Deluxe Bipod Accessory Rail Adapter

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair International Deluxe Bipod Accessory Rail Adapter. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet adaptern för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Om du märker några defekter eller problem, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.
- Följ alla installations och användningsanvisningar för att förhindra olyckor och skador.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller incidenter till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att bipodadaptern är ordentligt fäst vid tillbehörsskenan innan användning.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt, eftersom detta kan skada adaptern eller skenan.
- Använd endast kompatibla bipoder med denna adapter för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.
- När du monterar eller demonterar bipoden, gör detta i en säker miljö, borta från hinder och faror.
- Överskrid inte viktgränsen som specificeras av bipodtillverkaren för att förhindra olyckor.
- Var försiktig när du använder bipodadaptern under ogynnsamma väderförhållanden, eftersom blöta eller hala ytor kan öka risken för att halka.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Rengör tillbehörsskenan på ditt vapen för att ta bort skräp eller smuts.
- Justera Sinclair bipodadaptern med tillbehörsskenan.
- För Deluxemodellen:
 - Sätt in adaptern i bädden av Sinclair bipoden.
 - Säkra den i position med hjälp av de två små skruvarna som medföljer.
- För Standardmodellen:
 - Skjut in adaptern i tillbehörsskenan.
 - Dra åt bipoden mot förstoken för att skapa spänning som håller adaptern på plats.
- För Picatinny-skenor:
 - Placera adaptern på skenan.
 - Använd den stålskruv som medföljer för att klämma fast adaptern på plats.

2. Användning:

- När adaptern är installerad, fäst din bipod enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera bipoden vid behov för stabilitet och komfort.
- Kontrollera alltid att bipoden är ordentligt fäst innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna aluminium och stålkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare för hjälp. Se till att du har produktens detaljer tillgängliga för referens.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din Sinclair International Deluxe Bipod Accessory Rail Adapter på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Bezpečnostní pokyny pro Sinclair International Deluxe Bipod Accessory Rail Adapter

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sinclair International Deluxe Bipod Accessory Rail Adapter. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je popsáno v této příručce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte adaptér na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.
- Dodržujte všechny pokyny k instalaci a používání, abyste předešli nehodám a zraněním.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je bipod adaptér bezpečně připojen k příslušenství před použitím.
- Vyhněte se přetahování šroubů, protože by to mohlo poškodit adaptér nebo lištu.
- Používejte pouze kompatibilní bipody s tímto adaptérem, abyste zajistili bezpečnost a funkčnost.
- Při montáži nebo demontáži bipodu to dělejte v bezpečném prostředí, mimo překážky a nebezpečí.
- Nepřekračujte hmotnostní limit stanovený výrobcem bipodu, abyste předešli nehodám.
- Buďte opatrní při používání bipod adaptéru za nepříznivých povětrnostních podmínek, protože mokré nebo kluzké povrchy mohou zvýšit riziko uklouznutí.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše střelné zařízení vyprázdněné a směřuje bezpečným směrem.
- Vyčistěte příslušenství na vašem střelném zařízení, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo prach.
- Zarovnejte Sinclair bipod adaptér s příslušenstvím.
- Pro Deluxe model:
 - Vložte adaptér do držáku Sinclair BiPod.
 - Zajistěte ho na místě pomocí dvou malých šroubů, které jsou součástí balení.
- Pro standardní model:
 - Zasuňte adaptér do příslušenství.
 - Upevněte bipod k pažbě, abyste vytvořili napětí, které udrží adaptér na místě.
- Pro modely s Picatinny railem:
 - Umístěte adaptér na lištu.
 - Použijte ocelový šroub, abyste adaptér pevně upevnili na místě.

2. Použití:

- Jakmile je adaptér nainstalován, připojte svůj bipod podle pokynů výrobce.
- Upravte bipod podle potřeby pro stabilitu a pohodlí.
- Vždy zkontrolujte, zda je bipod bezpečně připojen před použitím.

Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci hliníkových a ocelových komponentů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně produktu, kontaktujte výrobce nebo svého prodejce pro pomoc. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užívejte si svůj Sinclair International Deluxe Bipod Accessory Rail Adapter bezpečně a zodpovědně.