

TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") RIFLE BULLETS - BARNES BULLETS TSX 338 CALIBER (0.338") BOAT TAIL 210GR 50/BOX

This lead-free, 100% copper-constructed bullet provides extreme penetration every time. Typically, this premium hunting bullet retains 100% of its original weight even after smashing through dense tissue and heavy bone. The Triple - Shock bullet design incorporates a series of precisely positioned rings cut into the bullet's body. These grooves relieve firing pressure, allowing the TSX to be safely loaded to higher velocities while reducing copper fouling. The bonus is that this is one of the most accurate hunting bullets you can buy.



Attributes

- Name: BARNES BULLETS TSX 338 CALIBER (0.338") BOAT TAIL 210GR 50/BOX
- Manufacturer: BARNES BULLETS
- Product no.: 749005475
- Mfr. No.: 30410
- Ballistic Coefficient (G1): 0.404
- Brand Style: Triple Shock X
- Bullet Style: Boat Tail (BT)
- Caliber: 338 Caliber
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): 0.338
- Grain: 210
- Sectional Density: 0.263
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.726kg
- UPC: 716876338450

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le PALLOTTOLE DA CARABINA TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW KARABINOWYCH TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER GEVÄRSKULOR](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS](#)

Sicherheitsanleitung für TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS

Einleitung

Danke, dass du dich für die TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") RIFLE BULLETS von BARNES BULLETS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung und Handhabung dieser hochwertigen Jagdgeschosse zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch und befolge die Richtlinien, um Risiken zu minimieren und dein Schießerlebnis zu verbessern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften zur Verwendung von Geschossen vertraut bist.
- Bewahre die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.
- Halte die Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Trage beim Handhaben und Abfeuern von Munition geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und Munition auf Schäden oder Mängel vor der Verwendung.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für deine Feuerwaffe, um die Kompatibilität mit diesen Geschossen sicherzustellen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die empfohlenen Ladespezifikationen für deine Feuerwaffe.
- Vermeide die Verwendung von beschädigten oder korrodierten Geschossen, da diese ein Sicherheitsrisiko darstellen können.
- Achte darauf, dass die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung zeigt, wenn du Geschosse lädst oder entlädst.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass die Sichtlinie vor dem Abfeuern klar ist.
- Versuche nicht, die Geschosse in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn ein Geschoss nicht zündet, befolge die Richtlinien des Herstellers für den sicheren Umgang mit Fehlzündungen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Laden der Geschosse:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit dem Ladevorgang beginnst.
- Öffne die Munitionsbox und entferne vorsichtig die gewünschte Anzahl an Geschossen.
- Befolge die spezifischen Ladeanweisungen des Herstellers deiner Feuerwaffe.
- Setze die Geschosse gemäß dem Design der Feuerwaffe in das Magazin oder die Kammer ein.

2. Abfeuern der Geschosse:

- Überprüfe vor dem Abfeuern, ob deine Feuerwaffe richtig geladen ist und der Sicherheitsmechanismus deaktiviert ist.
- Positioniere dich in einer stabilen Schießhaltung und halte die Feuerwaffe fest.
- Ziele auf das vorgesehene Ziel und stelle sicher, dass der Bereich frei von Personen und Hindernissen ist.
- Drücke den Abzug sanft und gleichmäßig, um das Geschoss abzufeuern.

3. Nach dem Abfeuern:

- Nachdem du mit dem Schießen fertig bist, achte darauf, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Aktiviere den Sicherheitsmechanismus und lade die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers ent.
- Bewahre verbleibende Geschosse an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf Geschosse nicht im regulären Müll weg. Kontaktiere stattdessen die lokalen Behörden oder eine Entsorgungsstelle für gefährliche Abfälle, um geeignete Entsorgungsmethoden zu erfahren.
- Stelle immer sicher, dass Geschosse sicher aufbewahrt werden, bis sie ordnungsgemäß entsorgt werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis beim Gebrauch der TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit bei deinen Schießaktivitäten priorisierst.

Safety Instruction Guide for TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS

Introduction

Thank you for choosing the TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") RIFLE BULLETS by BARNES BULLETS. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and handling of these premium hunting bullets. Please read this document carefully and follow the guidelines to minimize risks and enhance your shooting experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with local laws and regulations regarding the use of rifle bullets.
- Always store bullets in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Keep bullets out of reach of children and unauthorized individuals.
- Use appropriate protective gear, including eye and ear protection, when handling and firing ammunition.
- Regularly inspect your firearm and ammunition for damage or defects before use.
- Follow all manufacturer instructions for your firearm to ensure compatibility with these bullets.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended load specifications for your firearm.
- Avoid using damaged or corroded bullets, as they may pose a safety risk.
- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading bullets.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.
- Do not attempt to modify or alter the bullets in any way.
- If a bullet fails to fire, follow the manufacturer's guidelines for handling misfires safely.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Bullets:

- Ensure your firearm is unloaded before beginning the loading process.
- Open the ammunition box and carefully remove the desired number of bullets.
- Follow the specific loading instructions provided by your firearm manufacturer.
- Insert the bullets into the magazine or chamber according to the firearm's design.

2. Firing the Bullets:

- Before firing, doublecheck that your firearm is properly loaded and that the safety mechanism is disengaged.
- Position yourself in a stable shooting stance, ensuring a firm grip on the firearm.
- Aim at the designated target, and make sure the area is clear of people and obstacles.
- Squeeze the trigger gently and steadily to fire the bullet.

3. After Firing:

- Once you have finished shooting, ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Engage the safety mechanism and unload the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Store any remaining bullets in a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged bullets according to local regulations.
- Do not throw bullets in regular trash. Instead, contact local authorities or a hazardous waste disposal facility for proper disposal methods.
- Always ensure that bullets are stored safely until they can be disposed of appropriately.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience while using TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER

Introducción

Gracias por elegir las BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") de BARNES BULLETS. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso y manejo seguro de estas balas de caza premium. Por favor, lee este documento con atención y sigue las pautas para minimizar riesgos y mejorar tu experiencia de tiro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes y regulaciones locales sobre el uso de balas de rifle.
- Siempre almacena las balas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén las balas fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección para los ojos y los oídos, al manejar y disparar municiones.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y municiones en busca de daños o defectos antes de usarlas.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante de tu arma para asegurar la compatibilidad con estas balas.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu arma de fuego.
- Evita usar balas dañadas o corroídas, ya que pueden representar un riesgo de seguridad.
- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura al cargar o descargar balas.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener una línea de visión clara antes de disparar.
- No intentes modificar o alterar las balas de ninguna manera.
- Si una bala no se dispara, sigue las pautas del fabricante para manejar fallos de disparo de manera segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando las Balas:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de comenzar el proceso de carga.
- Abre la caja de municiones y retira cuidadosamente el número deseado de balas.
- Sigue las instrucciones específicas de carga proporcionadas por el fabricante de tu arma.
- Inserta las balas en el cargador o la recámara de acuerdo con el diseño de tu arma.

2. Disparando las Balas:

- Antes de disparar, verifica que tu arma esté cargada correctamente y que el mecanismo de seguridad esté desenganchado.
- Colócate en una postura de tiro estable, asegurando un agarre firme en el arma.
- Apunta al objetivo designado y asegúrate de que el área esté libre de personas y obstáculos.
- Aprieta el gatillo suavemente y de manera constante para disparar la bala.

3. Después de Disparar:

- Una vez que hayas terminado de disparar, asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Activa el mecanismo de seguridad y descarga el arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Almacena cualquier bala restante en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bala no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires balas en la basura normal. En su lugar, contacta a las autoridades locales o a una instalación de eliminación de desechos peligrosos para métodos de eliminación adecuados.
- Siempre asegúrate de que las balas estén almacenadas de forma segura hasta que puedan ser desechadas apropiadamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable mientras usas las BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de tiro.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le PALLOTTOLE DA CARABINA TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER

Introduzione

Grazie per aver scelto le PALLOTTOLE DA CARABINA TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") di BARNES BULLETS. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso e una manipolazione sicuri di queste pallottole da caccia premium. Si prega di leggere attentamente questo documento e seguire le linee guida per ridurre al minimo i rischi e migliorare la propria esperienza di tiro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti locali riguardanti l'uso delle pallottole da carabina.
- Conserva sempre le pallottole in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni le pallottole fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizza l'equipaggiamento protettivo appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, quando maneggi e spari munizioni.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e le munizioni per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per la tua arma da fuoco per garantire la compatibilità con queste pallottole.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non superare le specifiche di carico raccomandate per la tua arma da fuoco.
- Evita di utilizzare pallottole danneggiate o corrose, poiché possono rappresentare un rischio per la sicurezza.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando carichi o scarichi le pallottole.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere una linea di vista chiara prima di sparare.
- Non tentare di modificare o alterare le pallottole in alcun modo.
- Se una pallottola non esplode, segui le linee guida del produttore per gestire in sicurezza i fallimenti di sparo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento delle Pallottole:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica prima di iniziare il processo di caricamento.
- Apri la scatola delle munizioni e rimuovi con attenzione il numero desiderato di pallottole.
- Segui le istruzioni specifiche di caricamento fornite dal produttore della tua arma da fuoco.
- Inserisci le pallottole nel caricatore o nella camera secondo il design dell'arma da fuoco.

2. Sparare le Pallottole:

- Prima di sparare, ricontrolla che la tua arma da fuoco sia correttamente caricata e che il meccanismo di sicurezza sia disinserito.
- Posizionati in una posizione di tiro stabile, assicurandoti di avere una presa salda sull'arma da fuoco.
- Mira al bersaglio designato e assicurati che l'area sia libera da persone e ostacoli.
- Premi delicatamente e costantemente il grilletto per sparare la pallottola.

3. Dopo il Tiro:

- Una volta terminato di sparare, assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Attiva il meccanismo di sicurezza e scarica l'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
- Conserva le pallottole rimanenti in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali pallottole inutilizzate o danneggiate secondo le normative locali.
- Non gettare le pallottole nei rifiuti normali. Contatta invece le autorità locali o un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi per i metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati sempre che le pallottole siano conservate in modo sicuro fino a quando non possono essere smaltite in modo appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le PALLOTTOLE DA CARABINA TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole durante l'uso delle PALLOTTOLE DA CARABINA TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue attività di tiro.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW KARABINOWYCH TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór POCISKÓW KARABINOWYCH TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") firmy BARNES BULLETS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę tych premiumowych pocisków myśliwskich. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu i stosowanie się do zawartych w nim wskazówek w celu zminimalizowania ryzyka i poprawienia doświadczeń strzeleckich.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz lokalne przepisy i regulacje dotyczące użycia pocisków karabinowych.
- Zawsze przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj pociski poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym ochrony oczu i uszu, podczas obsługi i strzelania amunicją.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i amunicję pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Stosuj się do wszystkich instrukcji producenta dotyczących twojej broni, aby zapewnić zgodność z tymi pociskami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunków dla swojej broni.
- Unikaj używania uszkodzonych lub skorodowanych pocisków, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Zawsze upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowywania pocisków.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czystą linię strzału przed oddaniem strzału.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać pocisków w jakikolwiek sposób.
- Jeśli pocisk nie wystrzeli, postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi bezpiecznego postępowania z nieudanymi strzałami.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ładowanie Pocisków:

- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana przed rozpoczęciem procesu ładowania.
- Otwórz pudełko z amunicją i ostrożnie wyjmij pożądaną liczbę pocisków.
- Postępuj zgodnie z konkretnymi instrukcjami ładowania podanymi przez producenta twojej broni.
- Włóż pociski do magazynka lub komory zgodnie z konstrukcją broni.

2. Strzelanie Pociskami:

- Przed oddaniem strzału, upewnij się, że twoja broń jest prawidłowo załadowana i mechanizm bezpieczeństwa jest wyłączony.
- Ustaw się w stabilnej pozycji strzeleckiej, zapewniając pewny chwyt na broni.
- Wyceluj w wyznaczony cel i upewnij się, że obszar jest wolny od ludzi i przeszkód.
- Delikatnie i równomiernie naciśnij spust, aby oddać strzał.

3. Po Oddaniu Strzału:

- Po zakończeniu strzelania upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Włącz mechanizm bezpieczeństwa i rozładuj broń zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj pozostałe pociski w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone pociski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłego śmieci. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnymi władzami lub placówką zajmującą się utylizacją odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.
- Zawsze upewnij się, że pociski są przechowywane w bezpiecznym miejscu do czasu ich właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących POCISKÓW KARABINOWYCH TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do opakowania produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z POCISKÓW KARABINOWYCH TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich działaniach strzeleckich.

Turvallisuusohjeet TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") RIFLE BULLETS tuotteen BARNES BULLETSiltä. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa varmistaaksesi näiden premiummetsästyskuulien turvallisen käytön ja käsittelyn. Lue tämä asiakirja huolellisesti ja noudata ohjeita riskien minimoimiseksi ja ampumakokemuksen parantamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet paikalliset lait ja säännökset, jotka koskevat kiväärikuulien käyttöä.
- Säilytä kuulia viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä kuulat lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, käsitellessäsi ja ampumalla ammuksia.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja ammuksesi vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita aseesi suhteen varmistaaksesi yhteensopivuuden näiden kuulia kanssa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä suositeltuja latausmääräyksiä aseellesi.
- Vältä vaurioituneiden tai ruostuneiden kuulan käyttöä, sillä ne saattavat aiheuttaa turvallisuusriskin.
- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan, kun lataat tai purat kuulia.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että näkyvyys on selkeä ennen ampumista.
- Älä yritä muuttaa tai muokata kuulia millään tavalla.
- Jos kuula ei laukea, noudata valmistajan ohjeita vian turvalliseen käsittelyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kuulien lataaminen:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen latausprosessin aloittamista.
- Avaa ammuskotelo ja poista varovasti haluamasi määrä kuulia.
- Noudata aseesi valmistajan antamia erityisiä latausohjeita.
- Aseta kuulat lippaaseen tai patruunaluukkuun aseiden rakenteen mukaan.

2. Kuulien ampuminen:

- Tarkista ennen ampumista, että aseesi on kunnolla ladattu ja että turvalaitteet ovat pois käytöstä.
- Asetu vakaaseen ampumaasentoon varmistaen, että pidät aseesta tukevasti kiinni.
- Suuntaa määrättyyn kohteeseen ja varmista, että alue on vapaa ihmisistä ja esteistä.
- Purista liipaisinta hellävaraisesti ja tasaisesti ampumisen aikana.

3. Ampumisen jälkeen:

- Kun olet lopettanut ampumisen, varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Aktivoi turvalaitteet ja pura ase valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säilytä kaikki jäljelle jääneet kuulat turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet kuulat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä kuulia tavalliseen roskakoriin. Ota sen sijaan yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai vaarallisten jätteiden hävittämiseen erikoistuneeseen laitokseen saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.
- Varmista, että kuulat säilytetään turvallisesti, kunnes ne voidaan hävittää asianmukaisesti.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS tuotteesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja nautittavan kokemuksen käyttäessäsi TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS tuotteita. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle ampumatoimissasi.

Säkerhetsinstruktioner för TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER GEVÄRSKULOR

Introduktion

Tack för att du valt TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") GEVÄRSKULOR från BARNES BULLETS. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning och hantering av dessa premiumjaktkulor. Vänligen läs detta dokument noggrant och följ riktlinjerna för att minimera risker och förbättra din skytteupplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med lokala lagar och förordningar angående användning av gevärskulor.
- Förvara alltid kulor på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Håll kulor utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du hanterar och avfyrar ammunition.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och ammunition för skador eller defekter innan användning.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för ditt vapen för att säkerställa kompatibilitet med dessa kulor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de rekommenderade laddningsspecifikationerna för ditt vapen.
- Undvik att använda skadade eller korroderade kulor, eftersom de kan utgöra en säkerhetsrisk.
- Se alltid till att vapnet är riktat i en säker riktning när du laddar eller avladdar kulor.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en klar siktslinje innan du avfyrar.
- Försök inte att modifiera eller ändra kulorna på något sätt.
- Om en kula misslyckas med att avfyra, följ tillverkarens riktlinjer för säker hantering av misslyckade skott.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av kulorna:

- Se till att ditt vapen är oladdat innan du påbörjar laddningsprocessen.
- Öppna ammunitionasken och ta försiktigt ut det önskade antalet kulor.
- Följ de specifika laddningsinstruktionerna som tillhandahålls av ditt vapens tillverkare.
- Sätt in kulorna i magasinet eller kammaren enligt vapnets design.

2. Avfyrning av kulorna:

- Kontrollera innan avfyrning att ditt vapen är korrekt laddat och att säkerhetsmekanismen är avstängd.
- Placera dig i en stabil skjutställning, och se till att du har ett fast grepp om vapnet.
- Sikta på det angivna målet och se till att området är fritt från människor och hinder.
- Tryck försiktigt och stadigt på avtryckaren för att avfira kulan.

3. Efter avfyrning:

- När du har avslutat skjutningen, se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Aktivera säkerhetsmekanismen och avladda vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara eventuella kvarvarande kulor på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade kulor enligt lokala föreskrifter.
- Släng inte kulor i vanlig soptunna. Kontakta istället lokala myndigheter eller en anläggning för farligt avfall för korrekta kassationsmetoder.
- Se alltid till att kulorna förvaras säkert tills de kan kasseras på rätt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER GEVÄRSKULOR, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse när du använder TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER GEVÄRSKULOR. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skytteaktiviteter.

Návod k bezpečnosti pro TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") RIFLE BULLETS od BARNES BULLETS. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné použití a manipulaci s těmito prémiovými loveckými projektily. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento dokument a dodržujte pokyny, abyste minimalizovali rizika a zlepšili svůj zážitek ze střelby.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s místními zákony a předpisy týkajícími se používání puškových střel.
- Vždy uchovávejte střely na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Držte střely mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí a uší, při manipulaci a střelbě s municí.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a munici na poškození nebo vady před použitím.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro vaši zbraň, abyste zajistili kompatibilitu s těmito střelami.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučené specifikace zatížení pro vaši zbraň.
- Vyhněte se používání poškozených nebo zkorodovaných střel, protože mohou představovat bezpečnostní riziko.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečným směrem při nabíjení nebo vykládání střel.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že máte jasný výhled před výstřelem.
- Nepokoušejte se střely jakkoli upravovat nebo měnit.
- Pokud střela selže, dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné zacházení s neúspěšnými výstřely.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení střel:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá před zahájením procesu nabíjení.
- Otevřete krabici s municí a opatrně vyjměte požadovaný počet střel.
- Dodržujte specifické pokyny pro nabíjení poskytnuté výrobcem vaší zbraně.
- Vložte střely do zásobníku nebo komory podle konstrukce zbraně.

2. Střelba se střelami:

- Před výstřelem zkontrolujte, zda je vaše zbraň správně nabitá a bezpečnostní mechanismus je vypnutý.
- Ujistěte se, že stojíte v stabilní střelecké pozici a pevně držíte zbraň.
- Mířte na určený cíl a ujistěte se, že je oblast bez lidí a překážek.
- Jemně a rovnoměrně stiskněte spoušť, abyste vystřelili střelu.

3. Po vystřelení:

- Jakmile skončíte se střelbou, ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
- Aktivujte bezpečnostní mechanismus a vyložte zbraň podle pokynů výrobce.
- Uložte zbývající střely na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené střely podle místních předpisů.
- Nevyhazujte střely do běžného odpadu. Místo toho kontaktujte místní úřady nebo zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu pro správné metody likvidace.
- Vždy zajistěte, aby byly střely bezpečně uloženy, dokud je nebude možné správně zlikvidovat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek při používání TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých střeleckých aktivitách.