

TRIM PRO 3-WAY CUTTERS - RCBS 6MM TRIM PRO 3-WAY CUTTER

The RCBS 3-Way Cutter is designed for use on Trim Pro Case Trimmers and reduces the trimming /deburring chore. The 3-Way Cutter not only trims cases to lengths but an inside blade chamfers the case while an outside blade deburrs it. Install on all Trim Pro Case Trimmers. Order one 3-Way Cutter by caliber and then simply order additional chamfer/pilots for other calibers.



Attributes

- Name: RCBS 6MM TRIM PRO 3-WAY CUTTER
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749006061
- Mfr. No.: 90279
- Caliber: 243/6 mm (.243)
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 076683902795

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS Sicherheitshinweis](#)
- [English: TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Coupeurs 3Way TRIM PRO RCBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Cutter 3Way TRIM PRO RCBS](#)
- [Suomi: TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS Säkerhetsinstruktionsguide](#)

TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS

Sicherheitshinweis

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TRIM PRO 3WAY CUTTERS von RCBS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Falltrimmprozess zu verbessern, ihn effizient und sicher zu gestalten. Bitte lese dieses Sicherheitshinweis sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lese und verstehe immer das Benutzerhandbuch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Befolge alle Sicherheitshinweise, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Trage beim Betrieb des Schneiders eine Schutzbrille, um dich vor Ablagerungen zu schützen.
- Vermeide lockere Kleidung und Schmuck, die sich in der Maschine verfangen könnten.
- Betätige den Schneider nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Trenne den Schneider immer von der Stromquelle, wenn du die Klingen wechselst oder Wartungsarbeiten durchführst.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und Klingen; gehe sorgsam damit um, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des 3Way Cutters:

- Stelle sicher, dass dein Trim Pro Case Trimmer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne den vorhandenen Schneider vom Trimmer, falls zutreffend.
- Richte den 3Way Cutter mit dem Montageslot am Trimmer aus.
- Befestige den Cutter sicher, indem du den Anweisungen des Herstellers folgst.
- Überprüfe, ob der Cutter fest sitzt, bevor du den Trimmer wieder anschließt.

2. Verwendung des 3Way Cutters:

- Schließe den Trim Pro Case Trimmer an und stelle sicher, dass er auf einer stabilen Oberfläche steht.
- Setze die Hülse gemäß dem Benutzerhandbuch in den Trimmer ein.
- Aktiviere den Trimmer und lasse den 3Way Cutter seine Funktionen ausführen: Trimmen, Fasen und Entgraten.
- Schalte nach der Verwendung den Trimmer aus und ziehe den Stecker, bevor du die Hülse entfernst.

3. Wartung:

- Reinige den Cutter regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen und eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Überprüfe die Klingen auf Schärfe und ersetze sie, wenn sie Abnutzungserscheinungen zeigen.
- Lagere den Cutter an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe das Produkt nicht im Haushaltsmüll weg; bringe es stattdessen zu einem vorgesehenen Recyclingzentrum, falls verfügbar.
- Stelle sicher, dass alle scharfen Komponenten sicher verpackt sind, um Verletzungen bei der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheitsbedenken oder Produktinformationen wende dich bitte an die Kontaktressourcen des Herstellers.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effizientes Erlebnis mit den TRIM PRO 3WAY CUTTERS von RCBS gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte das Produkt in gutem Zustand für eine optimale Leistung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIM PRO 3WAY CUTTERS by RCBS. This product is designed to enhance your case trimming process, making it efficient and safe. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the user manual before operating the product.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Follow all safety instructions to minimize the risk of injury.

Specific Safety Precautions for Use

- Use protective eyewear when operating the cutter to protect against debris.
- Avoid loose clothing and jewelry that may get caught in the machinery.
- Do not operate the cutter if you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
- Ensure that the work area is clean and free from clutter to prevent accidents.
- Always disconnect the cutter from its power source when changing blades or performing maintenance.
- Be cautious of sharp edges and blades; handle with care to avoid cuts.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the 3Way Cutter:

- Ensure that your Trim Pro Case Trimmer is turned off and unplugged.
- Remove the existing cutter from the trimmer, if applicable.
- Align the 3Way Cutter with the mounting slot on the trimmer.
- Securely attach the cutter by following the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the cutter is firmly in place before plugging in the trimmer.

2. Using the 3Way Cutter:

- Plug in the Trim Pro Case Trimmer and ensure it is on a stable surface.
- Insert the case into the trimmer as per the user manual.
- Activate the trimmer and allow the 3Way Cutter to perform its functions: trimming, chamfering, and deburring.
- After use, turn off and unplug the trimmer before removing the case.

3. Maintenance:

- Regularly clean the cutter to remove debris and ensure optimal performance.
- Inspect blades for sharpness and replace them if they show signs of wear.
- Store the cutter in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not throw the product in household waste; instead, take it to a designated recycling center if available.
- Ensure that all sharp components are securely packaged to prevent injury during disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety concerns or product information, please refer to the manufacturer's contact resources.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and efficient experience with the TRIM PRO 3WAY CUTTERS by RCBS. Always prioritize safety and maintain the product in good working condition for optimal performance. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS

Introducción

Gracias por elegir los TRIM PRO 3WAY CUTTERS de RCBS. Este producto está diseñado para mejorar tu proceso de recorte de cases, haciéndolo eficiente y seguro. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso y mantenimiento adecuados del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y entiende el manual del usuario antes de operar el producto.
- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad para minimizar el riesgo de lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas protectoras al operar el cortador para protegerte de escombros.
- Evita usar ropa suelta y joyas que puedan quedar atrapadas en la maquinaria.
- No operes el cortador si estás cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Siempre desconecta el cortador de su fuente de alimentación al cambiar cuchillas o realizar mantenimiento.
- Ten cuidado con los bordes y cuchillas afiladas; manipula con cuidado para evitar cortes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cortador 3Way:

- Asegúrate de que tu Trim Pro Case Trimmer esté apagado y desconectado.
- Retira el cortador existente del trimmer, si aplica.
- Alinea el Cortador 3Way con la ranura de montaje en el trimmer.
- Asegura el cortador siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el cortador esté firmemente en su lugar antes de enchufar el trimmer.

2. Uso del Cortador 3Way:

- Enchufa el Trim Pro Case Trimmer y asegúrate de que esté en una superficie estable.
- Inserta el case en el trimmer según el manual del usuario.
- Activa el trimmer y permite que el Cortador 3Way realice sus funciones: recorte, chaflán y desbarbado.
- Después de usar, apaga y desconecta el trimmer antes de retirar el case.

3. Mantenimiento:

- Limpia regularmente el cortador para eliminar escombros y asegurar un rendimiento óptimo.
- Inspecciona las cuchillas para verificar su afilado y reemplázalas si muestran signos de desgaste.
- Almacena el cortador en un lugar seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes el producto a la basura doméstica; en su lugar, llévalo a un centro de reciclaje designado si está disponible.
- Asegúrate de que todos los componentes afilados estén empaquetados de forma segura para evitar lesiones durante la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con preocupaciones de seguridad o información sobre el producto, por favor consulta los recursos de contacto del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y eficiente con los TRIM PRO 3WAY CUTTERS de RCBS. Siempre prioriza la seguridad y mantén el producto en buenas condiciones de funcionamiento para un rendimiento óptimo. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité des Coupeurs 3Way TRIM PRO RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les Coupeurs 3Way TRIM PRO de RCBS. Ce produit est conçu pour améliorer ton processus de découpe de douilles, le rendant efficace et sûr. Lis attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation et un entretien appropriés du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Lis et comprends toujours le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le produit.
- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à son but prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Suis toutes les instructions de sécurité pour minimiser le risque de blessure.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des lunettes de protection lors de l'utilisation du coupeur pour te protéger contre les débris.
- Évite les vêtements amples et les bijoux qui pourraient se coincer dans la machine.
- Ne fais pas fonctionner le coupeur si tu es fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Débranche toujours le coupeur de sa source d'alimentation lorsque tu changes les lames ou effectues un entretien.
- Fais attention aux bords et lames tranchants ; manipuleles avec précaution pour éviter les coupures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Coupeur 3Way :

- Assure-toi que ta Tailleuse de Douilles Trim Pro est éteinte et débranchée.
- Retire le coupeur existant de la tailleuse, si applicable.
- Aligne le Coupeur 3Way avec la fente de montage sur la tailleuse.
- Fixe solidement le coupeur en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie que le coupeur est bien en place avant de rebrancher la tailleuse.

2. Utilisation du Coupeur 3Way :

- Branche la Tailleuse de Douilles Trim Pro et assure-toi qu'elle est sur une surface stable.
- Insère la douille dans la tailleuse selon le manuel de l'utilisateur.
- Active la tailleuse et laisse le Coupeur 3Way effectuer ses fonctions : découpe, chanfreinage et déburrage.
- Après utilisation, éteins et débranche la tailleuse avant de retirer la douille.

3. Entretien :

- Nettoie régulièrement le coupeur pour enlever les débris et assurer un fonctionnement optimal.
- Inspecte les lames pour leur netteté et remplaceles si elles montrent des signes d'usure.
- Range le coupeur dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ; prends-le plutôt à un centre de recyclage désigné si disponible.
- Assure-toi que tous les composants tranchants sont correctement emballés pour éviter les blessures lors de l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant des préoccupations de sécurité ou des informations sur le produit, consulte les ressources de contact du fabricant.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et instructions, tu peux assurer une expérience sûre et efficace avec les Coupeurs 3Way TRIM PRO de RCBS. Priorise toujours la sécurité et maintiens le produit en bon état de fonctionnement pour des performances optimales. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Cutter 3Way TRIM PRO RCBS

Introduzione

Grazie per aver scelto i Cutter 3Way TRIM PRO di RCBS. Questo prodotto è progettato per migliorare il processo di rifilatura dei casi, rendendolo efficiente e sicuro. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e una manutenzione adeguati del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Seguire tutte le istruzioni di sicurezza per ridurre al minimo il rischio di infortuni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare occhiali protettivi durante l'operazione del cutter per proteggere dagli detriti.
- Evitare abbigliamento e gioielli larghi che potrebbero rimanere impigliati nella macchina.
- Non utilizzare il cutter se si è stanchi o sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Disconnettere sempre il cutter dalla fonte di alimentazione quando si cambiano le lame o si eseguono operazioni di manutenzione.
- Prestare attenzione ai bordi e alle lame affilate; maneggiare con cura per evitare tagli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Cutter 3Way:

- Assicurarsi che il Trim Pro Case Trimmer sia spento e scollegato.
- Rimuovere il cutter esistente dal trimmer, se applicabile.
- Allineare il Cutter 3Way con la fessura di montaggio sul trimmer.
- Fissare saldamente il cutter seguendo le istruzioni del produttore.
- Controllare che il cutter sia ben posizionato prima di ricollegare il trimmer.

2. Utilizzo del Cutter 3Way:

- Collegare il Trim Pro Case Trimmer e assicurarsi che sia su una superficie stabile.
- Inserire il caso nel trimmer secondo il manuale dell'utente.
- Attivare il trimmer e consentire al Cutter 3Way di eseguire le sue funzioni: rifilatura, smussatura e deburring.
- Dopo l'uso, spegnere e scollegare il trimmer prima di rimuovere il caso.

3. Manutenzione:

- Pulire regolarmente il cutter per rimuovere detriti e garantire prestazioni ottimali.
- Ispezionare le lame per la loro affilatura e sostituirle se mostrano segni di usura.
- Conservare il cutter in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici; portarlo invece in un centro di riciclaggio designato, se disponibile.
- Assicurarci che tutti i componenti affilati siano imballati in modo sicuro per prevenire infortuni durante lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande relative a preoccupazioni di sicurezza o informazioni sul prodotto, si prega di fare riferimento alle risorse di contatto del produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficiente con i Cutter 3Way TRIM PRO di RCBS. Dare sempre priorità alla sicurezza e mantenere il prodotto in buone condizioni di funzionamento per prestazioni ottimali. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIM PRO 3WAY CUTTERS tuotteen RCBS:ltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tapauksesi trimmausprosessia, tehden siitä tehokasta ja turvallista. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen oikean käytön ja ylläpidon.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia turvallisuusohjeita vammojen riskin minimoimiseksi.

Erytiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä suojalaseja leikkuutyökalua käyttäessäsi suojataksesi silmiäsi roskilta.
- Vältä löysiä vaatteita ja koruja, jotka voivat jäädä koneistoon kiinni.
- Älä käytä leikkuutyökalua, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Varmista, että työalueesi on puhdas ja vapaa häiriötekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Irrota leikkuutyökalu virtalähteestä ennen terien vaihtamista tai huoltoa.
- Ole varovainen terävien reunojen ja terien kanssa; käsittele niitä huolellisesti välttääksesi viiltohaavoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. 3Way Cutterin asennus:

- Varmista, että Trim Pro Case Trimmer on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Poista olemassa oleva leikkuutyökalu trimmeristä, jos tarpeen.
- Kohdista 3Way Cutter trimmerin kiinnitysaukkoon.
- Kiinnitä leikkuutyökalu tiukasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että leikkuutyökalu on tukevasti paikallaan ennen trimmerin kytkemistä.

2. 3Way Cutterin käyttö:

- Kytke Trim Pro Case Trimmer päälle ja varmista, että se on vakaalla pinnalla.
- Aseta tapaus trimmeriin käyttöohjeen mukaan.
- Aktivoi trimmeri ja anna 3Way Cutterin suorittaa tehtävänsä: trimmaus, viisteytys ja burrien poistaminen.
- Käytön jälkeen sammuta ja irrota trimmeri ennen tapauksen poistamista.

3. Huolto:

- Puhdista leikkuutyökalu säännöllisesti roskista optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Tarkista terien terävyys ja vaihda ne, jos ne ovat kuluneet.
- Säilytä leikkuutyökalu kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta kotitalousjätteisiin; vie se sen sijaan nimettyyn kierrätyskeskukseen, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki terävät osat on pakattu turvallisesti vammojen estämiseksi hävittämisen aikana.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, viittaa valmistajan yhteystietoihin.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TRIM PRO 3WAY CUTTERS tuotteen kanssa RCBS:ltä. Aina etusijalle turvallisuus ja pidä tuote hyvässä kunnossa optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusmääräyksiin.

TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt TRIM PRO 3WAY CUTTERS av RCBS. Denna produkt är designad för att förbättra din hylstrimningsprocess, vilket gör den effektiv och säker. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och underhåll av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten regelbundet för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Följ alla säkerhetsinstruktioner för att minimera risken för skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon när du använder klipparen för att skydda mot skräp.
- Undvik lösa kläder och smycken som kan fastna i maskineriet.
- Använd inte klipparen om du är trött eller påverkad av droger eller alkohol.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Koppla alltid bort klipparen från strömkällan när du byter blad eller utför underhåll.
- Var försiktig med vassa kanter och blad; hantera med omsorg för att undvika skärsår.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av 3Way Cutter:

- Se till att din Trim Pro Case Trimmer är avstängd och urkopplad.
- Ta bort den befintliga klipparen från trimmern, om tillämpligt.
- Justera 3Way Cutter med monteringsspåret på trimmern.
- Fäst klipparen ordentligt genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att klipparen sitter fast innan du kopplar in trimmern.

2. Användning av 3Way Cutter:

- Koppla in Trim Pro Case Trimmer och se till att den står på en stabil yta.
- Sätt in hylsan i trimmern enligt bruksanvisningen.
- Aktivera trimmern och låt 3Way Cutter utföra sina funktioner: trimning, fasning och avgradning.
- Efter användning, stäng av och koppla ur trimmern innan du tar bort hylsan.

3. Underhåll:

- Rengör klipparen regelbundet för att ta bort skräp och säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera bladen för skarpa och byt ut dem om de visar tecken på slitage.
- Förvara klipparen på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med produkten i enlighet med lokala regler.
- Släng inte produkten i hushållsavfall; ta istället med den till en avsedd återvinningscentral om sådan

finns.

- Se till att alla vassa komponenter är säkert paketerade för att förhindra skador under avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhetsproblem eller produktinformation, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktresurser.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med TRIM PRO 3WAY CUTTERS av RCBS. Prioritera alltid säkerhet och underhåll produkten i gott skick för optimal prestanda. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.