

EDGEWOOD Tragegriff-Taschen - EDGEWOOD Originaler hinterer Sandsack mit Tragegriff

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Diese hochwertigen Taschen und Schießzubehörteile von Edgewood Leather sind innovativ im Design, bestehen aus den besten verfügbaren Materialien und halten auch bei ständigem Einsatz im Wettkampf stand. Diese Griff-Taschen wurden für F-Class-Schützen entwickelt. Der steife Griff macht es viel einfacher, die Tasche zur Schießlinie zu transportieren, und der größere Fußabdruck der Taschenbasis sorgt für mehr Stabilität beim Schießen vom Boden. Diese Taschen sind hervorragend für Raubwildjäger geeignet, die häufig zu neuen Schießpunkten wechseln. Hinweis: Sand ist erforderlich, um diese Taschen zu füllen.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD Originaler hinterer Sandsack mit Tragegriff](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 749007828
- Herst.-Nr.: ORIGINAL W/ HAN
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.272kg
- Versandhöhe: 124mm
- Versandbreite: 157mm
- Versandlänge: 231mm
- UPC: 813318021588

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Über uns

Sicherheitshinweise für EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Diese Anleitung hilft dir, die Produkte sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lies die folgenden Abschnitte sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die EDGEWOOD SHOOTING BAGS nur auf stabilen Oberflächen.
- Vermeide übermäßigen Druck auf die Taschen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Achte darauf, dass der Sand in den Taschen gleichmäßig verteilt ist, um Stabilität zu gewährleisten.
- Transportiere die Taschen mit dem Griff, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Taschen nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweisen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Fülle die Tasche mit Sand, um die nötige Stabilität zu erreichen.
- Stelle sicher, dass der Sand gleichmäßig verteilt ist.

2. Verwendung der Tasche:

- Platziere die Tasche auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Stelle sicher, dass der Griff sicher und stabil ist, bevor du die Tasche transportierst.
- Nutze die Tasche, um deine Waffe zu stabilisieren, während du schießt.

3. Nach dem Gebrauch:

- Reinige die Tasche nach der Verwendung mit einem feuchten Tuch.
- Lagere die Tasche an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Taschen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Überprüfe, ob Teile der Tasche recycelbar sind, und trenne diese gegebenenfalls.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den EUKontaktpunkt für Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt.

Hinweis: Diese Sicherheitshinweise sind gemäß den EUVorgaben erstellt worden, um sicherzustellen, dass du die EDGEWOOD SHOOTING BAGS sicher verwenden kannst. Halte dich an die Anweisungen, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de