

PRIMER POCKET CENTER - FORSTER PRODUCTS, INC. CENTER FOR PRIMER POCKET CLEANER & PRIMER POCKET CHAMFER

This case prep tool is deigned to work in both of Forster "Original" and "Classic" case trimmers for faster, more accurate results than prepping by hand to ensure that each case is in the best condition for reloading. Center Tool mounts in the collet side of the case trimmer to support the case mouth so you can use the chamfer and cleaner tools. Just hold the case mouth over the Center Tool with one hand while you operate the Chamfer or Cleaner by turning the case trimmer crank.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. CENTER FOR PRIMER POCKET CLEANER & PRIMER POCKET CHAMFER
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749009588
- Mfr. No.: PPCE02
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 757253005312

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das PRIMER POCKET CENTER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PRIMER POCKET CENTER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el PRIMER POCKET CENTER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PRIMER POCKET CENTER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PRIMER POCKET CENTER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRIMER POCKET CENTER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet PRIMER POCKET CENTER tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PRIMER POCKET CENTER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro PRIMER POCKET CENTER](#)

Sicherheitsanleitung für das PRIMER POCKET CENTER

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das PRIMER POCKET CENTER von Forster Products, Inc. entschieden hast. Dieses Werkzeug zur Fallvorbereitung wurde entwickelt, um deinen Nachladeprozess zu verbessern, indem es schnellere und genauere Ergebnisse im Vergleich zur manuellen Vorbereitung liefert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Sicherheitsstandards für NichtLebensmittelartikel zu entsprechen. Stelle sicher, dass du es gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendest, um Risiken zu minimieren.
- **Erweiterte Rückrufe:** Bleibe über Rückrufe informiert. Wenn du eine Rückrufenachrichtigung erhältst, befolge die bereitgestellten Anweisungen für eine sichere Lösung.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du diesen Artikel online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen erfüllt, die mit denen von physischen Geschäften vergleichbar sind.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Zusätzliche Vorsicht ist für gefährdete Gruppen, einschließlich Kinder, geboten. Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Updates zu unsicheren Produkten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du das PRIMER POCKET CENTER verwendest, um deine Augen vor Schmutz und Splintern zu schützen.
- Stelle sicher, dass deine Hände trocken und frei von Substanzen sind, die deinen Griff beim Bedienen des Werkzeugs beeinträchtigen könnten.
- Versuche nicht, das Werkzeug in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Effektivität beeinträchtigen könnte.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt oder defekt erscheint. Überprüfe es vor jedem Gebrauch.
- Befolge alle Anweisungen sorgfältig, um Verletzungen oder Schäden am Werkzeug zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Fallenschneider vom Stromnetz getrennt ist, bevor du das Center Tool installierst.
- Finde die Spannzangenseite des Fallenschneiders.
- Montiere das Center Tool vorsichtig in der Spannzange und stelle sicher, dass es sicher sitzt.

2. Benutzung:

- Halte den Hülsenmund mit einer Hand über das Center Tool.
- Betätige mit der anderen Hand den Handgriff des Fallenschneiders, um das Entgraten oder Reinigen durchzuführen.
- Halte eine ruhige Hand, um ein genaues Entgraten und Reinigen sicherzustellen.
- Entferne nach der Benutzung das Center Tool und reinige es gemäß den Wartungsanweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das PRIMER POCKET CENTER gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten, die speziell für Werkzeuge und Geräte gelten.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich des PRIMER POCKET CENTER wende dich bitte an die offiziellen Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche deren Website für zusätzliche Ressourcen.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effizientes Nachladeerlebnis mit deinem PRIMER POCKET CENTER gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Spaß beim Nachladen!

Safety Instruction Guide for PRIMER POCKET CENTER

Introduction

Thank you for choosing the PRIMER POCKET CENTER from Forster Products, Inc. This case prep tool is designed to enhance your reloading process by providing faster and more accurate results compared to manual prepping. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to meet safety standards for nonfood items. Ensure that you use it according to the instructions provided to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided for a safe remedy.
- **Online Shopping:** If you purchased this item online, ensure that the seller complies with safety requirements equivalent to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution is advised for vulnerable groups, including children. Keep this product out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries regarding this product, please refer to the manufacturer's contact information.
- **Rapid Alerts:** Check the EU Safety Gate platform regularly for updates on any unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses when using the PRIMER POCKET CENTER to protect your eyes from debris.
- Ensure that your hands are dry and free from any substances that may affect your grip while operating the tool.
- Do not attempt to modify or alter the tool in any way, as this may compromise safety and effectiveness.
- Keep the work area clean and organized to avoid accidents.
- Avoid using the tool if it appears damaged or malfunctioning. Inspect it before each use.
- Follow all instructions carefully to prevent injury or damage to the tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the case trimmer is unplugged before installing the Center Tool.
- Locate the collet side of the case trimmer.
- Carefully mount the Center Tool in the collet, ensuring it is securely fitted.

2. Usage:

- Hold the case mouth over the Center Tool with one hand.
- With your other hand, operate the Chamfer or Cleaner by turning the case trimmer crank.
- Maintain a steady hand to ensure accurate chamfering and cleaning.
- After use, remove the Center Tool and clean it as per the maintenance instructions.

Disposal Instructions

- Dispose of the PRIMER POCKET CENTER in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options specific to tools and equipment.
- If the product is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of safely to avoid any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PRIMER POCKET CENTER, please refer to the manufacturer's official contact information provided with your product packaging or visit their website for additional resources.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and efficient reloading experience with your PRIMER POCKET CENTER. Thank you for your attention to safety, and happy reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el PRIMER POCKET CENTER

Introducción

Gracias por elegir el PRIMER POCKET CENTER de Forster Products, Inc. Esta herramienta de preparación de casquillos está diseñada para mejorar tu proceso de recarga, proporcionando resultados más rápidos y precisos en comparación con la preparación manual. Por favor, lee detenidamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para cumplir con los estándares de seguridad para artículos no alimentarios. Asegúrate de usarlo de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para minimizar riesgos.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier aviso de recall. Si recibes un aviso de recall, sigue las instrucciones proporcionadas para un remedio seguro.
- **Compras en Línea:** Si compraste este artículo en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad equivalentes a los de las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se recomienda tener especial cuidado con grupos vulnerables, incluidos los niños. Mantén este producto fuera del alcance de los niños.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad relacionada con este producto, consulta la información de contacto del fabricante.
- **Alertas Rápidas:** Revisa regularmente la plataforma de Seguridad de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa gafas de seguridad al utilizar el PRIMER POCKET CENTER para proteger tus ojos de los escombros.
- Asegúrate de que tus manos estén secas y libres de cualquier sustancia que pueda afectar tu agarre mientras operas la herramienta.
- No intentes modificar o alterar la herramienta de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y efectividad.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Evita usar la herramienta si parece dañada o no funciona correctamente. Inspecciónala antes de cada uso.
- Sigue todas las instrucciones cuidadosamente para prevenir lesiones o daños a la herramienta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el trimmer de casquillos esté desenchufado antes de instalar la herramienta central.
- Localiza el lado del collar del trimmer de casquillos.
- Monta cuidadosamente la herramienta central en el collar, asegurándote de que esté fijada de manera segura.

2. Uso:

- Sostén la boca del casquillo sobre la herramienta central con una mano.
- Con tu otra mano, opera el biselador o el limpiador girando la manivela del trimmer de casquillos.
- Mantén una mano firme para asegurar un biselado y limpieza precisos.
- Después de usar, retira la herramienta central y límpiala según las instrucciones de mantenimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el PRIMER POCKET CENTER de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje específicas para herramientas y equipos.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, asegúrate de desecharlo de manera segura para evitar cualquier peligro potencial.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el PRIMER POCKET CENTER, consulta la información de contacto oficial del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto o visita su sitio web para recursos adicionales.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y eficiente con tu PRIMER POCKET CENTER. Gracias por tu atención a la seguridad y ¡feliz recarga!

Guide de Sécurité pour le PRIMER POCKET CENTER

Introduction

Merci d'avoir choisi le PRIMER POCKET CENTER de Forster Products, Inc. Cet outil de préparation de douilles est conçu pour améliorer votre processus de rechargement en offrant des résultats plus rapides et plus précis par rapport à la préparation manuelle. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du produit** : Ce produit est conçu pour respecter les normes de sécurité des articles non alimentaires. Assurez-vous de l'utiliser conformément aux instructions fournies pour minimiser les risques.
- **Rappels améliorés** : Restez informé des rappels. Si vous recevez un avis de rappel, suivez les instructions fournies pour un remède sûr.
- **Achats en ligne** : Si vous avez acheté cet article en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité équivalentes à celles des magasins physiques.
- **Focus spécial sur les consommateurs** : Une attention particulière est conseillée pour les groupes vulnérables, y compris les enfants. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
- **Point de contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité concernant ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant.
- **Alertes rapides** : Vérifiez régulièrement la plateforme de sécurité de l'UE pour des mises à jour sur les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez le PRIMER POCKET CENTER pour protéger vos yeux des débris.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches et exemptes de substances pouvant affecter votre prise en main lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer l'outil de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et l'efficacité.
- Gardez votre espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents.
- Évitez d'utiliser l'outil s'il semble endommagé ou défectueux. Inspectez-le avant chaque utilisation.
- Suivez toutes les instructions attentivement pour prévenir les blessures ou les dommages à l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la tailleuse de douilles est débranchée avant d'installer l'outil central.
- Localisez le côté du collet de la tailleuse de douilles.
- Montez soigneusement l'outil central dans le collet, en vous assurant qu'il est bien fixé.

2. Utilisation :

- Tenez l'embouchure de la douille audessus de l'outil central d'une main.
- Avec votre autre main, actionnez le chanfrein ou le nettoyeur en tournant la manivelle de la tailleuse.
- Maintenez une main stable pour garantir un chanfreinage et un nettoyage précis.
- Après utilisation, retirez l'outil central et nettoyez-le conformément aux instructions d'entretien.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du PRIMER POCKET CENTER conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage spécifiques aux outils et équipements.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, assurez-vous qu'il est éliminé en toute sécurité pour éviter tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le PRIMER POCKET CENTER, veuillez vous référer aux informations de contact officielles du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter leur site Web pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec votre PRIMER POCKET CENTER. Merci de votre attention à la sécurité, et bon rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PRIMER POCKET CENTER

Introduzione

Grazie per aver scelto il PRIMER POCKET CENTER di Forster Products, Inc. Questo strumento per la preparazione delle munizioni è progettato per migliorare il tuo processo di ricarica, offrendo risultati più rapidi e precisi rispetto alla preparazione manuale. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per soddisfare gli standard di sicurezza per articoli non alimentari. Assicurati di utilizzarlo secondo le istruzioni fornite per ridurre al minimo i rischi.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami. Se ricevi un avviso di richiamo, segui le istruzioni fornite per una soluzione sicura.
- **Acquisti Online:** Se hai acquistato questo articolo online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza equivalenti a quelli dei negozi fisici.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** È consigliata una cautela extra per i gruppi vulnerabili, inclusi i bambini. Tieni questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- **Punto di Contatto nell'UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza riguardante questo prodotto, fai riferimento alle informazioni di contatto del produttore.
- **Avvisi Rapidi:** Controlla regolarmente la piattaforma EU Safety Gate per aggiornamenti su eventuali prodotti non sicuri.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il PRIMER POCKET CENTER per proteggere gli occhi dai detriti.
- Assicurati che le mani siano asciutte e prive di sostanze che possano influenzare la presa durante l'operazione dello strumento.
- Non tentare di modificare o alterare lo strumento in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e l'efficacia.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per evitare incidenti.
- Evita di utilizzare lo strumento se appare danneggiato o non funzionante. Ispezionalo prima di ogni utilizzo.
- Segui attentamente tutte le istruzioni per prevenire infortuni o danni allo strumento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il trimmer per cartucce sia scollegato prima di installare il Center Tool.
- Individua il lato del collet del trimmer per cartucce.
- Monta con cura il Center Tool nel collet, assicurandoti che sia fissato saldamente.

2. Uso:

- Tieni l'apertura della cartuccia sopra il Center Tool con una mano.
- Con l'altra mano, utilizza il Chamfer o il Cleaner ruotando la manovella del trimmer per cartucce.
- Mantieni una mano ferma per garantire un'affilatura e una pulizia accurate.
- Dopo l'uso, rimuovi il Center Tool e puliscilo secondo le istruzioni di manutenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il PRIMER POCKET CENTER in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclo specifiche per strumenti e attrezzature.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, assicurati che venga smaltito in modo sicuro per evitare potenziali pericoli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il PRIMER POCKET CENTER, fai riferimento alle informazioni di contatto ufficiali del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visita il loro sito web per ulteriori risorse.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente con il tuo PRIMER POCKET CENTER. Grazie per l'attenzione alla sicurezza e buona ricarica!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRIMER POCKET CENTER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRIMER POCKET CENTER od Forster Products, Inc. To narzędzie do przygotowania łusek zostało zaprojektowane, aby usprawnić proces ponownego ładowania, zapewniając szybsze i dokładniejsze wyniki w porównaniu do ręcznego przygotowywania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Produkt ten został zaprojektowany zgodnie z normami bezpieczeństwa dla produktów nieżywnościowych. Upewnij się, że używasz go zgodnie z podanymi instrukcjami, aby zminimalizować ryzyko.
- **Ulepszone Wycofania:** Bądź na bieżąco z informacjami o ewentualnych wycofaniach. Jeśli otrzymasz powiadomienie o wycofaniu, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami, aby uzyskać bezpieczne rozwiązanie.
- **Zakupy Online:** Jeśli zakupiłeś ten produkt online, upewnij się, że sprzedawca przestrzega wymagań dotyczących bezpieczeństwa równych tym, które obowiązują w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku grup wrażliwych, w tym dzieci. Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa tego produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta.
- **Szybkie Powiadomienia:** Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualnych informacji o ewentualnych niebezpiecznych produktach.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś okulary ochronne podczas korzystania z PRIMER POCKET CENTER, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Upewnij się, że twoje ręce są suche i wolne od substancji, które mogą wpłynąć na chwyt podczas obsługi narzędzia.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać narzędzia w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i skuteczności.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby uniknąć wypadków.
- Unikaj korzystania z narzędzia, jeśli wydaje się uszkodzone lub niesprawne. Sprawdź je przed każdym użyciem.
- Dokładnie przestrzegaj wszystkich instrukcji, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniu narzędzia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że przyrząd do przycinania jest odłączony przed instalacją Narzędzia Centralnego.
- Zlokalizuj stronę zacisku przyrządu do przycinania.
- Ostrożnie zamontuj Narzędzie Centralne w zacisku, upewniając się, że jest pewnie osadzone.

2. Użytkowanie:

- Trzymaj wylot łuski nad Narzędziem Centralnym jedną ręką.
- Drugą ręką obsługuj narzędzie do fazowania lub czyszczenia, obracając korbę przyrządu do przycinania.
- Utrzymuj stabilną rękę, aby zapewnić dokładne fazowanie i czyszczenie.
- Po użyciu usuń Narzędzie Centralne i oczyść je zgodnie z instrukcjami konserwacji.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj PRIMER POCKET CENTER zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu specyficzne dla narzędzi i sprzętu.
- Jeśli produkt jest uszkodzony poza naprawę, upewnij się, że jest utylizowany w sposób bezpieczny, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących PRIMER POCKET CENTER, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi informacjami kontaktowymi producenta, które są podane w opakowaniu produktu, lub odwiedzenie ich strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie ponownego ładowania z PRIMER POCKET CENTER. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy udanego ładowania!

Turvaohjeet PRIMER POCKET CENTER tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Forster Products, Inc.:n PRIMER POCKET CENTER tuotteen. Tämä patruunankäsittelytyökalu on suunniteltu parantamaan uudelleenlatausprosessiasi tarjoamalla nopeammat ja tarkemmat tulokset verrattuna käsin valmistamiseen. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Tämä tuote on suunniteltu täyttämään turvallisuusstandardit eielintarvikkeille. Varmista, että käytät sitä annettujen ohjeiden mukaisesti riskien minimoimiseksi.
- **Parannetut Takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla mahdollisista takaisinvedoista. Jos saat takaisinvetotiedotteen, noudata annettuja ohjeita turvallisen ratkaisun varmistamiseksi.
- **Verkkokauppa:** Jos olet ostanut tämän tuotteen verkosta, varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusvaatimuksia, jotka ovat verrattavissa fyysisten kauppojen vaatimuksiin.
- **Erityinen Kuluttajakeskeisyys:** Erityistä varovaisuutta suositellaan haavoittuville ryhmille, kuten lapsille. Pidä tämä tuote lasten ulottumattomissa.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikilla tuotteilla on olla EU-pohjainen yhteyshenkilö turvallisuuskysymyksiä varten.
- **Nopeat Hälytykset:** Tarkista EU:n Safety Gate alustalta säännöllisesti päivityksiä mahdollisista vaarallisista tuotteista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojalaseja käyttäessäsi PRIMER POCKET CENTER tuotetta suojataksesi silmiäsi roskilta.
- Varmista, että kätesi ovat kuivat ja vapaat aineista, jotka voivat vaikuttaa otteeseesi työkalua käyttäessäsi.
- Älä yritä muuttaa tai muokata työkalua millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja tehokkuuden.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Vältä työkalun käyttöä, jos se näyttää vaurioituneelta tai toimimattomalta. Tarkista se ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti vammojen tai työkalun vaurioitumisen estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että patruunaleikkuri on irrotettu sähköverkosta ennen Center Toolin asentamista.
- Etsi patruunaleikkurin kolviosaa.
- Kiinnitä Center Tool varovasti kolviosaan varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Pidä patruunan suu Center Toolin päällä yhdellä kädellä.
- Käytä toista kättäsi viiste tai puhdistustyökalun käyttöön kääntämällä patruunaleikkurin kammesta.
- Pidä käsi vakaana varmistaaksesi tarkan viisteen ja puhdistuksen.
- Käytön jälkeen poista Center Tool ja puhdista se ylläpidon ohjeiden mukaisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä PRIMER POCKET CENTER paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet, jotka koskevat työkaluja ja laitteita.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomaksi, varmista, että se hävitetään turvallisesti mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita PRIMER POCKET CENTER tuotteesta, viittaa valmistajan virallisiin yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana tai vieraile heidän verkkosivustollaan lisäresurssien saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen PRIMER POCKET CENTER tuotteellasi. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen, ja onnellista uudelleenlatausta!

Säkerhetsinstruktioner för PRIMER POCKET CENTER

Introduktion

Tack för att du valt PRIMER POCKET CENTER från Forster Products, Inc. Detta verktyg för hylspreparation är utformat för att förbättra din omladdningsprocess genom att ge snabbare och mer exakta resultat jämfört med manuell förberedelse. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt är utformad för att uppfylla säkerhetsstandarder för ickelevsmedelsprodukter. Se till att du använder den enligt de angivna instruktionerna för att minimera riskerna.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser. Om du får en återkallelseavisering, följ de angivna instruktionerna för en säker åtgärd.
- **Online shopping:** Om du har köpt denna artikel online, se till att säljaren följer säkerhetskraven motsvarande de som gäller för fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentskydd:** Extra försiktighet rekommenderas för utsatta grupper, inklusive barn. Håll denna produkt utom räckhåll för barn.
- **EUkontakt punkt:** För frågor om säkerhet angående denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation.
- **Snabba varningar:** Kontrollera EU:s Safety Gateplattform regelbundet för uppdateringar om eventuella osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder PRIMER POCKET CENTER för att skydda ögonen från skräp.
- Se till att dina händer är torra och fria från ämnen som kan påverka ditt grepp medan du använder verktyget.
- Försök inte att modifiera eller ändra verktyget på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och effektiviteten.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att undvika olyckor.
- Undvik att använda verktyget om det verkar skadat eller inte fungerar som det ska. Inspektera det före varje användning.
- Följ alla instruktioner noggrant för att förhindra skador eller skador på verktyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att hylsklipparen är urkopplad innan du installerar Center Tool.
- Lokalisera kolletsidan av hylsklipparen.
- Montera försiktigt Center Tool i kollet, se till att det sitter säkert.

2. Användning:

- Håll hylsans mun över Center Tool med ena handen.
- Med din andra hand, använd avfasaren eller rengöraren genom att vrida på hylsklipparens vev.
- Håll en stadig hand för att säkerställa exakt avfasning och rengöring.
- Efter användning, ta bort Center Tool och rengör det enligt underhållsinstruktionerna.

Avfallsanvisningar

- Kassera PRIMER POCKET CENTER i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ specifika för verktyg och utrustning.
- Om produkten är skadad bortom reparation, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att undvika eventuella potentiella faror.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående PRIMER POCKET CENTER, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella kontaktinformation som tillhandahålls med din produktförpackning eller besök deras webbplats för ytterligare resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med din PRIMER POCKET CENTER. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och lycka till med omladdningen!

Bezpečnostní pokyny pro PRIMER POCKET CENTER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PRIMER POCKET CENTER od společnosti Forster Products, Inc. Tento nástroj na přípravu nábojnic je navržen tak, aby zefektivnil váš proces přebíjení tím, že poskytuje rychlejší a přesnější výsledky ve srovnání s ruční přípravou. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Tento produkt je navržen tak, aby splňoval bezpečnostní normy pro nepotravinářské výrobky. Ujistěte se, že jej používáte podle poskytnutých pokynů, abyste minimalizovali rizika.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** Budte informováni o jakýchkoli staženích výrobků. Pokud obdržíte oznámení o stažení, postupujte podle poskytnutých pokynů pro bezpečné řešení.
- **Nákup online:** Pokud jste tento výrobek zakoupili online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky ekvivalentní těm, které platí pro kamenné obchody.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Je doporučeno věnovat zvýšenou pozornost zranitelným skupinám, včetně dětí. Udržujte tento produkt mimo dosah dětí.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti tohoto produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce.
- **Rychlá upozornění:** Pravidelně kontrolujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace o jakýchkoli nebezpečných produktech.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste ochranné brýle při používání PRIMER POCKET CENTER, abyste chránili své oči před úlomky.
- Ujistěte se, že vaše ruce jsou suché a bez jakýchkoli látek, které by mohly ovlivnit váš úchop při obsluze nástroje.
- Nepokoušejte se nástroj jakkoli upravit nebo měnit, protože to může ohrozit bezpečnost a účinnost.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste se vyhnuli nehodám.
- Vyhněte se používání nástroje, pokud se zdá být poškozený nebo nefunkční. Před každým použitím jej zkontrolujte.
- Pečlivě dodržujte všechny pokyny, abyste předešli zranění nebo poškození nástroje.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je ořezávač nábojnic odpojen od elektrické sítě před instalací středového nástroje.
- Najděte stranu kolíku ořezávače nábojnic.
- Opatrně upevněte středový nástroj do kolíku, ujistěte se, že je bezpečně umístěn.

2. Použití:

- Držte ústí nábojnice nad středovým nástrojem jednou rukou.
- Druhou rukou ovládejte nástroj na zkosení nebo čištění otáčením klíčky ořezávače nábojnic.
- Udržujte stabilní ruku, abyste zajistili přesné zkosení a čištění.
- Po použití odstraňte středový nástroj a vyčistěte jej podle pokynů pro údržbu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte PRIMER POCKET CENTER v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace specifické pro nástroje a zařízení.
- Pokud je produkt poškozený a nelze jej opravit, ujistěte se, že je bezpečně zlikvidován, aby se předešlo jakýmkoli potenciálním nebezpečím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se PRIMER POCKET CENTER se prosím obraťte na oficiální kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte jejich webové stránky pro další zdroje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek z přebíjení s vaším PRIMER POCKET CENTER. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a šťastné přebíjení!