

Sinclair Trimmer-Ständer - Nur Trimmerständer

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsestrimmen](#) > [Zubehör für Hülsestrimmer](#)

Für Handlader, die bereits einen Wilson Case Trimmer besitzen, sind die Sinclair Trimmer Ständer ein unverzichtbares Zubehör für den Wilson Case Trimmer. Der Sinclair Stand positioniert den Trimmer in einer angenehmen Höhe auf der Werkbank und kann einfach mit einer C-Klemme am Werkbankoberfläche befestigt oder für eine dauerhafte Installation verschraubt werden. Das Standardmodell (#05-490) erfordert, dass der Hülsenhalter von Hand fixiert wird, während das Deluxe-Modell (#05-495) über eine Klemmvorrichtung verfügt, die der Benutzer in Position schwingt, um den Hülsenhalter festzuhalten. Beide Modelle können beim Kauf des Trimmers in unseren Kits oder als Teil des Ultimate Case Trimmer erworben werden.



Eigenschaften

- Name: [Nur Trimmerständer](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749011674
- Herst.-Nr.:
- Versandgewicht: 0.34kg
- Versandhöhe: 64mm
- Versandbreite: 94mm
- Versandlänge: 152mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für Sinclair Trimmer Ständer](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für Sinclair Trimmer Ständer

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Sinclair Trimmer Stand entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Erfahrung mit dem Wilson Case Trimmer zu verbessern, indem es eine stabile und komfortable Arbeitsfläche bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Trimmerstands zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen während der Nutzung des Sinclair Trimmer Stands beachtet werden.
- Halte den Arbeitsbereich immer sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Trimmerstand nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Nähe befindet, während du den Trimmer bedienst.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, beim Gebrauch des Trimmers.
- Halte den Trimmer und den Stand außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Stabilität:** Stelle sicher, dass der Trimmerstand sicher an der Werkbank befestigt oder verschraubt ist, um ein Kippen oder Bewegen zu verhindern.
- **Hülsenhalter:** Wenn du das Standardmodell (#05490) verwendest, halte den Hülsenhalter mit einer Hand fest, während du den Trimmer mit der anderen Hand bedienst.
- **Klemmvorrichtung:** Stelle beim DeluxeModell (#05495) sicher, dass die Klemmvorrichtung richtig eingerastet ist, bevor du den Trimmer betätigst, um ein versehentliches Lösen des Hülsenhalters zu vermeiden.
- **Überlastung vermeiden:** Überschreite nicht die Gewichtskapazität des Trimmerstands, wie vom Hersteller angegeben.
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfe den Trimmerstand regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende ihn nicht, wenn Komponenten beschädigt oder defekt sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Wähle einen Standort:** Wähle eine stabile und flache Oberfläche auf deiner Werkbank, die frei von Unordnung ist.
2. **Positioniere den Stand:** Stelle den Sinclair Trimmer Stand auf die gewählte Oberfläche.
3. **Sichere den Stand:**
 - Für CKlemmen: Verwende die bereitgestellten CKlemmen, um den Stand an der Werkbank zu sichern. Stelle sicher, dass er fest angezogen ist.
 - Für dauerhafte Installation: Verwende geeignete Schrauben, um den Stand an der Werkbank zu befestigen. Stelle sicher, dass alle Schrauben richtig angezogen sind.
4. **Überprüfe die Stabilität:** Schüttle den Stand nach der Installation sanft, um sicherzustellen, dass er stabil und sicher montiert ist.

Nutzung

1. **Bereite den Trimmer vor:** Stelle sicher, dass der Wilson Case Trimmer richtig auf dem Sinclair Trimmer Stand montiert ist.

2. **Höhe anpassen:** Stelle sicher, dass der Trimmer auf einer komfortablen Arbeitshöhe ist.
3. **Lade den Hülsenhalter:**
 - Für das Standardmodell halte den Hülsenhalter mit einer Hand fest.
 - Für das DeluxeModell schwinde die Klemmvorrichtung in Position, um den Hülsenhalter zu sichern.
4. **Bediene den Trimmer:** Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Bedienung des Wilson Case Trimmers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sinclair Trimmer Stand gemäß den lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Komponenten, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Leistung kontaktiere bitte direkt den Hersteller. Sie können Unterstützung und weitere Informationen zum Sinclair Trimmer Stand bereitstellen.

Vielen Dank, dass du den Sinclair Trimmer Stand verwendest. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de