

SINCLAIR SHOOTING REST LEGS - SINCLAIR INTERNATIONAL

SHOOTING REST LEG ASSEMBLY

These machined stainless steel legs fit the new model Sinclair Competition Shooting Rest and the Sinclair Heavy Varmint Rest. They quickly thread in to replace damaged or missing legs, or to serve as backup parts in your shooting kit. They feature a deeply scalloped, anodized aluminum cap and a knurled steel adjustment ring to give you precise tactile control over elevation adjustments. 1/2"x20 tpi threads. Will not fit older generation Sinclair rests, or any other manufacturer's rests.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL SHOOTING REST LEG ASSEMBLY
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749013900
- Mfr. No.:
- Style: Rest Accessories
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Sinclair Shooting Rest Legs](#)
- [English: Sinclair Shooting Rest Legs Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para las Patas del Descanso de Tiro Sinclair](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Pieds de Support de Tir Sinclair](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per le Gambe del Supporto da Tiro Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla nóg podpory strzeleckiej Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Shooting Rest Legs Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Shooting Rest Legs Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro nohy Sinclair Shooting Rest](#)

Sicherheitshinweise für die Sinclair Shooting Rest Legs

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Sinclair Shooting Rest Legs entschieden hast. Diese aus Edelstahl geformten Beine sind für die Verwendung mit dem Sinclair Competition Shooting Rest und dem Sinclair Heavy Varmint Rest konzipiert. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt immer vor der Benutzung. Achte auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Stelle sicher, dass der Shooting Rest auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendet wird, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Missbrauch zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Beine sicher in den Shooting Rest geschraubt sind, bevor du ihn benutzt.
- Verwende das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt oder fehlend sind.
- Vermeide es, den Verstellring zu fest anzuziehen, da dies die Gewinde beschädigen kann.
- Versuche nicht, das Produkt selbst zu modifizieren oder zu reparieren. Suche bei Bedarf professionelle Hilfe.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Leitfaden beschrieben.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Beine:

- Entferne vorsichtig alle beschädigten oder fehlenden Beine vom Shooting Rest.
- Richte die neuen Beine mit den Gewindebohrungen am Rest aus.
- Schraube die Beine vorsichtig in die Bohrungen, bis sie sicher an ihrem Platz sind.
- Stelle sicher, dass die Beine gleichmäßig angezogen sind, um Stabilität zu gewährleisten.

2. Höheneinstellung:

- Finde den geriffelten Stahlverstellring an jedem Bein.
- Drehe den Verstellring im Uhrzeigersinn, um die Höhe zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu senken.
- Justiere, bis die gewünschte Höhe erreicht ist, und stelle sicher, dass der Rest stabil bleibt.

3. Benutzung:

- Positioniere deine Feuerwaffe sicher auf dem Shooting Rest.
- Überprüfe immer, ob der Rest stabil ist, bevor du schießt.
- Entferne nach der Benutzung die Waffe und bewahre den Shooting Rest an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat oder nicht mehr verwendbar ist, entsorge es verantwortungsbewusst.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Informiere dich über die örtlichen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Metallprodukten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu den Sinclair Shooting Rest Legs konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitshinweise befolgt hast. Genieße dein Schießerlebnis mit den Sinclair Shooting Rest Legs!

Sinclair Shooting Rest Legs Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Shooting Rest Legs. These machined stainless steel legs are designed for use with the Sinclair Competition Shooting Rest and the Sinclair Heavy Varmint Rest. This guide provides essential safety information to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always inspect the product before use. Check for any visible damage or defects.
- Ensure that the shooting rest is used on a stable and level surface to prevent accidents.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to avoid misuse.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities immediately.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the legs are securely threaded into the shooting rest before use.
- Do not use the product if any parts are damaged or missing.
- Avoid overtightening the adjustment ring, as this may cause damage to the threads.
- Do not attempt to modify or repair the product yourself. Seek professional assistance if needed.
- Use the product only for its intended purpose as outlined in this guide.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Legs:

- Carefully remove any damaged or missing legs from the shooting rest.
- Align the new legs with the threaded sockets on the rest.
- Gently thread the legs into the sockets until they are securely in place.
- Ensure that the legs are evenly tightened to maintain stability.

2. Adjusting Elevation:

- Locate the knurled steel adjustment ring on each leg.
- Turn the adjustment ring clockwise to raise the elevation and counterclockwise to lower it.
- Adjust until the desired height is achieved, ensuring that the rest remains stable.

3. Usage:

- Position your firearm securely on the shooting rest.
- Always check that the rest is stable before taking your shot.
- After use, remove the firearm and store the shooting rest in a safe location.

Disposal Instructions

- When the product reaches the end of its life or is no longer usable, dispose of it responsibly.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods for metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Shooting Rest Legs, please consult the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the Sinclair Shooting Rest Legs!

Instrucciones de Seguridad para las Patas del Descanso de Tiro Sinclair

Introducción

Gracias por elegir las Patas del Descanso de Tiro Sinclair. Estas patas de acero inoxidable mecanizadas están diseñadas para ser utilizadas con el Sinclair Competition Shooting Rest y el Sinclair Heavy Varmint Rest. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el producto antes de usarlo. Verifica si hay daños o defectos visibles.
- Asegúrate de que el descanso de tiro se use sobre una superficie estable y nivelada para prevenir accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para evitar su uso indebido.
- Informa inmediatamente a las autoridades sobre cualquier condición insegura o incidente.
- Mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que las patas estén enroscadas de manera segura en el descanso de tiro antes de usarlas.
- No uses el producto si alguna parte está dañada o falta.
- Evita apretar en exceso el anillo de ajuste, ya que esto puede dañar las roscas.
- No intentes modificar o reparar el producto tú mismo. Busca asistencia profesional si es necesario.
- Usa el producto solo para el propósito previsto, tal como se describe en esta guía.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de las Patas:

- Retira cuidadosamente cualquier pata dañada o faltante del descanso de tiro.
- Alinea las nuevas patas con los sockets roscados en el descanso.
- Enrosca suavemente las patas en los sockets hasta que estén aseguradas en su lugar.
- Asegúrate de que las patas estén apretadas de manera uniforme para mantener la estabilidad.

2. Ajuste de Elevación:

- Localiza el anillo de ajuste de acero estriado en cada pata.
- Gira el anillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para elevar la altura y en sentido contrario para bajarla.
- Ajusta hasta alcanzar la altura deseada, asegurándote de que el descanso se mantenga estable.

3. Uso:

- Coloca tu arma de fuego de manera segura sobre el descanso de tiro.
- Siempre verifica que el descanso esté estable antes de realizar tu disparo.
- Después de usar, retira el arma y guarda el descanso de tiro en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto llegue al final de su vida útil o ya no sea utilizable, deséchalo de manera responsable.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Consulta las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados para productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las Patas del Descanso de Tiro Sinclair, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con las Patas del Descanso de Tiro Sinclair!

Instructions de Sécurité pour les Pieds de Support de Tir Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi les Pieds de Support de Tir Sinclair. Ces pieds en acier inoxydable usinés sont conçus pour être utilisés avec le Sinclair Competition Shooting Rest et le Sinclair Heavy Varmint Rest. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Inspecte toujours le produit avant de l'utiliser. Vérifie qu'il n'y a pas de dommages ou de défauts visibles.
- Assure-toi que le support de tir est utilisé sur une surface stable et de niveau pour éviter les accidents.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter toute utilisation inappropriée.
- Signale immédiatement toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que les pieds sont correctement vissés dans le support de tir avant de l'utiliser.
- N'utilise pas le produit si des pièces sont endommagées ou manquantes.
- Évite de trop serrer l'anneau de réglage, car cela pourrait endommager les filetages.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer le produit toi-même. Recherche une assistance professionnelle si nécessaire.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce guide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Pieds :

- Retire soigneusement tout pied endommagé ou manquant du support de tir.
- Aligne les nouveaux pieds avec les sockets filetés sur le support.
- Visse doucement les pieds dans les sockets jusqu'à ce qu'ils soient solidement en place.
- Assure-toi que les pieds sont également serrés pour maintenir la stabilité.

2. Ajustement de l'Élévation :

- Localise l'anneau de réglage en acier strié sur chaque pied.
- Tourne l'anneau de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter l'élévation et dans le sens inverse pour la diminuer.
- Ajuste jusqu'à ce que la hauteur désirée soit atteinte, en veillant à ce que le support reste stable.

3. Utilisation :

- Positionne ton arme à feu en toute sécurité sur le support de tir.
- Vérifie toujours que le support est stable avant de tirer.
- Après utilisation, retire l'arme et range le support de tir dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie ou n'est plus utilisable, élimine-le de manière responsable.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifie les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées pour les produits métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Pieds de Support de Tir Sinclair, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec les Pieds de Support de Tir Sinclair !

Istruzioni di Sicurezza per le Gambe del Supporto da Tiro Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto le Gambe del Supporto da Tiro Sinclair. Queste gambe in acciaio inossidabile lavorato a macchina sono progettate per l'uso con il Sinclair Competition Shooting Rest e il Sinclair Heavy Varmint Rest. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Ispezionare sempre il prodotto prima dell'uso. Controllare eventuali danni o difetti visibili.
- Assicurarsi che il supporto da tiro venga utilizzato su una superficie stabile e livellata per prevenire incidenti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per evitare usi impropri.
- Segnalare immediatamente eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su richiami di prodotto e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che le gambe siano avvitate saldamente nel supporto da tiro prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se alcune parti sono danneggiate o mancanti.
- Evitare di stringere eccessivamente l'anello di regolazione, poiché ciò potrebbe danneggiare le filettature.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da soli. Richiedere assistenza professionale se necessario.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Gambe:

- Rimuovere con attenzione eventuali gambe danneggiate o mancanti dal supporto da tiro.
- Allineare le nuove gambe con le boccole filettate sul supporto.
- Avvitare delicatamente le gambe nelle boccole fino a quando non sono saldamente in posizione.
- Assicurarsi che le gambe siano serrate in modo uniforme per mantenere la stabilità.

2. Regolazione dell'Elevazione:

- Individuare l'anello di regolazione in acciaio zigrinato su ciascuna gamba.
- Ruotare l'anello di regolazione in senso orario per sollevare l'elevazione e in senso antiorario per abbassarla.
- Regolare fino a raggiungere l'altezza desiderata, assicurandosi che il supporto rimanga stabile.

3. Uso:

- Posizionare in modo sicuro l'arma da fuoco sul supporto da tiro.
- Controllare sempre che il supporto sia stabile prima di effettuare il tiro.
- Dopo l'uso, rimuovere l'arma da fuoco e riporre il supporto da tiro in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile o non è più utilizzabile, smaltirlo in modo responsabile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Controllare le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per i prodotti in metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le Gambe del Supporto da Tiro Sinclair, consultare il sito web del produttore o contattare il loro supporto clienti per assistenza.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con le Gambe del Supporto da Tiro Sinclair!

Instrukcje bezpieczeństwa dla nóg podpory strzeleckiej Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór nóg podpory strzeleckiej Sinclair. Te stalowe nogi wykonane z precyzyjnie obrabianej stali nierdzewnej są zaprojektowane do użycia z nowym modelem Sinclair Competition Shooting Rest oraz Sinclair Heavy Varmint Rest. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem. Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń lub wad.
- Upewnij się, że podpórka jest używana na stabilnej i równej powierzchni, aby zapobiec wypadkom.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby uniknąć niewłaściwego użycia.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i informacji o bezpieczeństwie za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że nogi są pewnie wkręcone w podpórkę przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone lub brakujące.
- Unikaj nadmiernego dokręcania pierścienia regulacyjnego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie gwintów.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie. W razie potrzeby skorzystaj z profesjonalnej pomocy.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tym przewodniku.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja nóg:

- Ostrożnie usuń wszelkie uszkodzone lub brakujące nogi z podpory.
- Wyrównaj nowe nogi z gwintowanymi gniazdami na podpórcę.
- Delikatnie wkręć nogi w gniazda, aż będą pewnie na miejscu.
- Upewnij się, że nogi są równomiernie dokręcone, aby zachować stabilność.

2. Regulacja wysokości:

- Zlokalizuj knurowany pierścień regulacyjny na każdej nodze.
- Obróć pierścień regulacyjny zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść wysokość, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją obniżyć.
- Dostosuj, aż osiągniesz pożądaną wysokość, zapewniając, że podpórka pozostaje stabilna.

3. Użytkowanie:

- Umieść swoją broń na podpórcę.
- Zawsze sprawdzaj, czy podpórka jest stabilna przed oddaniem strzału.
- Po użyciu usuń broń i przechowuj podpórkę w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Gdy produkt osiągnie koniec swojego życia lub nie jest już użyteczny, pozbądź się go w odpowiedzialny sposób.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące odpowiednich metod utylizacji produktów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących nóg podpory strzeleckiej Sinclair, skonsultuj się z witryną producenta lub skontaktuj się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z nogami podpory strzeleckiej Sinclair!

Sinclair Shooting Rest Legs Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Shooting Rest Legs jalat. Nämä koneistetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalat on suunniteltu käytettäväksi Sinclair Competition Shooting Restin ja Sinclair Heavy Varmint Restin kanssa. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön EU:n yleisen tuotehaittavastuun asetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Tarkista tuote aina ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Varmista, että ampumavarusteet on sijoitettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa väärinkäytön välttämiseksi.
- Ilmoita välittömästi kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetouutisista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että jalat on kunnolla kierretty ampumavarusteeseen ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on vaurioituneita tai puuttuvia osia.
- Vältä säätörengasta liiallisesti kiristämästä, sillä se voi vahingoittaa kierteitä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Hakeudu ammattilaisen apuun, jos tarpeen.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitatussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Jalkojen Asennus:

- Poista varovasti kaikki vaurioituneet tai puuttuvat jalat ampumavarusteesta.
- Kohdista uudet jalat ampumavarusteen kierteisiin.
- Kieritä jalat varovasti kierteisiin, kunnes ne ovat tukevasti paikoillaan.
- Varmista, että jalat on tasaisesti kiristetty vakauden ylläpitämiseksi.

2. Korkeuden Säättö:

- Etsi jokaisen jalan uurrettu teräksinen säätörengas.
- Käännä säätörengasta myötäpäivään nostamaan korkeutta ja vastapäivään laskeaksesi sitä.
- Sääda, kunnes haluttu korkeus on saavutettu, varmistaen samalla, että ampumavaruste pysyy vakana.

3. Käyttö:

- Aseta aseesi tukevasti ampumavarusteelle.
- Tarkista aina, että ampumavaruste on vakaa ennen laukaisua.
- Poista ase käytön jälkeen ja säilytä ampumavaruste turallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Kun tuote saavuttaa käyttöikänsä lopun tai ei ole enää käytettävissä, hävitä se vastuullisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset määräykset metallituotteiden asianmukaisista hävittämismenetelmistä.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sinclair Shooting Rest Legs jalkoihin, tarkista valmistajan verkkosivusto tai ota yhteyttä heidän asiakastukeensa saadaksesi apua.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Nauti ampumakokemuksestasi Sinclair Shooting Rest Legs jalkojen kanssa!

Sinclair Shooting Rest Legs Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Shooting Rest Legs. Dessa maskinbearbetade ben i rostfritt stål är designade för att användas med Sinclair Competition Shooting Rest och Sinclair Heavy Varmint Rest. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid produkten innan användning. Kontrollera om det finns synliga skador eller defekter.
- Se till att skjutstödet används på en stabil och jämn yta för att förhindra olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att undvika felaktig användning.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att benen är ordentligt skruvade i skjutstödet innan användning.
- Använd inte produkten om några delar är skadade eller saknas.
- Undvik att dra åt justeringsringen för hårt, eftersom detta kan orsaka skada på gängorna.
- Försök inte att modifiera eller reparera produkten själv. Sök professionell hjälp om det behövs.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ben:

- Ta försiktigt bort eventuella skadade eller saknade ben från skjutstödet.
- Justera de nya benen med de gängade facken på stödet.
- Skruva försiktigt in benen i facken tills de sitter ordentligt på plats.
- Se till att benen är jämnt åtdragna för att bibehålla stabilitet.

2. Justering av höjd:

- Lokalisera den räfflade justeringsringen i stål på varje ben.
- Vrid justeringsringen medurs för att höja höjden och moturs för att sänka den.
- Justera tills önskad höjd nås, och se till att stödet förblir stabilt.

3. Användning:

- Placera ditt vapen säkert på skjutstödet.
- Kontrollera alltid att stödet är stabilt innan du avfyrar.
- Efter användning, ta bort vapnet och förvara skjutstödet på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd eller inte längre är användbar, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Kassera inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekta avfallsmöjligheter för metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Shooting Rest Legs, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din skjutupplevelse med Sinclair Shooting Rest Legs!

Bezpečnostní pokyny pro nohy Sinclair Shooting Rest

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nohy Sinclair Shooting Rest. Tyto obráběné nohy z nerezové oceli jsou určeny pro použití s novým modelem Sinclair Competition Shooting Rest a Sinclair Heavy Varmint Rest. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní informace pro zajištění bezpečného a efektivního používání produktu v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před použitím zkontrolujte produkt. Zkontrolujte, zda neobsahuje viditelné poškození nebo vady.
- Ujistěte se, že je střelecká opěrka používána na stabilním a rovném povrchu, aby se předešlo nehodám.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nesprávnému použití.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o zpětném odběru a bezpečnosti prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že jsou nohy pevně zašroubovány do střelecké opěrky před použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud jsou nějaké části poškozené nebo chybějící.
- Vyhněte se přílišnému utahování nastavovacího kroužku, protože to může poškodit závit.
- Nepokoušejte se produkt sami upravovat nebo opravovat. V případě potřeby vyhledejte profesionální pomoc.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto průvodci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace nohou:

- Opatrně odstraňte jakékoli poškozené nebo chybějící nohy ze střelecké opěrky.
- Zarovnejte nové nohy se závitovými sokety na opěrce.
- Jemně zašroubujte nohy do soketů, dokud nebudou pevně na svém místě.
- Ujistěte se, že jsou nohy rovnoměrně utaženy pro udržení stability.

2. Nastavení výšky:

- Najděte vroubkovaný ocelový nastavovací kroužek na každé noze.
- Otáčejte nastavovacím kroužkem ve směru hodinových ručiček pro zvýšení výšky a proti směru pro její snížení.
- Upravte, dokud nedosáhnete požadované výšky, a zajistěte, že opěrka zůstane stabilní.

3. Použití:

- Umístěte svou zbraň bezpečně na střeleckou opěrku.
- Vždy zkontrolujte, zda je opěrka stabilní před tím, než vystřelíte.
- Po použití odstraňte zbraň a uložte střeleckou opěrku na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Když produkt dosáhne konce své životnosti nebo již není použitelný, zlikvidujte ho odpovědně.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace kovových produktů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně nohou Sinclair Shooting Rest, prosím, navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Užijte si svou střeleckou zkušenost s nohama Sinclair Shooting Rest!

