

Einzelstufenpresse E-Z Prime - E-Z PRIME V für 600 JR. MARK V & VERSA MEC 700 16 GAUGE

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

E-Z Prime "V" für 600 Jr. Mark V & Versa MEC 700 (nicht verfügbar in .410)



Eigenschaften

- Name: [E-Z PRIME V für 600 JR. MARK V & VERSA MEC 700 16 GAUGE](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019387
- Herst.-Nr.: 285CA16
- Versandgewicht: 0.565kg
- Versandhöhe: 89mm
- Versandbreite: 148mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 098489016056

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die SINGLE STAGE PRESS EZ PRIME MEC RELOADING EZ PRIME "V" FÜR 600 JR. MARK V & VERSA MEC 700 16 GAUGE](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die SINGLE STAGE PRESS EZ PRIME MEC RELOADING EZ PRIME "V" FÜR 600 JR. MARK V & VERSA MEC 700 16 GAUGE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der SINGLE STAGE PRESS EZ PRIME MEC RELOADING EZ PRIME "V" für 600 Jr. Mark V & Versa MEC 700. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um Risiken zu minimieren und eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Beachte alle Warnhinweise und Anweisungen in dieser Anleitung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die EZ Prime "V" nur mit kompatiblen MEC Reloading Pressen (600 Jr. Mark V & Versa MEC 700).
- Stelle sicher, dass die Presse auf einer stabilen, ebenen Fläche montiert ist.
- Trage bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeide lose Kleidung und lange Haare, die in die Presse geraten könnten.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Presse auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Befestige die EZ Prime "V" sicher an der Presse gemäß der beiliegenden Anleitung.
- Überprüfe alle Befestigungen auf festen Sitz.

2. Verwendung

- Stelle sicher, dass die Presse vollständig montiert und sicher ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Überprüfe die EZ Prime "V" auf Beschädigungen, bevor du sie verwendest.
- Fülle die benötigten Materialien gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Betätige die Presse langsam und gleichmäßig, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Halte während des Betriebs deine Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Informationen zur Entsorgung findest du bei deiner örtlichen Abfallbehörde.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen wichtig sind, um die Sicherheit bei der Verwendung der SINGLE STAGE PRESS EZ PRIME MEC RELOADING EZ PRIME "V" zu gewährleisten. Halte diese Anleitung stets griffbereit und befolge die Anweisungen sorgfältig.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de