

Ladestange für Stahlschrot (Einstufenpresse) - 1-3/8 oz #3-#6
Schrot einstufige Stahl-Schrot-Ladeeinlage

Wiederladen > Ladepressen > Zubehör für Wiederladepressen

Dies ist ein Stahl-Ladestab für Einzellader. Verfügbar zum Laden von 7/8 oz. bis 1-1/2 oz. Schrot und von Größe #1 bis Größe #6.



Eigenschaften

- Name: 1-3/8 oz #3-#6 Schrot einstufige Stahl-Schrot-Ladeeinlage
- Hersteller: MEC RELOADING
- Artikel-Nr.: 749019396
- Herst.-Nr.: 30213836
- Größe: 1-3/8 oz
- Versandgewicht: 0.231kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489015677

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Laden von Schrottpatronen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Schrotgrößen (#1 bis #6) und Ladegewichte (7/8 oz bis 11/2 oz).
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Halten Sie die Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen des Geräts fern.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf stabilen, ebenen Oberflächen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse stabil und sicher aufgestellt ist.
- Montieren Sie den StahlLadestab gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile fest angezogen sind und keine lockeren Teile vorhanden sind.

2. Verwendung

- Wählen Sie die gewünschte Schrotgröße und das Ladegewicht.
- Füllen Sie die Ladepresse mit der entsprechenden Menge Schrot.
- Überprüfen Sie die Einstellungen vor dem Laden.
- Beginnen Sie mit dem Laden und folgen Sie dabei den Anweisungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig entleert ist, bevor Sie es entsorgen.
- Recyceln Sie Materialien, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Umgebung für sich selbst und andere zu gewährleisten. Achten Sie stets auf die Sicherheit und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de