

MEC Blei-Ladebügel Progressive Presse - 1-3/4 oz Ladungsleiste für Bleischrot

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die MEC Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Sie sind austauschbar mit dem Ladebalken, der mit deiner Wiederladepresse geliefert wird. Erhältlich in sowohl Blei- als auch Stahlvarianten für Einzellader- und progressiven Pressen. Stahl-Schrotbalken sind auf Sonderbestellung verfügbar.



Eigenschaften

- Name: [1-3/4 oz Ladungsleiste für Bleischrot](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019419
- Herst.-Nr.: 502134
- Größe: 1-3/4 oz
- Versandgewicht: 0.229kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489014168

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS! Dieser Ladebalken ermöglicht es Ihnen, Ihre Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch sorgfältig lesen und verstehen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen des Produkts.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Ladebalken nur mit der vorgesehenen MEC Wiederladepresse.
- Achten Sie darauf, dass der Ladebalken korrekt installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie mit dem Ladebalken arbeiten.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Teile. Ersetzen Sie diese umgehend.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Stolperfallen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Ladebalkens:

- Entfernen Sie den bestehenden Ladebalken von Ihrer MEC Wiederladepresse.
- Setzen Sie den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS in die vorgesehene Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Ladebalken fest und sicher sitzt.

2. Nutzung des Ladebalkens:

- Stellen Sie die gewünschte Schrotladung ein, indem Sie die entsprechenden Einstellungen an Ihrer Wiederladepresse vornehmen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Ladebalken korrekt installiert und in gutem Zustand ist.
- Führen Sie die Wiederladevorgänge gemäß den Anweisungen Ihrer Wiederladepresse durch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS entschieden haben!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de