

# Ladestange für Stahlschrot (Progressive-Stage-Presse) - 1-1/4 oz BB-#2 Stahlkugel-Ladeeinheit für progressive Pressen

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die Stahl-Schrot-Ladeleiste ist für progressive Wiederlader konzipiert. Sie ist verfügbar für das Laden von 7/8 oz bis 1-1/2 oz Schrot und BB-Größen bis hinunter zu #6.



## Eigenschaften

- Name: [1-1/4 oz BB-#2 Stahlkugel-Ladeeinheit für progressive Pressen](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019430
- Herst.-Nr.: 502114BB2
- Größe: 1-1/4 oz
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489016964

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR von MEC RELOADING. Diese Ladeleiste ist speziell für progressive Wiederlader konzipiert und eignet sich für das Laden von Schrot in Größen von 7/8 oz bis 11/2 oz sowie BBGrößen bis hinunter zu #6. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille, Gehörschutz), wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe des Arbeitsbereichs befinden.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Installation

- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Befestigen Sie die Ladeleiste gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung an Ihrer Wiederladepresse.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

### 2. Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Ladeleiste korrekt installiert ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Füllen Sie die Ladeleiste mit dem entsprechenden Schrot gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Ladeprozess, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Bei Anzeichen von Problemen oder Fehlfunktionen, stoppen Sie die Verwendung sofort und überprüfen Sie das Produkt.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Bitte beachten Sie, dass für Sicherheitsanfragen ein EUbasierter Kontakt zur Verfügung stehen sollte. Überprüfen Sie die Verpackung oder die offizielle Website des Herstellers für weitere Informationen.

Diese Sicherheitsanweisungen sind darauf ausgelegt, Ihnen ein sicheres und effektives Erlebnis mit dem PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR zu ermöglichen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)