

Ladestange für Stahlschrot (Progressive-Stage-Presse) - 1-1/8 OZ #4-#6 Stahlshot-Ladeleiste für progressive Presse

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die Stahl-Schrot-Ladeleiste ist für progressive Wiederlader konzipiert. Sie ist verfügbar für das Laden von 7/8 oz bis 1-1/2 oz Schrot und BB-Größen bis hinunter zu #6.



Eigenschaften

- Name: [1-1/8 OZ #4-#6 Stahlshot-Ladeleiste für progressive Presse](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019431
- Herst.-Nr.: 50211846
- Größe: 1-1/8 oz
- Versandgewicht: 0.231kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489016711

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR
- Über uns

Sicherheitshinweise für die PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Einführung

Die PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR ist ein hochwertiges Zubehör für progressive Wiederlader, das für das Laden von Schrot und BBGrößen konzipiert ist. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie regelmäßig die Ladeleiste auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Schrot und BBGrößen (#4 bis #6) mit dieser Ladeleiste.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder nicht zugelassenen Teile.
- Achten Sie beim Laden darauf, dass keine offenen Flammen oder Funken in der Nähe sind.
- Halten Sie die Ladeleiste und den Arbeitsbereich sauber, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Befestigen Sie die Ladeleiste gemäß der Bedienungsanleitung an der Wiederladepresse.
- Überprüfen Sie alle Schrauben und Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie fest angezogen sind.

2. Nutzung:

- Laden Sie die Schrot oder BBGrößen gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Achten Sie darauf, die Ladeleiste nicht zu überladen.
- Nach dem Laden die Ladeleiste stets reinigen und auf Beschädigungen überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Diese Sicherheitshinweise sind gemäß den EUVerordnungen für Produktsicherheit erstellt worden. Stellen Sie

sicher, dass Sie alle Anweisungen befolgen, um Ihre Sicherheit und die der anderen zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de