

Hülsenhalter - 10-Gauge-Hülsenhalter

[Wiederladen](#) > [Hülsenhalter & Hülsenhalterplatten](#)

Schrotpatronen-Halter für MEC Wiederladepressen.



Eigenschaften

- Name: [10-Gauge-Hülsenhalter](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019472
- Herst.-Nr.: 71510
- Art: Press Type
- Patrone: 10 Gauge
- Versandgewicht: 0.036kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 186mm
- UPC: 098489012539

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Hülsenhalter 10GaugeHülsenhalter](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Hülsenhalter 10GaugeHülsenhalter

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Hülsenhalters 10GaugeHülsenhalter von MEC RELOADING. Dieser Hülsenhalter ist speziell für die Verwendung mit MEC Wiederladepressen konzipiert und dient dazu, Schrotpatronen sicher zu halten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass der Hülsenhalter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Hülsenhalter außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende den Hülsenhalter nicht, wenn du müde oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Überprüfe den Hülsenhalter regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre die Verpackung und diese Anleitung für zukünftige Referenzen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Hülsenhalter korrekt an der Wiederladepresse befestigt ist, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Vermeide es, den Hülsenhalter mit übermäßiger Kraft zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende den Hülsenhalter nur mit 10 Gauge Patronen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während du mit der Wiederladepresse arbeitest.
- Halte deinen Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Befestige den Hülsenhalter sicher an der vorgesehenen Stelle der Wiederladepresse.
- Überprüfe, ob der Hülsenhalter fest sitzt und keine Bewegungen zulässt.

2. Nutzung:

- Setze die 10 Gauge Patrone in den Hülsenhalter ein.
- Stelle sicher, dass die Patrone richtig sitzt und sicher gehalten wird.
- Beginne mit dem Ladevorgang gemäß den Anweisungen deiner Wiederladepresse.
- Nach dem Gebrauch, entferne die Patrone vorsichtig und bewahre den Hülsenhalter an einem trockenen, sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Hülsenhalter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und nicht mehr verwendbare Teile.
- Stelle sicher, dass der Hülsenhalter vor der Entsorgung von allen Rückständen gereinigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit und Nutzung des Hülsenhalters kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen bereithältst, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsanweisungen entscheidend ist, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Deine Sicherheit hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de