

Hülsenhalter für 28 GAUGE

[Wiederladen](#) > [Hülsenhalter & Hülsenhalterplatten](#)

Schrotpatronen-Halter für MEC Wiederladepressen.



Eigenschaften

- Name: [Hülsenhalter für 28 GAUGE](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019476
- Herst.-Nr.: 71528
- Art: Press Type
- Patrone: 28 Gauge
- Versandgewicht: 0.039kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 186mm
- UPC: 098489012003

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Hülsenhalter für 28 GAUGE](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Hülsenhalter für 28 GAUGE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Hülsenhalters für 28 GAUGE von MEC RELOADING. Dieser Hülsenhalter ist speziell für die Verwendung mit MEC Wiederladepressen konzipiert und bietet eine sichere und effektive Möglichkeit, Schrotpatronen zu halten. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfe den Hülsenhalter vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwende den Hülsenhalter ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halte den Hülsenhalter außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Hülsenhalter nur mit kompatiblen MEC Wiederladepressen.
- Stelle sicher, dass der Hülsenhalter richtig installiert und sicher befestigt ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Vermeide es, den Hülsenhalter zu überlasten. Halte dich an die empfohlenen Spezifikationen des Herstellers.
- Lasse keine unbefugten Personen während der Verwendung des Hülsenhalters in der Nähe.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Beschädigungen, stoppe sofort die Verwendung und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Hülsenhalters:

- Stelle sicher, dass die MEC Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Montiere den Hülsenhalter gemäß den Anweisungen im Handbuch der Wiederladepresse.
- Überprüfe, ob der Hülsenhalter sicher befestigt ist und keine Spielräume aufweist.

2. Verwendung des Hülsenhalters:

- Setze die Schrotpatrone in den Hülsenhalter ein.
- Stelle sicher, dass die Patrone fest sitzt und nicht wackelt.
- Betätige die Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Nach der Verwendung:

- Entferne alle Patronen und reinige den Hülsenhalter nach jedem Gebrauch.
- Bewahre den Hülsenhalter an einem trockenen und sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Hülsenhalter und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallabfällen.

- Wenn der Hülsenhalter beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass er sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden, und bringe ihn zu einer geeigneten Sammelstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du die Modellnummer und alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle potenziellen Gefahren abdecken können. Halte dich stets an die allgemeinen Sicherheitspraktiken und sei vorsichtig bei der Verwendung aller Werkzeuge und Geräte.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de