

EDGEWOOD Dead Bottom-Einsatz für Gater Rear Bag

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Edgewood Dead Bottom sorgt dafür, dass die Hintertasche stabilisiert wird und bietet eine "tote" Bodenstabilität. Dies ermöglicht es dem Schützen, eine zusätzliche Höhe von $\frac{3}{4}$ " bis $\frac{7}{8}$ " bei der Hintertasche zu erreichen. Jede Dead Bottom Tasche wird aus weichem Wildleder hergestellt. Dead Bottom Taschen werden ungefüllt geliefert.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD Dead Bottom-Einsatz für Gater Rear Bag](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 749101014
- Herst.-Nr.: 7545
- Art: Bag Accessory
- Farbe: Tan
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 46mm
- Versandbreite: 175mm
- Versandlänge: 191mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Edgewood Dead Bottom Shooting Bags Sicherheitsanweisungen](#)
- [Über uns](#)

Edgewood Dead Bottom Shooting Bags

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Edgewood Dead Bottom Shooting Bags entschieden hast. Diese Taschen sind dafür konzipiert, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem sie Stabilität und Unterstützung bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und halte dich daran.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der Schießbereich frei von unbefugten Personen ist.
- Verwende die Schießtaschen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe die Taschen regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Verwende die Taschen nicht, wenn sie beschädigt oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt sind.
- Halte die Taschen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Lagere die Taschen in einer trockenen und sauberen Umgebung, um ihre Qualität zu erhalten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Schießtaschen auf einer stabilen Oberfläche platziert sind, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung der Taschen in der Nähe von scharfen Gegenständen, die sie durchstechen könnten.
- Überlade die Taschen nicht über ihren vorgesehenen Gebrauch hinaus; sie sind zur Stabilisierung gedacht, nicht als tragendes Equipment.
- Achte darauf, dass deine Schießposition stabil und sicher ist, wenn du die Höhe der Taschen anpasst.
- Halte immer einen sicheren Schussabstand zu anderen Personen ein, wenn du die Taschen verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichten der Schießtaschen:

- Stelle die Edgewood Dead Bottom Bag auf eine stabile Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die Tasche korrekt positioniert ist, um die gewünschte Höhe und Stabilität zu bieten.
- Wenn du mehrere Taschen verwendest, arrangiere sie entsprechend deinem Schießstil und deinen Vorlieben.

2. Anpassen der Taschenhöhe:

- Das Dead BottomDesign ermöglicht eine zusätzliche Höhe von $\frac{3}{4}$ " bis $\frac{7}{8}$ ".
- Passe die Taschen nach Bedarf an, um die optimale Schießposition zu erreichen.
- Stelle sicher, dass die Taschen sicher an ihrem Platz sind, bevor du deinen Schuss abgibst.

3. Verwendung der Taschen:

- Positioniere deine Feuerwaffe bequem auf den Taschen und stelle sicher, dass sie stabil ist.
- Ziele immer in eine sichere Richtung und befolge alle standardmäßigen Sicherheitsprotokolle beim Schießen.

- Entferne nach der Benutzung die Feuerwaffe vorsichtig von den Taschen und lagere sie sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Edgewood Dead Bottom Bags gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Taschen beschädigt sind, ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.
- Verbrenne die Taschen nicht, da sie Materialien enthalten könnten, die schädliche Substanzen freisetzen können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit, Nutzung oder Produkthanliegen kontaktiere bitte unser Kundenserviceteam über die mit deinem Produkt bereitgestellten Kanäle.

Wichtiger Hinweis: Bleibe immer über Sicherheitswarnungen und Rückrufhinweise zu deinem Produkt informiert. Du kannst auf der EU Safety GatePlattform nach Updates suchen, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher in der Anwendung bleibt. Vielen Dank, dass du Sicherheit priorisierst und dein Schießerlebnis mit den Edgewood Dead Bottom Shooting Bags genießt.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de